

PORTRIONS



MANUAL DE INSTRUCCIONES

SPECIAL MESSAGE SECTION

This product utilizes batteries or an external power supply (adapter). DO NOT connect this product to any power supply or adapter other than one described in the manual, on the name plate, or specifically recommended by Yamaha.

WARNING: Do not place this product in a position where anyone could walk on, trip over, or roll anything over power or connecting cords of any kind. The use of an extension cord is not recommended! If you must use an extension cord, the minimum wire size for a 25' cord (or less) is 18 AWG. NOTE: The smaller the AWG number, the larger the current handling capacity. For longer extension cords, consult a local electrician.

This product should be used only with the components supplied or; a cart, rack, or stand that is recommended by Yamaha. If a cart, etc., is used, please observe all safety markings and instructions that accompany the accessory product.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE:

The information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However, Yamaha reserves the right to change or modify any of the specifications without notice or obligation to update existing units

This product, either alone or in combination with an amplifier and headphones or speaker/s, may be capable of producing sound levels that could cause permanent hearing loss. DO NOT operate for long periods of time at a high volume level or at a level that is uncomfortable. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist.

IMPORTANT: The louder the sound, the shorter the time period before damage occurs.

Some Yamaha products may have benches and / or accessory mounting fixtures that are either supplied with the product or as optional accessories. Some of these items are designed to be dealer assembled or installed. Please make sure that benches are stable and any optional fixtures (where applicable) are well secured BEFORE using. Benches supplied by Yamaha are designed for seating only. No other uses are recommended.

NOTICE:

Service charges incurred due to a lack of knowledge relating to how a function or effect works (when the unit is operating as designed) are not covered by the manufacturer's warranty, and are therefore the owners responsibility. Please study this manual carefully and consult your dealer before requesting service.

ENVIRONMENTAL ISSUES:

Yamaha strives to produce products that are both user safe and environmentally friendly. We sincerely believe that our products and the production methods used to produce them, meet these goals. In keeping with both the letter and the spirit of the law, we want you to be aware of the following:

Battery Notice:

This product MAY contain a small non-rechargeable battery which (if applicable) is soldered in place. The average life span of this type of battery is approximately five years. When replacement becomes necessary, contact a qualified service representative to perform the replacement.

This product may also use "household" type batteries. Some of these may be rechargeable. Make sure that the battery being charged is a rechargeable type and that the charger is intended for the battery being charged.

When installing batteries, do not mix batteries with new, or with batteries of a different type. Batteries MUST be installed correctly. Mismatches or incorrect installation may result in overheating and battery case rupture.

Warning

Do not attempt to disassemble, or incinerate any battery. Keep all batteries away from children. Dispose of used batteries promptly and as regulated by the laws in your area. Note: Check with any retailer of household type batteries in your area for battery disposal information.

Disposal Notice

Should this product become damaged beyond repair, or for some reason its useful life is considered to be at an end, please observe all local, state, and federal regulations that relate to the disposal of products that contain lead, batteries, plastics, etc. If your dealer is unable to assist you, please contact Yamaha directly.

NAME PLATE LOCATION:

The name plate is located on the bottom of the product. The model number, serial number, power requirements, etc., are located on this plate. You should record the model number, serial number, and the date of purchase in the spaces provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase.

VI	0	d	el	
----	---	---	----	--

Serial No.

Purchase Date

PLEASE KEEP THIS MANUAL

92-BP (bottom)

PRECAUCIONES

LEER DETENIDAMENTE ANTES DE CONTINUAR

* Guarde este manual en un lugar seguro para su referencia futura.



ADVERTENCIA

Siempre obedezca las precauciones básicas indicadas abajo para evitar así la posibilidad de lesiones graves o incluso peligro de muerte debido a descargas eléctricas, incendios u otras contingencias. Estas precauciones incluyen, pero no se limitan, a los siguientes puntos:

Suministro de energía/adaptador de alimentación de CA

- Utilice la tensión correcta para su instrumento. La tensión requerida se encuentra impresa en la placa identificatoria del instrumento.
- (PSR-S900) Utilice solamente el adaptador (PA-300B/PA-300 o uno equivalente recomendado por Yamaha) especificado. El uso del adaptador equivocado puede hacer que el instrumento se dañe o sobrecaliente.
- (PSR-S700) Utilice solamente el adaptador (PA-301/PA-300B/PA-300 o uno equivalente recomendado por Yamaha) especificado. El uso del adaptador equivocado puede hacer que el instrumento se dañe o sobrecaliente.
- Revise el estado del enchufe de corriente periódicamente o límpielo siempre que sea necesario.
- No tienda el cable del adaptador cerca de fuentes de calor (estufas, radiadores, etc.), no lo doble demasiado, no ponga objetos pesados sobre el mismo ni tampoco lo tienda por lugares donde pueda pasar mucha gente y ser pisado.

No abrir

 No abra el instrumento ni trate de desarmar o modificar de ninguna forma los componentes internos. El instrumento tiene componentes que no pueden ser reparados por el usuario. En caso de anormalidades en el funcionamiento, deje de utilizar el instrumento inmediatamente y hágalo inspeccionar por personal de servicio calificado de Yamaha.

Advertencia relativa al agua

- No exponga el instrumento a la Iluvia, ni lo use cerca del agua o en lugares donde haya mucha humedad. No ponga recipientes que contengan líquido encima del instrumento, ya que puede derramarse y penetrar en el interior del aparato.
- · Jamás enchufe o desenchufe este cable con las manos mojadas.

Advertencia relativa al fuego

 No coloque objetos encendidos como, por ejemplo, velas sobre la unidad porque podrían caerse y provocar un incendio.

Si observa cualquier anormalidad

 Si el cable o el enchufe del adaptador de CA se deteriora o daña, si el sonido se interrumpe repentinamente durante el uso del instrumento o si se detecta olor a quemado o humo a causa de ello, apague el instrumento inmediatamente, desenchufe el cable del tomacorriente y haga inspeccionar el instrumento por personal de servicio autorizado de Yamaha.



ATENCIÓN

Siempre obedezca las precauciones básicas indicadas abajo para evitar así la posibilidad de sufrir Ud. u otros lesiones físicas o de dañar el instrumento u otros objetos. Estas precauciones incluyen, pero no se limitan, a los siguientes puntos:

Suministro de energía/adaptador de alimentación de CA

- Cuando desenchufe el cable del instrumento o del tomacorriente, hágalo tomándolo del enchufe y no del cable. Si tira del cable, éste puede dañarse.
- Desenchufe el adaptador de CA cuando no use el instrumento o cuando haya tormenta.
- No conecte el instrumento a tomas de corriente usando conectores múltiples. La calidad de sonido puede verse afectada o el enchufe puede sobrecalentarse.

Ubicación

- No exponga el instrumento a polvo o vibraciones excesivas ni a temperaturas extremas (evite ponerlo al sol, cerca de estufas o dentro de automóviles durante el día), para evitar así la posibilidad de que se deforme el panel o se dañen los componentes internos.
- No utilice el instrumento cerca de aparatos de televisión, radios, equipos estereofónicos, teléfonos móviles ni dispositivos eléctricos de cualquier otro tipo. De hacerlo así, el instrumento, aparato de TV o radio podría generar ruido.

- No ponga el instrumento sobre superficies inestables, donde pueda caerse por accidente.
- Antes de cambiar el instrumento de lugar, desconecte el adaptador y todos los demás cables.
- Cuando instale el producto, asegúrese de que se puede acceder fácilmente a la
 toma de CA que está utilizando. Si se produjera algún problema o
 funcionamiento defectuoso, apague el interruptor de alimentación y desconecte
 el enchufe de la toma de pared. Incluso cuando el interruptor de alimentación
 está apagado, sigue llegando al instrumento un nivel mínimo de electricidad. Si
 no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado de tiempo, asegúrese
 de desenchufar el cable de alimentación de la toma de CA de la pared.
- Utilice sólo el atril específico para el instrumento. Cuando coloque el atril o el estante, utilice solamente los tornillos suministrados. Si no lo hace así podría causar daños en los componentes internos o provocar que el instrumento se caina
- No coloque objetos delante de las ranuras de ventilación del instrumentos, ya que ello prevendría la ventilación adecuada de los componentes internos y podría hacer que el instrumento se sobrecaliente.

(3)-10

Conexiones

Antes de conectar el instrumento a otros componentes electrónicos, desconecte
la alimentación de todos los componentes. Antes de apagar o encender los
componentes, baje el volumen al mínimo. Asimismo, recuerde ajustar el
volumen de todos los componentes al nivel mínimo y subirlo gradualmente
mientras ejecuta el instrumento, para establecer el nivel de escucha deseado.

Mantenimiento

 Para limpiar el instrumento, utilice una paño suave y seco. No utilice disolventes de pintura, líquidos limpiadores, ni paños impregnados en productos químicos.

Atención: manejo

- No meta los dedos ni la mano en ningún hueco del instrumento.
- Nunca inserte ni deje caer papeles ni objetos metálicos o de otro tipo entre los huecos del panel o del teclado. Si esto sucede, desconecte de inmediato la alimentación y desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA.
 Seguidamente, recurra al personal de asistencia de Yamaha para que revise el instrumento.
- Tampoco deje objetos de vinilo, plástico o goma encima del instrumento, ya que pueden descolorar el panel o el teclado.
- No se apoye con todo el peso de su cuerpo ni coloque objetos muy pesados sobre los botones, conmutadores o conectores del teclado.
- No utilice el instrumento, el dispositivo o los auriculares con volumen alto o incómodo durante un periodo prolongado, ya que podría provocar una pérdida de audición permanente. Si nota pérdida de audición o si le zumban los oídos, consulte a un médico.

Guardado de datos

Almacenamiento de datos y realización de copias de seguridad

- Los datos de los tipos que aparecen a continuación se pierden al desconectar la alimentación del instrumento. Guarde los datos en la pantalla de la ficha USER (página 27) o un dispositivo de almacenamiento USB (memoria flash USB, disquete, etc.).
 - Canciones grabadas o editadas (página 43, 147, 162)
 - Estilos creados o editados (página 118)
 - Voces editadas (página 99)
 - Ajustes de One Touch Settings (ajustes de una pulsación) memorizados (página 51)
 - Ajustes MIDI editados (página 204)

Además, los datos mencionados anteriormente se pueden guardar todos a la vez. Consulte la página 81. Los datos de la pantalla de la ficha USER (página 27) pueden perderse debido a un mal funcionamiento o una utilización incorrecta. Guarde los datos importantes en un dispositivo de almacenamiento USB (memoria flash USB, disquete, etc.).

Si cambia los ajustes en una página de la pantalla y a continuación sale de la página, los datos de System Setup (configuración del sistema) (indicados en el Parameter Chart (gráfico de parámetros) de Data List (lista de datos) que se puede descargar de la Web) se almacenan automáticamente. Sin embargo, estos datos editados se perderán si apaga el instrumento sin salir correctamente de la pantalla en cuestión. Consulte en la página 5 cómo obtener la lista de datos.

Yamaha no se responsabiliza por daños debidos a uso inapropiado o modificaciones hechas al instrumento, ni tampoco por datos perdidos o destruidos.

Siempre apaque el instrumento cuando no lo usa.

Aunque el interruptor de alimentación se encuentre en la posición "STANDBY", la electricidad seguirá llegando al instrumento al nivel mínimo. Si no va a utilizar el instrumento durante un período prolongado de tiempo, asegúrese de desenchufar el adaptador de CA de la toma de CA de la pared.

Gracias por adquirir el Yamaha PORTATONE.

La lectura detenida de este manual le permitirá disfrutar de las útiles y avanzadas funciones del instrumento. Recomendamos guardar el manual en un lugar seguro y accesible, para futuras consultas.

Acerca de este manual de instrucciones y del folleto Data List

Este manual consta de las siguientes secciones:

Manual de instrucciones

Introducción (página 12)	Lea primero esta sección.
Guía rápida (página 24)	En esta sección se explica el uso de las funciones básicas.
Operaciones básicas (página 66)	En esta sección se explica el uso de las funciones básicas, incluidos los
	controles basados en pantallas.
Referencia (página 83)	En esta sección se explica la realización de los ajustes detallados para las
	distintas funciones.
Apéndice (página 210)	Esta sección incluye información adicional como la solución de
	problemas y las especificaciones.

Lista de datos

La Lista de datos contiene diversas listas de contenido predefinidas importantes como voces, estilos, efectos, así como información relacionada con MIDI. La Lista de datos puede descargarse de la Biblioteca de manuales de Yamaha.

Biblioteca de manuales de Yamaha http://www.yamaha.co.jp/manual/

- Las ilustraciones y las capturas de la pantalla LCD contenidas en este manual de instrucciones tienen fines meramente informativos y pueden diferir ligeramente de las que aparecen en su instrumento.
- Las pantallas de la guía de funcionamiento de ejemplo empleadas en este manual se han extraído del PSR-S900 y están en inglés.
- Queda terminantemente prohibida la copia de datos musicales disponibles comercialmente, incluidos, pero no exclusivamente los datos MIDI y/o los datos de audio, excepto para su uso personal.
- Este dispositivo puede utilizar diferentes tipos y formatos de datos musicales, al optimizarlos por adelantado con el formato adecuado para su uso con el dispositivo. Como resultado, es posible que este dispositivo no los reproduzca con la precisión que sus productores o compositores hubieran deseado.
- Se ha editado la longitud y los arreglos de algunas de las canciones predefinidas, por lo que pueden no ser exactamente iguales que las originales.

En este producto se incluyen programas informáticos y contenido cuyo copyright es propiedad de Yamaha, o para los cuales Yamaha dispone de la correspondiente licencia que le permite utilizar el copyright de otras empresas. Entre estos materiales con copyright se incluye, pero no exclusivamente, todo el software informático, los archivos de estilo, los archivos MIDI, los datos WAVE las partituras y las grabaciones de sonido. La legislación vigente prohíbe terminantemente la copia no autorizada del software con copyright para otros fines que no sean el uso personal por parte del comprador. Cualquier violación de los derechos de copyright podría dar lugar a acciones legales. NO REALICE, DISTRIBUYA NI UTILICE COPIAS ILEGALES.

- La mandolina y la flauta de pan, mostradas en las pantallas del PSR-S900/S700, están expuestos en el museo Hamamatsu de instrumentos musicales.
- (PSR-S900) Este producto se ha fabricado con licencia de los números de patente estadounidense 5231671, 5301259, 5428708 y 5567901 de IVL Audio Inc.
- Ricoh Co., Ltd. ha proporcionado las fuentes de mapa de bits que se utilizan en este instrumento y es la propietaria de las mismas.
- Este producto utiliza NF, un explorador de Internet integrado de ACCESS Co., Ltd. NF se utiliza con el LZW patentado, con licencia de Unisys Co., Ltd. NF no puede ofrecerse separado de este producto, ni venderse, prestarse o transferirse bajo ningún concepto. Asimismo, quedan prohibidos la investigación del secreto de fabricación, la descompilación, el desmontaje o la copia de NF.

Este software incluye un módulo desarrollado por Independent JPEG Group.

• El resto de marcas registradas pertenece a sus respectivos propietarios.

Accesorios

	Guía de "Yamaha Online Member Product User Registration" (registro de usuarios de producto miembro de Yamaha Online)
	CD-ROM de accesorios para Windows
	Manual de instrucciones
	Guía de instalación del CD-ROM de accesorios para Windows
	Atril
	Adaptador de alimentación de CA PSR-S900: PA-300B o equivalente* PSR-S700: PA-301 o equivalente*
*	Podrá no incluirse, en función de su zona concreta. Consulte a su distribuidor de Yamaha.

PSR-S900

A continuación se incluyen los títulos, fichas técnicas y avisos de copyright de dos (2) de las canciones preinstaladas en este instrumento.

Beauty And The Beast

from Walt Disney's BEAUTY AND THE BEAST

Lyrics by Howard Ashman

Music by Alan Menken

 $\ensuremath{\mathbb{G}}$ 1991 Walt Disney Music Company and Wonderland Music Company, Inc.

All Rights Reserved Used by Permission

Can't Help Falling In Love

from the Paramount Picture BLUE HAWAII

Words and Music by George David Weiss, Hugo Peretti and Luigi Creatore

Copyright © 1961; Renewed 1989 Gladys Music (ASCAP) Worldwide Rights for Gladys Music Administered by Cherry Lane Music Publishing Company, Inc.

International Copyright Secured All Rights Reserved

PSR-S700

A continuación se incluyen los títulos, fichas técnicas y avisos de copyright de dos (2) de las canciones preinstaladas en este instrumento.

Beauty And The Beast

from Walt Disney's BEAUTY AND THE BEAST

Lyrics by Howard Ashman

Music by Alan Menken

 $\ensuremath{\mathbb{G}}$ 1991 Walt Disney Music Company and Wonderland Music Company, Inc.

All Rights Reserved Used by Permission

Hey Jude

Words and Music by John Lennon and Paul McCartney

Copyright © 1968 Sony/ATV Songs LLC

Copyright Renewed

All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing, 8 Music

Square West, Nashville, TN 37203

International Copyright Secured All Rights Reserved

Contenido

Introducción
¿Qué se puede hacer con el PORTATONE? 12
Controles del panel14
Interpretación en el teclado16Alimentación16Encendido17
Preparativos 18 Atril 18 Uso de auriculares 18 Cambio del idioma de la pantalla 19 Ajustes de pantalla 19
Manejo de la unidad de disquetes y de los disquetes
Manejo del dispositivo de almacenamiento USB (memoria Flash o unidad de disquetes USB, etc.)
Guía rápida
Reproducción de las canciones de demostración24
Operaciones en pantallas básicas
Reproducción de voces
Práctica con las canciones predefinidas
Reproducción de partes de acompañamiento con la tecnología del ayudante de interpretación 44
Reproducción del acompañamiento con la función de acompañamiento automático (reproducción de estilo)
Multi Pads
Efectos de voces
Acceso a los ajustes idóneos para cada canción (Music Finder)55
Acceso a los ajustes del panel para hacer que coincidan con el estilo (Repertoire)56

Cómo cantar junto con la reproducción de canciones (karaoke) o con su propia
interpretación
(letras)
Grabación de su interpretación como audio (USB Audio Recorder) (PSR-S900)63
Grabación de su interpretación como audio63 Reproducción de la interpretación grabada65
Funcionamiento básico
Selección del idioma de los mensajes
Mensajes que se muestran en la pantalla66
Selección instantánea de las pantallas:
Direct Access (acceso directo)67
Pantallas básicas (principal y de selección
de archivos)68 Pantalla principal68
Configuración y funcionamiento básico de la pantalla File Selection69
Operaciones de archivos/carpetas en la pantalla
de selección de archivos
Restablecimiento de los ajustes programados de fábrica79
Restablecimiento del sistema programado
en fábrica79 Restablecimiento de los ajustes programados
en fábrica para cada elemento79
Almacenamiento y recuperación de los ajustes originales como archivo único80
Copia de seguridad de los datos81
Procedimiento de realización de copia de seguridad81
ac seguridad
Referencia
Utilización, creación y edición de voces83
Características de las voces83
Interpretación de varias voces a la vez84 Partes del teclado (Right 1, Right 2, Left)
(derecha 1, derecha 2, izquierda)84
Interpretación de dos voces simultáneamente (partes Right 1 y 2)85
Interpretación de varias voces con ambas manos (partes Right 1 y Left)86
Cambio de tonos
Transpose (transposición)87 Afinación precisa del tono de todo el instrumento87
Afinación de escala87

Selección del tipo de armonía/eco89

Edición del balance tonal y de volumen (MIXING CONSOLE)
Creación de sonidos: Voice Set99Procedimiento básico99Creación de voces de flautas de órgano103
Utilización, creación y edición de los estilos de acompañamiento automático
Características de estilo
Selección de un tipo de digitado de acordes 106
Interpretación únicamente de los canales de ritmo de un estilo
Ajustes relacionados con la reproducción de estilos 109
Ajustes del punto de división110
Edición del volumen y del balance tonal del estilo (MIXING CONSOLE) (consola de mezclas)
Función práctica Music Finder (localizador de música)
Style Creator (creador de estilos)118Estructura de estilos118Creación de un estilo118Edición del estilo creado124
Multi Pads132
Creación de Multi Pad (Multi Pad Creator) 132 Grabación de Multi Pad en tiempo real 132 Grabación por pasos de Multi Pad (EDIT) 133 Edición de Multi Pad (Multi Pad Creator) 134
Registro y recuperación de ajustes personalizados del panel:
memoria de registro135
Registro y almacenamiento de ajustes personalizados del panel
Recuperación de los ajustes de panel
registrados
Desactivación de la recuperación de elementos
concretos (función de bloqueo)138 Visualización de los números de la memoria de registro en orden: secuencia de registro138
Utilización, creación y edición de canciones140
Tipos de canciones compatibles
Operaciones de reproducción de canciones 141

Ajuste del balance de volumen y de la combinación de voces, etc. (MIXING CONSOLE [consola de mezclas])144
Práctica de las canciones con las funciones de guía145
Selección del tipo de función Guide145
Grabación de su interpretación en MIDI147 Métodos de grabación147 Edición de una canción grabada162
Conexión del PSR-S900/S700 directamente a Internet171
Conexión del instrumento a Internet171
Acceso al sitio Web especial172
Operaciones en el sitio Web especial172Desplazamiento de la pantalla173Seguimiento de enlaces173Introducción de caracteres173Volver a la página Web anterior173Actualización de una página Web/cancelación174de la carga de una página Web174Adquisición y descarga de datos174Registro de marcadores de sus páginas favoritas175Abrir una página marcada con un bookmark176Acerca de la pantalla Internet Settings178Cambio de la página principal181Inicialización de los ajustes de Internet182
Utilización de un micrófono (PSR-S900)184
Edición de los parámetros de armonía vocal 184
Ajuste del micrófono y el sonido armónico 187
Talk Setting (ajuste de conversación)191
Utilización del instrumento
con otros dispositivos193
Conexión de dispositivos de audio y vídeo 193 Utilización de dispositivos de audio externos para reproducción (1 tomas [OUTPUT])
e Internet
y [USB TO HOST])

¿Qué es MIDI?	201
Ajustes MIDI	20 4
Funcionamiento básico	
Plantillas MIDI preprogramadas	
Ajustes del sistema MIDI	207
Ajustes de transmisión MIDI	207
Ajustes de la recepción MIDI	208
Ajuste de la nota de bajo para la reproducción	
de estilos mediante la recepción MIDI	209
Ajuste del tipo de acorde para la reproducción	
de estilos mediante la recepción MIDI	209
Apéndice	
Solución de problemas	210
Especificaciones	215
Índice	217
Gráfico de botones del panel	220

Introducción Guía rápida Funcionamiento básico Referencia Utilización, creación y edición de voces Utilización, creación y edición de los estilos de acompañamiento automático Multi Pads Registro y recuperación de ajustes personalizados del panel Utilización, creación y edición de canciones Conexión del PSR-S900/S700 directamente a Internet Utilización de un micrófono (PSR-S900)	
Funcionamiento básico Referencia Utilización, creación y edición de voces Utilización, creación y edición de los estilos de acompañamiento automático Multi Pads Registro y recuperación de ajustes personalizados del panel Utilización, creación y edición de canciones Conexión del PSR-S900/S700 directamente a Internet	
Referencia Utilización, creación y edición de voces Utilización, creación y edición de los estilos de acompañamiento automático Multi Pads Registro y recuperación de ajustes personalizados del panel Utilización, creación y edición de canciones Conexión del PSR-S900/S700 directamente a Internet	
Utilización, creación y edición de los estilos de acompañamiento automático Multi Pads Registro y recuperación de ajustes personalizados del panel Utilización, creación y edición de canciones Conexión del PSR-S900/S700 directamente a Internet	
de acompañamiento automático Multi Pads Registro y recuperación de ajustes personalizados del panel Utilización, creación y edición de canciones Conexión del PSR-S900/S700 directamente a Internet	
Registro y recuperación de ajustes personalizados del panel Utilización, creación y edición de canciones Conexión del PSR-S900/S700 directamente a Internet	
Utilización, creación y edición de canciones Conexión del PSR-S900/S700 directamente a Internet	
Conexión del PSR-S900/S700 directamente a Internet	
directamente a Internet	
Utilización de un micrófono (PSR-S900)	
Utilización del instrumento con otros dispositivos	
Apéndice	

Índice de aplicaciones

Pasos previos a la conexión de la alimentación	
Colocación del atril	
Conexión de los auriculares	
Encendido y apagado del instrumento	página 1 <i>7</i>
Escuchar el PSR-S900/S700	
Reproducción de las canciones de demostración	
Reproducción de canciones	
- Reproducción de una canción predefinida	
- Activación y desactivación de las partes (canales) de la canción	página 146
- Ajuste del balance entre la canción y el teclado	página 144
Reproducción de estilos	
Reproducción de estilos predefinidos	
- Activación y desactivación de canales de estilo	
- Ajuste del balance entre el estilo y el teclado	
Reproducción de Multi Pads	página 52
Interpretación en el teclado	
• Selección de una voz (RIGHT1) e interpretación en el teclado	
• Tocar dos o tres voces simultáneamente	
Tocar voces diferentes con las manos izquierda y derecha	
Tocas las voces de batería y de percusión Vocas Super Articulation (PSR 5000)	
Voces Super Articulation (PSR-S900) Voces Mega	
Configuración de la sensibilidad de pulsación del teclado	
 Activación o desactivación de la pulsación inicial para cada parte de teclado (RIGHT1, 2, LE 	
• Ajuste de la rueda de modulación para cada parte de teclado (RIGHT 1, 2, LEFT)	
Práctica de la interpretación al teclado	
Empleo del metrónomo	
• Mostrar y seguir la notación musical de la canción durante la reproducción	página 39
Selección de los programas del PSR-S900/S700	
• Voces	
• Estilos	
Bancos de Multi Pad	
Canción	
Registros de Music Finder	páginas 55, 111
Banco de la memoria de registro	
Número de memoria de registro	
Números de ajuste de una pulsación	
Tipos de armonía y de eco	
Plantillas MIDI Tipos de efecto	
Tipos de efectoTipos de Vocal Harmony (armonía vocal) (PSR-S900)	nágina 184
Tipos de ecualizador maestro	
Utilización de la pantalla LCD	
Utilización de la pantalla principal	
Ver las letras de la canción en la pantalla LCD	
Ver la partitura de la canción en la pantalla LCD	
Ver archivos de texto en la pantalla LCD (PSR-S900)	
Mostrar el contenido de la pantalla en un monitor de TV diferente (PSR-S900)	página 194
Reproducción de acordes de estilo con la mano izquierda y c con la derecha	le melodías
 Aprender a tocar tipos de acordes concretos	

con la mano derecha	Armonía y eco	página 89
Cambio automático de los acordes de los Multi Pads con la interpretación de la mano izquierda	Correspondencia de aco	ordespágina 5
Selección inmediata de ajustes personalizados del _l	•	
• Acceso a los ajustes de panel más idóneos	Music Finder	páginas 55, 11
Cambio de los ajustes para adaptarlos al estilo		
• Guardar y recuperar ajustes personalizados del panel		
Creación de voces, estilos, canciones, etc.		
• Creación de sus voces originales	Voice Set	nágina 9
Creación de las voces de flauta de órgano		
Creación de las voces de llada de organo Creación de estilos originales		
Creación de canciones originales Creación de canciones originales	•	
Grabación MIDI de la interpretación		
- Introducción de notas de una en una		
- Introducción y edición		
Grabación de audio		
Creación de Multi Pads originales		
Creación de un banco de memoria de registro		
Creación de nuevos registros de Music Finder		
Creación de nuevos tipos de armonía vocal (PSR-S900)		
Creación de nuevos tipos de efectos		página 9
Creación de ajustes personalizados de ecualizador maestro		página 9
Control y ajuste del tono		
Ajuste del tono global del PSR-S900/S700	Master Tune	página 8
Afinación de las notas individuales del teclado	Scale Tune	página 8
• Ajuste de la octava del teclado		página 9
Transposición de notas (transposición principal, transposición del teclado, tran	nsposición de canción)	página 6
• Ajuste del botón [TRANSPOSE] para controlar independientemente las partes		
Utilización de la rueda de inflexión del tono		
Utilización de la rueda de modulación		
Cantar con un micrófono conectado (PSR-S900)		
Cantar con un micrófono conectado (PSR-S900) Conectar un micrófono al instrumento		páginas 57, 19
Conectar un micrófono al instrumento		1 0
Conectar un micrófono al instrumento Aplicar automáticamente armonías vocales a la voz	Armonía vocal	página 6
Conectar un micrófono al instrumento Aplicar automáticamente armonías vocales a la voz Cantar mientras sigue las letras en la pantalla	Armonía vocal	página 6 página 5
 Conectar un micrófono al instrumento Aplicar automáticamente armonías vocales a la voz Cantar mientras sigue las letras en la pantalla Cantar mientras se siguen las letras en un monitor de TV independiente 	Armonía vocal	página 6 página 5 página 5
Conectar un micrófono al instrumento	Armonía vocal	página 6 página 5 página 5 página 14
Conectar un micrófono al instrumento	Armonía vocal	página 6 página 5 página 5 página 14 página 19
Conectar un micrófono al instrumento	Armonía vocal nodo para cantar	página 6 página 5 página 5 página 5 página 14 página 19 página 6
Conectar un micrófono al instrumento	nodo para cantar	página 6 página 5 página 5 página 5 página 14 página 19 página 6
Conectar un micrófono al instrumento	nodo para cantar	página 6 página 5 página 5 página 14 página 19 página 6 página 8
Conectar un micrófono al instrumento	nodo para cantar	página 6 página 5 página 5 página 14 página 19 página 6 página 8 página 8
Conectar un micrófono al instrumento	nodo para cantar to I pedalRegistration Sequence	página 6 página 5 página 5 página 14 página 19 página 8 página 8 página 19 página 19 página 19 página 13
Conectar un micrófono al instrumento	nodo para cantarto I pedalRegistration Sequence	página 6 página 5 página 5 página 14 página 19 página 8 página 8 página 19 página 19 página 13 página 13 página 19
Conectar un micrófono al instrumento	nodo para cantar	página 6 página 5 página 5 página 14 página 19 página 8 página 19 página 19 página 13 página 13 página 19
Conectar un micrófono al instrumento	nodo para cantar to I pedalRegistration Sequence	página 6 página 5 página 5 página 14 página 19 página 8 página 19 página 19 página 13 página 19 página 14 página 48, 4
Conectar un micrófono al instrumento	nodo para cantar to I pedalRegistration Sequence	página 6 página 5 página 5 página 14 página 19 página 8 página 19 página 19 página 13 página 19 página 19 páginas 48, 4
Conectar un micrófono al instrumento	nodo para cantar to I pedalRegistration Sequence	página 6 página 5 página 5 página 14 página 19 página 8 página 19 página 19 página 13 página 19 página 19 páginas 48, 4
Conectar un micrófono al instrumento	nodo para cantar to I pedalRegistration Sequence	página 6 página 5 página 5 página 14 página 19 página 8 página 19 página 19 página 19 página 19 página 19 página 3 página 5 página 5 página 8

¿Qué se puede hacer con el PORTATONE?

DEMO (demostración)

Descubra las demostraciones (página 24)

No sólo presentan las asombrosas voces y estilos del instrumento, sino que le introducen también en las distintas funciones y prestaciones, y le proporcionan una experiencia práctica del uso del PSR-S900/S700.


SONG (canción)

Reproducir canciones previamente grabadas (página 36, 57, 141)

Disfrute de una amplia gama de canciones predeterminadas así como de canciones en discos comercializados.

LCD

La pantalla LCD de grandes dimensiones, junto con los distintos botones del panel, proporcionan un control total y fácil de entender de las operaciones del instrumento. Las letras, las partituras (PSR-S900/S700) y los datos de texto (PSR-S900) también se pueden mostrar en la pantalla LCD.



Armonía vocal (PSR-S900)

Añada un acompañamiento vocal automático para su interpretación (página 184)

La sorprendente función Vocal Harmony (en el PSR-S900) produce de forma automática un acompañamiento de armonías vocales para las voces principales interpretadas con un micrófono. Incluso puede cambiar el género de las voces de armonía; por ejemplo, puede añadir acompañamiento femenino a la voz masculina (o viceversa).

STYLE (estilo)

Respalde su interpretación con acompañamiento automático (página 46, 106)

Al tocar un acorde con la mano izquierda se reproduce automáticamente el fondo de acompañamiento automático. Seleccione un estilo de acompañamiento, como pop, jazz, música latina, etc., y deje que el PORTATONE se convierta en su banda particular.

DIGITAL RECORDING (grabación digital)

Grabe sus interpretaciones (página 43, 147)

Con las funciones de grabación, potentes y fáciles de utilizar, puede grabar sus propias interpretaciones al teclado y crear composiciones completas y totalmente orquestadas que después podrá guardar en la unidad USER o en un dispositivo de almacenamiento USB para recuperarlas en el futuro. Y como los datos grabados son MIDI, también puede editar fácilmente sus canciones.

USB Audio Recorder (PSR-S900)

Grabe sus interpretaciones completas como datos de audio (página 63)

Conecte una guitarra o un micrófono y grabe su interpretación musical y vocal junto con los sonidos del instrumento, todo mezclado en una grabación de audio estéreo y guardado de forma cómoda en un dispositivo de almacenamiento USB.

MUSIC FINDER


Acceda al estilo de acompañamiento más idóneo (página 55, 111)

Si sabe la canción que desea tocar pero no está seguro de cuál es el estilo o voz más adecuado para ella, deie que Music Finder le avude. Sólo tiene que seleccionar el título de la canción y el instrumento empleará automáticamente el estilo y voz más adecuados. Conéctese directamente a Internet (página 171) y obtenga información relacionada sobre grabaciones o descargue y añada sus propias grabaciones al instrumento.

VOICE (voz)

Disfrute de una amplia gama de voces realistas (página 30, 83)

El PSR-S900/S700 dispone de una amplia variedad de voces excepcionalmente auténticas y dinámicas (más de 800) entre las que se incluyen piano, cuerdas, instrumentos de viento de madera y muchas más. El instrumento también dispone de voces Mega (Mega Voices) (PSR-S900/S700) v de gran articulación (Super Articulation) (PSR-S900). Las voces megas ofrecen distintos sonidos de interpretación del mismo instrumento a diferentes velocidades, diseñadas específicamente para datos MIDI grabados. Las voces de gran articulación son similares a las voces Mega, pero con mayor capacidad de interpretación y control expresivo en tiempo real.



Multi Pads

Añada más vida a su interpretación con frases dinámicas especiales (página 52, 132)

distintos servicios de música


que hay disponibles.


Simplemente pulsando uno de los Multi Pads, puede tocar ritmos cortos o frases melódicas. También puede crear frases originales de Multi Pad grabándolas directamente desde el teclado.

dispositivo de almacenamiento USB (página 199)


La conexión del dispositivo de almacenamiento USB, por eiemplo una memoria flash USB y una unidad de disco duro, le permite guardar los distintos tipos de datos creados en el instrumento.

software musical y aproveche sus ventajas. Las conexiones y la configuración son increíblemente fáciles y puede reproducir las partes grabadas en el ordenador con diferentes sonidos de instrumentos, todo desde un solo instrumento.







Controles del panel



STANDBY/ON	
1 Interruptor [STANDBY/ON]	página 17
VOLUME	
2 Control [MASTER VOLUME]	página 17
WHEELRueda de modulación del tono [PITCH BEND]	página 33
4 Rueda de modulación [MODULATION]	pagina 34
PHONES (auriculares)	
⑤ [PHONES]	página 18
DEMOSTRACIÓN	
Botón [DEMO] (demostración)	página 24
boton [beino] (demostracion)	pagina 24
MIC.	
Botón [MIC SETTING/VOCAL HARMONY] (PSR	
	página 59
SONG (canción)	
3 Botón [SELECT]	página 36
Botón [SCORE]	nágina 30
	pagina 33
Botón [LYRICS/TEXT] (PSR-S900)	
Botón [LYRICS/TEXT] (PSR-S900) Botón [LYRICS] (PSR-S700)	página 58
	página 58 página 58
Botón [LYRICS] (PSR-S700)	página 58 página 58 página 42
Botón [LYRICS] (PSR-S700)	página 58 página 58 página 42 página 40
Botón [LYRICS] (PSR-S700)	página 58 página 58 página 42 página 40 página 147
Botón [LYRICS] (PSR-S700) Botón [REPEAT] Botón [GUIDE] Botón [EXTRA TR]	página 58 página 58 página 42 página 40 página 147 página 42
Botón [LYRICS] (PSR-S700) Botón [REPEAT] Botón [GUIDE] Botón [EXTRA TR] Botón [TR 2]	página 58 página 58 página 42 página 40 página 147 página 42
Botón [LYRICS] (PSR-S700) Botón [REPEAT] Botón [GUIDE] Botón [EXTRA TR] Botón [TR 2] Botón [TR 1]	página 58página 42página 40página 147página 42página 40página 40

_	[► / ■] Botón (Reproducir/Pausa)		
	Botones STYLE	página	46
	RANSPOSE (transposición) Botones [-] [+]	página	59
	ETORONOME Botón [METRONOME]	página	34
	AP TEMPO Botón [TAP TEMPO]	página	48
	EMPO Botones [–] [+]	página	34
	ADE IN/OUT Botón [FADE IN/OUT]	página	48
26 27 28 29 30 31 32	Botón [OTS LINK] Botón [AUTO FILL IN] Botón [ACMP] Botones INTRO [I]/[II]/[III] Botones MAIN VARIATION [A]/[B]/[C]/[D] Botón [BREAK] Botones ENDING/rit. [I]/[II]/[III] Botón [SYNC STOP]	página página página página página página	49 47 48 49 49
	Botón [SYNC START] Botón [START/STOP]	-	





Mando [LCD CONTRAST]	página 19
Botones [A]–[J]	página 26
■ Botón [BALANCE]	página 41
Botón [MIXING CONSOLE]	página 91
4 Botón [CHANNEL ON / OFF]	página 108, 146
4 Botón [DIRECT ACCESS]	página 67
② Botones [1 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼]	página 26
③ Botones TAB [◀][▶]	página 27
→ Botón [FUNCTION]	página 28
4 Botón [USB]	página 71
6 Botón [INTERNET]	página 171
4 Botón [EXIT]	página 27
49 Control de introducción de datos	página 71
Botón [ENTER]	página 71
MUSIC FINDER	
Botón [MUSIC FINDER]	página 55
PART	
6 Botones [PART SELECT], [PART ON/OFF].	página 84
VOICE (voz)	
Botones VOICE	página 30
REGISTRATION MEMORY	
⊗ Botones REGIST BANK [–]/[+]	página 136
⊗ Botón [FREEZE]	página 138
6 Botón [MEMORY]	página 135
6 Botones [1]–[8]	página 135

M	JLTI PAD CONTROL	
7	Botón [SELECT] página 13	34
6 8	Botones [1]-[4] página 13	34
9	Botón [STOP]página 13	32
10	E TOUCH SETTING	
60	Botones [1]–[4] página !	51
VC	ICE CONTROL	
6	Botón [HARMONY/ECHO] página 53, 8	39
62	Botón [TOUCH]página !	53
63	Botón [SUSTAIN]página !	53
64	Botón [MONO]página !	53
65	Botón [DSP]página !	53
66	Botón [VARI.] página 5	53
UF	PER OCTAVE (OCTAVA SUPERIOR)	
67	Botones UPPER OCTAVE [-]/[+]página 6	58
68	Iconos del juego de batería Lista de datos (Consulte la página	5)
DE	AD DANEI	

• Para realizar una consulta rápida, también puede consultar el "Gráfico de botones del panel" en la página 220, que está ordenado alfabéticamente.

🔞 DC IN (terminal) página 16

• Para obtener información sobre las clavijas y las conexíones que se encuentran en la parte posterior, consulte la página 193.

Interpretación en el teclado

ADVERTENCIA

- (PSR-S900) Use solamente el adaptador especificado (PA-300B/PA-300 o equivalente recomendado por Yamaha).
- (PSR-S700) Use solamente el adaptador especificado (PA-301/PA-300B/PA-300 o equivalente recomendado por Yamaha).
- (PSR-S900/S700) La utilización de un adaptador incompatible puede provocar daños irreparables al PSR-S900/S700, e incluso puede suponer un grave peligro de descargas eléctricas. DESENCHUFE SIEMPRE EL ADAPTADOR DE CA DE LA TOMA DE ALIMENTACIÓN DE CA CUANDO EL PSR-S900/S700 NO SE ESTÉ UTILIZANDO.

<u> ATENCIÓN</u>


No interrumpa nunca el suministro de energía (por ejemplo desenchufando el adaptador de CA) durante las operaciones de grabación del PSR-S900/S700. De lo contrario, podrían perderse datos.

ATENCIÓN


Incluso cuando el interruptor se encuentra en la posición de "STANDBY" (espera), la electricidad sigue fluyendo por el instrumento al nivel mínimo. Cuando no utilice el PSR-S900/S700 durante un período de tiempo prolongado, asegúrese de que desenchufa el adaptador de CA de la toma de CA de la pared.

Alimentación

- Asegúrese de que el interruptor STANDBY/ON del instrumento esté en la posición STANDBY (desactivado).
- 2 Conecte un extremo del cable de CA al adaptador.



3 Conecte el enchufe de CC del adaptador de alimentación al terminal de entrada de CC del instrumento situado en el panel posterior.



A la toma eléctrica

4 Conecte el otro extremo (el enchufe de CA normal) a la toma eléctrica más próxima.


Encendido

J. NOTA

Antes de apagar o encender el PSR-S900/S700, baje primero el volumen de cualquier equipo de audio conectado.

Pulse el interruptor [STANDBY/ON].


Aparece la pantalla principal.



Cuando esté preparado para desconectar la alimentación, presione de nuevo el conmutador [STANDBY/ON].

2 Ajuste del volumen.

Utilice el control [MASTER VOLUME] para ajustar el volumen a un nivel adecuado.






Conductos de ventilación

<u> ATENCIÓN</u>

Este instrumento dispone de conductos de ventilación especiales en el panel superior (consulte más adelante) y en el posterior. No coloque objetos que puedan bloquear el conducto de ventilación, porque podría impedir la correcta ventilación de los componentes internos y como consecuencia se produciría el sobrecalentamiento del instrumento.



<u> ATENCIÓN</u>

Para evitar posibles daños en los altavoces, o en otro equipo electrónico conectado, encienda siempre la alimentación del PSR-S900/S700 antes de encender los altavoces con amplificador o el mezclador y el amplificador. De igual modo, desconecte siempre la alimentación del PSR-S900/S700 después de apagar los altavoces con amplificador o el mezclador y el amplificador.


Atril

El PSR-S900/S700 se suministra con un atril que se puede acoplar al instrumento insertándolo en la ranura de la parte posterior del panel de control.



Uso de auriculares

Conecte unos auriculares a la toma [PHONES] (auriculares). El sistema de altavoces internos y estéreo se desconecta automáticamente cuando se conectan unos auriculares en la toma [PHONES].



<u> ATENCIÓN</u>


No escuche con los auriculares puestos a un volumen alto durante mucho tiempo. Si lo hace podría sufrir pérdida de audición.

Cambio del idioma de la pantalla

Esto determina el idioma que se utiliza en la pantalla para mostrar los mensajes, nombres de archivo e introducción de caracteres.

- Active la pantalla de operaciones.


 [FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB[◀][▶] OWNER
- Pulse el botón [4▲▼]/[5▲▼] para seleccionar un idioma.



Ajustes de pantalla

Ajuste del contraste de la pantalla


Se puede ajustar el contraste de la pantalla girando el mando de [LCD CONTRAST] que se encuentra a la izquierda de la pantalla.



Ajuste del brillo de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla.

- Active la pantalla de operaciones. [FUNCTION] \rightarrow [J] UTILITY \rightarrow TAB[\blacktriangleleft][\blacktriangleright] CONFIG 2
- 2 Pulse el botón [2▲▼] para ajustar el brillo de la pantalla.



Introducción del nombre del propietario en la pantalla de inicio

Puede incluir su nombre en la pantalla de inicio (la pantalla que aparece al encender el instrumento).



(Pantalla de ejemplo del PSR-S900)


Active la pantalla de operaciones.

[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB[◀][▶] OWNER

de caracteres.

Pulse el botón [I] (OWNER NAME) (nombre de propietario) y active la pantalla Owner Name.

Consulte la página 77 para obtener detalles sobre la introducción



Cómo comprobar el número de versión

Para comprobar el número de versión de este instrumento, pulse los botones $[7 \blacktriangle \blacktriangledown]/[8 \blacktriangle \blacktriangledown]$ (VERSION) en la pantalla, como en el paso 1 anterior. Pulse el botón [EXIT] o bien $[8 \blacktriangle \blacktriangledown]$ para volver a la pantalla original.

Manejo de la unidad de disquetes y de los disquetes

Se puede conectar una unidad de disquetes opcional UD-FD01 a este instrumento. El instrumento le permite guardar los datos originales creados en la unidad de disquetes, así como cargar los datos de la unidad de disquetes al instrumento. Manipule y trate con cuidado los disquetes y la unidad de disco. Es importante que tome las precauciones que se indican a continuación.

Compatibilidad con disquetes

• Puede usar disquetes de 3,5" 2DD y 2HD.

Formateo de un disquete

• Si descubre que no puede utilizar discos nuevos en blanco o discos antiguos que se hayan utilizado con otros dispositivos, puede que necesite formatearlos. Para obtener detalles sobre cómo formatear un disco, consulte página 72. Tenga en cuenta que todos los datos del disco se perderán después de formatearlo. Compruebe de antemano si el disco contiene datos importantes.

J NOTA

Es posible que los disquetes formateados en este dispositivo no puedan utilizarse como tales en otros dispositivos.

Inserción/extracción de disquetes

Inserción de un disquete en la unidad de disco:

• Sostenga el disco de forma que la etiqueta mire hacia arriba y la lengüeta deslizante apunte a la ranura del disco. Inserte cuidadosamente el disco en la ranura, empujándolo lentamente hasta que entre haciendo clic y el botón de extracción salte hacia fuera.

J. NOTA

En la unidad de disco sólo debe insertar disquetes. Si inserta otros objetos, podrían causar daños en la unidad o en los disquetes.

Extracción de un disquete

- Tras comprobar que el instrumento no está accediendo al* disquete (la lámpara de uso del disquete debe estar apagada), presione hasta el tope el botón de extracción en la parte superior de la ranura del disquete.
 Una vez expulsado el disquete, extráigalo de la unidad.
 Si el disquete no puede extraerse por haberse atascado, no lo fuerce, sino que vuelva a presionar el botón de expulsión o intente insertar de nuevo el disco para volver a extraerlo.
 - * El acceso al disco indica una operación activa, como la grabación, la reproducción o la eliminación de datos.
 Si se inserta un disquete mientras la alimentación está activada, se accede al disco automáticamente, ya que el instrumento comprueba si el disco contiene datos.

ATENCIÓN

No extraiga el disquete ni apague el propio instrumento mientras se esté accediendo al disco.

De lo contrario, no sólo podrían perderse datos del disco, sino también dañarse la unidad de disquetes.

 Asegúrese de que la unidad de disco está vacía antes de apagar la alimentación. Si el disquete permanece en la unidad durante períodos de tiempo prolongados puede acumular polvo y suciedad, lo que podría ocasionar errores en la lectura y escritura de datos.

Limpieza del cabezal de lectura/ escritura de la unidad de disco

- Limpie el cabezal de lectura/escritura con regularidad.
 Este instrumento emplea un cabezal de lectura/escritura magnético de precisión, el cual, tras un largo período de uso, recogerá una capa de partículas magnéticas de los discos utilizados que podrían ocasionar a la larga errores de lectura y escritura.
- Para mantener la unidad en condiciones óptimas de funcionamiento, Yamaha recomienda utilizar una vez al mes, aproximadamente, un disco de limpieza de cabezales de tipo seco, que puede adquirir en los comercios del sector. Pregunte a su proveedor de Yamaha dónde puede adquirir los discos de limpieza de cabezales apropiados.


Acerca de los disquetes

Maneje los disquetes con cuidado y siga estas precauciones:

- No coloque objetos pesados encima de un disco, ni doble o ejerza ningún tipo de presión sobre el disco.
 Cuando no esté utilizando los disquetes, manténgalos siempre guardados en sus cajas de protección.
- No exponga el disco a la luz directa del sol, a temperaturas muy elevadas, a humedad excesiva, ni a polvo o líquidos.
- No abra la lengüeta deslizante ni toque la superficie expuesta del disquete que hay dentro.
- No exponga el disco a campos magnéticos como los producidos por televisores, altavoces, motores, etc., pues estos campos magnéticos pueden borrar total o parcialmente los datos del disco y hacerlos ilegibles.
- Nunca utilice un disquete con la lengüeta o la carcasa deformada
- Nunca pegue sobre el disquete nada que no sean las etiquetas proporcionadas. Asegúrese también de que las etiquetas están pegadas en la posición apropiada.

Para proteger sus datos (lengüeta de protección contra escritura):

 Para prevenir el borrado accidental de datos importantes, deslice la lengüeta de protección contra escritura que tiene el disco hacia la posición de "protección" (lengüeta abierta). Al guardar datos, asegúrese de que la lengüeta de protección contra escritura del disco está ajustada en la posición de "sobrescritura" (lengüeta cerrada).



Lengüeta de protección contra escritura abierta (posición de protección)

Manejo del dispositivo de almacenamiento USB (memoria Flash o unidad de disquetes USB, etc.)

Este instrumento dispone de un terminal [USB TO DEVICE] integrado. Si conecta el instrumento a un dispositivo de almacenamiento USB con un cable USB estándar, podrá guardar los datos que cree en el dispositivo conectado y leerlos desde el mismo. Asegúrese de manipular los dispositivos de almacenamiento USB con cuidado. Es importante que tome las precauciones que se indican a continuación.

Para obtener más información acerca de la manipulación de los dispositivos de almacenamiento USB, consulte el manual de instrucciones del dispositivo.

Dispositivos de almacenamiento USB compatibles

- Se pueden conectar al terminal [USB TO DEVICE] hasta dos dispositivos de almacenamiento USB, como por ejemplo una unidad de disquetes, un disco duro, una unidad de CD-ROM, un lector/grabador de memoria Flash, etc. (Si es necesario, utilice un concentrador USB. Sólo se puede utilizar simultáneamente un máximo de dos dispositivos de almacenamiento USB con instrumentos musicales, aunque se utilice un concentrador USB.) Este instrumento puede reconocer hasta cuatro unidades en un dispositivo de almacenamiento USB. No se pueden utilizar otros dispositivos USB, como el teclado de un equipo o un ratón.
- El instrumento no tiene por qué admitir todos los dispositivos de almacenamiento USB disponibles en el mercado. Yamaha no puede garantizar el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento USB que compre. Antes de adquirir dispositivos de almacenamiento USB, consulte con su distribuidor Yamaha o un distribuidor de Yamaha autorizado (consulte la lista al final del manual de instrucciones), o visite la siguiente página Web:

http://music.yamaha.com/homekeyboard/

Aunque se pueden utilizar unidades de CD-R/RW para leer los datos del instrumento, no se pueden utilizar para quardar datos.

Formateo de medios de almacenamiento USB

• Al conectar un dispositivo de almacenamiento USB o introducir un medio, podrá aparecer un mensaje en el que se solicita formatear el dispositivo o medio. Si es así, ejecute la operación de formateo.

La operación de formateo sobrescribe cualquier dato que existiera anteriormente. Compruebe que el medio que va a formatear no contiene datos importantes. Actúe con cuidado, especialmente cuando conecte varios medios de almacenamiento USB.

Empleo de dispositivos de almacenamiento USB

• Cuando conecte un dispositivo de almacenamiento USB al terminal [USB TO DEVICE], asegúrese de que el conector del dispositivo es del tipo adecuado y que está orientado correctamente. Antes de retirar el medio del dispositivo, asegúrese de que el instrumento no está accediendo a los datos (por ejemplo, realizando operaciones Guardar, Copiar y Borrar).

∕!\ ATENCIÓN

Evite encender y apagar frecuentemente el dispositivo de almacenamiento USB, o conectar y desconectar el cable demasiadas veces. Si lo hace, puede que el instrumento se bloquee o se quede colgado. Mientras el instrumento está accediendo a los datos (como en las operaciones Guardar, Copiar y Borrar), NO desenchufe el cable USB, NO retire los medios del dispositivo y NO apague ninguno de los dispositivos. Si lo hace, podría dañar los datos de cualquiera de ellos.

- Si conecta dos o tres dispositivos al mismo tiempo (como dos dispositivos de almacenamiento USB y un adaptador LAN), debe utilizar un dispositivo concentrador USB. El concentrador USB debe tener su propia fuente de alimentación y debe estar encendido. Sólo se puede utilizar un concentrador USB. Si aparece un mensaje de error mientras utiliza el concentrador USB, desconéctelo del instrumento, encienda el instrumento y vuelva a conectar el concentrador USB.
- Aunque el instrumento admite el estándar USB 1.1, puede conectar y utilizar un dispositivo de almacenamiento USB 2.0 con el instrumento. Aun así, tenga en cuenta que la velocidad de transmisión es la de USB 1.1.


Para proteger los datos (protección contra escritura):

Para evitar que se borre información importante por equivocación, aplique la protección contra escritura que se suministra con cada dispositivo o medio de almacenamiento. Si está guardando datos en el dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de desactivar la protección contra escritura.

Guía rápida


Reproducción de las canciones de demostración

Las canciones de demostración son algo más que canciones, proporcionan una introducción útil y fácil de entender a las características, funciones y operaciones del instrumento. En cierto modo, las canciones de demostración constituyen un "minimanual" interactivo, que se completa con demostraciones de sonido y texto que muestran lo que puede hacer por usted.



Seleccione el idioma que desee.

- Active la pantalla de operaciones.
 [FUNCTION] → [J]UTILITY → TAB[◀][▶] OWNER
- Pulse los botones [4 ▲ ▼]/[5 ▲ ▼] para seleccionar el idioma que prefiera.



2 Pulse el botón [DEMO] (demostración) para iniciar las canciones de demostración.

Las canciones de demostración se reproducen de forma continua hasta que se detienen.



3 Pulse el botón [EXIT] (salir) para detener la reproducción de demostración.


Al detener la demostración, la pantalla vuelve a MAIN (principal).




Visualización de temas específicos de demostración

Pulse los botones [7▲▼]/[8▲▼] en la pantalla Demo para activar el menú específico de demostración.

Para volver a la pantalla anterior, pulse el botón [J] (Play Overview Demo) (reproducir demostración de resumen).



2 Pulse uno de los botones [A]-[H] para mostrar una demostración específica.



Cuando la demostración tiene más de una pantalla. Pulse los botones [1 ▲ ▼]– [8 ▲ ▼] correspondientes al número de la pantalla.

₹1	₹2	▼3	₹4	▼ 5	▼ 6	₹7	▼8
1	2	3	4	5	6	7	8
A V							

3 Pulse el botón [EXIT] para salir de la canción de demostración.



Operaciones en pantallas básicas

Para comenzar, debe familiarizarse con las pantallas básicas que aparecen en la Guía rápida. Existen tres pantallas básicas:

Pantalla Main ➤ Véase más abajo.

Pantalla de selección de archivos ➤ página 27

Pantalla Function (funciones) ➤ página 28

Funcionamiento de la pantalla Main

La pantalla Main muestra los ajustes básicos e información importante del instrumento (es la misma pantalla que aparece cuando se enciende el instrumento). También puede activar páginas de visualización relacionadas con la función mostrada en la pantalla Main.

Acerca de la información en la pantalla Main Consulte la página 68.

1 Botones [A]-[J]

Los botones [A]–[J] corresponden a los ajustes que se indican junto a ellos.


Por ejemplo, pulse el botón [F] y aparecerá la pantalla de selección de voces (RIGHT 1).

② Botones [1 ▲ ▼]-[8 ▲ ▼] Los botones [1 ▲ ▼]-[8 ▲ ▼] corresponden a los parámetros indicados encima de ellos. Por ejemplo, si pulsa el botón [1 ▲], aumentará el volumen de la canción (página 36).

3 Botones [DIRECT ACCESS] (acceso directo) y [EXIT]


Éste es un método sencillo de volver a la pantalla Main desde cualquier otra

pantalla: Basta con pulsar el botón [DIRECT ACCESS] y, a continuación, el botón [EXIT].



Funcionamiento de la pantalla de selección de archivos

En la pantalla de selección de archivos se pueden seleccionar voces (página 30), canciones (página 36), estilos (página 46), etc. En este ejemplo, vamos a activar y utilizar la pantalla de selección de canciones.



- Pulse el botón SONG [SELECT] para que aparezca la pantalla de selección de canciones.
- 2 Pulse los botones TAB [◄][►] para seleccionar la unidad que prefiera (PRESET/USER/USB) (predefinido/usuario/tarjeta).

Acerca de PRESET/USER/USB

PRESET Memoria interna donde se instalan los datos preprogramados como datos predefinidos.


USER Memoria interna que permite la lectura y escritura de datos.

USB Dispositivo de almacenamiento USB, como memoria flash USB o una unidad de disquetes, que se conecta al terminal [USB TO DEVICE].

En este manual, cualquier dispositivo de almacenamiento USB, como memoria Flash USB, unidad de disquetes USB, etc., se denomina "dispositivo de almacenamiento USB".

3 Seleccione una carpeta (si fuera necesario).

Una carpeta puede contener varias canciones. En este caso, la carpeta o carpetas aparecen en la pantalla (consulte la ilustración de la derecha). Pulse uno de los botones [A]−[J] para seleccionar una carpeta. Pulse el botón [8 ▲] (UP) para acceder al siguiente nivel de carpeta más alto.



4 Seleccione una página (si la pantalla consta de varias páginas).

Cuando la unidad contiene más de diez canciones, la pantalla se divide en varias páginas. Las indicaciones de página se muestran en la parte inferior de la pantalla. Pulse uno de los botones $[1 \blacktriangle] - [7 \blacktriangle]$ para seleccionar una página.

El número de páginas mostrado varía según la pantalla de selección de voces/canciones/estilos. Pulse el botón correspondiente a "P1, P2 ..." en la pantalla.

5 Pulse uno de los botones [A]-[J] para seleccionar una canción.

Puede seleccionar igualmente una canción utilizando el control de introducción de datos y pulsando a continuación el botón [ENTER] para ejecutarla.


6 Pulse el botón [EXIT] para volver a la pantalla anterior.

Funcionamiento de la pantalla Function

En la pantalla Function puede definir ajustes detallados. En este ejemplo, vamos a activar y utilizar la pantalla del ajuste de la sensibilidad de la pulsación del teclado.

Pulse el botón [FUNCTION].


Se muestran las categorías de ajustes detallados.



2 Pulse el botón [D] para seleccionar la categoría CONTROLLER (controlador).


Cuando la categoría seleccionada está dividida en subcategorías, aparecen unas fichas en la pantalla.


EN PSR-S700, "2 S.ART" que se muestra en la ilustración de la derecha aparece como "2 VOLUME".




3 Pulse los botones TAB [◄][▶] para seleccionar la ficha KEYBOARD/PANEL (teclado/panel).

Cuando el ajuste está dividido en ajustes adicionales, aparece una lista en la pantalla.





4 Pulse el botón [A] para seleccionar "1 INITIAL TOUCH" (1 pulsación inicial).



5 Pulse el botón [1 ▲ ▼]/[2 ▲ ▼] para seleccionar la sensibilidad de pulsación del teclado.


Para obtener más información acerca de los ajustes de la sensibilidad de pulsación, consulte la página 33.

En este manual se utilizan flechas en las instrucciones, que indican, de manera abreviada, el proceso de activación de algunas pantallas y funciones.

Por ejemplo, las instrucciones anteriores pueden indicarse de forma abreviada del modo siguiente: $[FUNCTION] \rightarrow [D]$ CONTROLLER \rightarrow TAB $[\blacktriangleleft][\blacktriangleright]$ KEYBOARD/PANEL \rightarrow [A] 1 INITIAL TOUCH.


Reproducción de voces

El instrumento dispone de una amplia gama de voces excepcionalmente realistas incluidas las de piano, guitarra, instrumentos de cuerda, de viento, etc.



Reproducción de voces predefinidas

Las voces predefinidas están ordenadas y clasificadas en sus carpetas correspondientes. Varios botones del panel corresponden a las categorías de voces predefinidas. Por ejemplo, pulse el botón [PIANO] para ver varias voces de piano.




Acerca de las distintas voces

Consulte la lista de voces en la lista de datos, disponible en el sitio Web de Yamaha. (Consulte la página 5.)

Pulse el botón PART SELECT [RIGHT1] para que aparezca la pantalla de selección de voces.

La voz que se selecciona es para la parte RIGHT 1. Para la parte de voz, consulte la página 84. Asegúrese de que el botón PART ON/OFF [RIGHT1] también está activado. Si está desactivado, no sonará la parte derecha.



Determina cómo se abre la pantalla de selección de sonidos (cuando se pulsa uno de los botones de selección de la categoría VOICE).

Puede seleccionar cómo se abre la pantalla de selección de sonidos (cuando se pulsa uno de los botones de selección de la categoría VOICE).

- Active la pantalla de operaciones.

 [FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [◄][▶] CONFIG 2
- 2 Seleccione el botón [B] (2 VOICE CATEGORY BUTTON OPTIONS) (Opciones de los botones de categoría de voces) y use los botones [1 ▲ ▼]/[2 ▲ ▼] para cambiar cómo se abre la pantalla de selección de voces.
 - OPEN&SELECT:

Abre la pantalla de selección de voces con la voz principal (primera) de la categoría de voces seleccionada automáticamente (cuando se pulsa uno de los botones de selección de la categoría VOICE). Con los ajustes predeterminados, la función OPEN&SELECT está activada.

• OPEN ONLY:

Abre la pantalla de selección de voces con la voz seleccionada actualmente (cuando se ha pulsado uno de los botones de selección de la categoría VOICE).

2 Pulse uno de los botones VOICE (sonido) para seleccionar una categoría de sonido y activar la pantalla Voice Selection (selección de sonidos).

VOICE			
PIANO	GUITAR & OORGAN	ACCORDION HARMONIC	PERC. & DRUM KIT
O E. PIANO	SAXOPHONE TRUMPET	CHOIR & PAD	O ORGAN FLUTE
STRINGS	FLUTE & O BRASS	SYNTH. &	USER

3 Pulse uno de los botones [A]–[J] para seleccionar el sonido que desee.

- El tipo de voz y las características que lo definen se indican encima del nombre de voz predefinida. Para más detalles sobre las características, consulte la página 83.
 - Para acceder a la información de la voz seleccionada, pulse el botón [7 🛦] (INFORMATION). (PSR-S900 únicamente)
 - En cualquier momento puede volver a la pantalla Main "haciendo doble clic" en uno de los botones [A]-[J].



4 Toque el teclado.



Recuperación de las voces favoritas

El instrumento contiene una gran cantidad de voces de alta calidad que cubren una gama excepcionalmente amplia de sonidos de instrumentos, lo que le hace perfecto para prácticamente cualquier aplicación musical. No obstante, el número de voces en sí puede parecer abrumador a primera vista. Para recuperar fácilmente su voz favorita, existen dos métodos.

- Guarde su voz preferida en la pantalla USER de la pantalla Voice Selection y recupérelo mediante el botón VOICE [USER] (voz [usuario]).
 - 1 Copie sus voces preferidas desde la unidad Preset a la unidad User. Consulte la página 74 para ver más detalles sobre la operación de copia.
 - 2 Pulse el botón Voice [USER] para activar la pantalla Voice Selection y pulse uno de los botones [A]–[J] para seleccionar la voz que prefiera.
- Registre su sonido favorito en la memoria de registro y recupérela con los botones REGISTRATION MEMORY [1]-[8] (memoria de registro).

Consulte la página 135 para ver más detalles sobre las operaciones de memoria de registro.

Reproducción de demostraciones de voces

Para escuchar las distintas voces y oír cómo suenan especialmente en un contexto, escuche las canciones de demostración para cada voz.

- En la pantalla de selección de voces (página 31 paso 3), pulse el botón [8▼] (DEMO) para iniciar la demostración del sonido seleccionado.
- 2 Pulse de nuevo el botón [8▼] (DEMO) para detener la demostración.

Selección de sonidos de percusión

Cuando se selecciona uno de los sonidos de juego de percusión en el grupo [PERCUSSION & DRUM KIT], se puede interpretar varios sonidos de tambores e instrumentos de percusión en el teclado. Aparecen detalles en la lista de percusión de la lista de datos (página 5).

Para comprobar que se han asignado sonidos de percusión "Standard Kit 1" a cada tecla, vea los iconos de juego de batería impresos debajo de las teclas (página 15).

Selección de efectos de sonido

Puede interpretar efectos de sonido individuales, tales como gorjeos de pájaros y sonidos del mar, desde el teclado. Los efectos de sonido están clasificados como "GM&XG"/"GM2".

- 1 Pulse el botón PART SELECT [RIGHT 1] (selección de partes [derecha 1]) para que aparezca la pantalla de selección de voces.
- 2 Pulse el botón [8 ▲] (UP) para que aparezcan las categorías de voces.
- **3** Pulse el botón [2 ▲] para ver la página 2.
- 4 Pulse el botón [E]/[F] para seleccionar "GM&XG"/"GM2".
- 5 Pulse el botón [2 ▲] para ver la página 2.
- 6 Pulse el botón [F] para seleccionar "SoundEffect" (efectos de sonido).
- 7 Pulse uno de los botones [A]–[J] para seleccionar el efecto de voz que desee.
- **8** Toque el teclado.

Selección de voces GM/XG/GM2

ENOTA Para más detalles sobre la asignación de voces, vea la página 204.

Puede seleccionar las voces GM/XG/GM2 directamente en el panel. Realice los pasos 1–4 descritos anteriormente en "Selección de efectos de sonido", seleccione la categoría deseada y, a continuación, seleccione el sonido deseado.

Reproducción de varias voces simultáneamente

El instrumento puede reproducir varias voces simultáneamente (página 84).

- Superposición de dos voces diferentes
 - Es útil para la creación de sonidos complejos y densos.
- Configuración de voces por separado en las secciones izquierda y derecha del teclado

Se puede interpretar voces diferentes con las manos izquierda y derecha. Por ejemplo, se puede configurar el teclado para que interprete la voz del bajo con la mano izquierda y la de piano con la derecha.

Configuración de la sensibilidad de pulsación del teclado

Se puede ajustar una respuesta de pulsación del instrumento (la respuesta del sonido a la forma de tocar las teclas). El tipo de sensibilidad de pulsación será común para todas las voces.

- Active la pantalla de operaciones: $[FUNCTION] \rightarrow [D] CONTROLLER \rightarrow TAB [\blacktriangleleft][\blacktriangleright] KEYBOARD/$ PANEL → [A] 1 INITIAL TOUCH
- **2** Pulse los botones $[1 \blacktriangle \blacktriangledown]/[2 \blacktriangle \blacktriangledown]$ para especificar la respuesta de pulsación.


HARD 2 (dura 2)..... Requiere una interpretación con gran fuerza para generar un volumen alto. Perfecta para intérpretes que tocan con mucha fuerza.

HARD 1 (dura 1)..... Requiere una interpretación moderadamente fuerte para un volumen alto.

NORMAL (normal) .. Respuesta de pulsación estándar.

SOFT 1 (suave 1)..... Produce un volumen alto tocando el teclado con una fuerza moderada.


SOFT 2 (suave 2)..... Produce un volumen relativamente alto incluso sin tocar con fuerza. Perfecta para intérpretes con un toque más ligero.



- Este ajuste no cambia el peso de las teclas.
 - Cuando no desee aplicar la sensibilidad de pulsación, defina Touch (pulsación) en OFF (desactivado) para las partes correspondientes pulsando los botones [5 ▼]-[7 ▼]. Cuando Touch está definido en OFF, se puede especificar el nivel de volumen fijo pulsando el botón [4 ▲ ▼].
 - Los ajustes de la sensibilidad de pulsación pueden no tener efecto con ciertas voces.

Utilización de la rueda de inflexión del tono

Utilice la rueda PITCH BEND para aplicar a las notas una inflexión ascendente (girándola hacia la derecha) o descendente (girándola hacia la izquierda) mientras toca el teclado. Pitch Bend se aplica a todas las partes del teclado (RIGHT 1, 2 y LEFT). La rueda PITCH BEND se centra por sí sola y volverá automáticamente al tono normal al soltarla.





- Si el intervalo de inflexión del tono se ajusta en más de 1.200 centésimas (1 octava) mediante MIDI, es posible que el tono de algunas voces no aumente o disminuya completamente.
 - · Los efectos del uso de la rueda de inflexión del tono no se aplicarán a la parte izquierda cuando el tipo de digitado de acordes se ajuste a otro que no sea "FULL KEYBOARD" o "AI FULL KEYBOARD" con [ACMP] y PART ON/OFF [LEFT] activados.

El margen máximo de inflexión del tono se puede cambiar siguiendo estas instrucciones.

- Acceda a la pantalla para ajustar el margen de inflexión del tono. [MIXING CONSOLE] \rightarrow TAB [\blacktriangleleft][\blacktriangleright] \rightarrow TUNE \rightarrow [H] PITCH BEND RANGE
- 2 Ajuste cada margen de inflexión del tono de la parte de teclado utilizando el botón [5 ▲ ▼]/[6 ▲ ▼]/[7 ▲ ▼].
 - [5 ▲ ▼]......Ajusta el margen de inflexión del tono de la parte LEFT (izquierda).
 - [6 ▲ ▼].....Ajusta el margen de inflexión del tono de la parte RIGHT1 (derecha 1).

Utilización de la rueda de modulación

La función Modulation aplica un efecto de vibrato a las notas que se tocan en el teclado. Este efecto se aplica a todas las partes del teclado (RIGHT 1, 2 y LEFT). Al mover la rueda hacia abajo (hacia MIN) se reduce la profundidad del efecto, mientras que al moverla hacia arriba (hacia MAX) se aumenta.





- Para evitar que el efecto de modulación se aplique accidentalmente, compruebe que la rueda MODULATION está en MIN antes de empezar a tocar.
 - Los efectos del uso de la rueda MODULATION no se aplicarán a la parte izquierda cuando el tipo de digitado de acordes se ajuste a otro que no sea "FULL KEYBOARD" o "AI FULL KEYBOARD" con [ACMP] y PART ON/OFF [LEFT] activados.

Puede definir si los efectos causados por la rueda MODULATION se van a aplicar a todas las partes del teclado.

- 1 Active la pantalla. [FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [\blacktriangleleft][\blacktriangleright] → KEYBOARD/PANEL → [A]/[B] 2 MODULATION WHEEL
- 2 Defina si los efectos causados por la rueda MODULATION se aplicarán o no a cada una de las partes del teclado utilizando los botones [5 ▲ ▼]/[6 ▲ ▼]/[7 ▲ ▼].
 - [5 ▲ ▼]......Define si los efectos causados por la rueda MODULATION se aplicarán o no a la parte LEFT (izquierda).
 - [6 ▲ ▼]......Define si los efectos causados por la rueda MODULATION se aplicarán o no a la parte RIGHT1 (derecha 1).
 - [7 ▲ ▼]......Define si los efectos causados por la rueda MODULATION se aplicarán o no a la parte RIGHT2 (derecha 2).

Empleo del metrónomo

El metrónomo emite un clic que sirve de guía de tempo precisa cuando durante la práctica o que permite escuchar y comprobar cómo suena un tempo específico.


- Pulse el botón METRONOME para iniciar el metrónomo.
- 2 Para detener el metrónomo, pulse de nuevo el botón METRONOME.



Ajuste del tempo o configuración de la signatura de tiempo del sonido del metrónomo

■ Ajuste del tempo del metrónomo

Pulse el botón TEMPO [–]/[+] para activar la pantalla emergente de ajuste del tempo.



2 Pulse los botones TEMPO [–]/[+] para configurar el tempo.

Cuando se mantiene pulsado cualquiera de los dos botones, se puede aumentar o reducir de manera continua el valor.

También puede utilizar el control de introducción de datos para ajustar el volumen. Para configurar de nuevo el tempo, pulse los botones TEMPO [–]/[+] simultáneamente.

Acerca de la visualización del tempo

El número que aparece en pantalla indica cuántos compases de negra entran en un minuto. El rango es de 5 a 500. Cuanto más alto es el valor, más rápido es el tempo.

3 Pulse el botón [EXIT] para cerrar la pantalla Tempo.

Ajuste del tiempo de pantalla emergente

- Active la pantalla de operaciones.

 [FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [◄][▶] CONFIG 2
- 2 Seleccione el botón [B] (2 POPUP DISPLAY TIME) y use los botones [7 ▲ ▼]/[8 ▲ ▼] para ajustar el tiempo.


■ Determinación de la signatura de tiempo del metrónomo y otros ajustes

1 Active la pantalla de operaciones:


 $[\mathsf{FUNCTION}] \to [J] \ \mathsf{UTILITY} \to \mathsf{TAB} \ [\blacktriangleleft][\blacktriangleright] \ \mathsf{CONFIG} \ 1 \to [B] \ 2 \ \mathsf{METORONOME}$

Ajuste los parámetros pulsando los botones [2▲▼]– [7▲▼].

VOLUME	Determina el nivel del sonido del metrónomo.	
SOUND	Determina qué sonido se utiliza para el metrónomo. Bell Off (campana desactivada)Sonido de metrónomo convencional, sin campana. Bell On (campana activada)Sonido de metrónomo convencional, con campana.	
TIME SIGNATURE (signatura de tiempo)	Determina la signatura de tiempo del sonido del metrónomo.	



Práctica con las canciones predefinidas



ENOTA Canción

En este manual, la palabra "canción" se refiere a datos de interpretación.

Reproducir las canciones y escucharlas antes de practicar

El instrumento incluye varias canciones predefinidas. Esta sección contiene información básica sobre la reproducción de las canciones predefinidas.

Pulse el botón SONG [SELECT] para que aparezca la pantalla de selección de canciones.



 $oldsymbol{2}$ Pulse el botón [A] para seleccionar la categoría Sample Song (canción de ejemplo).




3 Pulse uno de los botones [A]–[E] para seleccionar la canción que desee.


Puede seleccionar igualmente el archivo utilizando el control de introducción de datos y pulsando a continuación el botón [ENTER] para ejecutarlo.

EXICIA En cualquier momento puede volver a la pantalla Main "haciendo doble clic" en uno de los botones [A]-[E].

4 Pulse el botón SONG [► / II] (reproducir/pausa) para iniciar la reproducción.



5 Pulse el botón SONG [■] (detener) para detener la reproducción.



Reproducción de canciones guardadas en USER (página 73)

- Pulse el botón SONG [SELECT] para que aparezca la pantalla de selección de canciones.
- 2 Pulse los botones TAB [◄][►] para seleccionar la ficha USER.



3 Pulse uno de los botones [A]-[J] para seleccionar la canción que desee.

Reproducción de canciones guardadas en un dispositivo de almacenamiento USB (página 73)

ATENCIÓN

Antes de usar un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de leer "Manejo del dispositivo de almacenamiento USB (memoria Flash o unidad de disquetes USB, etc.)" en la página 23.

- Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al terminal [USB TO DEVICE].
- 2 Pulse el botón SONG [SELECT] para que aparezca la pantalla de selección de canciones.
- 3 Pulse los botones TAB [◄][▶] para seleccionar la ficha USB ("USB1"/"USB2"), correspondiente al dispositivo de almacenamiento USB insertado en el paso 1.
 Se mostrará la indicación "USB1"/"USB2" en función del número de dispositivos conectados.



4 Utilice los botones [A]–[J] para seleccionar una canción.

También puede seleccionar un archivo especificado en el dispositivo de almacenamiento USB pulsando el botón [USB]. $[USB] \rightarrow [A] SONG \rightarrow [A]-[J]$

Reproducción de canciones en serie


Puede reproducir continuamente todas las canciones de una carpeta.

- 1 Seleccione una canción de la carpeta que desee.
- 2 Active la pantalla de operaciones. [FUNCTION] → [B] SONG SETTING (configuración de canción)
- 3 Pulse el botón [H] (REPEAT MODE) (modo de repetición) para seleccionar "ALL" (todo).
- **4** Pulse el botón SONG [► / **II**] (reproducir/pausa) para iniciar la reproducción. Todas las canciones de las carpetas se reproducen de forma continua y ordenada.
- 5 Pulse el botón SONG [■] (detener) para detener la reproducción continua.
- **6** Para desactivar la reproducción en serie de canciones, pulse el botón [H] para seleccionar "OFF" en la pantalla, en el paso 2.

Aumento del volumen de la parte que se va a practicar

En el instrumento, una única canción puede contener datos por separado hasta un máximo de dieciséis canales MIDI. Especifique el canal para practicar y aumente el volumen de reproducción del canal.


- Selecciona una canción. El método para seleccionar una canción es el mismo que en "Reproducir las canciones y escucharlas antes de practicar" (página 36 pasos 1 a 3).
- 2 Pulse el botón [MIXING CONSOLE] para que aparezca la pantalla MIXING CONSOLE.




- **3** Pulse los botones TAB [◀][▶] para seleccionar la ficha VOL/VOICE (volumen/voz).
- 4 Pulse el botón [MIXING CONSOLE] hasta que aparezca "MIXING CONSOLE (SONG CH1-8)" (consola de mezclas (canal de canción 1-8)) en la parte superior de la pantalla.
- 5 Pulse el botón [E]/[J] para seleccionar "VOLUME".
- 6 Para aumentar el nivel de los canales que desee, pulse los botones correspondientes [1 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼]. Si no aparece el canal preferido en la pantalla MIXING CONSOLE (SONG CH1-8), pulse el botón [MIXING CONSOLE] para que aparezca la pantalla MIXING CONSOLE (SONG CH9-16).

Si no sabe cuál es el canal cuyo volumen quiere aumentar:

• Vea las ilustraciones de los instrumentos que se encuentran debajo de "VOICE".



• Consulte los indicadores de canales, que se iluminan cuando se reproduce la canción. Si los mira mientras escucha, puede saber cuál es el canal cuyo volumen desea aumentar.



Visualización de notación musical (partitura)

Puede ver la notación musical de la canción seleccionada. Se recomienda leer toda la notación musical antes de comenzar a practicar.

- El instrumento puede mostrar la notación musical de datos musicales disponibles en el mercado o de las canciones grabadas.
 - El instrumento genera la notación que aparece en pantalla en función de los datos de la canción. En consecuencia, es posible que no sea exactamente igual a la de las partituras comercializadas de la misma canción, especialmente cuando se muestra notación de pasajes complicados o muchas notas breves.
 - Las funciones de notación no pueden utilizarse para crear datos de canciones mediante la introducción de notas. Para obtener información sobre la creación de datos de canciones, consulte la página 147.
 - Seleccione una canción (página 36).
 - Pulse el botón [SCORE] para ver la notación musical.

Lea toda la partitura antes de reproducir la canción.

Pulse los botones TAB [◀][▶] para seleccionar las páginas siguientes. Otra opción es utilizar el interruptor de pedal para seleccionar las páginas siguientes (página 196).

3 Pulse el botón SONG [► / II] (reproducir/pausa) para iniciar la reproducción.

La "pelota" rebota por la partitura e indica la posición actual.

4 Pulse el botón SONG [■] (detener) para detener la reproducción.

Cambio de la pantalla de notación

Puede cambiar la pantalla de notación tal como desee para que se adapte a sus preferencias personales.

- Pulse el botón [SCORE] para ver la notación musical
 - La notación musical de la parte derecha sólo es informativa y la canción representada no es una de las canciones predefinidas del instrumento.
- 2 Cambie los ajustes siguientes que prefiera.
 - Cambio del tamaño de la notación musical Pulse el botón [7 ▲ ▼] para cambiar el tamaño de la notación musical.
 - Visualización sólo de la notación de la parte de la mano derecha o izquierda

Pulse el botón [1 ▲ ▼]/[2 ▲ ▼] para desactivar la visualización de la parte de la mano derecha o izquierda.



1	2	3	4	5	6	7	8
A V	A V	A Y	A V	A Y	A V	A V	A Y

- Personalización de la pantalla de notación
- Visualización del nombre de la nota a la izquierda de la nota
 - Pulse el botón [5 ▲ ▼] (NOTE) (nota) para mostrar el nombre de la nota.
 - 2 Pulse el botón [8 ▲ ▼] (SET UP) (configurar) para que aparezca la pantalla de ajustes detallados.
 - 3 Pulse el botón [6 ▼] (NOTE NAME) (nombre de nota) para seleccionar "Fixed Do" (do fijo).
 - 4 Pulse el botón [8 ▲] (OK) para aplicar el ajuste.
- Activación de los colores de las notas (sólo PSR-S900) Pulse el botón $[6 \blacktriangle \blacktriangledown]$ para activar el COLOR.

Acerca de los colores de las notas

Estos colores son fijos para cada nota y no se pueden modificar. C (Do): rojo, D (Re): amarillo, E (Mi): verde, F (Fa): naranja, G (Sol): azul, A (La): morado y B (Si): gris

- Aumento del número de compases en la pantalla
 - Se puede aumentar el número de compases que se mostrarán reduciendo los demás elementos que van a aparecer en pantalla (parte, letras, acordes, etc.).
 - Utilice los botones [1 ▲ ▼]–[4 ▲ ▼] para desactivar los elementos que no desea mostrar en pantalla.

Defina los parámetros detallados del tipo de vista tal como lo prefiera.

- Pulse el botón [8 ▲ ▼] (SET UP) (configurar) para que aparezca la pantalla de ajustes detallados.
- 2 Pulse los botones [1 ▲ ▼]–[6 ▲ ▼] para definir el tipo de vista.

LEFT CH/RIGHT CH (canal izquierdo/ canal derecho)	Determina qué canal MIDI de los datos de la canción se utiliza para la parte de la mano izquierda o la mano derecha. Este ajuste recupera el valor AUTO cuando se selecciona una canción diferente. AUTO Los canales MIDI de los datos de la canción para las partes de la mano izquierda y derecha se asignan automáticamente, definiendo las partes en el mismo canal que el canal especificado en [FUNCTION] → [B] SONG SETTING (ajuste de canciones). 1–16 Asigna el canal MIDI especificado (1–16) a cada parte de la mano derecha e izquierda. OFF (LEFT CH only) (desactivado sólo canal izquierdo) No hay asignación de canal: desactiva la visualización del rango de teclas que se tocan con la mano izquierda.
KEY SIGNATURE (signatura de tono)	Permite introducir cambios en la signatura de tonalidad en medio de una canción, en la posición en que se ha interrumpido su reproducción. Este menú resulta útil cuando la canción seleccionada no incluye ajustes de signatura de tono para mostrar la notación.
QUANTIZE	Le proporciona el control de la resolución de notas en la notación, lo que le permite cambiar o corregir la sincronización de todas las notas visualizadas para adaptarlas a un determinado valor de nota. Asegúrese de seleccionar el valor de nota más pequeño que se utilice en la canción.
NOTE NAME (nombre de nota)	Selecciona el tipo de nombre de la nota indicado a la izquierda de ésta en la notación, elegido entre uno de estos tres tipos: Estos ajustes están disponibles cuando el parámetro NOTE del paso 1 de "Visualización del nombre de la nota a la izquierda de la nota" esté activado (ON). A, B, C Los nombres de las notas se indican en forma de letras (C, D, E, F, G, A, B). FIXED DO (Do fijo) Los nombres de las notas se indican en notación de solfeo y varían en función del idioma seleccionado. El idioma está especificado en LANGUAGE (idioma) de la pantalla OWNER (propietario) (página 19). MOVABLE DO (Do variable) Los nombres de las notas se indican en notación de solfeo según los intervalos de la escala y, como tal, dependen de la tonalidad. La nota fundamental se indica como Do. Por ejemplo, en clave de G mayor (Sol mayor), la nota fundamental de "Sol" se indicaría como "Do". Al igual que con "Fixed Do", la indicación varía según el idioma seleccionado.

3 Pulse el botón [8 ▲] (OK) para aplicar el ajuste.

Almacenamiento de los ajustes de la vista de notación


Los ajustes de la vista de notación se pueden guardar como parte de una canción (página 166).

Silenciar la parte de la mano derecha o izquierda con la partitura en pantalla

La función guía indica las notas que deben tocarse, cuándo deben tocarse y durante cuánto tiempo deben mantenerse pulsadas. Asimismo puede practicar a su propio ritmo, ya que el acompañamiento espera a que toque las notas correctamente. Silencie la parte de la mano derecha o izquierda e intente practicar dicha parte.

Práctica de la parte de la mano derecha (TRACK 1)

- Seleccione una canción (página 36) y pulse después el botón [SCORE] para acceder a la pantalla Score.
- 2 Active el botón [GUIDE].



3 Pulse el botón SONG [TR 1] para silenciar la parte de la mano derecha.

El indicador del botón [TR 1] se apaga. Ahora ya puede tocar esa parte.

4 Pulse el botón SONG [► / II] (reproducir/pausa) para iniciar la reproducción.

Practique la parte silenciada viendo la pantalla de partitura.

Ajuste del tempo

Consulte la página 34.

Cambio rápido de tempo durante una interpretación (función Tap)

También se puede cambiar el tempo durante la reproducción de una canción pulsando el botón [TAP TEMPO] (tempo de pulsación) dos veces con el tempo deseado.


5 Pulse el botón SONG [■] (detener) para detener la reproducción.

6 Desactive el botón [GUIDE].

Ajuste del balance del volumen entre la canción y el teclado

Esto permite ajustar el balance del volumen entre la reproducción de la canción y el sonido de lo que interpreta con el teclado.

- Pulse el botón [BALANCE] para que aparezca la pantalla de balance del volumen.
- 2 Para ajustar el volumen de la canción, pulse el botón [1 ▲ ▼]. Para ajustar el volumen del teclado (RIGHT 1), pulse el botón [6 ▲ ▼].
- 3 Pulse el botón [EXIT] para cerrar la pantalla de balance del volumen.



Acerca de las partes del teclado (Right 1, Right 2, Left)
Consulte la página 84.

Otras funciones de guía

El ajuste inicial "Follow Lights" (seguir luces) se ha utilizado en las instrucciones "Silenciar la parte de la mano derecha o izquierda con la partitura en pantalla" de la página 40. Existen funciones adicionales en la función de guía, que se describen a continuación.

Para seleccionar una función de guía, consulte la página 145.

☐ Para interpretación al teclado

Cualquier tecla

Le permite practicar la sincronización de las teclas que está tocando.

□ Para karaoke

Karao-Key (tecla de karaoke)

Controla automáticamente la sincronización de la reproducción de la canción para que coincida con el canto, una función útil para cantar a la vez que se toca el teclado.

• Vocal CueTIME (PSR-S900)

Controla automáticamente la sincronización del acompañamiento para que coincida con la melodía (tono) del canto, lo que permite cantar con el tono correcto.

Práctica de la parte de la mano izquierda (TRACK 2) con la partitura en pantalla

- 1,2 Siga los mismos pasos que en "Práctica de la parte de la mano derecha (TR 1)" de la página 40.
- 3 Pulse el botón [TR 2] para silenciar la parte de la mano izquierda.

El indicador del botón [TR 2 (L)] se apaga. Ahora ya puede tocar esa parte.

- 4 Pulse el botón SONG [►/II] (reproducir/pausa) para iniciar la reproducción y practique la parte silenciada.
- 5 Pulse el botón SONG [■] (detener) para detener la reproducción.
- **6** Desactive el botón [GUIDE].

Práctica con la función de repetición de la reproducción

La función Song Repeat (repetición de canción) se puede utilizar para reproducir de forma repetida una canción o un rango específico de compases de una canción. Es útil para la práctica repetida de unas frases difíciles de tocar.

Repetición de la reproducción de una canción

- 1 Seleccione una canción (página 36).
- 2 Pulse el botón [REPEAT] (repetir) para activar la repetición de la reproducción.
- 3 Pulse el botón SONG [► / III] (reproducir/pausa) para iniciar la reproducción.

 Las canciones se reproducirán varias veces hasta que pulse el botón SONG [■] (detener).
- 4 Pulse el botón SONG [■] (detener) para detener la reproducción.
- 5 Pulse el botón [REPEAT] para desactivar la repetición de la reproducción.

Especificación de un rango de compases y repetición de la reproducción (Repetición de A-B)

- 1 Seleccione una canción (página 36).
- 2 Pulse el botón SONG [► / III] (reproducir/pausa) para iniciar la reproducción.
- 3 Especifique el rango de repetición.

Pulse el botón [REPEAT] en el punto inicial (A) del rango que desea repetir. Pulse el botón [REPEAT] de nuevo en el punto final (B). Tras una introducción automática (para guiarle en la frase), el rango del punto A al punto B se reproduce de forma repetida.

Retorno instantáneo al punto A

Con independencia de que la canción se reproduzca o se detenga, al pulsar el botón [] (detener) se vuelve al punto A.

- 4 Pulse el botón SONG [■] (detener) para detener la reproducción.
- 5 Pulse el botón [REPEAT] para desactivar la repetición de la reproducción.

Otros métodos para especificar el rango de repetición A-B

- Especificación del rango de repetición cuando se detienen las canciones
 - Pulse el botón [▶▶] (avance rápido) para avanzar hasta la ubicación del punto A.
 - 2 Pulse el botón [REPEAT] para especificar el punto A.
 - 3 Pulse el botón [▶▶] (avance rápido) para avanzar hasta la ubicación del punto B.
 - 4 Pulse de nuevo el botón [REPEAT] para especificar el punto B.
- Especificación del rango de repetición entre el punto A y el final de la canción


Si especifica sólo el punto A, la reproducción se repetirá entre el punto A y el final de la canción.

Grabación de su interpretación


Grabe su interpretación con la función de grabación rápida. Se trata de una eficaz herramienta de práctica que le permite comparar fácilmente su propia interpretación con la canción original que está practicando. También puede utilizarla para practicar dúos solo, si dispone previamente de la parte de la grabación de un profesor o compañero.

Pulse los botones [REC] y [■] (detener) a la vez.

Se configura automáticamente una canción en blanco para la grabación.



- 2 Seleccione un sonido (página 30). Se grabará la voz seleccionada.
- 3 Pulse el botón [REC].




4 Inicie la grabación.

La grabación empieza automáticamente en cuanto toca una nota en el teclado.

5 Pulse el botón SONG [■] (detener) para detener la grabación.

Aparecerá un mensaje que le indicará que guarde la interpretación grabada. Para cerrar el mensaje, pulse el botón [EXIT].



O Pulse el botón SONG [► / II] (reproducir/pausa) para reproducir la interpretación grabada.



7 Guarde la interpretación grabada.

- Pulse el botón SONG [SELECT] para que aparezca la pantalla de selección de canciones.
- 2 Pulse los botones TAB [◄][▶] para seleccionar la ficha adecuada (USER, USB, etc.) en la que desea guardar los datos. Seleccione USER para guardar los datos en la memoria interna o USB para guardarlos en un dispositivo de almacenamiento USB.
- 3 Pulse el botón [6▼] (SAVE) para que se muestre la pantalla para nombrar archivos.
- 4 Introduzca el nombre del archivo (página 77).
- 5 Pulse el botón [8 ▲] (OK) (aceptar) para guardar el archivo.
 Para cancelar la operación de guardado, pulse el botón [8 ▼] (CANCEL) (cancelar).

ATENCIÓN

La canción grabada se perderá si cambia a otra canción o si desconecta la alimentación sin ejecutar antes la operación de guardado.


Cuando aparece el siguiente mensaje: "Song" changed. Save?/"Song" speichern?/
"Song" modifié. Sauv.?/"Song" cambiado. ¿Guardar?/Salvare "Song"?

Los datos grabados no se han guardado aún. Para guardarlos, pulse el botón [G] (YES) (sí) para abrir la pantalla de selección de canciones y guardar los datos (véase arriba). Para cancelar la operación, pulse el botón [H] (NO).

Reproducción de canciones guardadas en un dispositivo de almacenamiento USER o USB Consulte la página 37.

Reproducción de partes de acompañamiento con la tecnología del ayudante de interpretación

Esta función simplifica la interpretación del acompañamiento junto con la reproducción de la canción.



Antes de utilizar la tecnología del ayudante de interpretación

Para utilizar la tecnología del ayudante de interpretación, la canción debe contener datos de acordes. Si la canción contiene estos datos, el nombre del acorde actual aparecerá en la pantalla Main durante la reproducción de la canción, lo que le permite comprobar fácilmente si la canción contiene datos de acordes o no.


Seleccione una canción (página 36).

En estas instrucciones de ejemplo, utilice las canciones de la carpeta "SampleSongs".


2 Active la pantalla de operaciones.

[FUNCTION] → [B] SONG SETTING

3 Pulse el botón [8▲▼] para activar [P.A.T.] (ayudante de interpretación).



4 Pulse el botón SONG [► / II] (reproducir/pausa) para iniciar la reproducción.



5 Toque el teclado.


El instrumento adapta automáticamente su interpretación al teclado a la reproducción de la canción y los acordes, con independencia de las teclas que toque. Cambia incluso el sonido según el modo en que usted interprete. Pruebe a tocar de las tres maneras diferentes que se citan a continuación.

 Tocar con la mano derecha y con la mano izquierda a la vez (método 1).



Toque tres notas a la vez con la mano derecha.

 Tocar con la mano derecha y con la mano izquierda a la vez (método 2).



Toque varias notas, una tras otra con diferentes dedos de la mano derecha.

 Tocar con la mano izquierda y con la mano derecha de manera alternativa.




Toque tres notas a la vez con la mano derecha.

- 6 Pulse el botón SONG [■] (detener) para detener la reproducción.
- 7 Pulse el botón [8▲▼] para desactivar [P.A.T.] (ayudante de interpretación).

Reproducción del acompañamiento con la función de acompañamiento automático (reproducción de estilo)

Las funciones de acompañamiento automático permiten reproducir el acompañamiento automático simplemente tocando "acordes" con la mano izquierda. Esto permite recrear automáticamente el sonido de una banda u orquestra completa, incluso si está tocando solo. El sonido de acompañamiento automático está formado por los patrones de ritmo de los estilos. Los estilos del instrumento incluyen una amplia gama de géneros musicales, entre ellos, pop, jazz y muchos otros.





Interpretación de "Mary Had a Little Lamb" con la función de acompañamiento automático

MARY HAD A LITTLE LAMB




Estilo: Country Pop





Pulse el botón STYLE CONTROL "COUNTRY" (control de estilo [country]).



Aparición de la pantalla Tempo sobre el nombre de estilo

Puede seleccionar si el tempo se muestra sobre el nombre de estilo o no.

- Active la pantalla de operaciones.

 [FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [◄][▶] CONFIG 2
- 2 Seleccione el botón [B] (2 DISPLAY STYLE TEMPO) y use los botones [5 ▲ ▼]/[6 ▲ ▼] para activar o desactivar la pantalla de tempo.
 - ON:


El tempo se muestra sobre el nombre de estilo.

Con los ajustes predeterminados, la función Display Style Tempo (tempo de estilo de pantalla) está activada.

• OFF:

El tempo no se muestra sobre el nombre de estilo.

2 Pulse uno de los botones [A] a [J] para seleccionar el estilo "CountryPop".



- El tipo de estilo y las características que lo definen se indican encima del nombre del estilo predefinido. Para más detalles sobre las características, consulte la página 106.
 - Cuando se pulse el botón [7 ▲] (REPERTOIRE) después de seleccionar un estilo, podrá activar los ajustes del panel personalizado (para voces y tempos, etc.) diseñados para coincidir mejor con el estilo seleccionado. Para obtener más detalles sobre el repertorio, consulte la página 56. Para volver a la pantalla anterior, pulse el botón [EXIT].
 - En cualquier momento puede volver a la pantalla Main "haciendo doble clic" en uno de los botones [A]–[J].

3 Pulse el botón [ACMP] para activar el acompañamiento automático.

Utilice la sección izquierda (parte inferior) del teclado para reproducir los acordes del sonido de acompañamiento automático.



- 4 Pulse el botón [SYNC START] para poner el acompañamiento automático en espera, lo que le permite iniciar simultáneamente el acompañamiento tan pronto como comience a tocar.
- 5 En cuanto toque un acorde con la mano izquierda, comenzará el acompañamiento automático.

Pruebe a tocar acordes con la mano izquierda y una melodía con la derecha.

DIOTA Digitación de acordes

Existen siete métodos de digitado distintos que puede utilizar para especificar los acordes (página 106).

Toque automáticamente una coda apropiada pulsando cualquiera de los botones [ENDING/rit.], en el punto de la partitura (página 46) donde se indica "Ending".

Cuando finalice la reproducción de la coda, el estilo se detendrá automáticamente.

- Acerca de los distintos estilos
 - Consulte la lista de estilos en la lista de datos, disponible en el sitio Web de Yamaha. (Consulte la página 5.)
 - Cambio rápido de tempo de estilo durante una interpretación (función Tap)
 También se puede cambiar el tempo durante la reproducción pulsando el botón [TAP TEMPO] dos veces con el tempo deseado.
 - Especificación del punto de división (la frontera entre la zona de la mano izquierda y la derecha) Consulte la página 110.
 - Activación y desactivación de la respuesta de pulsación para la reproducción de estilos (pulsación de estilo) Consulte la página 109.

Ajuste del balance del volumen entre el estilo y el teclado


Esto permite ajustar el balance del volumen entre la reproducción del estilo y el sonido de lo que se toca con el teclado.

- Pulse el botón [BALANCE] para que aparezca la pantalla de balance del volumen.
- Para ajustar el volumen del estilo, pulse el botón [2 ▲ ▼]. Para ajustar el volumen del teclado (RIGHT 1), pulse el botón [6 ▲ ▼].
- 3 Pulse el botón [EXIT] para cerrar la pantalla de balance del volumen.

Variación de patrón

Mientras toca, puede añadir automáticamente preludios y codas creados especialmente, así como variaciones en los patrones de ritmo y acordes para lograr una interpretación más dinámica y con un sonido profesional. Existen diversas variaciones de patrones de acompañamiento automático para cada situación: para iniciar la interpretación, durante ésta y al fin de ella. Intente aplicar las variaciones y combínelas con libertad.

Para iniciar la interpretación



Start/Stop (inicio/parada)

Los estilos comienzan la reproducción en cuanto se pulsa el botón STYLE CONTROL [START/STOP] (control de estilo [inicio/parada]).

● Intro (Preludio)

Se utiliza para el comienzo de la canción. Cada estilo predefinido presenta tres preludios distintos. Cuando el preludio finaliza, el acompañamiento cambia a la sección Main (principal) (consulte "Main" en "Durante la reproducción de estilos"). Pulse uno de los botones INTRO [I]–[III] antes de iniciar la reproducción de estilos y pulse el botón STYLE CONTROL [START/STOP] para iniciar la reproducción de estilos.

Synchro Start

Permite iniciar la reproducción en cuanto toca el teclado.

Pulse el botón [SYNC START] cuando se interrumpe la reproducción de estilos y toque un acorde en la sección de acordes del teclado para iniciar la reproducción de estilos.

● Fade In (Aumento progresivo)

El aumento progresivo produce aumentos suaves cuando se inicia el estilo.

Pulse el botón [FADE IN/OUT] (aumento/disminución progresivo) cuando se interrumpe la reproducción de estilos y pulse el botón STYLE CONTROL [START/STOP] para iniciar la reproducción de estilos.


● Tap (pulsación)

Pulse para ajustar el tempo e inicie automáticamente el estilo a la velocidad pulsada. Simplemente pulse (pulse y suelte) el botón [TAP TEMPO] (cuatro veces si es un compás de 4/4) y la reproducción de estilos comienza automáticamente con el tempo ajustado.

Se puede seleccionar el sonido particular de la percusión y la velocidad (volumen) del sonido cuando se utiliza la función Tap en la pantalla siguiente.

[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB $[\blacktriangleleft][\blacktriangleright]$ CONFIG 1 → [B] 4 TAP

Durante la reproducción de estilos



Principal

Se utiliza para interpretar la parte principal de la canción. Reproduce un patrón de acompañamiento de varios compases y se repite indefinidamente. Cada estilo predefinido presenta cuatro patrones distintos. Pulse uno de los botones MAIN [A]–[D] durante la reproducción de estilos.

• Fill In (relleno)

Las secciones de relleno permiten añadir variaciones y cambios dinámicos en el ritmo del acompañamiento para que la interpretación tenga un sonido aún más profesional.


Active el botón [AUTO FILL IN] (relleno automático) antes de iniciar la reproducción de estilos o durante la reproducción. Luego, pulse sencillamente uno de los botones MAIN VARIATION (A, B, C, D) (variación principal) durante la interpretación y la sección de relleno seleccionada se reproduce automáticamente (AUTO FILL) (relleno automático), dando vida al acompañamiento automático. Al finalizar el relleno, pasa suavemente a la sección principal seleccionada (A, B, C, D).

Incluso cuando el botón [AUTO FILL IN] está desactivado, al pulsar el mismo botón de la sección que se está reproduciendo actualmente, se reproduce automáticamente un relleno antes de volver a la misma sección principal.

Break (pausa)

Permite añadir pausas dinámicas en el ritmo del acompañamiento par a que la interpretación suene aún más profesional. Pulse el botón [BREAK] durante la reproducción de estilos.

Fin de la interpretación



Start/stop (inicio/parada)

Los estilos se detienen en cuanto se pulsa el botón STYLE CONTROL [START/STOP].

• Ending (coda)

Se utiliza para el final de la canción. Cada estilo predefinido presenta tres codas distintas. Cuando finalice la coda, el estilo se detendrá automáticamente.

Pulse uno de los botones ENDING/rit. Botones [I]–[III] durante la reproducción de estilos. Puede hacer que la coda se reduzca lentamente (ritardando) pulsando de nuevo el mismo botón ENDING/rit. mientras se reproduce la coda.

DIOM Si pulsa el botón ENDING/rit. [I] en mitad de su interpretación, se reproducirá un relleno automáticamente antes del ENDING/rit. [I].


● Fade Out (reducción progresiva)

La reducción progresiva produce reducciones suaves cuando se detiene el estilo.

Pulse el botón [FADE IN/OUT] durante la reproducción de estilos.

Para ver más detalles sobre la definición del tiempo de aumento y reducción progresivos, consulte la página 108.

Otros



Synchro Stop (parada sincronizada)

Cuando la función de parada sincronizada está activada, se puede interrumpir e iniciar el estilo en cualquier momento simplemente soltando o tocando las teclas (de la sección de acordes del teclado). Se trata de una forma estupenda de añadir variaciones y acentos de gran efecto a la interpretación.

Pulse el botón [SYNC STOP] antes de iniciar la reproducción de estilos.

• Activación de la parada sincronizada pulsando y soltando las teclas (Synchro Stop Window) (ventana de parada sincronizada) Consulte la página 109.

• Definición del patrón de sección en Intro o Main (Section Set) (ajuste de sección)

Por ejemplo, puede ajustar esta función en Intro para tener automáticamente una reproducción de un preludio cuando seleccione un estilo (página 110).


Acerca de las luces de los botones de sección (INTRO/MAIN/ENDING, etc.)

- Verde
 - La sección no está seleccionada.
- Rojo
 - La sección está seleccionada actualmente.
- Off (desactivada)
 - La sección no contiene datos y no se puede reproducir.

Retención de la voz de la parte izquierda (Left Hold)

Esta función provoca la retención de la voz de la parte izquierda aunque se suelten las teclas. Las voces que no disminuyen, como las cuerdas, se mantienen de manera continua mientras que las que sí disminuyen, como el piano, lo hacen más lentamente (como si se pisara el pedal de sostenido).

- 1 Pulse el botón PART ON/OFF [LEFT] (parte activada/desactivada [izquierda]) para activar la parte de la mano izquierda.
- **2** Pulse el botón [LEFT HOLD] (retención izquierda) para activar la función Left Hold.



Aprender a tocar (indicar) acordes para la reproducción de estilos


Cómo aprender a tocar las notas para determinados acordes

Si conoce el nombre de un acorde pero no sabe cómo tocarlo, puede hacer que el instrumento le indique las notas que debe tocar (función Chord Tutor) (tutor de acorde).

Active la pantalla de operaciones.

[FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING → TAB $[\blacktriangleleft][\blacktriangleright]$ CHORD FINGERING

2 Pulse el botón [6▲▼] para seleccionar la nota fundamental.



3 Pulse el botón [7▲▼]/[8▲▼] para seleccionar el tipo de acorde.

Las notas que debe tocar para obtener el acorde seleccionado aparecen en la pantalla.

Las notas que se muestran corresponden a Fingered (digitado), con independencia del tipo de digitado seleccionado (página 107).


Ajustes de panel adecuados para el estilo seleccionado: ajuste de una pulsación

One Touch Setting es una función potente y muy práctica que accede automáticamente a los ajustes adecuados de panel (voces o efectos, etc.) del estilo seleccionado actualmente, con la pulsación de un solo botón. Si ya ha decidido qué estilo quiere utilizar, One Touch Setting puede seleccionar automáticamente el sonido adecuada por usted.

Seleccione un estilo (página 46).

2 Pulse uno de los botones ONE TOUCH SETTING [1]-[4].

Al hacerlo, no sólo se accede inmediatamente a todos los ajustes (sonidos, efectos, etc.) que se adaptan al estilo actual, sino que también activa automáticamente ACMP y SYNC START, para que pueda comenzar de inmediato a interpretar el estilo.



3 En cuanto toque un acorde con la mano izquierda, comenzará el estilo seleccionado.

Bloqueo de parámetros

Puede "bloquear" parámetros concretos, como efecto, punto de división, etc., para que sólo se puedan seleccionar con los controles del panel (página 137).

Consejos prácticos para el uso de One Touch Setting

● Cambio automático del ajuste de One Touch Settings con las secciones Main (OTS Link) (enlace OTS)

Con la práctica función OTS (One Touch Setting) Link puede cambiar automáticamente el ajuste de una sola pulsación al seleccionar una sección Main diferente (A–D). Para utilizar esta función, pulse el botón [OTS LINK].


Configuración de la sincronización para los cambios de OTS

Puede definirse la configuración de One Touch Settings para que cambie con las secciones en cualquiera de estas dos sincronizaciones (página 109).

Memorización de los ajustes de panel en OTS

También puede crear sus propias configuraciones de One Touch Setting.

- 1 Configure los controles de panel (como voz, estilo, efectos y demás) a su gusto.
- **2** Pulse el botón [MEMORY].
- **3** Pulse uno de los botones ONE TOUCH SETTING [1]–[4]. Como es posible guardar los ajustes del panel con otro archivo (paso 4), regístrelo con un número favorito del 1 al 4. Aparece un mensaje en la pantalla en el que se le solicita que guarde los ajustes de panel.



4 Pulse el botón [F] (YES) para que aparezca la pantalla de selección de estilos y guarde los ajustes de panel como archivo de estilo (página 73).

ATENCIÓN


Los ajustes de panel memorizados en cada botón de OTS se perderán si cambia el estilo o apaga la alimentación sin haber ejecutado antes una operación de guardado.

Multi Pads

Los Multi Pads (accionadores múltiples) se pueden utilizar para tocar una serie de secuencias melódicas y rítmicas breves y pregrabadas que sirven para añadir impacto y variedad a sus interpretaciones al teclado. Los Multi Pads o pulsadores múltiples se agrupan en bancos de cuatro. El PSR-S900/S700 cuenta con una variedad de bancos de Multi Pad de distintos géneros musicales.

Reproducción de los Multi Pads


Pulse el botón MULTI PAD CONTROL [SELECT] para acceder a la pantalla de selección de Multi Pad y seleccione después el banco deseado.



Seleccione las páginas con los botones $[1 \blacktriangle]$ – $[7 \blacktriangle]$ que corresponden a "P1, P2..." en la pantalla y, a continuación, utilice los botones [A]–[J] para seleccionar el banco que desee.

2 Pulse cualquiera de los botones MULTI PAD CONTROL [1]-[4] para reproducir la frase de Multi Pad.

La frase correspondiente (en este caso para el Pad 1) se empieza a reproducir en su totalidad tan pronto como se pulsa el accionador. Para dejar de grabar, pulse el botón [STOP] y suéltelo.



Sólo tiene que tocar cualquiera de los Multi Pads en cualquier momento para reproducir la frase correspondiente al tempo definido actualmente. Puede incluso tocar dos, tres o cuatro Multi Pads a la vez. Si se presiona el pulsador durante la reproducción, esta se interrumpirá y empezará desde el principio.

Acerca del color de los Multi Pads

- Verde: Indica que el accionador correspondiente contiene datos (frase).
- Rojo: Indica que el accionador correspondiente se está reproduciendo.

● Datos de Multi Pad

Existen dos tipos de datos Multi Pad. Algunos se reproducirán una vez y pararán al llegar al final. Otros se reproducirán varias veces hasta que se pulse el botón [STOP].

Detener la reproducción de los Multi Pads

- Para interrumpir todos los pulsadores, pulse y suelte el botón [STOP].
- Para interrumpir pulsadores concretos, mantenga pulsado el botón [STOP] a la vez que pulsa el pulsador o pulsadores que desea parar.

Utilización de la función Chord Match (correspondencia de acordes)


Muchas de las frases de Multi Pad son melódicas o de acordes y puede conseguir que estas frases también automáticamente de acordes al igual que lo hace con la mano izquierda. Cuando se reproduce un estilo y [ACMP] está activado, sólo hay que tocar un acorde con la mano izquierda y pulsar cualquiera de los Multi-Pads; la función de correspondencia de acordes cambia el tono para que coincida con los acordes tocados. También puede utilizar esta prestación con el estilo parado (con la función de acompañamiento automático). Tenga en cuenta que la función Chord Match no afecta a todos los Multi Pads.



En este ejemplo, la frase para el Pad 1 se transpondrá a F (Fa) mayor antes de la reproducción. Pruebe con otros tipos de acordes mientras reproduce los Multi Pads.

Efectos de voces

El PSR-S900/S700 tiene un sistema de efectos multiprocesador muy sofisticado que puede añadir una profundidad y una expresión extraordinarias a su sonido. Este sistema de efectos puede activarse o desactivarse con los siguientes botones.



Estos tres sistemas de efectos se aplican a la parte del teclado que esté seleccionada en ese momento (RIGHT 1, 2 o LEFT).

HARMONY/ECHO

Los tipos de armonía/eco se aplican a las voces de la mano derecha. Consulte "Aplicación de armonía a la melodía de la mano derecha" en la página 54.

TOUCH

Este botón activa o desactiva la respuesta de pulsación del teclado. Cuando está desactivada, se produce el mismo volumen, independientemente de la fuerza con la que toque el teclado.

• SUSTAIN (sostenido)

Cuando la función Sustain (sostenido) está activada, todas las notas interpretadas en el teclado(sólo las partes RIGHT 1/2) tienen un sostenido más largo. También puede definir la profundidad del sostenido (página 102).

MONO

Cuando este botón está activado, la voz de la parte se reproduce de forma monofónica (sólo una nota a la vez). El uso del modo MONO permite interpretar sonidos principales y únicos (como los de los instrumentos de metal) de un modo más realista. También permite controlar de forma expresiva el efecto portamento (en función de la voz seleccionada) tocando en legato.

Cuando este botón está desactivado, la voz de la parte se reproduce polifónicamente.

Portamento

Portamento es una función que crea una transición suave desde el tono de la primera nota tocada en el teclado a la siguiente. Se puede establecer el tiempo de portamento (tiempo de transición de tono) en la pantalla MIXING CONSOLE (página 93).

• DSP/DSP VARI.

Con los efectos digitales integrados en el instrumento, puede añadir ambiente y profundidad a su música de formas diferentes como, por ejemplo, añadiendo reverberación para que el sonido sea parecido al de una interpretación en una sala de conciertos.

- El interruptor DSP se utiliza para activar o desactivar el efecto DSP (Digital Signal Processor) en la parte del teclado que esté seleccionada en ese momento.
- El interruptor DSP VARI. (Variación) se utiliza para realizar cambios dentro de las variaciones del efecto DSP. Podría utilizarlo mientras toca, por ejemplo, para cambiar la velocidad de giro (lenta/rápida) del efecto de altavoz rotatorio.


GNOTA DSP

Siglas de Digital Signal Processor (Procesador [o procesamiento] de señales digitales). DSP cambia y mejora la señal de audio en el terreno digital para producir una amplia gama de efectos.

Aplicación de armonía a la melodía de la mano derecha (HARMONY/ECHO)

De los efectos de voz, Harmony (armonía) es uno de los más impresionantes. Añade automáticamente partes armónicas a las notas que se tocan con la mano derecha, y con ello le permite conseguir de inmediato un sonido más completo y profesional. Para obtener más información sobre los tipos de armonía/eco, consulte la página 89. También puede utilizarse un pedal adicional para activar y desactivar el efecto (página 194).

- Active el botón [Harmony/Echo].
- 2 Active el botón [ACMP] y el botón [SYNC START] (página 47) y asegúrese de que esté activada la parte RIGHT 1 (página 30).
- 3 Toque un acorde con la mano izquierda para comenzar el estilo (página 47) y algunas notas en la sección de mano derecha del teclado.



En este ejemplo, las notas armónicas en la escala de C (Do) mayor (el acorde que se toca con la mano izquierda) se añaden automáticamente a las notas que se tocan en la sección de mano derecha de acordes del teclado.

También puede utilizar el efecto Harmony con el estilo detenido (con la función Stop Accompaniment [parada de acompañamiento], página 109). Sólo tiene que mantener pulsado un acorde con la mano izquierda y tocar una melodía con la derecha. Como el efecto de armonía se añade mediante la detección de acordes, si toca una melodía con la mano derecha mientras toca un acorde, no se añade ningún efecto de armonía a las notas.

Pruebe Harmony/Echo con alguna de las siguientes voces...


Muchas de las voces están predeterminadas automáticamente para que reproduzcan determinados tipos de armonías y ecos en consonancia con una voz en particular. Pruebe algunas de las siguientes voces —tocando acordes con la mano izquierda y melodías con la derecha— y preste atención a los diversos efectos armónicos y de eco que se crean.

Categoría	Nombre de la voz	Tipo de Harmony/Echo	
Piano	Live! GrandPiano	Standard Trio	
Accordion & Harmonica	TuttiAccordion	Country Trio	
	Live! Strings	Block	
Strings	ChamberStrings	4-way Open	
	Harp	Strum	
Guitar & Bass	Cool! PowerLead	RockDuet	
Guitai & Dass	Cool! ElectricGtr	CountryDuet	
Perc. & Drum Kit	Vibraphone	Trill	
	Timpani	Tremolo	

Acceso a los ajustes idóneos para cada canción (Music Finder)


Si desea interpretar un determinado género musical pero no sabe qué ajustes de estilo y sonido serían los más adecuados, la práctica función Music Finder le servirá de gran ayuda. Sólo tiene que seleccionar el género musical en cuestión entre los "registros" de Music Finder y el instrumento define automáticamente todos los ajustes de panel necesarios para que pueda tocar en ese estilo musical.

Se puede crear un nuevo registro editando el que está seleccionado actualmente (página 114).



DECOM Los datos (registros) de Music Finder no son lo mismo que los datos de canciones y no se pueden reproducir.

Pulse el botón [MUSIC FINDER] para que aparezca la pantalla MUSIC FINDER.



2 Pulse los botones TAB [◀][▶] para seleccionar la ficha ALL.

La ficha ALL contiene los registros predefinidos.

3 Seleccione el registro que desee mediante las cuatro categorías de búsqueda siguientes. Para seleccionar un registro, pulse los botones [2 ▲ ▼]/[3 ▲ ▼].

• Puede seleccionar igualmente el registro que desee utilizando el control de introducción de datos y pulsando a continuación el botón [ENTER] para ejecutarlo.

Búsqueda de registros

Music Finder dispone también de una cómoda función de búsqueda que le permite introducir una palabra clave o título de canción para obtener de inmediato todos los registros que coinciden con los criterios de búsqueda (página 111).

• MUSIC (música)....Contiene el título de la canción o el género de música que describe cada registro, lo que permite buscar rápidamente el estilo de música que se prefiera.

Pasar las canciones alfabéticamente hacia arriba o hacia abajo

Al ordenar los registros por título de canción, utilice el botón [1 ▲ ▼] para desplazarse por las canciones alfabéticamente hacia arriba o hacia abajo. Pulse a la vez los botones [▲ ▼] para desplazar el cursor al primer registro.

• **STYLE** (estilo)...... Es el estilo predefinido asignado al registro.

Pasar los estilos alfabéticamente hacia arriba o hacia abajo

Al ordenar los registros por nombre de estilo, utilice el botón $[4 \blacktriangle \blacktriangledown]/[5 \blacktriangle \blacktriangledown]$ para desplazar los estilos alfabéticamente hacia arriba o hacia abajo. Pulse a la vez los botones $[\blacktriangle \blacktriangledown]$ para desplazar el cursor al primer registro.

- **BEAT**Es la signatura de tiempo registrada para cada registro.
- **TEMPO** Es el ajuste de tempo asignado al registro.

4 Toque el teclado.

Tenga en cuenta que los ajustes de panel se han cambiado automáticamente para que coincidan con el género de música del registro seleccionado.

• Tempo Lock (bloqueo de tempo)

La función Tempo Lock evita cambiar el tempo al seleccionar otro registro durante la reproducción de estilos. Para activar la función Tempo Lock, pulse el botón [I] (TEMPO LOCK) en la pantalla de Music Finder.

• Bloqueo de parámetros

Puede "bloquear" parámetros concretos, como efecto, punto de división, etc., para que sólo se puedan seleccionar con los controles del panel (página 137).

Acceso a los ajustes del panel para hacer que coincidan con el estilo (Repertoire)

La función Repertoire (repertorio) adecuada activa automáticamente los ajustes de panel adecuados (número de voz, etc.) para el estilo seleccionado actualmente.

Seleccione el estilo deseado para el que desea activar los ajustes del panel desde la ficha "PRESET"/"USER" en la pantalla de selección de estilos.

La función Repertoire es válida para los estilos de la ficha "PRESET"/"USER". La función Repertoire no se puede usar con los estilos guardados en un dispositivo de almacenamiento USB. Para usar la función Repertoire, guarde el estilo deseado en la ficha "USER".

2 Pulse el botón [7▲] (REPERTOIRE).

Los ajustes del panel que coinciden con el estilo de la selección se buscan según el grupo de registro de Music Finder. La lista de resultados de búsqueda se muestra en la pantalla "SEARCH 2" de Music Finder.

∧ ATENCIÓN

Cuando el resultado de la búsqueda de registros en la pantalla "SEARCH 2" ya se ha mostrado, los resultados de la búsqueda se pierden.

3 Pulse los botones [2▲▼]–[3▲▼] para seleccionar los ajustes del panel deseados.

Clasificación de los registros

Pulse el botón [F] (SORT BY) (ordenar por) para clasificar los registros.


- MUSIC El registro se clasifica por título de canción.
- STYLE..... El registro se clasifica por nombre de estilo.
- BEAT El registro se clasifica por tiempo.
- TEMPO El registro se clasifica por tempo.

Cambio del orden de los registros

Pulse el botón [G] (SORT ORDER) (orden de clasificación) para cambiar el orden de los registros (ascendente o descendente).

Cómo cantar junto con la reproducción de canciones (karaoke) o con su propia interpretación


Si la canción seleccionada tiene letras, puede verlas en la pantalla mientras se reproduce la canción. Cante mientras sigue la letra en la pantalla. Como el PSR-S900 está equipado con la toma MIC/LINE IN, puede cantar con un micrófono.



Conexión de un micrófono (sólo PSR-S900)

- Compruebe que dispone de un micrófono dinámico convencional.
- 2 Ajuste el potenciómetro [INPUT VOLUME] (volumen de entrada) del panel posterior del instrumento en la posición mínima.
- 3 Conecte el micrófono a la toma [MIC/LINE IN].

Ajuste siempre INPUT VOLUME al mínimo cuando no haya nada conectado a la toma [MIC/LINE IN]. Como la toma [MIC/LINE IN] es muy sensible, puede recoger y reproducir sonido aunque no haya nada conectado.



- 4 Ajuste el interruptor [LINE MIC] en "MIC".
- 5 (Para los micrófonos que tienen una fuente de alimentación, enciéndala primero.) Ajuste el potenciómetro [INPUT VOLUME] mientras canta con el micrófono.

Ajuste los controles mientras comprueba la luz SIGNAL. La luz SIGNAL se encuentra en el botón [MIC SETTING/VOCAL HARMONY] situado en la parte izquierda del panel superior. Esta luz se enciende para indicar que se está recibiendo una señal de audio. Asegúrese de ajustar el control de modo que la luz se encienda de color verde. Asegúrese de que la luz no se enciende de color rojo, ya que esto indica que el nivel de entrada es demasiado alto.





Desconexión del micrófono

- 1 Ajuste el potenciómetro [INPUT VOLUME] del panel posterior del instrumento en la posición mínima.
- 2 Desconecte el micrófono de la toma [MIC/LINE IN].

Ajuste el potenciómetro [INPUT VOLUME] en la posición mínima antes de apagar la alimentación.

Interpretación de canciones con la pantalla Lyrics (letras)

Intente cantar mientras se reproduce una canción que incluye datos de letras.

Seleccione una canción (página 36).

f 2 Pulse el botón [LYRICS/TEXT] (PSR-S900) / [LYRICS] (PSR-S700) para mostrar las letras.

Cuando aparezca la pantalla de texto, pulse el botón [1 ▼] (LYRICS) para mostrar las letras. (PSR-S900)

3 Pulse el botón SONG [► / II] (reproducir/pausa) para iniciar la reproducción.

Cante mientras sigue la letra en la pantalla. El color de la letra cambia según se reproduce la canción.

Pulse el botón SONG [■] (detener) para detener la reproducción.

• Cuando no se pueden leer las letras

Es posible que necesite cambiar el ajuste del idioma de las letras a "International" (internacional) o "Japanese" (japonés) en la pantalla Song Setting ([FUNCTION] → [B] SONG SETTING), si las letras que se muestran son incomprensibles o no se pueden leer. Este ajuste se puede memorizar como parte de los datos de la canción (página 166).

• Cambio de la imagen de fondo de las letras (PSR-S900)

Puede cambiar la imagen de fondo de la pantalla de las letras. Pulse el botón [7 ▲ ▼]/[8 ▲ ▼] (BACKGROUND) de la pantalla de las letras para que aparezca la pantalla de selección de imagen de las letras para ver los archivos de imágenes disponibles y seleccione la que prefiera. Pulse el botón [EXIT] para volver a la pantalla anterior.

Si lo desea, puede cambiar las letras (página 170).

Visualización de texto (PSR-S900)

Esta característica permite mostrar archivos de texto (creados en un equipo) en la pantalla del instrumento, lo que ofrece diversas posibilidades útiles, como mostrar las letras, nombres de acordes y notas de texto.

- Conecte el dispositivo de almacenamiento USB que contiene el archivo de texto al terminal [USB TO DEVICE].
- **2** Pulse el botón [LYRICS/TEXT] para mostrar el texto. Cuando aparezca el texto, pulse el botón [1 ▼] (TEXT) para mostrar el texto.
- **3** Pulse los botones [5 ▲ ∇]/[6 ▲ ∇] (TEXT FILE) para acceder a la pantalla de selección de texto.
- **4** Pulse el botón TAB [◀][▶] para seleccionar la ficha deseada.
- 5 Haga doble clic en uno de los botones [A] a [J] para seleccionar un archivo de texto. Si el texto es largo, utilice los botones TAB [◀][▶] para seleccionar otras páginas.

También puede utilizarse un pedal para pasar de página (página 194).

En la pantalla TEXT están disponibles los siguientes ajustes adicionales:

LYRICS......Cambia la pantalla a Lyrics.

F (FIXED) 11 pt (puntos)–

P (PROPORTIONAL) 16 pt...... Determina el tipo de texto (fijo o proporcional) y el tamaño de fuente.

TEXT FILE...... Abre la pantalla de selección de texto.

BACK GROUND.......Permite cambiar la imagen de fondo de la pantalla de texto, al igual que en la pantalla Lyrics descrita anteriormente. El ajuste de fondo es común a la pantalla Lyrics y la pantalla Text.

- Se puede mostrar el archivo de texto que se copia en la ficha USER.
 - El avance de línea (o "retornos de carro") no se realiza de manera automática en el instrumento. Si no aparece una frase completa debido a las limitaciones de espacio de la pantalla, avance una línea en su equipo.
 - Cuando se especifica el color de fondo en los datos de las canciones, no se puede cambiar el ajuste BACKGROUND.

Visualización de las letras/texto en un monitor de TV externo (PSR-S900)

Las letras que aparecen en la pantalla también se pueden emitir a través del terminal VIDEO OUT (salida de vídeo).

- Utilice un cable de vídeo adecuado para conectar la conexión [VIDEO OUT] del PSR-S900 a la conexión de entrada de vídeo del monitor de TV.
- **2** Ajuste la señal del monitor de televisión/vídeo externo (NTSC o PAL) que utiliza el equipo de vídeo, si es necesario.
 - Active la pantalla de operaciones.
 [FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [◄][▶] SCREEN OUT
 - 2 Pulse el botón [1 ▲ ▼] para seleccionar la señal del monitor de televisión/vídeo externo.




Funciones prácticas para karaoke

Ajustar el tempo	>	página 34	PSR-S900/S700
Transpose (Transposición)	>	Véase a continuación.	13K-3900/3700
Aplicación de efectos a la voz	>	Véase a continuación.	
Adición de armonía vocal a la voz	>	página 60	PSR-S900
Práctica del canto con el tono adecuado (Vocal CueTIME)	>	página 146	

Transpose (transposición)

Puede utilizarlo para ajustar el tono de la canción si está demasiado alto o bajo.

- Transposición del tono de la canción hacia arriba Pulse el botón TRANSPOSE [+].
- Transposición del tono de la canción hacia abajo.......... Pulse el botón TRANSPOSE [–].



Aplicación de efectos a la voz (PSR-S900)

También puede aplicar varios efectos a la voz.

Pulse el botón [MIC SETTING/VOCAL HARMONY] para que aparezca la pantalla de ajuste de micrófono.



2 Pulse los botones [4▲▼]/[5▲▼] para activar el efecto.

Selección de un tipo de efecto

Puede seleccionar el tipo de efecto en Mixing Console (página 95).


Adición de armónicos vocales a la voz (PSR-S900)

También puede aplicar automáticamente varias partes vocales armónicas a la voz.

Seleccione una canción que incluya datos de acordes (página 36).

Si la canción contiene estos datos, el nombre del acorde actual aparecerá en la pantalla Main durante la reproducción de la canción, lo que le permite comprobar fácilmente si la canción contiene datos de acordes o no.

2 Pulse el botón [MIC SETTING/VOCAL HARMONY] para que aparezca la pantalla de ajuste de partes vocales armónicas (armonía vocal).



- 3 Pulse los botones [6▲▼]/[7▲▼] para activar las partes vocales armónicas (armonía vocal).
- 4 Pulse el botón [H] para que aparezca la pantalla de selección de armonía vocal.
- 5 Pulse uno de los botones [A]-[J] para seleccionar el tipo de armonía vocal.

Para obtener más datos sobre los tipos de armonía vocal, consulte la lista de datos disponible en el sitio Web de Yamaha. (Vea la página 5.)



- 6 Pulse el botón [ACMP] para activar el acompañamiento automático.
- Pulse el botón SONG [► / II] (reproducir/pausa) y cante con el micrófono.

La armonía se aplica a la voz según los datos de acordes.

Ajuste del volumen del micrófono y de la canción (PSR-S900)

Puede ajustar el balance entre la reproducción de la canción y el micrófono.

- 1 Pulse el botón [BALANCE] para que aparezca la pantalla de balance del volumen.
- 2 Para ajustar el volumen del micrófono, pulse el botón [4 ▲ ▼]. Para ajustar el volumen de la canción, pulse el botón [1 ▲ ▼].
- 3 Pulse el botón [EXIT] para cerrar la pantalla de balance del volumen.

Funciones prácticas para cantar mientras se toca

Cambio de tono (transposición)	>	Véase a continuación.	PSR-S900/S700	
Visualización de la partitura de música en el instrumento y las letras en TV	>	página 62	PSR-S900	
Comunicaciones entre canciones	>	página 62	138-3300	
Control de la sincronización de reproducción mediante la voz (Karao-key)	>	página 146	PSR-S900/S700	

Cambio de tono (transposición)

Puede hacer coincidir la canción y la interpretación del teclado con un tono determinado. Por ejemplo, los datos de la canción están en F (Fa), pero se siente más cómodo cantando en D (Re) y está acostumbrado a tocar la parte del teclado en C (Do). Para adaptar los tonos, conserve el ajuste Master Transpose (transposición principal) en "0", ajuste Keyboard Transpose (transposición del teclado) en "2" y Song Transpose (transposición de canción) en "-3". De esta forma se eleva la parte del teclado y se bajan los datos de la canción al tono que se prefiera para cantar.

Active la pantalla de operaciones.

[FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [◀][▶] KEYBOARD/PANEL → [B] TRANSPOSE ASSIGN

2 Pulse el botón [4▲▼]/[5▲▼] para seleccionar el tipo de transposición que desee.

Están disponibles los tipos siguientes. Seleccione el que le resulte más adecuado.

KEYBOARD (teclado)

Transposición del tono de la reproducción de las voces y los estilos tocados en el teclado (controlado por lo que toca en la sección de acordes del teclado).

SONG (canción)

Transposición del tono de la reproducción de la canción.

MASTER (principal)

Transposición del tono general del instrumento.

3 Pulse el botón TRANSPOSE [-]/[+] para transponer.

Puede definir el valor por semitonos.

Para configurar de nuevo el valor de transposición, pulse los botones [-][+] simultáneamente.

4 Pulse el botón [EXIT] para cerrar la pantalla TRANSPOSE.

Visualización de la partitura de música en el instrumento y las letras en TV (PSR-S900)

Esta práctica función para interpretar y cantar a la vez permite tener la partitura de la música del instrumento en pantalla (con fines de interpretación), mientras que aparecen sólo las letras en un monitor de TV por separado (página 59) de modo que su público pueda cantar.

Active la pantalla de operaciones.


 $[FUNCTION] \rightarrow [J]$ UTILITY \rightarrow TAB $[\blacktriangleleft][\triangleright]$ SCREEN OUT

2 Pulse el botón [3▲]/[4▲] para seleccionar LYRICS/TEXT.

Comunicaciones entre canciones (PSR-S900)

Esta función es perfecta para incluir anuncios entre las canciones. Al cantar una canción, se suelen asignar varios efectos a MIC Setup (ajustes de MIC). Sin embargo, al dirigirse al público estos efectos pueden sonar un tanto perturbadores o poco naturales. Siempre que la función TALK (conversación) esté activada, los efectos se desactivan automáticamente.


Antes de la interpretación, pulse el botón [MIC SETTING/VOCAL HARMONY] para que aparezca la pantalla MIC SETTING/VOCAL HARMONY.



2 Pulse los botones [2▲]/[3▲] (TALK) para activar la función.

Los ajustes de conversación también pueden personalizarse para así poder añadir efectos a la voz mientras se dirige al público (página 191).

Grabación de su interpretación como audio (USB Audio Recorder) (PSR-S900)



Aquí aprenderá cómo puede grabar su interpretación como datos de audio en un dispositivo de almacenamiento USB. Por ejemplo, si conecta una guitarra, micrófono u otro dispositivo al instrumento, puede grabar una interpretación conjunta de guitarra y teclado o grabarse usted mismo cantando mientras se reproduce la canción. Los datos de la interpretación se guardan como un archivo WAV con calidad de CD convencional (44,1 kHz/16 bits). Dado que es posible reproducir el archivo en un ordenador, no es necesario tener el instrumento en cuestión para oír la interpretación. Esto permite compartir más fácilmente sus interpretaciones y grabaciones con sus amigos por correo electrónico, grabar sus propios CD o cargar las grabaciones en sitios Web para que otros puedan disfrutarlo.

Los métodos de grabación en el instrumento incluyen grabaciones MIDI y grabación de audio. Para obtener más información sobre la diferencia entre grabación de audio y de MIDI, consulte la página 201. Para obtener instrucciones detalladas sobre la grabación de MIDI, consulte la página 147.

- Para grabar su propio CD original, necesita una unidad de CD-R (o un dispositivo compatible). Para obtener más información, consulte el manual que se incluye con su ordenador específico.
 - · Cuando adjunte un archivo guardado en un mensaje de correo electrónico, asegúrese de que el tamaño del archivo es lo suficientemente pequeño como para que se pueda enviar.

Se pueden grabar los sonidos siguientes.

- Generador de tonos interno del instrumento. Partes del teclado (Right 1, Right 2, Left) (derecha 1, derecha 2, izquierda), partes de la canción, partes del estilo
- Entrada desde un micrófono, una guitarra u otro instrumento (a través de la toma [MIC/LINE IN]).
- Entrada desde otro dispositivo de audio, como un reproductor de CD, de MP3 o similar (a través de la toma [MIC/ LINE IN]).

BLOCA Las canciones protegidas por copyright, como las canciones predeterminadas, y el sonido del metrónomo no se pueden grabar.

Los datos grabados con esta función se guardan como:

- Datos Stereo WAV
- 44,1/1 kHz de velocidad de muestreo y resolución de 16 bits

Grabación de su interpretación como audio

Ahora, intente grabar una interpretación de su canción con la canción original sonando de fondo mediante un micrófono conectado. El tiempo de grabación máximo es de 80 minutos, aunque esta cantidad puede variar en función de la capacidad del dispositivo de almacenamiento USB en cuestión.


Ajuste la voz deseada, etc., que desee usar para su interpretación y conecte un micrófono. (Para obtener información acerca de cómo ajustar la voz, consulte página 30; para la conexión con un micrófono, consulte página 57.)

Aquí también verá, por ejemplo, cómo cantar junto con reproducción de acompañamiento/estilo. Para ajustar el estilo, vaya al paso 6 (página 48).


$oldsymbol{2}$ Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al terminal [USB TO DEVICE].

- Para grabar su interpretación mediante USB Audio Recorder, use la memoria flash USB compatible. Cuando la memoria flash USB no es compatible, no es capaz de grabar o reproducir con normalidad.
 - · Antes de usar un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de leer "Manejo del dispositivo de almacenamiento USB (memoria Flash o unidad de disquetes USB, etc.)" en la página 23.

3 Pulse el botón [USB].



- 4 Pulse el botón [E] (USB AUDIO RECORDER) para que aparezca la pantalla de grabación (pantalla USB AUDIO RECORDER).
- 5 Si es necesario, pulse el botón [E] (PROPERTY) para abrir la pantalla de propiedades y, a continuación, compruebe la información del dispositivo de almacenamiento USB.



La información siguiente se indica en la pantalla PROPERTY.

- ALL SIZE Tamaño de los dispositivos de almacenamiento USB
- FREE AREA..... Espacio de grabación disponible en el dispositivo de almacenamiento USB
- POSSIBLE TIME..... Tiempo disponible de grabación

Pulse el botón [F] (OK)/[EXIT] para cerrar la pantalla PROPERTY.

ELICIA El dispositivo de almacenamiento USB de "USB1" se selecciona como destino de grabación cuando hay varios dispositivos de almacenamiento USB conectados. Para comprobar el número de dispositivos de almacenamiento USB (USB1 y USB2, etc.), pulse el botón [A]/[B]/[F]/[G] en la pantalla del paso 4 y cambie la ficha. Pulse el botón [EXIT] para volver a la pantalla anterior.

6 Para comenzar la grabación, pulse el botón [J] (REC) y, a continuación, inicie su interpretación.

Cuando comienza la grabación, la indicación "RECORDING" de la pantalla cambia a roja (PSR-S900) y se muestra el tiempo de grabación transcurrido.

ATENCIÓN

Evite conectar o desconectar con frecuencia el dispositivo de almacenamiento USB, o conectar/desconectar la alimentación a menudo. Si lo hace, podría dañar los datos del dispositivo de almacenamiento USB o los datos de la grabación.

7 Deje de grabar pulsando el botón [J] (STOP).

El nombre de archivo se asigna automáticamente (y siempre se da un nuevo nombre único) y aparece un mensaje indicando el nombre del archivo.

La operación de grabación continúa, incluso si cierra la pantalla de grabación empujando el botón [EXIT]. Para detener la grabación, pulse el botón [J] (STOP) en la pantalla de grabación.

Reproducción de la interpretación grabada

Reproduzca la interpretación grabada.

Abra la pantalla USB AUDIO RECORDER.

[USB] → [E] USB AUDIO RECORDER

Pulse el botón [7▲▼]/[8▲▼] (AUDITION) para mostrar los archivos de audio (datos WAV) guardados en el dispositivo de almacenamiento USB conectado.

El archivo grabado se selecciona en el paso 1-7 (página 63). Para obtener más información acerca del método para cambiar el nombre del archivo mostrado o para eliminar un archivo, consulte la sección "Operaciones de archivos/carpetas en la pantalla de selección de archivos" en la página 72. Sin embargo, la operación que copia o mueve el archivo o carpeta a la ficha User, no se puede realizar aquí.

3 Pulse uno de los botones [A]-[J] correspondientes al archivo que desea escuchar y, a continuación, pulse el botón [8▼] (AUDITION).

La canción se reproduce desde el principio y en la pantalla se indica el proceso de audición. Esta pantalla se cierra automáticamente cuando se detiene la audición. Pulse el botón [G] (CANCEL) o [EXIT] para detener la audición.

ATENCIÓN

Evite conectar o desconectar con frecuencia el dispositivo de almacenamiento USB, o conectar/desconectar la alimentación a menudo. Si lo hace, podría dañar los datos del dispositivo de almacenamiento USB o los datos de la audición.

La grabación de audio se procesa internamente, por lo que el volumen de audición será adecuado cuando se reproduzca en un ordenador. Por lo tanto, el sonido de reproducción puede estar distorsionado si graba a un volumen demasiado alto. En este caso, disminuya y ajuste el volumen de cada parte con la pantalla de balance de volumen (página 41) y la consola de mezclas (página 91), etc., e intente la grabación nuevamente.

4 Pulse el botón [EXIT] para regresar a la pantalla USB AUDIO RECORDER mostrada en el paso 4 de la sección "Grabación de su interpretación como audio" en la página anterior.


Funcionamiento básico

Selección del idioma de los mensajes

Puede seleccionar el idioma en el que aparecerán los mensajes en la pantalla.

- Active la pantalla de operaciones.


 [FUNCTION] \rightarrow [J] UTILITY \rightarrow TAB[\triangleleft][\triangleright] OWNER
- Utilice los botones [4▲▼]/[5▲▼] (LANGUAGE) para seleccionar el idioma.
- Pulse el botón [EXIT] para volver a la pantalla anterior.



El idioma que seleccione aquí se utilizará también para los distintos mensajes que se muestran durante las operaciones.

Mensajes que se muestran en la pantalla

A veces aparece en la pantalla un mensaje (cuadro de diálogo de información o de confirmación) para facilitar la utilización. Cuando se muestre el mensaje, pulse simplemente el botón adecuado.



En este ejemplo, pulse el botón [F] (YES) (sí) para formatear el dispositivo de almacenamiento USB (memoria Flash USB, una unidad de disquetes, etc.).

Selección instantánea de las pantallas: Direct Access (acceso directo)


Con la útil función de acceso directo, puede abrir al instante la pantalla que desee, con una sola pulsación de botón adicional.

- Pulse el botón [DIRECT ACCESS].
 Se muestra un mensaje en la pantalla en el que se le indica que pulse el botón correspondiente.
- Pulse el botón correspondiente a la pantalla de ajustes que desee para que ésta se abra inmediatamente.

 Consulte el folleto Data List para ver una lista de las pantallas que se pueden abrir con la función de acceso directo. La lista de datos está disponible en el

sitio Web de Yamaha. (Consulte la página 5.)

Ejemplo de apertura de la pantalla de función Guide (guía)Pulse el botón [DIRECT ACCESS] y, a continuación, el botón [GUIDE].



Vuelta a la pantalla principal

Éste es un método sencillo de volver a la pantalla Main desde cualquier otra pantalla: Basta con pulsar el botón [DIRECT ACCESS] y, a continuación, el botón [EXIT].

Vuelta a la pantalla principal Éste es un método sencillo de volver a la pantalla Main desde

cualquier otra pantalla: Basta con pulsar el botón [DIRECT

ACCESS] y, a continuación, el


botón [EXIT].

Pantallas básicas (principal y de selección de archivos)

Hay dos tipos de pantalla básica: Main (principal) y Selection (selección). A continuación se describe cada segmento de pantalla y su funcionamiento básico.

Pantalla principal

La pantalla Main muestra los ajustes básicos actuales del instrumento, como la voz y el estilo seleccionados, de manera que se puedan ver con un sólo vistazo. La pantalla Main es la que se suele ver al tocar el teclado.



1 Nombre de la canción e información relacionada

Se muestra el nombre de la canción, la signatura de tiempo y el tempo seleccionados Si la canción contiene datos de acordes, se muestra el nombre del acorde actual en el segmento "CHORD" (acorde) (consulte **5** más abajo).

Al pulsar el botón [A] se muestra la pantalla de selección de canciones (página 36).

2 BAR/BEAT (compás/tiempo) (posición actual de la canción o estilo)

Muestra la posición actual de la canción o el número del compás o tiempo desde el inicio de la reproducción del estilo.

3 Tempo

Muestra el tempo actual de la canción o estilo.

4 Nombre del estilo e información relacionada

Se muestra el nombre del estilo, la signatura de tiempo y el tempo seleccionados. Al pulsar el botón [D], se muestra la pantalla de selección de estilos (página 46).

6 Nombre del acorde actual

Si el botón [ACMP] (acompañamiento) está activado (On), se indica el acorde especificado en la sección de acordes del teclado.

6 Transpose (Transposición)

Muestra la cantidad de transposición en unidades de semitono (página 59).

7 Octave (octava)

Los botones [UPPER OCTAVE] (octava superior) permiten subir o bajar el tono del teclado en octavas. Muestra el cambio aplicado al valor de octava.

Split Point

Los puntos de división son posiciones concretas (notas) del teclado que lo dividen en secciones diferentes. Hay dos tipos de puntos de división: "A", que separa el acompañamiento automático del resto del teclado y "L" que divide las secciones de mano izquierda y mano derecha.

O Estado de grabación de la grabadora de audio USB (PSR-S900)

Durante la grabación aparece la indicación "REC".

Registration Sequence

Aparece cuando la secuencia de registro está activada (página 138).

1 Nombre de la voz

- RIGHT 1 (derecha 2) (indicado en el borde derecho de la pantalla): nombre de la voz seleccionada para la parte RIGHT 1 (página 84).
- RIGHT 2 (derecha 2) (indicado en el borde derecho de la pantalla): nombre de la voz seleccionada para la parte RIGHT 2 (página 84).
- LEFT (izquierda) (indicado en el margen derecho de la pantalla): nombre de la voz seleccionada para la parte LEFT (página 84).

Cuando la función Left Hold (retención izquierda) está activada (ON), aparece la indicación "H" (página 50).

Al pulsar uno de los botones [F], [G] y [H] se muestra la pantalla Voice Selection (selección de voz) para cada parte (página 31).

12 Nombre de banco de Multi Pad

Indica los nombres de los bancos de Multi Pad seleccionados (página 132). Al pulsar el botón [I], se muestra la pantalla Multi Pad Bank Selection (selección de bancos de Multi Pad) (página 133).

3 Nombre del banco de la memoria de registro


Muestra el nombre del banco de la memoria de registro seleccionado. Al pulsar el botón [J], se muestra la pantalla Registration Memory Bank Selection (selección de banco de la memoria de registro) (página 136). Cuando la función Freeze (bloqueo) está activada (ON), aparece la indicación "F" (página 138).

1 Balance de volumen

Indica el balance del volumen entre las partes. Ajuste el balance del volumen entre las partes con los botones $[1 \blacktriangle \nabla] - [8 \blacktriangle \nabla]$

Configuración y funcionamiento básico de la pantalla File Selection

La pantalla File Selection aparece cuando se pulsa uno de los botones indicados a continuación. Desde aquí puede seleccionar voces, estilos y otros datos.



Configuración de la pantalla de selección de archivos

• Ubicación (unidad) de los datos

Preset

Lugar donde se almacenan los datos preprogramados (predefinidos).



User

Lugar donde se guardan los datos grabados o editados.



USB


Lugar donde se guardan los datos en el dispositivo de almacenamiento USB (memoria Flash, disquete, etc.).




En este manual, cualquier dispositivo de almacenamiento USB, como memoria Flash USB, unidad de disquetes USB, etc., se denomina "dispositivo de almacenamiento USB".

• Archivos de datos y carpetas

Los datos tanto preprogramados como originales se guardan como "archivos". Puede colocar archivos en una carpeta.



Funcionamiento básico de la pantalla de selección de archivos



Selección de un archivo guardado en el dispositivo de almacenamiento USB.

También puede seleccionar un archivo especificado en el dispositivo de almacenamiento USB pulsando el botón [USB]. [USB] → [A] SONG/[B] STYLE/ [F] VOICE/[G] MULTI PAD → [A]-[J]

- Seleccione la ficha que contiene el archivo deseado con los botones TAB [◄][▶].
- Seleccione la página que contiene el archivo deseado con los botones [1 ▲]-[7 ▲].
- 3 Seleccione el archivo. Se puede seleccionar de dos maneras.
 - Pulse uno de los botones [A]-[J].
 - Seleccione el archivo utilizando el control de introducción de datos y, a continuación, pulse el botón [ENTER] (introducir) para ejecutar.
- 4 Pulse el botón [EXIT] para volver a la pantalla anterior.

El número de páginas mostrado varía según la pantalla de selección de voces/canciones/ estilos. Pulse el botón correspondiente a "P1, P2 ..." en la pantalla.

Cuando sigan otras páginas, aparecerá el botón "NEXT" (siguiente) y, para la página anterior, se mostrará el botón "PREV" (anterior).

Cierre de la carpeta actual y recuperación de la carpeta del nivel superior siguiente

Para cerrar la carpeta actual y recuperar la carpeta del nivel superior siguiente, pulse el botón $[8 \blacktriangle]$ (UP) (subir).

Ejemplo de la pantalla PRESET Voice Selection (selección de voces predefinidas)

Los archivos PRESET Voice (voces predefinidas) están ordenados y clasificados en sus carpetas correspondientes.



La pantalla muestra los archivos de voz en una carpeta.





Se muestra el siguiente nivel superior, en este caso, la carpeta. Cada carpeta que aparece en esta pantalla contiene las voces clasificadas correspondientemente.

Operaciones de archivos/carpetas en la pantalla de selección de archivos

Almacenamiento de archivos	página 73
Copia de archivos y carpetas (copiar y pegar)	página 74
Desplazamiento de archivos (cortar y pegar)	página 75
Eliminación de archivos y carpetas	página 75
Cambio del nombre de archivos y carpetas	página 76
Selección de iconos personalizados para archivos	
(aparecen indicados a la izquierda del nombre del archivo)	página 76
Creación de una carpeta nueva	página <i>77</i>
Introducción de caracteres	página <i>77</i>


Formateo del medio de almacenamiento USB

Al conectar un dispositivo de almacenamiento USB o introducir un medio, podrá aparecer un mensaje en el que se solicita formatear el dispositivo o medio. Si es así, ejecute la operación de formateo.

<u> ATENCIÓN</u>

La operación de formateo borra cualquier dato que existiera anteriormente. Compruebe que el medio que va a formatear no contiene datos importantes. Actúe con cuidado, especialmente cuando conecte varios medios de almacenamiento USB.

- Inserte en el terminal [USB TO DEVICE] el dispositivo de almacenamiento USB que desee formatear.
- 2 Active la pantalla de operaciones. [FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [◀][▶] MEDIA
- 3 Pulse los botones [A]/[B] para seleccionar el dispositivo USB que se formateará en la lista de dispositivos.
- 4 Pulse el botón [H] para dar formato al dispositivo/soporte.




Se mostrarán las indicaciones USB 1, USB 2, etc., en función del número de dispositivos conectados.

Almacenamiento de archivos

Esta operación permite guardar en un archivo los datos originales (como canciones y sonidos que haya creado).

Cuando haya creado una canción o una voz en la pantalla SONG CREATOR (creador de canciones) o VOICE SET correspondiente, pulse el botón [SAVE] (guardar).

Aparece la pantalla de selección de archivos para los datos correspondientes. Tenga en cuenta que la operación de guardar se lleva a cabo desde la pantalla de selección de archivos.



- 2 Seleccione la ficha correspondiente (USER, USB, etc.) (usuario, USB, etc.) en la que desee guardar los datos con los botones TAB [◄][►].
- Pulse el botón [6 ▼] (SAVE) (guardar) para mostrar la pantalla para nombrar archivos.



- 4 Introduzca el nombre del archivo (página 77).
- Pulse el botón [8▲] (OK) (aceptar) para guardar el archivo. Si desea cancelar la operación de guardar, pulse el botón [8▼] (CANCEL) (cancelar). El archivo guardado se sitúa automáticamente en la posición correspondiente en la lista de archivos, por orden alfabético.

Capacidad de la memoria interna (pantallas de la ficha User)

La capacidad de la memoria interna del instrumento es de aproximadamente 1,4 MB (PSR-S900)/560 KB (PSR-S700). Esta capacidad se refiere a todos los tipos de archivos, incluidos los archivos de datos de voces, estilos, canciones y registro.

Restricciones para canciones protegidas

Los datos de canciones disponibles comercialmente pueden estar protegidos contra copia para evitar su copia ilegal o borrado accidental. Las indicaciones en la parte superior izquierda de los nombres de archivos muestran que los archivos están protegidos. Se detallan a continuación las indicaciones y restricciones pertinentes.

Prot. 1	Indica las canciones predefinidas guardadas en la pantalla de la ficha User, canciones de Disk Orchestra Collection (DOC) y canciones de Disklavier Piano Soft. No se pueden copiar, mover ni guardar en dispositivos de almacenamiento USB.
Prot. 2 Orig	Indica las canciones formateadas con protección de Yamaha. Tampoco se pueden copiar. Se pueden mover o guardar únicamente en la pantalla de la ficha USER y en dispositivos de almacenamiento USB.
Prot. 2 Edit	Indica las canciones "Prot. 2 Orig" editadas. Asegúrese de guardarlas en la misma carpeta que contiene la canción "Prot. 2 Orig" correspondiente. Tampoco se pueden copiar. Se pueden mover o guardar únicamente en la pantalla de la ficha USER y en dispositivos de almacenamiento USB.

Nota para la utilización del archivo de canciones "Prot. 2 Orig" y "Prot. 2 Edit"

Asegúrese de guardar la canción "Prot. 2 Edit" en la misma carpeta que contenga la canción original "Prot. 2 Orig". De lo contrario, no se podrá reproducir la canción "Prot. 2 Edit". Además, si mueve una canción "Prot. 2 Edit", asegúrese de mover simultáneamente la canción "Prot. 2 Orig" original a la misma ubicación (carpeta).

Copia de archivos y carpetas (copiar y pegar)

Esta operación permite copiar un archivo o una carpeta y pegarlo en otra ubicación (carpeta).

- Active la pantalla que contiene el archivo o la carpeta que desea copiar.
- Pulse el botón [3 ▼] (COPY) (copiar) para copiar el archivo o la carpeta. Aparece la ventana emergente de la operación de copiado en la parte inferior de la pantalla.



- Pulse uno de los botones [A]-[J] correspondientes al archivo/carpeta. Para cancelar la selección, vuelva a pulsar el mismo botón [A]-[J].
 - Selección de todos los archivos o carpetas

Pulse el botón [6 ▼] (ALL) para seleccionar todos los archivos o carpetas que aparecen en la pantalla, incluidas las demás páginas.
Para cancelar la selección, vuelva a pulsar el botón [6 ▼] (ALL OFF).

- 4 Pulse el botón [7▼] (OK) para confirmar la selección de los archivos/carpetas.
 - Para cancelar la operación de copia, pulse el botón [8 ▼] (CANCEL).
- 5 Seleccione la ficha de destino (USER, USB) en la que desea pegar el archivo o la carpeta con los botones TAB [◄][▶].
- 6 Pulse el botón [4▼] (PASTE) para pegar el archivo o la carpeta.
 El archivo o carpeta copiado y pegado aparece en la pantalla en la posición correspondiente de la lista de archivos, en orden alfabético.

Desplazamiento de archivos (cortar y pegar)

Esta operación permite cortar un archivo y pegarlo en otra ubicación (carpeta).

- Active la pantalla que contiene el archivo que desea mover.
- Pulse el botón [2▼] (CUT) para cortar el archivo.

 En la parte inferior de la pantalla aparece la ventana emergente de la operación de corte.



- Pulse uno de los botones [A]-[J] correspondientes al archivo. Para cancelar la selección, vuelva a pulsar el mismo botón [A]-[J].
 - Selección de todos los archivos

Pulse el botón [6 \P] (ALL) para seleccionar todos los archivos que aparecen en la pantalla, incluidas las demás páginas.

Para cancelar la selección, vuelva a pulsar el botón [6 ▼] (ALL OFF).

- Pulse el botón [7▼] (OK) para confirmar la selección del archivo.

 Para cancelar la operación de corte, pulse el botón [8▼] (CANCEL).
- 5 Seleccione la ficha de destino (USER, USB) en la que desea pegar el archivo con los botones TAB [◄][►].
- 6 Pulse el botón [4▼] (PASTE) para pegar el archivo. El archivo movido y pegado aparece en la pantalla en la posición correspondiente de la lista de archivos, en orden alfabético.

Borrado de archivos y carpetas

Esta operación permite eliminar archivos o carpetas.

- Active la pantalla que contiene el archivo o carpeta que desea eliminar.
- Pulse el botón [5 ▼] (DELETE).

Aparece la ventana emergente de la operación de eliminación en la parte inferior de la pantalla.



- Pulse uno de los botones [A]-[J] correspondientes al archivo/carpeta.

 Para cancelar la selección, vuelva a pulsar el mismo botón [A]-[J].
 - Selección de todos los archivos o carpetas

Pulse el botón [6 \blacktriangledown] (ALL) para seleccionar todos los archivos o carpetas que aparecen en la pantalla, incluidas las demás páginas. Para cancelar la selección, vuelva a pulsar el botón [6 \blacktriangledown] (ALL OFF).

Pulse el botón [7 ▼] (OK) para confirmar la selección de los archivos/carpetas.

Para cancelar la operación de eliminación, pulse el botón [8 ▼] (CANCEL).

5 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

YESElimina el archivo o la carpeta
YES ALLElimina todos los archivos o carpetas seleccionados
NODeja igual el archivo o la carpeta sin eliminarlo

CANCELCancela la operación de eliminación


Eliminación de todos los datos del dispositivo de almacenamiento USB de una sola vez Al dar formato a un dispositivo de almacenamiento USB se borran completamente todos los datos del dispositivo (página 72).

Cambio de nombre de archivos o carpetas

Esta operación permite cambiar el nombre de archivos o carpetas.

- Active la pantalla que contiene el archivo o la carpeta cuyo nombre desea cambiar.
- Pulse el botón [1 ▼] (NAME) (nombre).

Aparece la ventana emergente de la operación de cambio de nombre en la parte inferior de la pantalla.



- Pulse uno de los botones [A]-[J] correspondientes al archivo/carpeta.
- Pulse el botón [7▼] (OK) para confirmar la selección de los archivos/carpetas.

Para cancelar la operación de cambio de nombre, pulse el botón [8 ▼] (CANCEL).

Escriba el nombre (caracteres) del archivo o carpeta que haya seleccionado (página 77).

El archivo o la carpeta aparece con su nombre nuevo en la pantalla en la posición correspondiente de la lista de archivos, en orden alfabético.

6 Pulse el botón [8▲] (OK) para introducir el nuevo nombre.

Selección de iconos personalizados para archivos (aparecen indicados a la izquierda del nombre del archivo)

Puede seleccionar iconos personalizados para archivos (aparecen indicados a la izquierda del nombre del archivo).

- 1-4 Las operaciones son iguales que las de la sección "Cambio de nombre de archivos o carpetas".
- Pulse el botón [1 ▼] (ICON) (icono) para que aparezca la pantalla ICON.
- Seleccione el icono con los botones [A]–[J] o los botones [3 ▲ ▼]– [5 ▲ ▼].

La pantalla ICON incluye varias páginas. Pulse los botones TAB [◀][▶] para seleccionar las distintas páginas.

Para cancelar la operación, pulse el botón [8 ▼] (CANCEL).

- 7 Pulse el botón [8 ▲] (OK) para aplicar el icono seleccionado.
- 8 Pulse el botón [8▲] (OK) para introducir el nuevo nombre.

Creación de una carpeta nueva

Esta operación permite crear carpetas nuevas. Se pueden crear, nombrar y organizar las carpetas como se desee, de manera que sea más sencillo buscar y seleccionar los datos originales.

- Active la página de la pantalla de selección de archivos para la que desea crear una carpeta nueva.
- Pulse el botón [7▼] (FOLDER) (carpeta) para que aparezca la pantalla para nombrar una carpeta nueva.



3 Escriba el nombre de la carpeta nueva (vea a continuación).

Introducción de caracteres

Las instrucciones que se detallan a continuación muestran cómo se introducen los caracteres al asignar nombres a los archivos o las carpetas y al introducir la palabra clave de la función/sitio web Music Finder (localizador de música). Este método es muy similar al que se emplea para introducir nombres y números en los teléfonos móviles convencionales. Los caracteres se deben introducir en la pantalla que se muestra a continuación.



- 1 Cambie el tipo de carácter pulsando el botón [1 ▲].
 - Si selecciona un idioma que no sea el japonés (página 66), dispone de los siguientes caracteres:


CASE	Caracteres alfabéticos (mayúsculas, tamaño medio),
	números (tamaño medio), signos (tamaño medio)
case	Caracteres alfabéticos (minúsculas, tamaño medio),
	números (tamaño medio), signos (tamaño medio)

• Si selecciona el japonés como idioma (página 66), podrá introducir los siguientes tipos de caracteres y tamaños:

かな漢 (kana-kan)Hiragana y Kanji, signos (tamaño completo) カナ (kana)Katakana (tamaño normal), signos (tamaño completo)
カナ (kana)Katakana (tamaño medio), signos (tamaño medio)
A B CCaracteres alfabéticos (mayúsculas y minúsculas,
tamaño completo), números (tamaño completo), signos
(tamaño completo)
ABCCaracteres alfabéticos (mayúsculas y minúsculas,
tamaño medio), números (tamaño medio), signos
(tamaño medio)

- 2 Utilice el control de introducción de datos para desplazar el cursor a la posición deseada.
- Pulse los botones [2▲▼]–[6▲▼] y [7▲], según el carácter que desee introducir.

Se pueden introducir letras, números y símbolos desplazando el cursor o pulsando uno de los botones de introducción de caracteres. O espere un tiempo breve para que los caracteres se introduzcan automáticamente. Para obtener más detalles acerca de la introducción de caracteres, consulte la sección siguiente, paso 4.



Cada botón tiene varios caracteres asignados, que cambian cada vez que se pulsa el botón.

No se puede crear una nueva carpeta en la ficha PRESET (preajuste).

Directorios de carpeta para la pantalla de la ficha USER

En la pantalla de la ficha USER, los directorios de carpeta pueden contener un máximo de cuatro niveles. Se pueden almacenar como máximo 730 (360 para el PSR-5700) archivos y carpetas, pero esto puede variar dependiendo de la longitud de los nombres de archivo. La cantidad máxima de archivos y carpetas que se pueden almacenar en una carpeta en la ficha USER es 250.

En función de la pantalla de introducción de caracteres que aparezca, no podrán introducirse algunos tipos de caracteres.

Aunque seleccione el idioma japonés, cuando introduzca los caracteres en la pantalla de edición de letras (página 170), la pantalla Configuración de Internet (página 178) o el sitio web, podrá introducirse el tipo de caracteres "CASE"/"case".

No se pueden utilizar los signos de tamaño medio siguientes para el nombre del archivo o de la carneta.

\/:*?"<>|

Al introducir una contraseña para un sitio web o la clave WEP para la conexión LAN inalámbrica, los caracteres se convierten en asteriscos (*) por motivos de seguridad. 4

Pulse el botón [8 \blacktriangle] (OK) para introducir el nuevo nombre y volver a la pantalla anterior.

• Eliminación de caracteres

Desplace el cursor al carácter que desea borrar con el control de introducción de datos y pulse el botón $[7 \ \ \ \ \]$ (DELETE). Para borrar todos los caracteres de la fila al mismo tiempo, mantenga pulsado el botón $[7 \ \ \ \ \ \]$ (DELETE).

Introducción de signos especiales (" " y " o " japoneses)
 Seleccione el carácter al que se vaya a añadir el signo y pulse el botón
 [6 ▼] antes de introducir el carácter.

• Introducción de signos

- 1 Tras introducir un carácter desplazando el cursor, pulse el botón
 [6 ▼] para que aparezca la lista de signos.
- 2 Utilice el control de introducción de datos para desplazar el cursor hasta el signo que desee y pulse el botón [8 🛦] (OK).

• Introducción de números

En primer lugar, realice una de las selecciones siguientes: "A B C" (carácter alfabético de tamaño completo), "ABC" "CASE" (letra mayúscula de tamaño medio) y "case" (letra minúscula de tamaño medio). A continuación, mantenga pulsado el botón correspondiente, $[2 \blacktriangle \blacktriangledown] - [5 \blacktriangle \blacktriangledown]$, $[6 \blacktriangle]$ y $[7 \blacktriangle]$ durante un momento o púlselo varias veces hasta seleccionar el número deseado.

• Inserción de un carácter

- 1 Desplace el cursor hasta la posición deseada. Siga el procedimiento descrito en la anterior sección "Eliminación de caracteres".
- 2 Pulse los botones [2 ▲ ▼]–[6 ▲ ▼] o [7 ▲] para introducir números y símbolos.
- 3 Pulse el botón [8 ▲] (OK) para introducir caracteres.

• Introducción de un espacio

- 1 Desplace el cursor hasta la posición deseada. Siga el procedimiento descrito en la anterior sección "Eliminación de caracteres".
- 2 Pulse el botón [6 ▼] para acceder a la lista de signos.
- 3 Asegúrese de que el cursor se encuentra en el espacio (en blanco) al principio de la lista de signos y pulse el botón [8 ▲] (OK).

• Conversión a Kanji (japonés)

Cuando los caracteres "hiragana" introducidos se muestren en visualización inversa (resaltados), pulse el botón $[1 \blacktriangle]/[ENTER]$ una o varias veces para convertirlos al kanji apropiado. Para que el cambio se efectúe, pulse el botón $[1 \blacktriangle]/[8 \blacktriangle]$ (OK) o introduzca el siguiente carácter.

Cuando aparecen los caracteres "hiragana" en visualización inversa (resaltados):

- Reconversión de los caracteres a otros kanji Pulse el botón [1 ▲]/[ENTER].
- Cambio del área resaltada
 Utilice el control de introducción de datos.
- Cambio del kanji convertido de nuevo a "hiragana" Pulse el botón [7 ▼] (DELETE).
- Borrado del área resaltada al completo Pulse el botón [8 ▼] (CANCEL).
- Introducción directamente del "hiragana" (sin convertirlo) Pulse el botón [8 ▲] (OK) (aceptar).
- Cancelación de la introducción de caracteres
 Pulse el botón [8 ▼] (CANCEL).

En el caso de caracteres que no van acompañados de signos especiales, (a excepción de kanakan y katakana de tamaño medio) puede abrir la lista de signos pulsando el botón [6 ▼] después de seleccionar un carácter (antes de llevar a cabo su introducción).

Restablecimiento de los ajustes programados de fábrica

Restablecimiento del sistema programado en fábrica

Mientras pulsa la tecla C6 (tecla situada en el extremo derecho del teclado), active el botón [POWER] (alimentación).

Esta operación funciona como acceso directo para la operación de restablecimiento de la configuración del sistema que se describe en el paso 2 de la siguiente sección.


La operación de restablecimiento de los ajustes programados en fábrica no afecta a los ajustes de Internet. Para restablecer los ajustes de Internet consulte página 182.

Restablecimiento de los ajustes programados en fábrica para cada elemento

- Active la pantalla de operaciones.

 [FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [◄][►] SYSTEM RESET
- Seleccione los elementos con los botones [1 ▲ ▼]-[3 ▲ ▼].

SYSTEM SETUP	Recupera los ajustes originales de fábrica de los parámetros de la configuración del sistema. Consulte la lista de datos para obtener información sobre qué parámetros pertenecen a la configuración del sistema. La lista de datos está disponible en el sitio Web de Yamaha. (Consulte la página 5.)
MIDI SETUP	Restablece los ajustes MIDI, incluidas las plantillas MIDI de la pantalla de la ficha User, a los valores originales de fábrica.
USER EFFECT	Restablece los ajustes de efectos de usuario, incluidos los tipos de efectos de usuario, los tipos de ecualizadores maestro de usuario y los tipos de harmónicos vocales de usuario (PSR-S900) creados en la pantalla Mixing Console (consola de mezclas) a los valores originales de fábrica.
MUSIC FINDER	Restablece los ajustes originales de fábrica para los datos del localizador de música (todos los registros).
FILES&FOLDERS	Elimina todos los archivos y carpetas guardados en la ficha User.
REGIST	Borra temporalmente los ajustes de la memora de registro del banco seleccionado. Se puede hacer lo mismo activando el botón de alimentación [POWER] mientras se mantiene pulsada la tecla B5 (tecla B del extremo derecho del teclado).



<u>ATENCIÓN</u>

Esta operación elimina todos los datos originales del elemento correspondiente (MIDI SETUP, USER EFFECT, MUSIC FINDER y FILES&FOLDERS) (configuración MIDI, efecto de usuario, localizador de música, archivos y carpetas).

- Active la casilla del elemento para el que desea restablecer los ajustes originales de fábrica, pulsando el botón [4▲].
- Pulse el botón [D] para ejecutar la operación Factory Reset (restablecer valores de fábrica) para todos los elementos marcados.

Almacenamiento y recuperación de los ajustes originales como archivo único

Para los siguientes elementos, puede guardar los ajustes originales como un archivo único para recuperarlos más adelante.

- Establezca todos los ajustes deseados en el instrumento.
- Active la pantalla de operaciones.

 [FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [◄][►] SYSTEM RESET
- Pulse uno de los botones [F]-[I] para recuperar la pantalla correspondiente para guardar los datos.

SYSTEM SETUP	Los parámetros establecidos en varias pantallas como [FUNCTION] → UTILITY y la pantalla de configuración del micrófono se tratan como un único archivo System Setup. Consulte la lista de datos para obtener información sobre qué parámetros pertenecen a la configuración del sistema. La lista de datos está disponible en el sitio Web de Yamaha. (Consulte la página 5.)
MIDI SETUP	Los ajustes MIDI, incluidas las plantillas MIDI de la pantalla de la ficha User, se tratan como un único archivo.
USER EFFECT	Los ajustes de efectos de usuario, incluidos los tipos de efectos de usuario, los tipos de ecualizadores maestro de usuario y los tipos de harmónicos vocales de usuario (PSR-S900), creados en la pantalla Mixing Console se tratan como un único archivo.
MUSIC FINDER	Todos los registros predefinidos y creados del localizador de música se tratan como un único archivo.

Seleccione una de las fichas (que no sea PRESET) pulsando los botones TAB [◄][►].

Tenga en cuenta que el archivo de la ficha PRESET es el archivo de los ajustes programados en fábrica. Si lo selecciona, se restablecerán los ajustes programados en fábrica para el elemento correspondiente. (Esto genera el mismo resultado que página 79 "Restablecimiento de los ajustes programados en fábrica para cada elemento".)

- 5 Guarde el archivo (página 73).
- Para recuperar el archivo, seleccione la ficha y página en la que ha guardado el archivo (la misma ficha y página del paso 4), y pulse el botón [A]-[J] correspondiente.

Copia de seguridad de los datos

Para la máxima seguridad de los datos, Yamaha recomienda hacer una copia de los datos importantes o guardarlos en un dispositivo de almacenamiento USB. Así se dispone de una práctica copia de seguridad si se deteriora la memoria interna.

Datos que pueden guardarse

- 1 Canciones*, estilos, Multi Pad, bancos de registro de memoria y voces
- 2 Registros Music Finder, efectos**, plantilla MIDI y sistema de archivos
 - * Las canciones protegidas (las que tienen una indicación "Prot.1/Prot.2" en la esquina superior izquierda del nombre del nombre) no se pueden guardar.

No obstante, las canciones con la indicación "Prot.2" se pueden mover (operación "cortar y pegar") a una memoria Flash USB.

- **Entre los datos de efectos se incluyen los siguientes:
 - Datos editados o guardados en la consola de mezclas "EFFECT/EO."
 - Datos editados o guardados del tipo de armonía vocal (PSR-S900 únicamente).
- 3 Todos los datos indicados en los puntos 1 y 2 anteriores

El procedimiento de realización de copia de seguridad es diferente para los tipos de datos de los puntos 1, 2 y 3 anteriores.

Procedimiento de realización de copia de seguridad

- 1 Datos de canciones, de estilos, Multi Pad, de bancos de registro de memoria y de voces
- Inserte/conecte el dispositivo de almacenamiento USB en el que se realizará la copia de seguridad (destino).
- Active la pantalla que contiene el archivo que desea copiar.

Canción:

Pulse el botón SONG [SELECT].

Estilo

Pulse uno de los botones STYLE.

Multi Pad:

Pulse el botón MULTI PAD CONTROL [SELECT]

Banco de la memoria de registro:

Pulse simultáneamente los botones REGIST BANK [+] y [–].

Voz:

Pulse uno de los botones VOICE.

- 3 Seleccione la ficha USER con los botones TAB [◀][▶].
- 4 Pulse el botón [3 ▼] (COPY) (copiar) para copiar el archivo o carpeta.

Aparece la ventana emergente de la operación de copiado en la parte inferior de la pantalla.

COPY Select files/folders. ALL OK CAMCE

- Pulse el botón [6 ▼] (ALL) para seleccionar todos los archivos o carpetas que aparecen en la pantalla y en las demás páginas.
 Para cancelar la selección, vuelva a pulsar el botón [6 ▼] (ALL OFF).
- Pulse el botón [7 ▼] (OK) para confirmar la selección de los archivos/carpetas.

 Para cancelar la operación de copia, pulse el botón [8 ▼] (CANCEL).
- Seleccione la ficha USB de destino en el que desea copiar el archivo o carpeta con los botones TAB [◄][►].
- Pulse el botón [4▼] (PASTE) para pegar el archivo o carpeta.

Si aparece un mensaje que indica que no se pueden copiar los datos

Las canciones protegidas (con la indicación "Prot. 1/Prot.2" en la esquina superior izquierda del nombre del archivo) se incluyen en los archivos copiados. Estas canciones protegidas no se pueden copiar. No obstante, las canciones con la indicación "Prot.2" se pueden mover (operación "cortar y pegar") a una memoria Flash USB.

2 Datos de registros de Music Finder, de efectos, de plantillas MIDI y del sistema

- Inserte/conecte el dispositivo de almacenamiento USB en el que se realizará la copia de seguridad (destino).
- Active la pantalla de operaciones.

 [FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [◄][▶]

 SYSTEM RESET
- Pulse uno de los botones [F]-[I] para recuperar la pantalla correspondiente para quardar los datos.
- 4 Seleccione la ficha USB correspondiente en la que desee guardar los datos con los botones TAB [◄][►].
- 5 Guarde los datos (página 73).

Todos los datos indicados en los puntos 1 y 2

- Inserte/conecte el dispositivo de almacenamiento USB en el que se realizará la copia de seguridad (destino).
- 2 Active la pantalla de operaciones. $[FUNCTION] \rightarrow [J] UTILITY \rightarrow TAB [\blacktriangleleft][\blacktriangleright]$ **OWNER**
- 3 Pulse el botón [D] (BACKUP) para guardar los datos en el dispositivo de almacenamiento USB.

Para restaurar los datos, pulse el botón [E] (RESTORE) en el paso 3 anterior.

- La operación de copia de seguridad/restauración tardará unos minutos en realizarse.
 - No se pueden restaurar los datos de la copia de seguridad que no se hayan creado en el PSR-S900/

<u> ATENCIÓN</u>

Mueva las canciones protegidas que se guardaron en la pantalla USER antes de restaurar los datos. Si no mueve las canciones, la operación borrará los datos.

Utilización, creación y edición de voces

Referencia a las páginas de la Guía rápidaInterpretación de vocespágina 30Reproducción de voces predefinidaspágina 30Utilización de la rueda de inflexión del tonopágina 33Utilización de la rueda de modulaciónpágina 34Empleo del metrónomopágina 34Efectos de vocespágina 53

Características de las voces

El tipo de voz y las características que lo definen se indican encima del nombre de voz predefinida.

S. Articulation! (PSR-S900)	Las voces Super Articulation (gran articulación) tienen un sonido extraordinariamente realista y natural, e incorporan las características interpretativas exclusivas de cada instrumento: por ejemplo, sonidos de rasgueo de guitarra o el fraseo ligado de los instrumentos de viento. Proporcionan muchas de las mismas ventajas que las MegaVoices, pero con una mayor capacidad de interpretación y control expresivo en tiempo real. Para reproducir con eficacia estos sonidos naturales en la interpretación de determinadas voces, quizás necesite utilizar la rueda de inflexión de tono o el interruptor de pedal. Para obtener detalles sobre la mejor manera de reproducir cada voz, abra la ventana de información (pulsando el botón [7 🛕] en la pantalla de selección de voces).
Mega Voice	Las voces Mega no se han diseñado para tocarse desde el teclado. Se han diseñado principalmente para utilizarlas con datos de secuencia MIDI grabados como, por ejemplo, canciones y estilos. En concreto, algunas de las voces de guitarra y de bajo han sido creadas como voces Mega. Lo que confiere un carácter especial a las voces Mega es el uso que hacen del cambio de velocidad. Los sonidos normales también utilizan el cambio de velocidad para que la calidad del sonido y el nivel de un sonido se adapten a la fuerza que se emplea para tocarlo. Gracias a esto, las voces del instrumento suenan auténticas y naturales. Sin embargo, con las voces Mega, cada rango de velocidad (la medida de su fuerza al tocar las teclas) tiene un sonido completamente distinto. Por ejemplo, una voz de guitarra Mega incluye las voces de varias técnicas de interpretación: En los instrumentos convencionales, se accedería a las distintas voces a través de MIDI y se tocarían combinadas para conseguir el efecto deseado. Ahora, gracias a las voces Mega se puede interpretar una parte de guitarra muy convincente con una sola voz, utilizando valores de velocidad concretos para conseguir los sonidos deseados. Debido a la compleja naturaleza de estos sonidos y a las velocidades exactas que se necesitan para interpretarlos, no se han diseñado para tocarlos desde el teclado. No obstante, resultan muy útiles y prácticas a la hora de crear datos MIDI, especialmente cuando se quiere evitar la utilización de varias voces diferentes para una sola parte de instrumento.
Live!	Estos sonidos de instrumentos acústicos se muestrean en estéreo para producir un sonido rico auténtico, lleno de ambiente.
Cool!	Estas voces recogen las texturas dinámicas y los matices sutiles de los instrumentos eléctricos, gracias a una enorme cantidad de memoria y una programación muy sofisticada.
Sweet!	Estos sonidos de instrumentos acústicos también se benefician de la sofisticada tecnología de Yamaha y ofrecen un sonido tan natural y detallado que pensará que está tocando un instrumento de verdad.
Drums	Existen varios sonidos de batería y percusión asignados a distintas teclas, lo que permite reproducirlos desde el teclado.
SFX	Existen varios sonidos de efectos especiales asignados a distintas teclas, lo que permite reproducirlos desde el teclado.
Organ Flutes!	Esta voz de órgano auténtico le permite utilizar Voice Set para ajustar las diversas longitudes y crear sus propios sonidos de órgano originales. Consulte página 103 para obtener información detallada.

Compatibilidad con las voces Mega

Las voces Mega no son compatibles con otros modelos. Los datos de canción/estilo que haya creado en el PSR-S900/S700 utilizando las voces Mega no sonarán correctamente cuando se reproduzcan en otros instrumentos.

Interpretación de varias voces a la vez

El teclado del PSR-S900/S700 dispone también de varias funciones y prácticas utilidades de interpretación de las que carecen los instrumentos acústicos. Le permite interpretar distintos tipos de voces superpuestas en una capa, o tocar una voz con la mano izquierda y otra distinta (o incluso dos superpuestas) con la mano derecha.


Partes del teclado (Right 1, Right 2, Left) (derecha 1, derecha 2, izquierda)

Se pueden asignar las voces de forma independiente a cada parte del teclado: Right 1, Right 2 y Left. Puede combinar estas partes mediante los botones PART ON/OFF para crear un sonido de conjunto rico.

Combinaciones de las partes del teclado


■ Interpretación de una sola voz (parte Right 1)

Puede interpretar una voz única en todo el teclado. Se emplea para la interpretación normal (por ejemplo, con el sonido de piano).



■ Interpretación de dos voces simultáneamente (partes Right 1 y 2)


Puede simular un dúo melódico o combinar dos voces similares para crear un sonido más fuerte.



Consulte la página 85 para obtener información sobre las operaciones de selección de voces para la parte Right 2.

■ Interpretación de varias voces con ambas manos (partes Right 1 y Left)


Se puede interpretar voces diferentes con las manos izquierda y derecha. Por ejemplo, pruebe a tocar la voz de bajo con la mano izquierda y la de piano con la derecha.



Consulte la página 86 para obtener información sobre las operaciones de selección de voces para la parte Left.

■ Interpretación de tres voces diferentes con ambas manos (partes Right 1, 2 y Left)

Puede combinar estas tres partes para crear un sonido de conjunto rico.



Ajuste del balance de volumen entre las partes Ajuste el balance del volumen entre las partes en la pantalla BALANCE (página 41).


Especificación del punto de división (la frontera entre la zona de la mano izquierda y la derecha)

Consulte la página 110.


Interpretación de dos voces simultáneamente (partes Right 1 y 2)

Puede tocar dos voces simultáneamente con las partes Right 1 y 2.


- Compruebe que está activado el botón PART ON/OFF [RIGHT 1].
- Pulse el botón PART ON/OFF [RIGHT 2] para activarlo.



Pulse uno de los botones VOICE (voz) para que aparezca la pantalla de selección de voces para la parte Right 2.



4 Pulse el botón TAB [◀] para seleccionar la pantalla PRESET (preajuste).



- Pulse uno de los botones [A] a [J] para seleccionar un sonido.
- 6 Toque el teclado.
- Pulse nuevamente el botón PART ON/OFF [RIGHT 2] para desactivarlo.

Para la parte seleccionada, aparece resaltado el nombre de la voz seleccionada (en vídeo inverso) en la pantalla principal.

Selección rápida de voces para las partes Right 1 y 2


Puede seleccionar rápidamente las voces para las partes Right 1 y 2 desde los botones de voz. Mantenga pulsado un botón de voz y, a continuación, pulse otro. La voz del primer botón que se haya pulsado se establece automáticamente para la parte Right 1, mientras que la voz del segundo botón que se haya pulsado se establece para la parte Right 2.

Activación o desactivación de la parte Right 2 con un pedal Puede utilizar un pedal para activar o desactivar la parte Right 2 (cuando se haya asignado adecuadamente la parte Right 2; página 195). Resulta útil para activar o desactivar la parte Right 2 mientras toca.


Interpretación de varias voces con ambas manos (partes Right 1 y Left)

Puede tocar varias voces con ambas manos (partes Right 1 y Left)


- Compruebe que está activado el botón PART ON/OFF [RIGHT 1].
- Pulse el botón PART ON/OFF [LEFT] para activarlo.



Pulse uno de los botones VOICE para que aparezca la pantalla de selección de voces para la parte Left.



4 Pulse el botón TAB [◀] para seleccionar la pantalla PRESET (preajuste).



- 5 Pulse uno de los botones [A] a [J] para seleccionar un sonido.
- 6 Toque el teclado.
 - Pulse nuevamente el botón PART ON/OFF [LEFT] para desactivarlo.

Para la parte seleccionada, aparece resaltado el nombre de la voz seleccionada (en vídeo inverso) en la pantalla principal.

Activación o desactivación de la parte Left con un pedal Puede utilizar un pedal para activar o desactivar la parte Left (cuando se ha asignado

adecuadamente la parte Left; página 195). Resulta útil para activar o desactivar la parte Left mientras toca.

Especificación del punto de división (la frontera entre la zona de la mano izquierda y la derecha)

Consulte la página 110.

Cambio de tonos

Transpose (transposición)

Sube o baja (en semitonos) el tono del teclado.

- Transposición durante la interpretación
 - Puede establecer fácilmente la transposición que desee para el sonido general del instrumento pulsando los botones TRANSPOSE [–]/[+].
- Transposición antes de la interpretación

Cambie los ajustes de transposición en la pantalla MIXING CONSOLE (consola de mezclas). Puede establecer la transposición del tono del teclado (KBD), de la reproducción de canciones (SONG) (canción) o del sonido en general del instrumento (MASTER) (principal), respectivamente.

- 1 Active la pantalla de operaciones.
 [MIXING CONSOLE] → TAB [◄][▶] TUNE (afinación)
- 2 Utilice los botones [1 ▲ ▼]-[3 ▲ ▼] para establecer la transposición.

Afinación precisa del tono de todo el instrumento

Puede afinar con precisión el tono de todo el instrumento, lo que resulta útil cuando toca el PSR-S900/S700 con otros instrumentos o música en CD.

- Active la pantalla de operaciones.

 [FUNCTION] → [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE → TAB [◄][▶] MASTER TUNE
- Utilice los botones [4▲ ▼]/[5▲ ▼] para establecer la afinación.

 Pulse simultáneamente los botones [▲] y [▼] de 4 o 5 para restablecer el valor de fábrica de 440 Hz.

Tenga en cuenta que la función Tune no tiene efecto alguno sobre los juegos de voces Drum o SFX.

Hz (hercio):

Esta unidad de medida se refiere a la frecuencia de un sonido y representa el número de veces que una onda de sonido vibra en un segundo.

Afinación de escala

Puede seleccionar varias escalas para interpretar géneros musicales o de periodos históricos concretos con una afinación personalizada.

- Active la pantalla de operaciones.

 [FUNCTION] → [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE → TAB [◄][▶] SCALE TUNE
- Seleccione la parte para la que desea establecer la escala por medio de los botones [6 ▲ ▼]/[7 ▲ ▼].
 Marque el cuadro pulsando el botón [8 ▲].
- 3 Utilice los botones [A]/[B] para seleccionar el tipo de escala que desea. La afinación de cada nota para la escala seleccionada en ese momento se indica en la ilustración del teclado de la parte superior derecha de la pantalla.

Centésima:

En términos musicales, es la centésima parte de un semitono. (100 centésimas equivalen a un semitono.)

Activación instantánea de la escala deseada

Registre la escala que desee en la memoria de registro. Compruebe que selecciona el elemento SCALE (escala) al registrarlo (página 135).

4 Cambie los siguientes ajustes según sea necesario.

- Afinación de las notas individuales del teclado (TUNE)
 - Pulse el botón [3 ▲ ▼] para seleccionar la nota a afinar.
 - Utilice los botones [4▲ ▼]/[5▲ ▼] para establecer la afinación en centésimas.
- Determina la nota base para cada escala.

Pulse el botón [2 ▲ ▼] para seleccionar la nota base. Cuando se cambia esta nota, el tono del teclado se transpone aunque se mantiene la relación de tono original entre las notas.

Tipos de escala predefinidos

EQUAL TEMPERAMENT	El margen de tono de cada octava se divide en 12 partes iguales, con cada semitono espaciado de forma uniforme en el tono. Se trata de la afinación utilizada con más frecuencia en la música actual.
PURE MAJOR PURE MINOR	Estas afinaciones conservan los intervalos puramente matemáticos de cada escala, especialmente para acordes de tres notas (nota fundamental, tercera, quinta). Puede escucharlo mejor en armonías vocales reales, como canto en coro o "a capella".
PYTHAGOREAN	Esta escala la inventó Pitágoras, un famoso filósofo griego, y se creó a partir de series de quintas perfectas, que se colapsan en una sola octava. La tercera en esta afinación es ligeramente inestable, pero la cuarta y la quinta son hermosas y aptas para algunos solistas.
MEAN-TONE	Esta escala se creó como una mejora de la escala pitagórica, afinando aún más el intervalo de la tercera mayor. Se popularizó especialmente entre los siglos XVI y XVIII. Handel, entre otros, utilizaba esta escala.
WERCKMEISTER KIRNBERGER	Esta escala compuesta combina los sistemas Werckmeister y Kirnberger, que eran, a su vez, mejoras de las escalas de tono medio y pitagórica. La característica principal de esta escala es que cada tecla tiene su propio carácter exclusivo. La escala se utilizó en gran medida durante la época de Bach y Beethoven y se utiliza incluso en nuestros días para interpretar música de época en el clavicordio.
ARABIC	Utilice estas afinaciones cuando interprete música árabe.

Valores de afinación para las escalas predefinidas (nota base: C (Do)) (en centésimas)

	С	C #	D	Eb	E	F	F#	G	Ab	Α	Bb	В
EQUAL TEM- PERAMENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PURE MAJOR	0	-29.7	3.9	15.6	-14.1	-2.3	-9.4	2.3	-27.3	-15.6	18.0	-11.7
PURE MINOR	0	33.6	3.9	15.6	-14.1	-2.3	31.3	2.3	14.1	-15.6	18.0	-11.7
PYTHAGOREAN	0	14.1	3.9	-6.3	7.8	-2.3	11.7	2.3	15.6	6.3	-3.9	10.2
MEAN-TONE	0	-24.2	-7.0	10.2	-14.1	3.1	-20.3	-3.1	-27.3	-10.2	7.0	-17.2
WERCKMEISTER	0	-10.2	-7.8	-6.3	-10.2	-2.3	-11.7	-3.9	-7.8	-11.7	-3.9	-7.8
KIRNBERGER	0	-10.2	-7.0	-6.3	-14.1	-2.3	-10.2	-3.1	-7.8	-10.2	-3.9	-11.7
ARABIC 1	0	0	-50.0	0	0	0	0	0	0	-50.0	0	0
ARABIC 2	0	0	0	0	-50.0	0	0	0	0	0	0	-50.0

^{*} En la pantalla se muestra el valor redondeado.

Selección del tipo de armonía/eco

Puede seleccionar el efecto de armonía/eco que desee entre varios tipos.

- Active el botón [Harmony/Echo].
- 2 Active la pantalla de operaciones.

 [FUNCTION] → [H] HARMONY/ECHO
- 3 Utilice los botones [1 ▲ ▼]-[3 ▲ ▼] para seleccionar el tipo de armonía/eco.
- 4 Utilice los botones [4 ▲ ▼]-[8 ▲ ▼] para seleccionar los diversos ajustes de armonía/eco (página 90).
 Los ajustes disponibles varían en función del tipo de armonía/eco.

Tipos de armonía/eco


Los tipos de armonía y eco se dividen en los grupos siguientes, en función del efecto concreto que se aplique.

Tipos de armonía

Estos tipos aplican el efecto de armonía a las notas que se tocan en la sección de la mano derecha del teclado, según los acordes especificados en la sección de la mano izquierda. (Tenga presente que a los ajustes de "1+5" y "Octave" (octava) no les afecta el acorde.)

Tipo Multi Assign (asignación múltiple)

Este tipo aplica un efecto especial a los acordes que se tocan en la sección de la mano derecha del teclado.




Tipos de eco

Estos tipos aplican efectos de eco a las notas que se tocan en la sección de la mano derecha del teclado siguiendo el ritmo del tempo establecido en el momento.

Tipos de armonía

efecto armonía

Cuando se selecciona un tipo de armonía, el efecto armonía se aplica a las notas que se tocan en la sección de la mano derecha del teclado, según el tipo seleccionado anteriormente, y al acorde especificado en la sección de acordes del teclado, como se muestra a continuación.



Cancelación del sonido del acorde en favor del efecto de armonía

Esto cancela el sonido del acorde que se toca en la sección de acordes del teclado, de modo que sólo se escucha el efecto armonía. Establezca [ACMP] en On y [SYNC START] en Off, y seleccione "Off" para el parámetro Stop Accompaniment.

• Tipo de Multi Assign

El efecto Multi Assign (asignación múltiple) asigna automáticamente las notas que se tocan simultáneamente en la sección de la mano derecha del teclado para las partes separadas (voces). Cuando se utiliza el efecto de asignación múltiple, ambas partes [RIGHT 1] y [RIGHT 2] del teclado han de estar activadas. Las voces de Right 1 y Right 2 se asignan alternativamente a las notas, según el orden con el que se tocan.

Tipos de eco

Cuando se selecciona un tipo de eco, se aplica el efecto correspondiente (eco, trémolo, trino) a la nota que se toca en la sección de la mano derecha del teclado siguiendo el ritmo del tempo establecido en el momento, con independencia del estado de activación/desactivación de [ACMP] y de la parte LEFT. Tenga en cuenta que el efecto trino se aplica cuando se mantienen pulsadas simultáneamente dos notas en el teclado (las dos últimas notas en caso de que se mantengan más de dos), y se interpretan ambas alternativamente.

Ajustes de armonía/eco


VOLUME	Este parámetro está disponible para todos los tipos excepto "Multi Assign". Determina el nivel de volumen de las notas de armonía/eco generadas mediante el efecto armonía/eco.
SPEED	Este parámetro sólo está disponible si se ha seleccionado Echo, Tremolo o Trill (trino) como valores de Type (tipo). Determina la velocidad de los efectos eco, trémolo y trino.
ASSIGN	Este parámetro está disponible para todos los tipos excepto "Multi Assign". Permite determinar a través de qué parte del teclado sonarán las notas de armonía/eco.
CHORD NOTE ONLY	Este parámetro se encuentra disponible cuando se selecciona uno de los tipos de armonía. Cuando se establece en "ON", el efecto Harmony sólo se aplica a la nota (tocada en la sección de la mano derecha del teclado) que pertenezca a un acorde interpretado en la sección de acordes del teclado.
TOUCH LIMIT	Este parámetro está disponible para todos los tipos excepto "Multi Assign". Determina el nivel de velocidad más bajo al que sonará la nota de armonía. Esto permite aplicar de forma selectiva la armonía mediante la fuerza con la que se toca, para así crear acentos de armonía en la melodía. El efecto de armonía se aplica cuando se pulsa la tecla con fuerza, por encima del valor definido.

Edición del balance tonal y de volumen (MIXING CONSOLE)

La consola de mezclas proporciona un control intuitivo sobre los aspectos de las partes del teclado y los canales de estilo/canción, incluyendo el balance del volumen y el timbre de los sonidos. Permite ajustar los niveles y la posición estéreo (panorámica) de cada voz para establecer la imagen estéreo y el balance óptimo, así como definir cómo se aplican los efectos.

Procedimiento básico

Pulse el botón [MIXING CONSOLE] para que aparezca la pantalla MIXING CONSOLE.



Utilice los botones TAB [◄][▶] para acceder a la pantalla del ajuste correspondiente.

Para obtener más información sobre los parámetros disponibles, consulte la sección "Elementos ajustables (parámetros) en las pantallas MIXING CONSOLE" en la página 92.

Pulse varias veces el botón [MIXING CONSOLE] para acceder a las partes correspondientes de la pantalla MIXING CONSOLE. En realidad, la pantalla MIXING CONSOLE se compone de varias pantallas de partes diferentes. El nombre de la parte se indica en la parte superior de la pantalla. Las distintas pantallas MIXING CONSOLE se alternan entre las siguientes:

Pantalla PANEL PART (parte de panel) \rightarrow pantalla STYLE PART (parte de estilo) \rightarrow pantalla SONG CH 1-8 (canales de canción 1-8) \rightarrow pantalla SONG CH 9-16 (canales de canción 9-16)

- 4 Pulse uno de los botones [A]–[J] para seleccionar el parámetro que desee.
- 5 Utilice los botones [1 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼] para establecer el valor.

Acerca de las partes Véase a continuación.

Establecimiento instantáneo del mismo valor en todas las partes

Cuando haya seleccionado un parámetro en el paso 4, puede establecer el mismo valor de forma instantánea en las demás partes. Para hacerlo, mantenga pulsado uno de los botones [A]–[J] y, simultáneamente, utilice los botones [1]–[8] o el control de introducción de datos.



Guarde los ajustes que haya realizado en MIXING CONSOLE.

- Almacenamiento de los ajustes de la pantalla PANEL PART Regístrelos en la memoria de registro (página 135).
- Almacenamiento de los ajustes de la pantalla STYLE PART Guárdelos como datos de estilo.
 - 1 Active la pantalla de operaciones.
 [FUNCTION] → [F] DIGITAL REC MENU
 - 2 Pulse el botón [B] para activar la pantalla STYLE CREATOR (creador de estilos).
 - 3 Pulse el botón [EXIT] (salir) para cerrar la pantalla RECORD (grabar).
 - 4 Pulse el botón [I] (SAVE) (guardar) para que aparezca la pantalla Style Selection (selección de estilo), que le permite guardar los datos, y guárdelos a continuación (página 73).
- Almacenamiento de los ajustes de las pantallas SONG CH 1-8/9-16 En primer lugar, registre los ajustes editados como parte de los datos de la canción (SET UP) (configuración) y, a continuación, guarde la canción. Consulte la explicación sobre SONG CREATOR (creador de canciones) → pantalla CHANNEL (canal) → elemento SETUP en la página 166.

Acerca de las partes

PANEL PART

En la pantalla PANEL PART de MIXING CONSOLE puede ajustar independientemente el nivel de balance entre las partes del teclado (RIGHT 1, RIGHT 2 y LEFT) y las partes SONG, STYLE, MULTI PAD y MIC (PSR-S900). Los componentes de las partes son los mismos que los que aparecen en la pantalla cuando se pulsa el botón [BALANCE] del panel.

STYLE PART

Un estilo se compone de ocho canales independientes. Aquí puede ajustar el balance de nivel entre estos ocho canales o partes. Los componentes de esta parte son los mismos que los que aparecen en la pantalla al pulsar el botón [CHANNEL ON/OFF] (canal activado/desactivado) del panel para activar la pantalla STYLE.

SONG CH 1-8/9-16

Una canción se compone de dieciséis canales independientes. Aquí se puede ajustar el balance de nivel entre estos dieciséis canales o partes. Los componentes de esta parte son los mismos que los que aparecen en la pantalla al pulsar el botón [CHANNEL ON/OFF] del panel para activar la pantalla SONG.

Elementos ajustables (parámetros) en las pantallas MIXING CONSOLE

Las explicaciones siguientes se refieren a los elementos disponibles (parámetros) en las pantallas MIXING CONSOLE.

VOL/VOICE

SONG AUTO REVOICE	Consulte la página 94.
VOICE (voz)	Permite volver a seleccionar las voces para cada parte. Cuando se activan los canales de estilo, no se pueden seleccionar las voces de flauta de órgano y de usuario. Cuando se activan los canales de canción, no se pueden seleccionar las voces de usuario.
PANPOT	Determina la posición estéreo de la parte seleccionada (canal).
VOLUME	Determina el nivel de cada parte o canal, lo que ofrece un control preciso sobre el balance de todas las partes.

- El canal RHY2 de la pantalla STYLE PART sólo se puede asignar al sonido de juego de batería y a los sonidos del juego SFX.
- Al reproducir datos de canciones GM, el canal 10 (en SONG CH 9-16) sólo puede utilizarse para una voz de juego de percusión.

FILTER

HARMONIC CONTENT	Permite ajustar el efecto de resonancia (página 101) para cada parte.
BRIGHTNESS	Determina el brillo del sonido para cada parte mediante el ajuste de la frecuencia de corte (página 101).

TUNE

PORTAMENTO TIME	Portamento es una función que crea una transición suave desde el tono de la primera nota tocada en el teclado a la siguiente. Portamento Time determina el tiempo de transición del tono. Los valores más altos producen un tiempo de cambio de tono más largo. Si se ajusta en "0", no se produce ningún efecto. Este parámetro está disponible cuando la parte del teclado seleccionada está en Mono (página 100).
PITCH BEND RANGE (margen de inflexión del tono)	Determina el margen de inflexión del tono en semitonos para cada parte del teclado (cuando se asigna un pedal a esta función).
OCTAVE (octava)	Determina el margen de cambio del tono en octavas para cada parte del teclado.
TUNING	Determina el tono de cada parte del teclado.
TRANSPOSE (transposición)	Permite establecer la transposición del tono del teclado (KEYBOARD), de la reproducción de canciones (SONG) o del sonido en general del instrumento (MASTER), respectivamente.

EFFECT

ТҮРЕ	Selecciona el tipo de efecto deseado (página 95). Después de editar varios parámetros para el tipo de efecto seleccionado, se puede guardar como si fuera un efecto original.
REVERB	Ajusta el nivel de sonido de reverberación para cada parte o canal.
CHORUS	Ajusta el nivel de sonido de coro para cada parte o canal.
DSP	Ajusta el nivel de sonido de DSP para cada parte o canal.


EQ (ecualizador)

ТҮРЕ	Seleccione el tipo de ecualizador deseado que se ajuste al tipo de música y al entorno de interpretación (página 97). Afecta al sonido global del instrumento.
EDIT	Para editar el ecualizador (página 98).
EQ HIGH	Determina la frecuencia central de la banda superior del ecualizador que se atenúa o aumenta para cada parte.
EQ LOW	Determina la frecuencia central de la banda inferior del ecualizador que se atenúa o aumenta para cada parte.

Song Auto Revoice (reconfiguración automática de voces para canciones)

Esta función permite utilizar los sonidos de alta calidad del instrumento para sacar el máximo partido de los datos de canciones compatibles con XG. Cuando se reproducen datos de una canción XG disponible comercialmente o que se hayan creado en otros instrumentos, se puede utilizar la función Auto Revoice para asignar automáticamente las voces del PSR-S900/S700 (Live!, Cool!, etc.) creados especialmente en lugar de las voces XG convencionales del mismo tipo.

- 1-3 Es la misma operación que la contemplada en "Procedimiento básico" de la página 91. En el paso 2, seleccione la ficha VOL/VOICE.
- Pulse el botón [G] (SETUP) para que aparezca la pantalla AUTO REVOICE SETUP (ajuste de la reconfiguración automática de voces).
- Utilice los botones [1 ▲ ▼]–[3 ▲ ▼] para seleccionar la voz que se va a sustituir.



Outilice los botones [4▲ ▼]–[6▲ ▼] para seleccionar la voz que va a sustituir al XG seleccionado en el paso 5.

Se puede acceder a diversos ajustes de reconfiguración de voces mediante los botones [F]/[G]/[I], de modo que los ajustes de reconfiguración recomendados se efectúen cómodamente y con una sola acción.

ALL REVOICE (reconfiguración de todas):

Sustituye todas las voces XG sustituibles por las voces de alta calidad del PSR-S900/S700.

BASIC REVOICE (reconfiguración básica):

Sustituye únicamente las voces recomendadas que son adecuadas para la reproducción de la canción.

ALL NO REVOICE (deshacer reconfiguración de todas):

Todas las voces vuelven a las voces XG originales.


Pulse el botón [8▲] (OK [aceptar]) para aplicar los ajustes de reconfiguración.

Para cancelar la operación Revoice, pulse el botón [8 ▼] (CANCEL [cancelar]).


8 En la pantalla de la ficha VOL/VOICE, pulse el botón [F] para establecer SONG AUTO REVOICE en ON.

Tipo de efecto

- Selección de un tipo de efecto
- Es la misma operación que la contemplada en "Procedimiento básico" de la página 91. En el paso 2, seleccione la ficha EFFECT.
- Pulse el botón [F] (TYPE) para que aparezca la pantalla de selección del tipo de efecto.



5 Utilice los botones [1 ▲ ▼]/[2 ▲ ▼] para seleccionar el efecto (BLOCK) (bloque).



Bloque de efectos	Partes a las que se aplica el efecto	Características del efecto
REVERB	Todas las partes	Reproduce el ambiente cálido de una sala de conciertos o un club de jazz.
CHORUS	Todas las partes	Produce un sonido rico y "grueso" como si se tocaran a la vez varias partes.
DSP1	STYLE PART SONG CHANNEL 1–16	Además de los tipos Reverb y Chorus, el instrumento cuenta con efectos DSP especiales, que incluyen efectos adicionales que se utilizan normalmente para una parte concreta, como la distorsión y el trémolo.
DSP2 DSP3 DSP4	RIGHT 1, RIGHT 2, LEFT, SONG CHANNEL 1-16 Sonido de micrófono* (PSR-S900)	Cualquier bloque DSP que no se utilice se asignará automáticamente a las partes (canales) adecuadas, según sea necesario. * Manejado sólo por DSP4.

Utilice los botones $[3 \blacktriangle \blacktriangledown]/[4 \blacktriangle \blacktriangledown]$ para seleccionar la parte a la que desea aplicar el efecto.


DSP:

Siglas de Digital Signal Processor (Procesador [o procesamiento] de señales digitales). DSP cambia y mejora la señal de audio en el terreno digital para producir una amplia gama de


- 7 Utilice los botones [5 ▲ ▼]/[6 ▲ ▼] para seleccionar la categoría del efecto (CATEGORY).
- 8 Utilice los botones [7▲▼]–[8▲▼] para seleccionar el tipo de efecto (TYPE).

Si desea editar los parámetros de los efectos, pase a la operación siguiente.

- Edición y almacenamiento del efecto
- Pulse el botón [F] (PARAMETER) (parámetro) para que aparezca la pantalla de edición de los parámetros de los efectos.



Si en el paso 5 ha seleccionado uno de los bloques de efecto DSP 2-4: Puede editar tanto sus parámetros estándar como el parámetro de variación. Para seleccionar los parámetros de tipo estándar, pulse el botón [B]. Para seleccionar el parámetro de variación, pulse el botón [E].



Seleccione uno de los parámetros que quiera editar con los botones [4▲▼]/[5▲▼].

Los parámetros disponibles varían en función del tipo de efecto seleccionado.

12 Ajuste el valor del parámetro seleccionado mediante los botones $[6 \blacktriangle \blacktriangledown]/[7 \blacktriangle \blacktriangledown].$

Si en el paso 5 ha seleccionado el bloque de efectos REVERB, CHORUS o DSP1:

Ajuste el nivel de retorno del efecto pulsando el botón $[8 \blacktriangle \nabla]$.

Pulse el botón [I] (SAVE) (guardar) para que aparezca la pantalla en la que puede guardar sus propios efectos.

Nueva selección del bloque, categoría y tipo de efectos
Utilice los botones [1 ▲ ▼][3 ▲ ▼]. La configuración de los efectos seleccionados nuevamente aparecerá en el cuadro superior izquierdo de la pantalla.


Nivel de retorno del efecto:

Determina el nivel o cantidad de efecto aplicado.

Se establece para todas las partes o canales.

14 Utilice los botones [3 ▲ ▼]–[6 ▲ ▼] para seleccionar el destino en el que guardar los efectos.

El número máximo de efectos que pueden guardarse varía en función del bloque de efectos.




Pulse el botón [I] (SAVE) para guardar el efecto (página 73).

Cuando desee recuperar el efecto guardado, siga el mismo procedimiento del paso 8.


EQ (ecualizador)

El ecualizador (también denominado "EQ") es un procesador de sonido que divide el espectro de frecuencias en varias bandas que se pueden aumentar o reducir según sea necesario para adaptarse a la respuesta de frecuencia global. Normalmente se emplea un ecualizador para corregir el sonido de los altavoces para que se ajuste a las características especiales del lugar. Por ejemplo, puede reducir algunas de las frecuencias de rango bajo cuando toque en espacios amplios donde el sonido "retumba" demasiado, o bien incrementar las frecuencias altas en habitaciones y espacios cerrados en los que el sonido resulta relativamente "inocuo" y sin ecos. El instrumento dispone de una función de EQ digital de cinco bandas de alta calidad. Esta función permite añadir un control de efecto/tono final a la salida del instrumento. En la pantalla EQ se puede seleccionar uno de los cinco ajustes predefinidos de ecualizador. Incluso puede crear sus ajustes de ecualizador personalizados por medio del ajuste de bandas de frecuencia y guardar estos ajustes en uno de los dos tipos de User Master EQ (ecualizador principal de usuario).




- Selección de un tipo de EQ predefinido
- 1-3 Es la misma operación que la contemplada en "Procedimiento básico" de la página 91. En el paso 2, seleccione la ficha EQ.

- 4 Utilice los botones [A]/[B] para seleccionar un tipo de EQ predefinido que se ajuste a su interpretación (estilo de música o entorno).
 Si desea editar los parámetros de EQ, pase a la siguiente operación.
- Edición y almacenamiento del EQ seleccionado
- Pulse el botón [F] (EDIT) para que aparezca la pantalla MASTER EQ EDIT (edición de ecualizador principal).



6 Utilice los botones [A]/[B] para seleccionar un tipo de EQ predefinido.



7 Utilice los botones [3 ▲ ▼]-[7 ▲ ▼] para aumentar o reducir el nivel de cada una de las cinco bandas.

Utilice el botón [8 ▲ ▼] para aumentar o reducir al mismo tiempo el nivel de las cinco bandas.

- Ajuste Q (ancho de banda) y FREQ (frecuencia central) de la banda que haya seleccionado en el paso 7.
 - Ancho de banda (también denominado curva o "Q")
 Utilice el botón [1 ▲ ▼]. Cuanto mayor sea el valor de Q, menor será el valor del ancho de banda.
 - FREQ (frecuencia central)
 Utilice el botón [2 ▲ ▼]. El rango FREQ disponible es distinto para cada banda.
- Pulse los botones [H] o [I] (STORE 1 o 2) para guardar el tipo de EQ editado (página 73).

Se pueden crear y guardar hasta dos tipos de ecualizador. Cuando desee recuperar el tipo de EQ guardado, siga el mismo procedimiento del paso 6.

Creación de sonidos: Voice Set

El PSR-S900/S700 dispone de una función de Voice Set que le permite crear sus propias voces mediante la edición de algunos parámetros de las voces existentes. Una vez creada una voz, puede guardarla como una voz de usuario en la pantalla USER/(USB) para recuperarla posteriormente. El método de edición de las voces ORGAN FLUTES es distinto al de otras voces.


Procedimiento básico

- Seleccione la voz que desee (que no sea Organ Flutes) (página 31).
- Pulse el botón [6▲] (VOICE SET) para que aparezca la pantalla VOICE SET.



3 Utilice los botones TAB [◄][▶] para acceder a la pantalla del ajuste correspondiente.

Si desea más información sobre los parámetros disponibles, consulte el apartado "Parámetros editables en las pantallas VOICE SET" de la página 100.



- Según sea necesario, utilice los botones [A]/[B] para seleccionar el elemento (parámetro) que va a editarse.
- 5 Utilice los botones [1 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼] para editar la voz.

Edición de las voces ORGAN FLUTES

El método de edición de las voces ORGAN FLUTES es diferente al de otras voces. Para obtener instrucciones sobre la edición de las voces ORGAN FLUTES, consulte la página 103.

ATENCIÓN

Si selecciona otra voz sin guardar los ajustes, éstos se perderán. Si desea guardar los ajustes en este punto, asegúrese de almacenarlos como voces de usuario antes de seleccionar otra voz o desconectar el instrumento.

Pulse el botón [D] (COMPARE) (comparar) para comparar la voz editada con la que no lo está.

Pulse el botón [I] (SAVE) para guardar la voz editada (página 73).

Parámetros editables en las pantallas VOICE SET

Las explicaciones siguientes describen en detalle los parámetros editables que se definen en las pantallas explicadas en el paso 3 del "Procedimiento básico" de la página 99. Los parámetros de Voice Set se organizan en cinco pantallas diferentes. Los parámetros de cada pantalla se describen a continuación de forma separada. También se tratan como parte de los parámetros de Voice Set (página 105), que aparecen de forma automática cuando se selecciona una voz.

COMMON

COMMON	
VOLUME	Ajusta el volumen de la voz editada en ese momento.
TOUCH SENSE (sensibilidad a la pulsación)	Ajusta la sensibilidad de pulsación (sensibilidad de la velocidad), o la medida en que el volumen responde a la fuerza con que se toca el teclado. DEPTH Determina la sensibilidad de la velocidad, o la medida en que el picol de la vez combia como respuesta a la fuerza con que se
	nivel de la voz cambia como respuesta a la fuerza con que se toca el teclado (velocidad).
	OFFSET
	Determina el grado en que las velocidades recibidas se ajustan para el efecto de velocidad real.
PART OCTAVE	Sube o baja, en octavas, el registro de octavas de la voz editada. Cuando se utiliza la voz editada como una de las partes RIGHT 1-2, se encuentra disponible el parámetro R1/R2; cuando la voz editada se utiliza como parte LEFT, el parámetro LEFT se encuentra disponible.
MONO/POLY	Determina si la voz editada se reproduce monofónica o polifónicamente. Este ajuste también se puede efectuar en el botón VOICE CONTROL "MONO" del panel (página 53).
PORTAMENTO TIME	Establece el tiempo de portamento cuando en el paso anterior se establece la voz editada en "MONO".
	Portamento Time (tiempo de portamento): Portamento Time determina el tiempo de transición del tono. Portamento es una función que crea una transición suave desde el tono de la primera nota tocada en el teclado a la siguiente.

Cambios de la curva de velocidad de acuerdo con la sensibilidad de pulsación


Los parámetros disponibles varían en función de la voz de

que se trate.

TOUCH SENSE DEPTH

Cambios de la curva de velocidad de acuerdo con VelDepth (con Offset establecido en 64)


Velocidad real para el generador de tonos



TOUCH SENSE OFFSET

Cambios de la curva de velocidad de acuerdo con VelOffset (con Depth establecido en 64)

Velocidad real para el generador de tonos



CONTROLLER MODULATION (modulación)

La rueda MODULATION se puede utilizar para modular los parámetros siguientes así como el tono (vibrato). Aquí se puede establecer el nivel con el que el pedal modula cada uno de los parámetros siguientes.

FILTER	Determina el nivel con el que el pedal modula la frecuencia de corte de filtro. Para obtener más datos sobre el filtro, consulte la página 101.
AMPLITUDE	Determina el nivel con el que el pedal modula la amplitud (volumen).
LFO PMOD	Determina el nivel con el que el pedal modula el tono o el efecto de vibrato.
LFO FMOD	Determina el nivel con el que el pedal modula la modulación del filtro o el efecto wah.
LFO AMOD	Determina el nivel con el que el pedal modula la amplitud o el efecto de trémolo.

SOUND

• FILTER


El filtro es un procesador que cambia el timbre o tono de un sonido bloqueando o dejando pasar un intervalo de frecuencias específico. Los parámetros siguientes determinan el timbre global del sonido mediante el refuerzo o el recorte de un intervalo de frecuencias determinado. Además de para hacer que el sonido sea más brillante o más melodioso, el filtro se puede utilizar para producir efectos electrónicos similares a los de un sintetizador.

BRIGHTNESS (brillo) Determina la frecuencia de corte o el rango de frecuencias efectivo del filtro (consulte el diagrama). Los valores más altos producen un sonido más brillante. Volumen Frecuencia de corte Frecuencia (tono) Estas frecuencias se Margen de corte dejan "pasar" por el filtro. HARMONIC CONTENT Determina el énfasis que se da a la frecuencia de corte (resonancia), que se estableció anteriormente en BRIGHTNESS (consulte el diagrama). Los valores más altos producen un efecto más pronunciado. Volumen Resonancia Frecuencia (tono)

• EG

Los ajustes del EG (generador de envolvente) determinan cómo cambia el nivel de sonido con el tiempo. Esto le permite reproducir muchas características de sonido de los instrumentos acústicos naturales como, por ejemplo, el ataque y disminución rápidos de los sonidos de percusión o la larga liberación de un tono de piano sostenido.


ATTACK	Determina la rapidez con la que el sonido alcanza su nivel máximo después de tocar la tecla. Cuanto más bajo sea el valor, más rápido será el ataque.
DECAY	Determina la rapidez con la que la voz alcanza su nivel de sostenido (un nivel ligeramente inferior al máximo). Cuanto más bajo sea el valor, más rápida será la disminución.
RELEASE	Determina la rapidez con la que el sonido disminuye hasta silenciarse después de soltar la tecla. Cuanto más bajo sea el valor, más rápida será la disminución.



Vibrato:

Efecto de sonido vibrante y tembloroso que se produce modulando periódicamente el tono de la voz.

VIBRATO



DEPTH	Determina la intensidad del efecto de vibrato. Los ajustes más altos producen un vibrato más pronunciado.
SPEED	Determina la velocidad del efecto de vibrato.
DELAY	Determina el tiempo que transcurre entre el momento en que se toca una tecla y el inicio del efecto de vibrato. Los ajustes más altos aumentan el retardo del inicio del vibrato.

EFFECT/EQ

1. REVERB DEPTH/CHORUS DEPTH/DSP DEPTH

REVERB DEPTH	Ajusta la profundidad de la reverberación (página 95).
CHORUS DEPTH	Ajusta la profundidad del coro (página 95).
DSP DEPTH	Ajusta la profundidad de DSP (página 95). Si desea volver a seleccionar el tipo de DSP, puede hacerlo en el menú DSP que se explica a continuación.
DSP ON/OFF	Determina si el efecto DPS está activado o desactivado. Este ajuste también se puede efectuar en el botón VOICE CONTROL "DSP" del panel (página 53).
PANEL SUSTAIN	Determina el nivel de sostenido aplicado a la voz editada cuando se active el botón VOICE CONTROL [SUSTAIN] en el panel (página 53).

2. DSP

DSP TYPE	Selecciona la categoría y el tipo del efecto DSP. Seleccione un tipo después de seleccionar una categoría.
VARIATION	Hay dos variaciones para cada tipo de DSP. Aquí se puede editar el estado de activado/desactivado de VARIATION y los ajustes del valor del parámetro de variación.
	ON/OFF Todas las voces vienen programadas de fábrica con la variación desactivada (hay asignada una variación estándar de DSP). Si se establece VARIATION en ON, se asignará a la voz una variación del efecto DSP. El valor del parámetro de variación se puede ajustar en el menú VALUE (valor) que se explica a continuación. Este ajuste también se puede efectuar en el botón VOICE CONTROL "DSP VARI." del panel (página 53). Este botón sólo es efectivo cuando el botón [DSP] está activado.
	PARAMETER Muestra el parámetro de variación.
	VALUE Ajusta el valor del parámetro de variación de DSP.

3. EQ

EQ LOW/HIGH	Determinan la frecuencia y ganancia de las bandas alta y baja del EQ.
	der EQ.

HARMONY

Con Harmony (armonía) se ajustan las partes Right 1 y 2 a la vez. Pulse el botón PART SELECT [RIGHT 1] antes de configurarlo.


Tiene los mismos ajustes que la pantalla de "Selección del tipo de armonía/eco" en la página 89 del paso 2.

Creación de voces de flautas de órgano originales

El PSR-S900/S700 dispone de una amplia gama de voces de órgano dinámicas y sobresalientes a las que se puede acceder con el botón [ORGAN FLUTES]. También proporciona las herramientas para crear sus propios sonidos de órgano originales mediante la función Voice Set. Al igual que un órgano tradicional, puede crear sus propios sonidos ajustando los niveles de las longitudes de flauta.


Procedimiento básico

- Seleccione la voz Organ Flutes que desea editar (página 31).
- 2 En la pantalla Voice Selection de ORGAN FLUTES, pulse el botón [6 ▲] (FOOTAGE) (longitudes) para que se active la pantalla VOICE SET [ORGAN FLUTES].



3 Utilice los botones TAB [◄][►] para acceder a la pantalla del ajuste correspondiente.

Si desea más información sobre los parámetros disponibles, consulte el apartado "Parámetros editables de las pantallas VOICE SET [ORGAN FLUTES]" de la página 104.



ATENCIÓN

Si selecciona otra voz sin guardar los ajustes, éstos se perderán. Si desea guardar los ajustes en este punto, asegúrese de almacenarlos como voces de usuario antes de seleccionar otra voz o desconectar el instrumento.

Longitud:

El término "longitud" es una referencia a la generación de sonido de los órganos de tubos tradicionales, en los que tubos de distintas longitudes (en pies) producen el sonido.

- Si selecciona la pantalla de la ficha EFFECT/EQ, utilice los botones [A]/
 [B] para elegir el parámetro que se va a editar.
- Utilice los botones [A]–[D], [F]–[H] y [1 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼] para editar la
- 6 Pulse el botón [I] (SAVE) para guardar la voz ORGAN FLUTES editada (página 73).

Parámetros editables en las pantallas VOICE SET [ORGAN FLUTES]

A continuación se analizan en detalle los parámetros editables que se definen en las pantallas explicadas en el paso 3 del "Procedimiento básico". Los parámetros de las flautas de órgano están organizados en tres páginas diferentes. Los parámetros de cada pantalla se describen a continuación de forma separada. También se tratan como parte de los parámetros de Voice Set (página 105), que aparecen de forma automática cuando se selecciona una voz.

FOOTAGE, VOLUME/ATTACK (parámetros comunes)

Especifica el tipo de generación de tono de órgano que se va a simular: Sine o Vintage (sinusoidal o época).
Alterna entre las velocidades lenta y rápida del altavoz rotativo, cuando se selecciona un efecto de altavoz rotativo para las flautas de órgano (consulte el parámetro "EFFECT/EQ" DSP TYPE en la página 102), y se activa el DSP del efecto de voz (página 102) (este parámetro tiene el mismo efecto que el parámetro del efecto de voz VARIATION ON/OFF [variación activada/desactivada]).
Activa o desactiva el efecto de vibrato para las flautas de órgano.
Establece la profundidad de vibrato en uno de estos tres niveles: 1 (baja), 2 (media) o 3 (alta).

FOOTAGE (Longitud)

16' ← → 5 1/3'	Se pueden cambiar las longitudes (16' o 5 1/3') que se utilizan con el botón [1 ▲ ▼] pulsando el botón [D].
16'-1'	Determina el sonido básico de las flautas de órgano. Cuanto más largo sea el tubo, más grave será el tono del sonido. Por lo tanto, el ajuste 16' determina el componente de tono más bajo de la voz, mientras que 1' determina el componente de tono más alto. Cuanto mayor sea el valor del ajuste, mayor será el volumen de la longitud correspondiente. Si combina varios volúmenes de longitudes, puede crear sus propios sonidos de órgano.

VOLUME/ATTACK

Ajusta el volumen general de Organ Flutes. Cuanto más larga sea la barra gráfica, más alto será el volumen.
Influye en la parte de ataque y liberación (página 101) del sonido, aumentando o reduciendo el tiempo de respuesta de regulación y liberación iniciales, según los controles FOOTAGE. Cuanto más alto sea el valor, más lentos serán el crescendo y la liberación.
Determina la velocidad del efecto de vibrato controlado por los parámetros Vibrato On/Off y Vibrato Depth de la página anterior.
Con el control MODE se puede elegir entre dos modos: FIRST (primero) y EACH (cada). En el modo FIRST, el ataque se aplica sólo a las primeras notas que se tocan y mantienen a la vez; mientras se mantengan pulsadas las primeras notas, no se aplicará el ataque a las notas que se toquen posteriormente. En el modo EACH, el ataque se aplica por igual a todas las notas.
Determinan el volumen del sonido de ataque del sonido ORGAN FLUTE. Los controles 4', 2 -2/3 'y 2' aumentan o reducen el volumen del sonido de ataque en las longitudes correspondientes. Cuanto más larga sea la barra gráfica, mayor será el volumen del sonido de ataque.
Afecta a la parte de ataque del sonido que produce una disminución más breve o más prolongada inmediatamente después del ataque inicial. Cuanto más larga sea la barra gráfica, más prolongada será la disminución.

EFFECT/EQ

Son los mismos parámetros que los de la pantalla de la ficha "EFFECT/EQ" de VOICE SET que se explicaron en la página 102.

Desactivación de la selección automática de los ajustes de voces (efectos, etc.)

Cada voz está vinculada a sus ajustes de parámetros relacionados que se indican en las pantallas VOICE SET, incluidos los efectos y EQ. Normalmente, estos ajustes se activan automáticamente cuando se selecciona una voz. No obstante, también puede desactivar esta función si realiza operaciones en la pantalla correspondiente, tal como se explica a continuación.

Por ejemplo, si desea cambiar la voz pero mantener el mismo efecto de armonía, establezca el parámetro HARMONY/ECHO en OFF (en la pantalla que se explica a continuación).

Puede definirlos de forma independiente por parte del teclado y grupo de parámetros.

- 1 Active la pantalla de operaciones.
 [FUNCTION] → [E] REGIST.SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET → TAB [◄][▶]
 VOICE SET
- 2 Utilice los botones [A]/[B] para seleccionar una parte del teclado.
- 3 Utilice los botones [4▲ ▼]-[7▲ ▼] para habilitar o deshabilitar la activación automática de los ajustes (en ON u OFF) de forma independiente para cada grupo de parámetros.

Consulte la Lista de datos para obtener una lista de los parámetros que componen cada grupo de parámetros. La lista de datos está disponible en el sitio Web de Yamaha. (Consulte la página 5.)

Utilización, creación y edición de los estilos de acompañamiento automático

Referencia a las páginas de la Guía rápida

Características de estilo

El tipo de estilo y las características que lo definen se indican encima del nombre del estilo predefinido.

Pro (profesional)	Estos estilos ofrecen arreglos profesionales y atractivos combinados con una gran facilidad de interpretación. El acompañamiento resultante sigue con precisión los acordes del intérprete. En consecuencia, los cambios de acorde y las ricas armonías se transforman al instante en un acompañamiento musical de gran realismo.
Session (sesión)	Estos estilos proporcionan un realismo aún mayor y un acompañamiento auténtico al mezclar cambios y tipos de acordes originales, así como archivos RIFF especiales de cambios de acordes, con las secciones principales. Se han programado para enriquecer y dar un toque profesional a las interpretaciones de ciertas canciones y géneros.


auténtico al mezclar cambios y tipos de acordes originales, así como archivos RIFF especiales de cambios de acordes, con las secciones principales. Se han programado para enriquecer y dar un toque profesional a las interpretaciones de ciertas canciones y géneros. Recuerde, no obstante, que los estilos pueden no ser necesariamente los más adecuados, ni ser tan siquiera armónicamente correctos, para todas las canciones e interpretaciones de acordes. En algunos casos, por ejemplo, la interpretación de una sencilla tríada mayor de una canción country puede dar como resultado un acorde de séptima de tipo jazz, o la ejecución de un acorde de bajo puede generar un acompañamiento inadecuado o imprevisto.

Selección de un tipo de digitado de acordes

Se puede controlar la reproducción de estilos mediante los acordes que se tocan en la sección de acordes del teclado. Existen siete tipos de digitado.

- Active la pantalla de operaciones.

 [FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING →
 TAB [◄][▶] CHORD FINGERING
- Pulse los botones [1 ▲ ▼]–[3 ▲ ▼] para seleccionar un digitado.



SINGLE FINGER (un solo dedo)	Con esta opción resulta muy sencillo producir acompañamientos orquestados con acordes de mayor, séptima, menor y séptima menor tocando un número mínimo de teclas de la sección de acordes del teclado. Este tipo está disponible sólo para la reproducción de estilos. Se utilizan los digitados de acordes abreviados que se describen a la derecha. Cm Para un acorde mayor, pulse únicamente la tecla de la nota fundamental y la tecla nota fundamental y la tecla de la nota fundamental y la tecla blanca que está a su izquierda. Cm7 Para un acorde menor, pulse a la vez la tecla de la nota fundamental y la tecla blanca que está a su izquierda. Cm7 Para un acorde de séptima, pulse simultáneamente la tecla de la nota fundamental y la tecla blanca que está a su izquierda. Cm7 Para un acorde de séptima, pulse simultáneamente la tecla de la nota fundamental y la tecla blanca que está a su izquierda.
MULTI FINGER (varios dedos)	Detecta automáticamente los digitados de acordes Single Finger o Fingered (digitado), de forma que puede utilizar cualquiera de los dos tipos de digitado sin tener que cambiar entre ellos.
FINGERED (digitado)	Permite tocar sus propios acordes en la sección de acordes del teclado, mientras el instrumento proporciona los acompañamientos de ritmo, bajo y acordes debidamente orquestados en el estilo seleccionado. El tipo Fingered reconoce los distintos tipos de acordes que aparecen en la lista de datos, disponible en el sitio Web de Yamaha (páginas 5), y que se pueden buscar mediante la función Chord Tutor (tutor de acordes) (páginas 50).
FINGERED ON BASS (digitado en bajo)	Acepta los mismos digitados que Fingered pero utiliza la nota más baja tocada en la sección de acordes del teclado como nota de bajo, lo que permite tocar acordes "de bajo" (en el modo Fingered, la nota fundamental del acorde se utiliza siempre como la nota de bajo).
FULL KEYBOARD (teclado completo)	Detecta acordes en todo el registro de teclas. Los acordes se detectan de una forma similar al modo FINGERED, aunque las notas se dividan entre las manos derecha e izquierda; por ejemplo, tocando una nota de bajo con la mano izquierda y un acorde con la derecha, o un acorde con la izquierda y una nota de melodía con la derecha.
Al FINGERED (digitado de inteligencia artificial)	Es prácticamente igual que Fingered, con la excepción de que se puede tocar menos de tres notas para indicar los acordes (en función del acorde que se haya tocado anteriormente, etc.).
AI FULL KEYBOARD (teclado completo de inteligencia artificial)	Cuando se utiliza este tipo de digitado avanzado, el instrumento crea automáticamente el acompañamiento adecuado mientras se toca prácticamente cualquier cosa en cualquier parte del teclado y utilizando ambas manos. No tiene que ocuparse de especificar los acordes de estilo. Aunque el tipo Al Full Keyboard está diseñado para aplicarlo a muchas canciones, es posible que algunos arreglos no sean los adecuados para utilizarlos con esta función. Este tipo es muy parecido a Full Keyboard, con la excepción de que se puede tocar menos de tres notas para indicar los acordes (en función del acorde que se haya tocado anteriormente, etc.). No pueden reproducirse los acordes de 9ª, 11ª y 13ª. Este tipo está disponible sólo para la

Al: Inteligencia artificial

Interpretación únicamente de los canales de ritmo de un estilo

reproducción de estilos.

El ritmo es una de las partes más importantes de un estilo. Pruebe a tocar la melodía solamente con el ritmo. Puede interpretar distintos ritmos para cada estilo. Recuerde, no obstante, que no todos los estilos contienen canales de ritmo.

Seleccione un estilo (páginas 46).

Pulse [ACMP] para desactivar el acompañamiento automático.

Pulse el botón STYLE CONTROL [START/STOP] (control de estilo [inicio/parada]) para reproducir los canales de ritmo.

Inicio del ritmo mediante el inicio sincronizado

Si Sync Start está activado (active el botón [SYNC START]), también puede iniciar el ritmo simplemente tocando una tecla del teclado.

4

Pulse el botón STYLE CONTROL [START/STOP] para detener el ritmo.

Activación y desactivación de canales de estilo

Un estilo contiene ocho canales: RHY1 (ritmo 1) – PHR2 (frase 2). Se pueden añadir variaciones y cambiar el sentimiento de un estilo activando o desactivando de forma selectiva los canales cuando suena el estilo.

Pulse el botón [CHANNEL ON/OFF] (canal activado/desactivado) para activar la pantalla CHANNEL ON/OFF.

Si la ficha STYLE (estilo) no está seleccionada, pulse de nuevo el botón [CHANNEL ON/OFF].





2 Utilice los botones [1 ▼]–[8 ▼] para activar o desactivar los canales.

Para escuchar sólo un instrumento por separado, mantenga pulsado el botón correspondiente al canal para establecerlo en SOLO. Para cancelar la función SOLO, pulse de nuevo el botón del canal correspondiente.

Interpretación de los acordes en tempo libre (sin reproducción de estilos)

Puede hacer que suenen los acordes de acompañamiento sin necesidad de reproducir el estilo, activando [ACMP] (consulte la páginas 109, Stop Accompaniment) y desactivando [SYNC START]. Por ejemplo, si MULTI FINGER está seleccionado (páginas 107), puede interpretar a su propio ritmo mientras toca el acorde pulsando la sección de acordes del teclado con un solo dedo.

Configuración del tiempo de aumento y reducción progresivos

Se puede configurar el tiempo de aumento y reducción progresivos (páginas 48, 49).

1 Active la pantalla de operaciones.

[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB[\blacktriangleleft][\blacktriangleright] CONFIG 1 → [A] FADE IN/OUT/HOLD TIME

2 Ajuste los parámetros con los botones [3 ▲ ▼]–[5 ▲ ▼].


FADE IN TIME	Determina el tiempo que tarda el volumen en aumentar progresivamente o en pasar del mínimo al máximo.
FADE OUT TIME	Determina el tiempo que tarda el volumen en reducirse progresivamente o en pasar del máximo al mínimo.
FADE OUT HOLD TIME	Determina el tiempo que se mantiene el volumen en 0 tras la reducción progresiva.

Ajustes relacionados con la reproducción de estilos

El PSR-S900/S700 ofrece una variedad de funciones de reproducción de estilos a las que se puede acceder en la pantalla mostrada a continuación.

- Active la pantalla de operaciones.

 [FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING → TAB[◀][▶] STYLE SETTING
- 2 Utilice los botones [1 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼] para cada ajuste.



Stop Accompaniment

Si se activa [ACMP] y se desactiva [SYNC START], se pueden tocar acordes en la sección de acordes del teclado con el estilo detenido, y aún así escuchar el acorde del acompañamiento. En esta situación, llamada "Stop Accompaniment", se reconoce cualquier digitado de acordes válido y aparece en la pantalla la nota fundamental o el tipo del acorde. Aquí puede determinar si el acorde interpretado en la sección de acordes sonará o no en el estado de interrupción del acompañamiento.

OFF (desactivado)......El acorde interpretado en la sección de acordes no suena. **STYLE (estilo)**......El acorde interpretado en la sección de acordes suena con las voces del estilo seleccionado.

FIXED (fijo)El acorde interpretado en la sección de acordes suena con la voz especificada, independientemente del estilo seleccionado.

OTS Link Timing

Corresponde a la función OTS Link (enlace OTS) (páginas 51). Este parámetro determina la sincronización en la que cambia la función One Touch Setting (ajustes de una sola pulsación) al cambiar MAIN VARIATION [A]–[D] (variación principal). (El botón [OTS LINK] debe estar activado.)

Real Time (tiempo real) Se accede automáticamente a One Touch Setting al pulsar un botón de MAIN VARIATION.

Next Bar (siguiente compás)...... Se accede a la función One Touch Setting en el siguiente compás, después de pulsar un botón de MAIN VARIATION.

Ventana Synchro Stop

Determina el tiempo que se puede mantener un acorde antes de que la función de parada sincronizada se cancele automáticamente. Cuando el botón [SYNC STOP] (parada sincronizada) está activado y esta opción está definida en un valor que no sea "OFF", la función de parada sincronizada se cancela automáticamente si se mantiene un acorde durante más tiempo que el definido aquí. Esto reajusta de manera práctica el control de reproducción de estilos a su estado normal, lo que permite soltar las teclas y mantener la ejecución del estilo. En otras palabras, si suelta las teclas antes del tiempo definido aquí, se ejecutará la función Synchro Stop.

Style Touch

Activa y desactiva la respuesta de pulsación para la reproducción de estilos. Cuando se ajusta en "ON" (activado), el volumen del estilo cambia como respuesta a la fuerza de su interpretación en la sección de acordes del teclado.

Datos grabados en la grabación de una canción

Tenga en cuenta que la voz que se reproduce y los datos de los acordes se graban si la opción está definida en "STYLE", y sólo se graban los datos de acordes si está definida en "OFF" o "FIXED".

• Comportamiento del cambio de estilo

Existen tres tipos, como se muestra a continuación.

Section Set

Determina la sección predefinida a la que se accede automáticamente cuando se seleccionan estilos diferentes (al interrumpirse la reproducción de estilos). Si está definido en "OFF" y se ha interrumpido la reproducción de estilos, la sección activa se mantiene aunque se seleccione un estilo distinto.

Cuando no se incluye ninguna de las secciones MAIN A-D (principal) en los datos de estilo, se selecciona automáticamente la sección más próxima. Por ejemplo, si MAIN D no está incluida en el estilo seleccionado, se activará MAIN C.

Tempo

Determina si el tempo cambia o no cuando se cambia de estilo durante la reproducción de estilos.

HOLDSe mantiene el ajuste de tempo del estilo anterior.

RESETEl tempo cambia al tempo predeterminado inicial para el estilo seleccionado.

Part On/Off

Determina si se cambia el estado de activado o desactivado del canal de estilo al cambiar el estilo durante la reproducción de estilos.

HOLDSe mantiene el estado de activado o desactivado del canal del estilo anterior.


RESET.....Todos los canales de estilo están definidos como activados.

Ajustes del punto de división

Estos son los ajustes (hay dos puntos de división) que separan las diferentes secciones del teclado: la sección de acordes, la sección de la parte LEFT (izquierda), y la sección RIGHT 1 y 2 (derecha 1 y 2). Los ajustes de los dos puntos de división (siguientes) se especifican como nombres de notas.

1 Active la pantalla de operaciones.

[FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING → TAB [\blacktriangleleft][\blacktriangleright] SPLIT POINT




2 Utilice los botones [F]–[H] para ajustar el punto de división.

- Split Point (S) separa la sección de acordes para la reproducción de estilos de la sección o secciones para la interpretación de voces (RIGHT 1, 2 y LEFT)
- Split Point (L) separa las dos secciones para la interpretación de voces, LEFT y RIGHT 1- 2.


Estos dos ajustes se pueden definir con la misma nota (como en el ajuste predefinido) o, si se prefiere, con dos notas distintas.

Configuración del punto de división (S) y el punto de división (L) con la misma nota



Pulse el botón [F] (S+L) y gire el control de introducción de datos.

Configuración del punto de división (S) y el punto de división (L) con notas distintas



Pulse el botón [H] (S) o el botón [G] (L) y gire el control de introducción de datos.

El punto de división (L) no puede ser inferior al punto de división (S) y el punto de división (S) no puede ser superior al punto de división (L).

Edición del volumen y del balance tonal del estilo (MIXING CONSOLE) (consola de mezclas)

Se puede definir varios parámetros relacionados con las mezclas del estilo. (Consulte "Elementos ajustables (parámetros) en las pantallas MIXING CONSOLE" en la páginas 92.) Active la pantalla "STYLE PART" en el paso 3 del procedimiento básico de "Edición del balance tonal y de volumen (MIXING CONSOLE)" en la páginas 91 y siga las instrucciones.

Función práctica Music Finder (localizador de música)

Music Finder (páginas 55) es una función práctica que activa los ajustes de panel preprogramados (para voces, estilos, etc.) que coinciden con la canción o el tipo de música que se desea interpretar. Se puede buscar y editar los registros de Music Finder.


Búsqueda de registros

Se puede buscar los registros especificando un nombre de canción o palabra clave mediante la función Search (buscar) de Music Finder. También se puede guardar los registros favoritos en la pantalla FAVORITE (favoritos).


- Pulse el botón [MUSIC FINDER] para que aparezca la pantalla MUSIC FINDER.
- Pulse los botones TAB [◄][▶] para seleccionar la ficha ALL.
 La pantalla de la ficha ALL contiene todos los registros predefinidos.

Especificación del punto de división por nombre de nota Pulse los botones [1 ▲ ▼]– [4 ▲ ▼]. Puede especificar el punto de división de la voz y la sección de acordes del teclado utilizando STYLE en la pantalla, así como especificar el punto de división de las voces izquierda y derecha mediante LEFT.

Pulse el botón [6▲] (SEARCH 1) para acceder a la pantalla Search.



4 Introduzca los criterios de búsqueda.



- Búsqueda por título de canción, género de música (MUSIC) o palabra clave
 - Pulse el botón [A] (MUSIC)/[B](KEYWORD) (palabra clave) para que aparezca la pantalla de introducción de caracteres.
 - 2 Introduzca el título de la canción, el género de música o la palabra clave (páginas 77).
 - Búsqueda por nombre de estilo
 - 1 Pulse el botón [C] (STYLE) para que aparezca la pantalla de selección de estilos.
 - 2 Utilice los botones [A]-[J] para seleccionar un estilo.
 - 3 Pulse el botón [EXIT] (salir) para volver a la pantalla de búsqueda.
 - Adición de criterios de búsqueda

Se puede especificar otros criterios de búsqueda además del nombre de la canción, palabra clave o nombre de estilo.

BEAT (tiempo).....Seleccione el tiempo (signatura de tiempo) que desea utilizar en la interpretación pulsando el botón [D]. Se incluyen todos los ajustes de tiempo en la búsqueda si se selecciona ANY (cualquiera).

SEARCH AREA (área de búsqueda)

Seleccione las páginas que desea incluir en la búsqueda pulsando el botón [E]. (Corresponden a las fichas de la parte superior de la pantalla Music Finder.)

TEMPO.....Defina el registro del tempo que prefiere utilizar en la interpretación mediante los botones $[1 \blacktriangle \blacktriangledown]/[2 \blacktriangle \blacktriangledown]$ (TEMPO).

GENRE (género)Seleccione el género de música que prefiera mediante los botones [5 ▲ ▼]/[6 ▲ ▼] (GENRE).

Eliminación de los criterios de búsqueda

Para borrar la música, palabra clave o estilo introducidos, pulse el botón [F]/[G]/[H] (CLEAR) (borrar).

Introducción de varias palabras clave

Se puede buscar varias palabras clave distintas a la vez insertando un carácter separador (coma) entre cada una de ellas. Pulse el botón [8 ▲] (START SEARCH) (inicio de búsqueda) para iniciar la búsqueda.

Se abre la pantalla Search 1 con los resultados de la búsqueda. Para cancelar la búsqueda, pulse el botón [8 ▼] (CANCEL).

Búsqueda de otros géneros musicales

Si desea buscar otros géneros musicales, pulse el botón [6 ▼] (SEARCH 2) en la pantalla Music Finder. Los resultados de la búsqueda aparecen en la pantalla SEARCH 2.


Acceso a los ajustes del panel para hacer que coincidan con el estilo (REPERTOIRE)

Cuando se realiza una búsqueda por nombre de estilo, se obtiene el mismo resultado aunque la búsqueda se lleve a cabo mediante la función Repertoire. Consulte páginas 56 para obtener información detallada.

Creación de una serie de registros favoritos

Además de lo práctica que resulta la función de búsqueda para sondear las profundidades de los registros de Music Finder, es posible que quiera crear una "carpeta" de registros favoritos para poder activar rápidamente los estilos y ajustes que utiliza con mayor frecuencia en las interpretaciones.

- Seleccione el registro que prefiera de la pantalla Music Finder.
- Pulse el botón [H] (ADD TO FAVORITE) (añadir a favoritos) para añadir el registro seleccionado a la pantalla FAVORITE.



3 Active la pantalla FAVORITE mediante los botones TAB [◄][▶] y compruebe que se ha añadido el registro.

Eliminación de registros de la pantalla FAVORITE

- Seleccione el registro que desea eliminar de la pantalla FAVORITE.
- Pulse el botón [H] (DELETE FROM FAVORITE) (eliminar de favoritos).


2

Edición de registros

Puede crear un registro nuevo editando el registro que está seleccionado. Los registros creados recientemente se guardan automáticamente en la memoria interna.

Seleccione el registro que desee editar en la pantalla Music Finder.

Pulse el botón [8▲ ▼] (RECORD EDIT) (edición de registro) para que aparezca la pantalla de edición.



- 3 Edite el registro tal como lo desee.
- Edición del nombre de la canción, palabra clave y nombre de estilo Introduzca cada elemento del mismo modo que lo ha hecho en la pantalla de búsqueda (páginas 112).
- Cambio del tempo Pulse el botón [1 ▲ ▼] (TEMPO).
- Memorización de la sección (Intro/Main/Ending) (preludio/principal/coda)
 Utilice los botones [2 ▲ ▼]/[4 ▲ ▼] para elegir la sección que se activará automáticamente al seleccionar el registro. Es útil, por ejemplo, cuando se desea tener configurado automáticamente un estilo seleccionado para que se inicie con la sección de preludio.
- Edición del género
 Seleccione el género que prefiera mediante los botones [5 ▲ ▼]/[6 ▲ ▼]
 (GENRE). Al crear un nuevo género, pulse el botón [7 ▲ ▼] (GENRE NAME)
 (nombre de género) e introduzca el nombre del género. (páginas 77)
- Eliminación del registro seleccionado actualmente Pulse el botón [I] (DELETE RECORD) (eliminar registro).
- Cancelación y salida de las funciones de edición Pulse el botón [8 ▼] (CANCEL).
- Para introducir el registro editado en la pantalla FAVORITE, pulse el botón [E] (FAVORITE) para que aparezca dicha pantalla.
- Introduzca las modificaciones que haya hecho en el registro tal como se describe a continuación.
- Creación de un registro nuevo
 Pulse el botón [J] (NEW RECORD) (nuevo registro). El registro se añade a la
 pantalla ALL. Si ha introducido el registro en la pantalla FAVORITE del paso 4
 anterior, se añadirá a las pantallas ALL y FAVORITE.
- Sobreescritura de un registro existente
 Pulse el botón [8 ▲] (OK) (aceptar). Si ha definido el registro como favorito en el paso 4 anterior, el registro se añade a la pantalla FAVORITE. Si edita el registro en la pantalla FAVORITE, se sobreescribirá.

ATENCIÓN

También se puede cambiar un registro predefinido para crear uno nuevo. Si desea conservar el preajuste original, asegúrese de cambiar el nombre y guardar el registro editado como un registro nuevo (consulte el paso 5, páginas 114).

Tenga en cuenta que el ajuste de tiempo que se realiza aquí es sólo para la función de búsqueda Music Finder y no afecta al ajuste real de tiempo del estilo en sí.

El número máximo de registros es de 2.500 (PSR-S900)/ 1.200 (PSR-S700), incluidos los registros internos.

Almacenamiento del registro

La función Music Finder gestiona todos los registros, incluidos los predefinidos y los creados adicionalmente, como archivos únicos. Tenga en cuenta que los registros individuales (ajustes de panel) no se pueden gestionar como archivos independientes.

- Active la pantalla Save (guardar). [MUSIC FINDER] \rightarrow TAB [\triangleleft][\triangleright] ALL \rightarrow [7 \blacktriangle \blacktriangledown] (FILES)
- Pulse los botones TAB [◄][►] para seleccionar la ubicación donde desee guardar (USER/CARD) (usuario/tarjeta).
- 3 Pulse el botón [6 ▼] para guardar el archivo (páginas 73). Todos los registros se guardan juntos en un único archivo.

^! ATENCIÓN

Si se selecciona "REPLACE" (sustituir), se eliminan automáticamente todos los registros originales de la memoria interna y se sustituyen por los datos de fábrica de Music Finder.

Al descargar un archivo para eliminar todos los registros de Music Finder desde Internet (páginas 117) y ejecutarlo, asegúrese de archivar antes todos los datos importantes en otra ubicación.

Restablecimiento de los datos de Music Finder

Se puede restablecer los ajustes de fábrica originales de Music Finder en el instrumento (páginas 79).

Activación de los registros de Music Finder guardados en USER/USB

Para activar los registros de Music Finder que ha guardado en USER/USB, siga las instrucciones siguientes.

- 1 Acceda a la pantalla [MUSIC FINDER]. [MUSIC FINDER] → TAB [◄][▶] ALL
- 2 Pulse el botón [7 ▲ ▼] (FILES) para abrir la pantalla de selección File de Music Finder.
- 3 Utilice los botones TAB [◄][▶] para seleccionar USER/USB.
- 4 Pulse los botones [A]-[J] para seleccionar el archivo de Music Finder que desee.

Cuando se selecciona el archivo, se muestra un mensaje según el contenido del archivo. Pulse el botón que desee.


RFPI ACE

Todos los registros de Music Finder que están actualmente en el instrumento se eliminan y son sustituidos por los registros del archivo seleccionado.

APPEND

Los registros activados se añaden a los registros actualmente en el instrumento.


Ejecute la operación para acceder al archivo de Music Finder. Seleccione "CANCEL" para interrumpir esta operación.



Ver información sobre los registros de Music Finder (Music Finder Plus)

Este servicio proporciona información sobre los registros de Music Finder en los que pueda estar interesado. También proporciona descargas de canciones para sus instrumento, así como registros de Music Finder descargables que puede cargar en su instrumento. Para obtener más detalles sobre este servicio, visite el sitio web siguiente. http://music.yamaha.com/idc

- Asegúrese de que está conectado a Internet (páginas 174) y pulse el botón [MUSIC FINDER] para acceder a la pantalla MUSIC FINDER.
- 2 Utilice los botones [1 ▲ ▼]-[5 ▲ ▼] de la pantalla para seleccionar el registro del que desee mostrar información en Internet.
 También puede utilizar el control de introducción de datos para hacer la selección. Después de seleccionar con el control, pulse [ENTER].
- 3 Pulse el botón [J] (MUSIC FINDER +) para abrir la página Web.



4 Pulse el botón [EXIT] para salir de la pantalla del explorador y volver a la pantalla MUSIC FINDER.


El contenido disponible del servicio Music Finder Plus está sujeto a cambios.

Style Creator (creador de estilos)

Es posible crear sus propios estilos grabando o combinando los datos de estilos internos. Se pueden editar los estilos creados.

Estructura de estilos

Los estilos comprenden hasta un máximo de quince secciones diferentes y cada sección incluye ocho canales separados. Con la función Style Creator, puede crear un estilo por separado grabando los canales o importando los datos de patrones de otros estilos existentes.



Creación de un estilo

Se puede utilizar uno de los tres métodos que se describen a continuación para crear un estilo. También se pueden editar los estilos creados (páginas 124).

■ Grabación en tiempo real ➤ Consulte la páginas 119

Este método permite grabar el estilo tocando simplemente el instrumento. Se puede seleccionar un estilo interno que coincida lo más posible con la imagen del estilo que se desea crear y luego grabar de nuevo las partes del estilo tal como se prefieran, o bien se puede crear un estilo nuevo desde cero.


■ Grabación por pasos ➤ Consulte la páginas 122

Este método es como escribir notación musical en papel, ya que permite introducir cada nota individualmente, además de especificar su duración.

Permite crear un estilo sin tener que tocar las partes en el instrumento, ya que se puede introducir cada evento manualmente.

■ Montaje de estilos ➤ Consulte la páginas 123

Con esta práctica función se pueden crear estilos compuestos combinando varios patrones de estilos predefinidos internos. Por ejemplo, para crear un estilo original de 8 tiempos, se podrían tomar los patrones de ritmo del estilo "70's 8Beat", utilizar el patrón de bajo de " 60's Rock1" e importar los patrones de acordes del estilo "Cool8Beat" para combinar los distintos elementos y crear un estilo nuevo.



Grabación en tiempo real (BASIC) (básica)

Cree un único estilo grabando los canales individuales uno a uno con la grabación en tiempo real.

Características de la grabación en tiempo real

• Grabación de bucles

La reproducción de estilos repite los patrones de ritmo de varios compases en un "bucle" y la grabación de estilos se realiza igualmente mediante bucles. Por ejemplo, si se inicia la grabación con una sección principal de dos compases, los dos compases se graban de forma repetida. Las notas que se graben se reproducirán desde la siguiente repetición (bucle), por lo que se puede grabar mientras se escucha el material grabado previamente.

Sobregrabación

Este método graba material nuevo en un canal que ya contiene datos grabados, sin eliminar los datos originales. En la grabación de estilos, los datos grabados no se eliminan excepto cuando se utilizan funciones como Rhythm Clear (eliminar ritmo) (páginas 121) y Delete (eliminar) (páginas 120). Por ejemplo, si se inicia la grabación con una sección MAIN (principal) de dos compases, se repiten los dos compases varias veces. Las notas que se graben se reproducirán desde la siguiente repetición, por lo que se puede sobregrabar material nuevo en el bucle mientras se escucha el material grabado previamente.

Al crear un estilo basado en un estilo interno existente, la sobregrabación se aplica sólo a los canales de ritmo. Para todos los demás canales (excepto ritmo), elimine los datos originales antes de grabar.

Cuando se utiliza la grabación en tiempo real basándose en los estilos internos:



Seleccione el estilo que desee para que sirva de base a la grabación y la edición (páginas 46).

Para crear un estilo nuevo desde el principio, pulse el botón [C] (NEW STYLE) (estilo nuevo) en la pantalla mostrada en el paso 5 siguiente.

- Active la pantalla de operaciones.

 [FUNCTION] → [F] DIGITAL REC MENU
- Pulse el botón [B] para que aparezca la pantalla de creación de estilos.
- 4 Utilice los botones TAB [◄][▶] y, a continuación, seleccione la ficha BASIC para acceder a la pantalla RECORD.
- Active la pantalla para elegir las secciones, etc. pulsando el botón [EXIT].

Cuando grabe canales BASS-PHR2 (frase 2 de bajo) que se basen en un estilo interno, elimine los datos originales antes de grabar. No es posible sobregrabar en canales BASS-PHR2.

Cuando desaparezca la pantalla RECORD (indicación de canal) en la parte inferior de la pantalla STYLE CREATOR, puede pulsar el botón [F] (REC CH) (grabar canal) para que aparezca de nuevo.

Especificación de secciones con los botones del panel

Puede especificar las secciones que va a grabar utilizando los botones de sección ([INTRO]/ [MAIN]/[ENDING], etc.) del panel. Al pulsar uno de los botones de sección, se activa la pantalla SECTION (sección). Cambie las secciones mediante los botones [6 ▲ ▼]/[7 ▲ ▼] y ejecute la selección pulsando el botón [8 ▲].

Las secciones INTRO 4/ENDING 4 no se pueden especificar con los controles del panel.

Silenciamiento de canales concretos durante la grabación


Desactive los canales que desee pulsando los botones $[1 \nabla]-[8 \nabla]$.

Voces grabables

• Canal RHY1: Cualquiera excepto Organ Flute y S. Articulation.

- Canal RHY2: Sólo los juegos de percusión o de SFX son grabables.
- Canales BASS-PHR2:
 Es grabable cualquiera excepto
 Organ Flute Voice, juegos de percusión/SFX y S. Articulation
 Voice. (Las voces predefinidas de Organ Flute sólo se pueden seleccionar en la pantalla LCD.)

O Utilice los botones [3 ▲ ▼]/[4 ▲ ▼] para elegir la sección (páginas 118) que va a grabar.




7 Utilice los botones [5 ▲ ▼]/[6 ▲ ▼] para determinar la duración (número de compases) de la sección elegida.

Introduzca la duración especificada de la sección elegida pulsando el botón [D] (EXECUTE) (ejecutar).

8 Especifique el canal que va a grabar manteniendo pulsados simultáneamente el botón [F] (REC CH) y el botón numérico correspondiente, [1▼]–[8▼].

Para cancelar la selección, pulse de nuevo el botón numérico correspondiente $[1 \nabla]-[8 \nabla]$.



Active la pantalla de selección de voces mediante los botones [1 ▲]-[8 ▲] y seleccione la voz que prefiera para los canales de grabación correspondientes.

Pulse el botón [EXIT] para volver a la pantalla anterior.

Para eliminar un canal, mantenga pulsados simultáneamente el botón [J] (DELETE) y el botón numérico correspondiente, [1 ▲]–[8 ▲]. Se puede cancelar la eliminación pulsando de nuevo el mismo botón numérico, antes de soltar el dedo del botón [J].

- Inicie la grabación pulsando el botón Style Control [START/STOP]. Se inicia la reproducción de la sección especificada. Como el patrón de acompañamiento se reproduce varias veces en un bucle, puede grabar sonidos individuales uno a uno, escuchando los sonidos anteriores mientras se ejecutan. Para obtener más información sobre la grabación en canales que no sean los de ritmo (RHY1, 2), consulte la sección "Reglas para grabar canales no rítmicos" (véase más abajo).
- 12 Para seguir grabando con otro canal, mantenga pulsados simultáneamente el botón [F] (REC CH) y el botón [1▼]–[8▼] correspondiente para especificar el canal y, a continuación, toque el teclado.
- 13 Detenga la grabación pulsando el botón Style Control [START/STOP].
- 14 Active la pantalla para elegir las secciones, etc. pulsando el botón [EXIT].
- 15 Pulse el botón [I] (SAVE) para activar la pantalla de selección de estilos y guardar los datos.

Guarde los datos en la pantalla de selección de estilos (páginas 73).

Reglas para grabar canales no rítmicos

- Utilice únicamente los tonos de la escala CM7 para grabar los canales BASS (bajo) y PHRASE (frase) (es decir, C (Do), D (Re), E (Mi), G (Sol), A (La) y B (Si)).
- Utilice únicamente los tonos de acorde al grabar los canales CHORD (acorde) y PAD (pulsador) (es decir, C (Do), E (Mi), G (Sol) y B (Si)).



C = notas de acorde C, R = notas recomendadas

Si utiliza los datos grabados aquí, el acompañamiento automático (reproducción de estilos) se convierte adecuadamente según los cambios de acorde que haga durante la interpretación. El acorde que forma la base de esta conversión de nota se llama acorde fuente y se define de forma predefinida en CM7 (como en la ilustración del ejemplo anterior). Se puede cambiar el acorde fuente (su nota fundamental y tipo) en la pantalla PARAMETER de la páginas 128. Tenga en cuenta que cuando se cambia el acorde fuente del CM7 predeterminado por otro acorde, las notas de acorde y las notas recomendadas cambian igualmente. Para obtener más datos sobre las notas de acordes y de escala, consulte la páginas 129.

Eliminación del canal de ritmo grabado (RHY 1, 2)

Para especificar un sonido de instrumento específico, mantenga pulsados simultáneamente el botón [E] (RHY CLEAR) (eliminar RHY) (en la pantalla en la que aparecen los canales grabados) y la tecla correspondiente.

<u>ATENCIÓN</u>

El estilo grabado se perderá si se cambia a otro estilo o si se desconecta la alimentación sin ejecutar antes la operación Guardar (páginas 73).


Para las secciones INTRO y ENDING se puede utilizar cualquier acorde o progresión de acordes que prefiera.

Cambio del acorde fuente

Si desea grabar el patrón con un acorde fuente que no sea CM7, defina los parámetros PLAY ROOT (tocar nota fundamental) y PLAY CHORD (tocar acorde) en la página PARAMETER (parámetro) (páginas 128) antes de grabar.

Grabación por pasos (EDIT)

Esta explicación es aplicable a la selección de la ficha EDIT del paso 4 de "Grabación en tiempo real" (páginas 119).



En la pantalla EDIT, se pueden grabar notas con una sincronización absolutamente precisa. Este procedimiento de grabación por pasos es básicamente el mismo que la grabación de canciones (páginas 152), con la excepción de los puntos que se indican a continuación:


- En Song Creator (creador de canciones), se puede cambiar libremente la posición de la marca de fin; en Style Creator (creador de estilos), no es posible hacerlo. Esto se debe a que la duración del estilo se fija automáticamente según la sección elegida. Por ejemplo, si se crea un estilo basado en una sección de cuatro compases, la posición de marca de fin se ajusta automáticamente al final del cuarto compás y no puede modificarse en la pantalla Step Recording (grabación por pasos).
- Se pueden cambiar los canales de grabación en la pantalla de la ficha Song Creator 1-16; pero no se pueden cambiar en Style Creator. Seleccione el canal de grabación en la pantalla de la ficha BASIC.
- En Style Creator se pueden introducir los datos de los canales y se pueden editar los datos System Exclusive (eliminar, copiar o mover). Puede cambiar entre ambos pulsando el botón [F]. Sin embargo, los datos de acordes, de letras y exclusivos del sistema no se pueden introducir.

Montaje de estilos (ASSEMBLY)


El montaje de estilos permite crear un estilo único combinando los distintos patrones (canales) a partir de estilos internos existentes.

- Seleccione el estilo básico y, a continuación, active la pantalla para el montaje de estilos.
 - Los pasos de la operación son los mismos que los pasos 1–4 de "Grabación en tiempo real" (páginas 119). En el paso 4, seleccione la ficha ASSEMBLY (montaje).
- Elija la sección que desee (preludio, principal, coda, etc.) para el nuevo estilo.

Active la pantalla SECTION pulsando uno de los botones de sección ([INTRO]/[MAIN]/[ENDING], etc.) en el panel. Cambie la sección mediante los botones $[6 \blacktriangle \blacktriangledown]/[7 \blacktriangle \blacktriangledown]$ y ejecute la operación pulsando el botón $[8 \blacktriangle]$ (OK).



Indica los canales que conforman la sección.



- Seleccione el canal para el que desea sustituir el patrón mediante los botones [A]–[D] y [F]–[I]. Active la pantalla de selección de estilos pulsando el mismo botón otra vez. Seleccione el estilo que contiene el patrón que desea sustituir en la pantalla de selección de estilos. Para volver a la pantalla anterior, pulse el botón [EXIT] tras seleccionar el estilo.
- 4 Elija la sección que desee del estilo recién importado (seleccionado en el paso 3 anterior) mediante los botones [2 ▲ ▼]/[3 ▲ ▼] (SECTION).
- Seleccione el canal que desee de la sección (elegida en el paso 4 anterior) mediante los botones [4 ▲ ▼]/[5 ▲ ▼] (CHANNEL) (canal).

Repita los pasos 3–5 anteriores para sustituir los patrones de otros canales.

6 Pulse el botón [J] (SAVE) para activar la pantalla de selección de estilos y guardar los datos de la pantalla (páginas 73).

No puede seleccionar la sección INTRO 4/ENDING 4 directamente en el panel.

<u> </u> ATENCIÓN

El estilo grabado se perderá si se cambia a otro estilo o si se desconecta la alimentación sin ejecutar antes la operación Guardar (páginas 73).

Reproducción del estilo durante el montaje de estilos

Mientras monta un estilo, puede reproducir el estilo y seleccionar el método de reproducción. Utilice los botones $[6 \blacktriangle \blacktriangledown]/[7 \blacktriangle \blacktriangledown]$ (PLAY TYPE) (tipo de reproducción) en la pantalla del montaje de estilos para seleccionar el método de reproducción.

SOLO

Silencia todo menos el canal seleccionado en la pantalla de la ficha ASSEMBLY. Los canales activados (ON) en la pantalla RECORD de la página BASIC se reproducen simultáneamente.

• Activar (ON)

Reproduce el canal seleccionado en la pantalla de la ficha ASSEMBLY. Los canales que no estén ajustados en OFF en la pantalla RECORD de la página BASIC se reproducen simultáneamente.

• Desactivar (OFF)

Silencia el canal seleccionado en la pantalla de la ficha ASSEMBLY.

Edición del estilo creado

Se puede editar el estilo que ha creado mediante grabación en tiempo real, grabación por pasos o montaje de estilos.

Operaciones básicas para la edición de estilos

- Seleccione un estilo que vaya a editar.
- Active la pantalla de operaciones.

 [FUNCTION] → [F] DIGITAL REC MENU
- Active la pantalla Style Creator/Edit (creador/editor de estilo) pulsando el botón [B].
- 4 Pulse los botones TAB [◄][►] para seleccionar una ficha.
 - Cambio de la sensación rítmica (GROOVE) (surco) ➤ Consulte la páginas 125

Estas versátiles funciones ofrecen una amplia gama de herramientas para cambiar la sensación rítmica del estilo que se ha creado.

 Edición de datos para cada canal (CHANNEL) ➤ Consulte la páginas 127

Estas funciones de edición permiten eliminar datos tal como se desee y aplicar ajustes de cuantización para cada canal en los datos de estilo.

Realización de ajustes de formato de archivo de estilo (PARAMETER)
 Consulte la páginas 128

En la reproducción del estilo creado, se puede decidir cómo se van a convertir las notas y cómo van a sonar para el acompañamiento al cambiar los acordes en la sección de acordes del teclado.

5 Edite el estilo seleccionado.


Selección de un archivo guardado en el dispositivo de almacenamiento USB.

También puede seleccionar un archivo especificado en el dispositivo de almacenamiento USB pulsando el botón [USB]. [USB] → [B] STYLE → [A]-[J]

Cambio de la sensación rítmica (GROOVE)

Esta explicación es aplicable a la selección de la ficha GROOVE del paso 4 de "Operaciones básicas para la edición de estilos" (páginas 124).

Pulse el botón [A]/[B] para seleccionar el menú de edición (páginas 126).



- Utilice los botones [1 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼] para editar los datos.

 Para ver más detalles sobre los parámetros editables, consulte la páginas 126.
- Pulse el botón [D] (EXECUTE) para introducir las ediciones de cada pantalla.

Cuando finalice la operación, se puede ejecutar la edición y este botón pasa a ser "UNDO" (deshacer), lo que permite recuperar los datos originales si no se está satisfecho con los resultados de la función Groove o Dynamics (dinámica). La función Undo sólo tiene un nivel; sólo puede anularse la operación previa.

Pulse el botón [I] (SAVE) para activar la pantalla de selección de estilos y guardar los datos.

Guarde los datos en la pantalla de selección de estilos (páginas 73).

<u> </u> ATENCIÓN

El estilo editado se perderá si cambia a otro estilo o si desconecta la alimentación sin ejecutar antes la operación Guardar (páginas 73).

■ GROOVE

Permite añadir "swing" a la música o cambiar el "sentimiento" del tiempo al hacer cambios sutiles en la sincronización (reloj) del estilo. Los ajustes de Groove se aplican a todos los canales del estilo seleccionado.

ORIGINAL BEAT (tiempo original)	Especifica los tiempos a los que se aplica la sincronización Groove. En otras palabras, si se selecciona "8 Beat", la sincronización Groove se aplica a las corcheas, si se selecciona "12 Beat", la sincronización se aplica a tresillos de corcheas.
BEAT CONVERTER (convertidor de tiempo)	Cambia realmente la sincronización de los tiempos (especificada en el parámetro ORIGINAL BEAT anterior) al valor seleccionado. Por ejemplo, cuando ORIGINAL BEAT se define como "8 Beat" y BEAT CONVERTER como "12", todas las corcheas de la sección cambian a sincronización de tresillo de corcheas. Los valores "16A" y "16B" de Beat Converter que aparecen cuando ORIGINAL BEAT se ajusta en "12 Beat" son variaciones de un ajuste de semicorcheas básico.
SWING	Produce una sensación de "swing" al desplazar la sincronización de los tiempos de fondo en función del parámetro ORIGINAL BEAT anterior. Por ejemplo, si el valor especificado en ORIGINAL BEAT es "8 Beat", el parámetro Swing retrasará de forma selectiva los tiempos de segunda, cuarta, sexta y octava de cada compás para crear una sensación de swing. Los ajustes de "A" a "E" producen distintos grados de swing, siendo "A" el más sutil y "E" el más pronunciado.
FINE	Selecciona una gama de "plantillas" Groove que se aplican a la sección elegida. Con los ajustes "PUSH" (empujar), algunos tiempos se reproducen antes, mientras que "HEAVY" (duro) retarda la sincronización de algunos tiempos. Los ajustes numerados (2, 3, 4, 5) determinan los tiempos que se van a ver afectados. Todos los tiempos hasta el tiempo especificado, pero sin incluir el primero, se reproducirán antes o después (por ejemplo, tiempos de segunda y tercera si se selecciona "3"). En todos los casos, los tipos "A" producen un efecto mínimo, los tipos "B" producen un efecto medio y los tipos "C" producen el máximo efecto.

■ DYNAMICS


Cambia la velocidad y el volumen (o acento) de algunas notas en la reproducción de estilos. Los ajustes de Dynamics se aplican a cada canal o a todos los canales del estilo seleccionado.

CHANNEL	Selecciona el canal (parte) al que se va a aplicar la función Dynamics.
ACCENT TYPE	Determina el tipo de acento que se aplica, en otras palabras, qué notas de la parte se resaltan con los ajustes Dynamics.
STRENGTH	Determina la intensidad con la que se aplicará el tipo de acento (arriba) seleccionado. Cuanto más alto sea el valor, mayor será el efecto.
EXPAND/COMP.	Expande o comprime el rango de valores de velocidad. Los valores por encima del 100% amplían el margen dinámico, mientras que los valores inferiores al 100% lo comprimen.
BOOST/CUT	Aumenta o reduce todos los valores de velocidad del canal o sección elegido. Los valores por encima del 100% aumentan la velocidad global, mientras que los inferiores al 100% la reducen.

Edición de datos para cada canal (CHANNEL)

Esta explicación es aplicable a la selección de la ficha CHANNEL del paso 4 de "Operaciones básicas para la edición de estilos" (páginas 124).

Pulse el botón [A]/[B] para seleccionar el menú de edición (véase más abajo).



- Utilice los botones [1 ▲ ▼]/[2 ▲ ▼] (CHANNEL) para seleccionar el canal que se va a editar.
 - El canal seleccionado aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.
- Utilice los botones [4▲ ▼]–[8▲ ▼] para editar los datos.

 Para ver más detalles sobre los parámetros editables, consulte más abajo.
- Pulse el botón [D] (EXECUTE) para introducir las ediciones de cada pantalla.

Una vez finalizada la operación, se puede ejecutar la edición y este botón pasa a ser [UNDO] (deshacer), lo que permite recuperar los datos originales si no se está satisfecho con los resultados de la edición. La función Undo sólo tiene un nivel; sólo puede anularse la operación previa.

Pulse el botón [I] (SAVE) para activar la pantalla de selección de estilos y guardar los datos.

Guarde los datos en la pantalla de selección de estilos (páginas 73).

QUANTIZE (cuantificar)	Igual que en Song Creator (páginas 165), con la excepción de los dos parámetros adicionales disponibles siguientes.
VELOCITY CHANGE	Aumenta o reduce la velocidad de todas las notas en el canal especificado, según el porcentaje indicado aquí.
BAR COPY	Con esta función, los datos pueden copiarse de un compás o grupo de compases a otra ubicación dentro del canal especificado. SOURCE (fuente) especifica el primer (TOP) y el último (LAST) compás del área que se va a copiar. DEST (destino) especifica el primer compás de la ubicación de destino donde se van a copiar los datos.
BAR CLEAR	Esta función elimina todos los datos del rango de compases especificado dentro del canal seleccionado.
REMOVE EVENT	Con esta función se pueden eliminar eventos específicos del canal seleccionado.

<u> ATENCIÓN</u>

El estilo editado se perderá si se cambia a otro estilo o si se desconecta la alimentación sin ejecutar antes la operación Guardar.

Realización de ajustes de formato del archivo de estilo (PARAMETER)

Ajustes de parámetros especiales basados en el formato del archivo de estilo

La edición de los datos de formato del archivo de estilo sólo afecta a la conversión de notas. La edición de los canales de ritmo no tiene efecto alguno.

Patrón de origen

SOURCE ROOT (nota fundamental fuente) (Ajuste de nota fundamental de acorde de un patrón fuente)

SOURCE CHORD (acorde fuente) (Ajuste de tipo de acorde de un patrón fuente)



Cambio de acorde mediante la sección de acordes del teclado.

Transposición de notas

NTR

(Regla de transposición de notas aplicada al cambio de nota fundamental de acorde) NTT

(Tabla de transposición de notas aplicada al cambio de tipo de acorde)



Otros ajustes

HIGH KEY (nota alta) (Límite superior de las octavas de la transposición de notas generada por el cambio de nota fundamental de acorde) NOTE LIMIT (límite de notas) (Registro de notas en el que suena la nota) RTR

(Regla de reactivación que determina cómo se gestionan las notas pulsadas a través de los cambios de acordes)

El formato de archivo de estilo (SFF) combina toda la experiencia y conocimientos de Yamaha sobre el acompañamiento automático (reproducción de estilos) en un solo formato unificado. Mediante el uso de Style Creator, se puede aprovechar la potencia del formato SFF y crear libremente estilos propios.

El gráfico de la izquierda indica el proceso mediante el cual se reproduce el estilo. (Esto no es aplicable a la pista de ritmos.) Estos parámetros se pueden definir mediante la función Style Creator.

· Patrón de origen

Existen varias posibilidades para las notas de reproducción de estilos, según la nota fundamental concreta y el tipo de acorde que estén seleccionados. Los datos de estilo se convierten según los cambios de acorde que se hacen durante su interpretación. Estos datos de estilo básicos que se crean con Style Creator se denominan "patrón fuente".

• Transposición de notas

Este grupo de parámetros presentan dos parámetros que determinan cómo se van a convertir las notas del patrón fuente en respuesta a los cambios de acordes.


· Otros ajustes

Al utilizar los parámetros de este grupo, se puede ajustar la respuesta de la reproducción de estilos a los acordes que se tocan. Por ejemplo, el parámetro Note Limit (margen de sonoridad) permite lograr las voces y el sonido de estilo del modo más realista posible cambiando el tono a un registro auténtico, lo que asegura que no hay ninguna nota que suene fuera del registro natural del instrumento real (por ejemplo, notas muy bajas de un sonido "piccolo").



Esta explicación es aplicable a la selección de la ficha PARAMETER del paso 4 de "Operaciones básicas para la edición de estilos" (páginas 124).

Pulse el botón [A]/[B] para seleccionar el menú de edición (páginas 129).



2 Utilice los botones [1 ▲ ▼]/[2 ▲ ▼] (CHANNEL) para seleccionar el canal que se va a editar.

El canal seleccionado aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.


- 3 Utilice los botones $[3 \blacktriangle \blacktriangledown]$ – $[8 \blacktriangle \blacktriangledown]$ para editar los datos. Para ver más detalles sobre los parámetros editables, consulte más abajo.
- 4 Pulse el botón [I] (SAVE) para activar la pantalla de selección de estilos y quardar los datos.

Guarde los datos en la pantalla de selección de estilos (páginas 73).

■ PLAY ROOT/CHORD

Estos ajustes determinan el tono original del patrón fuente (es decir, el tono que se utiliza al grabar el patrón). El ajuste predeterminado de CM7 (con un valor "C" para Play Root y "M7" para Chord Type) se selecciona automáticamente siempre que los datos preajustados se eliminen antes de grabar un nuevo estilo, con independencia de los valores de Source Root y Chord incluidos en los datos predefinidos. Si se cambia el valor de la nota fundamental/acorde fuente del CM7 predeterminado a otro acorde, las notas de acorde y las de escala también cambiarán, en función del nuevo tipo de acorde seleccionado.

Cuando la nota fundamental fija es C:



C = Notas de acorde

C, R = Notas recomendadas

■ NTR (regla de transposición de notas)

Determina la posición relativa de la nota fundamental en el acorde, cuando se convierte desde el patrón fuente como respuesta a los cambios de acorde.

ROOT TRANS (transposición de nota fundamental)	Cuando la nota fundamental se transpone, la relación de tono entre las notas se mantiene. Por ejemplo, las notas C3, E3 y G3 de la clave de C se convierten en F3, A3 y C4 cuando se transponen a F. Utilice este ajuste para los canales que contengan líneas de melodía.	Cuando se toca el acorde en C (Do) mayor.	Cuando se toca el acorde en F (Fa) mayor.
ROOT FIXED	La nota se conserva lo más cerca posible del registro de notas anterior. Por ejemplo, las notas C3, E3 y G3 de la clave de C (Do) se convierten en C3, F3 y A3 cuando se transponen a F (Fa). Utilice este ajuste para los canales que contengan partes de acordes.	Cuando se toca el acorde en C (Do) mayor.	Cuando se toca el acorde en F (Fa) mayor.

ATENCIÓN

El estilo editado se perderá si cambia a otro estilo o si desconecta la alimentación sin ejecutar antes la operación Guardar.

Audición del estilo con un acorde específico

En general, en Style Creator se puede escuchar el estilo en proceso original con el patrón fuente. No obstante, hay una manera de escucharlo interpretado con un acorde y una nota fundamental específicos. Para ello, defina NTR en "Root Fixed" (nota fundamental fija), NTT en "Bypass" (ignorar) y NTT BASS en "OFF" y, a continuación, cambie los parámetros recién mostrados "Play Root" y "Play Chord" por los ajustes que prefiera.

■ NTT (tabla de transposición de notas)

Determina la tabla de transposición de notas para el patrón fuente.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
BYPASS (omitir)	Cuando se define NTR en ROOT FIXED, la tabla de transposición utilizada no lleva a cabo ninguna conversión de notas. Cuando se define NTR en ROOT TRANS, la tabla utilizada sólo convierte la nota fundamental.
MELODY (melodía)	Adecuado para transposición de la línea de melodía. Utilícelo para canales de melodía como Phrase 1 y Phrase 2.
CHORD (acorde)	Adecuado para transposición de acordes. Utilícelo para los canales Chord 1 y Chord 2, especialmente si contienen partes de acordes de piano o de guitarra.
MELODIC MINOR (menor melódico)	Cuando el acorde tocado cambia de mayor a menor, esta tabla reduce el intervalo de tercera de la escala en un semitono. Cuando el acorde cambia de menor a mayor, el intervalo de tercera menor aumenta en un semitono. Las demás notas no experimentan cambios. Utilícelo para canales de melodías de secciones que responden sólo a acordes mayores o menores, tales como introducciones y codas.
MELODIC MINOR 5th (5ª de menor melódico)	Además de la transposición de menor melódico anterior, los acordes aumentados y disminuidos afectan a la quinta nota del patrón fuente.
HARMONIC MINOR (menor armónico)	Cuando el acorde tocado cambia de mayor a menor, esta tabla reduce los intervalos de tercera y sexta de la escala en un semitono. Cuando el acorde cambia de menor a mayor, el tercer intervalo menor y el sexto sostenido aumentan en un semitono. Las demás notas no experimentan cambios. Utilícelo para canales de acordes de secciones que respondan sólo a acordes mayores o menores, tales como introducciones y codas.
HARMONIC MINOR 5th (5ª de menor armónico)	Además de la transposición menor armónica anterior, los acordes aumentados y disminuidos afectan a la quinta nota del patrón fuente.
NATURAL MINOR (menor natural)	Cuando el acorde tocado cambia de mayor a menor, esta tabla reduce los intervalos de tercera, sexta y séptima de la escala en un semitono. Cuando el acorde cambia de menor a mayor, los intervalos de tercera menor, de sexta bemol y de séptima bemol aumentan en un semitono. Las demás notas no experimentan cambios. Utilícelo para canales de acordes de secciones que respondan sólo a un acorde mayor o menor, tales como introducciones y codas.
NATURAL MINOR 5th (5ª de menor natural)	Además de la transposición menor natural anterior, los acordes aumentados y disminuidos afectan a la quinta nota del patrón fuente.
DORIAN (dórica)	Cuando el acorde tocado cambia de mayor a menor, esta tabla reduce los intervalos de tercera y séptima de la escala en un semitono. Cuando el acorde cambia de menor a mayor, el intervalo de tercera menor y de séptima bemol aumentan en un semitono. Las demás notas no experimentan cambios. Utilícelo para canales de acordes de secciones que respondan sólo a un acorde mayor o menor, tales como introducciones y codas.
DORIAN 5th (5ª dórica)	Además de la transposición Dorian anterior, los acordes aumentados y disminuidos afectan a la quinta nota del patrón fuente.

■ NTT BASS ON/OFF (bajo de NTT activado/desactivado)

Los canales para los que esta opción está activada (ON) se reproducirán con la nota fundamental de bajo, cuando el instrumento reconozca el acorde de bajo.

■ HIGH KEY (nota alta)


Define la nota más alta (límite de octava superior) de la transposición de notas para el cambio de la nota fundamental del acorde. Cualquier nota que según los cálculos sea más alta que la nota más alta se transpone a la octava inmediatamente inferior. Este ajuste sólo está disponible cuando el parámetro NTR (páginas 129) se ha configurado como "Root Trans".

Ejemplo: cuando la tecla más alta es F (fa). Cambios en la nota fundamental → CM C#M · · · FM F#M · · · Notas tocadas → C3-E3-G3 C#3-F3-G#3 F3-A3-C4 F#2-A#2-C#3

■ NOTE LIMIT (límite de notas)

Define el rango de notas (la más alta y la más baja) para las voces grabadas en los canales de estilo. Con el ajuste razonable de este registro, puede asegurarse de que los sonidos suenen de la forma más real posible, en otras palabras, que no suene ninguna nota fuera del registro natural (por ejemplo, sonidos de bajo altos o sonidos "piccolo" bajos). Las notas reales que suenan cambian automáticamente al registro definido.

Ejemplo: cuando la nota más baja es C3 y la más alta D4.



■ RTR (regla de reactivación)

Estos ajustes determinan si las notas dejan de sonar o no y cómo cambian de tono como respuesta a los cambios de acordes.

STOP	Las notas dejan de sonar.
PITCH SHIFT (cambio de tono)	Se llevará a cabo la inflexión del tono de la nota sin un nuevo ataque para adaptarse al tipo del nuevo acorde.
PITCH SHIFT TO ROOT (cambio de tono a nota fundamental)	Se llevará a cabo la inflexión del tono de la nota sin un nuevo ataque para adaptarse a la nota fundamental del nuevo acorde.
RETRIGGER (reactivación)	La nota se reactiva con un nuevo ataque a un nuevo tono que corresponde al siguiente acorde.
RETRIGGER TO ROOT (reactivación a fundamental)	La nota se reactiva con un nuevo ataque a la nota fundamental del siguiente acorde. No obstante, la octava de la nueva nota no experimenta cambios.

Referencia a las páginas de la Guía rápida

Multi Pads página 52

Creación de Multi Pad (Multi Pad Creator)

Con esta función puede crear frases originales de Multi Pad y también editar las frases de Multi Pad existentes para crear las suyas propias.

Grabación de Multi Pad en tiempo real

- Seleccione un banco Multi Pad para modificarlo o crearlo (página 134).
- Active la pantalla de operaciones.

 [FUNCTION] → [F] DIGITAL REC MENU
- Pulse el botón [C] para que aparezca la pantalla Multi Pad Creator.
- 4 Pulse el botón TAB [◄] para seleccionar la ficha RECORD.
- Pulse cualquiera de los botones [A], [B], [F] y [G] para seleccionar un Multi Pad con el fin de modificarlo o crearlo.

 Para crear los datos de Multi Pad desde cero, pulse el botón [C] para acceder a un banco vacío.
- 6 Pulse el botón [H] (REC) para entrar en estado de espera de grabación para el Multi Pad seleccionado en el paso 5.
- 7 Inicie la grabación.

La grabación empieza automáticamente en cuanto toca una nota en el teclado. También puede iniciar la grabación presionando el botón [START/STOP] de STYLE CONTROL. De esta forma puede grabar el silencio que desee antes del inicio de la frase de Multi Pad.

Si Chord Match (correspondencia de acordes) está activado para el Multi Pad que se va a grabar, debería grabar con las notas de la escala séptima mayor de C (Do) (C (Do), D (Re), E (Mi), G (Sol), A (La) y B (Si)).



C = nota de acorde C, R = nota recomendada

8 Detenga la grabación.

Pulse el botón [H] (STOP) o el botón MULTI PAD [STOP] del panel o el botón STYLE CONTROL [START/STOP] para detener la grabación cuando termine de reproducir la frase.

Para asegurarse de que las frases rítmicas repetidas se reproducen en un bucle perfecto, interrumpa la grabación en el último compás de la frase, justo antes del "uno" del siguiente compás. Como conseguir un bucle correcto no es fácil, es posible que le interese utilizar las funciones de grabación por pasos de la página EDIT.

- Escuche de nuevo la frase recién grabada pulsando el botón de MULTI PAD [1]–[4] correspondiente. Para volver a grabar la frase, repita los pasos del 6 al 8.
- Active o desactive la repetición de cada pulsador (pad) con los botones [1 ▲ ▼] [4 ▲ ▼].

Si el parámetro Repeat está activado para el pulsador seleccionado, la reproducción del pulsador correspondiente proseguirá hasta que se pulse el botón MULTI PAD [STOP]. Si el parámetro Repeat está desactivado para el pulsador seleccionado, la reproducción terminará automáticamente tan pronto como se llegue al final de la frase.

Al pulsar los Multi Pads que tienen el parámetro Repeat activado durante la reproducción de la canción o del estilo, la reproducción se iniciará y se repetirá en sincronía con el ritmo.

1 1 Active o desactive el parámetro Chord Match de cada pulsador con los botones [5 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼].

Si el parámetro Chord Match está activado para el pulsador seleccionado, se reproduce el pulsador correspondiente según el acorde especificado en la sección de acordes del teclado generada al activar [ACMP] o el especificado en la sección de voz izquierda generada al activar [LEFT] (al desactivar [ACMP]).

- 12 Pulse el botón [D] e introduzca después un nombre para cada Multi Pad (página 134).
- Pulse el botón [I] y guarde después los datos de Multi Pad como un banco que contiene un conjunto de cuatro pulsadores en la unidad USER o en el dispositivo de almacenamiento USB (página 70).

Grabación por pasos de Multi Pad (EDIT)

La grabación por pasos se puede ejecutar en la página EDIT. Después de seleccionar un Multi Pad en el paso 5 de Grabación de Multi Pad en tiempo real en la página 132, pulse los botones TAB [◀][▶] para seleccionar la ficha EDIT. En la página EDIT se indica la función Event list que le permite grabar notas con una sincronización absolutamente precisa. Este procedimiento de grabación por pasos es básicamente el mismo que la grabación de canciones (páginas 152 a 161), con la excepción de los puntos que se indican a continuación:


- No hay ningún menú para el cambio de canales ya que los Multi Pads sólo contienen datos para un canal.
- En Multi Pad Creator, sólo se pueden introducir eventos de canales y se pueden editar mensajes exclusivos del sistema. Los eventos de acorde y de letra no están disponibles. Puede cambiar entre los dos tipos de Event Lists presionando el botón [F].

Los Multi Pads indicados con el icono siguiente (mano en el mástil) se crean con transposiciones de notas especiales para producir la voz de acorde natural de la guitarra. Debido a ello, si el ajuste de correspondencia de acordes está desactivado, puede que los Multi Pads no suenen correctamente.



Edición de Multi Pad (Multi Pad Creator)

Pulse el botón MULTI PAD CONTROL [SELECT] para acceder a la pantalla de selección de banco de Multi Pad y seleccione después un banco para su edición en la unidad USER.



Pulse el botón [8 ▼] para acceder a la pantalla [MULTI PAD EDIT] y seleccione después un pulsador para su edición pulsando cualquiera de los botones [A], [B], [F] y [G].

El número situado encima del nombre del pulsador corresponde a los botones MULTI PAD [1]-[4].



3 Modifique cada Multi Pads según desee.

• Asignación de nombre

Pulse el botón [1 ▼] y cambie después el nombre de cada Multi Pad (página 76).

• Copiado

Pulse el botón [3 ∇], seleccione el Multi Pad que desee copiar, seleccione la ubicación de destino y ejecute después la operación de copia pulsando el botón [4 ∇] (página 74).

• Eliminación

Pulse el botón [5 ▼] y elimine después el Multi Pad que no necesite (página 75).

Registro y recuperación de ajustes personalizados del panel:

memoria de registro


La función Registration Memory (memoria de registro) permite guardar (o "registrar") prácticamente cualquier ajuste del panel en un botón Registration Memory, de manera que pueda recuperar en el acto los ajustes personalizados del panel con solo pulsar un botón. Los ajustes registrados para ocho botones Registration Memory se deben guardar como un único banco (archivo).

Registro y almacenamiento de ajustes personalizados del panel

Registro de ajustes personalizados del panel

- Configure los controles de panel (como voz, estilo, efectos, etc.) a su gusto.
 - Consulte la Lista de datos, en la que indican los parámetros que se pueden registrar con la función Registration Memory. La lista de datos está disponible en el sitio Web de Yamaha. (Consulte la página 5.)
- Pulse el botón REGISTRATION MEMORY [MEMORY] (memoria de registro [memoria]). Aparece la pantalla en la que puede seleccionar los elementos que desea registrar.

Sólo se registrarán los elementos que se seleccionen aquí. (TEXT y MIC SETTING no se muestran en la pantalla del PSR-S700.)



- Pulse los botones [2▲ ▼]-[7▲ ▼] para seleccionar los elementos.

 Para cancelar la operación, pulse el botón [I] (CANCEL) (cancelar).
- Active o desactive la casilla de verificación del elemento para determinar si se registra o no, pulsando el botón [8 ▲ ▼].
- Pulse uno de los botones REGISTRATION MEMORY [1]-[8] (memoria de registro [1]-[8]) para registrar los ajustes.

 Se recomienda que seleccione un botón que no esté iluminado en rojo o verde. Los botones iluminados en rojo o verde va contienen datos de

verde. Los botones iluminados en rojo o verde ya contienen datos de configuración de panel. Los ajustes de panel que se hayan registrado previamente en el botón REGISTRATION MEMORY seleccionado (indicador verde o rojo) se eliminarán y serán sustituidos por los nuevos.

6 Registre varios ajustes de panel en los demás botones repitiendo los pasos 1 a 5.

Al activar la configuración de los registros, también se pueden seleccionar los elementos que se desea recuperar o no, aunque se hayan seleccionado todos los elementos al realizar el registro (página 138).

Acerca del estado del indicador luminoso:

Apagado.....no hay datos registrados

Encendido (verde)

datos registrados sin seleccionar

Encendido (rojo)

datos registrados y seleccionados

Eliminación de un ajuste de panel innecesario


Consulte la página 137.

Eliminación de los ocho ajustes de panel actuales


Para eliminar los ocho ajustes de panel actuales, active el botón [POWER] (alimentación) mientras mantiene pulsada la tecla B5 (tecla B del extremo derecho del teclado).

Almacenamiento de los ajustes de panel registrados

Puede guardar los ocho ajustes de panel registrados como un único archivo de banco de memoria de registro.



- Pulse los botones REGIST BANK [+] y [–] simultáneamente para abrir la pantalla de selección REGISTRATION BANK.
- Pulse el botón [6 ▼] para guardar el archivo del banco (página 73).



Compatibilidad de datos de la memoria de registro

En general, los datos de la memoria de registro (archivos de banco) son compatibles entre los distintos modelos PSR-S900/S700. No obstante, los datos podrían no ser totalmente compatibles, según las especificaciones de cada modelo.

Recuperación de los ajustes de panel registrados

Pulse los botones REGIST BANK [+] y [-] simultáneamente para abrir la pantalla de selección REGISTRATION BANK.



Pulse uno de los botones [A] - [J] para seleccionar un banco.



Pulse uno de los botones iluminados en verde ([1]–[8]) en la sección Registration Memory.

Acerca de la recuperación de los ajustes desde un dispositivo de almacenamiento USB

Cuando recupere los ajustes, incluida la selección de archivos de canciones/estilos, desde un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento adecuado que incluye la canción/estilo registrada está conectado al terminal [USB TO DEVICE].

Bloqueo de parámetros

Puede "bloquear" parámetros concretos, como efecto, punto de división, etc., para que sólo se puedan seleccionar con los controles del panel, en otras palabras, en vez hacerlo con la memoria de registro, el ajuste de una pulsación, Music Finder, datos de canciones o MIDI de entrada, etc.


- 1 Abra la pantalla de bloqueo de parámetros. [FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [◄][▶] → CONFIG 1 → [B] 3 PARAMETER LOCK
- 2 Seleccione el parámetro deseado con los botones [1 ▲ ▼]-[7 ▲ ▼], después bloquéelo con el botón [8 ▲] (OK).

Eliminación de un ajuste de panel innecesario/ nominación de un ajuste de panel

Los ajustes de panel se pueden eliminar o nombrar individualmente, tal como se desee.

- Pulse los botones REGIST BANK [+] y [–] simultáneamente para abrir la pantalla de selección REGISTRATION BANK.
- Pulse uno de los botones [A]-[J] para seleccionar el banco que desea editar.
- Pulse el botón [8▼] (EDIT) (editar) para que aparezca la pantalla REGISTRATION EDIT (edición de registro).
- 4 Edite los ajustes del panel.
 - Eliminación de un ajuste de panel Pulse el botón [5 ▼] para eliminar un ajuste de panel (página 75).
 - Cambio de nombre de un ajuste de panel
 Pulse el botón [1 ▼] para cambiar el nombre de un ajuste de panel (página 76).

El número situado encima el nombre del archivo corresponde a los botones REGISTRATION MEMORY [1]-[8].



Pulse el botón [8 ▲] (UP) (arriba) para volver a la pantalla de selección REGISTRATION BANK.

Desactivación de la recuperación de elementos concretos (función de bloqueo)

La memoria de registro permite recuperar todos los ajustes de panel que ha realizado con sólo pulsar un botón. Sin embargo, habrá ocasiones en las que no desee que varíen algunos elementos, incluso cuando se cambia de un ajuste de memoria de registro a otro. Por ejemplo, puede que quiera cambiar los ajustes de voces o de efectos y mantener el mismo estilo de acompañamiento. En este caso, la función Freeze le resultará muy útil. Permite mantener invariables los ajustes de algunos elementos, incluso al seleccionar otros botones de Registration Memory.

- ATENCIÓN

 Los ajustes de la pantalla
 REGISTRATION FREEZE
 (bloqueo de registro) se
 guardan automáticamente en
 el instrumento al salir de la
 pantalla. Sin embargo, si
 apaga el instrumento sin salir
 de esta pantalla, se perderán
 los ajustes.
- Active la pantalla de operaciones.

 [FUNCTION] → [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET → TAB [◄][▶]
 FREEZE
- Pulse los botones [2▲ ▼]-[7▲ ▼] para seleccionar los elementos.
- Active las casillas de verificación de los elementos que desea bloquear, es decir, que permanezcan igual, pulsando el botón [8 ▲ ▼].
- 4 Pulse el botón [EXIT] para salir de la pantalla de operaciones.
- 5 Pulse el botón [FREEZE] en el panel para activar la función Freeze.


Visualización de los números de la memoria de registro en orden: secuencia de registro

Aunque los botones Registration Memory sean muy prácticos, habrá casos en los que desee cambiar de ajuste rápidamente durante una interpretación, sin tener que levantar las manos del teclado. La práctica función Registration Sequence (secuencia de registro) permite acceder a los ocho ajustes en cualquier orden que especifique, simplemente utilizando los botones TAB [◄][▶] o el pedal mientras toca.

- Seleccione el banco de memoria de registro que desee para programar una secuencia (página 136).
- Active la pantalla de operaciones.

 [FUNCTION] → [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET → TAB [◄][▶]

 REGISTRATION SEQUENCE



3 Si pretende utilizar un pedal para cambiar los ajustes de la memoria de registro, especifique cómo se va a utilizar el pedal: para avanzar o retroceder en la secuencia.

Utilice el botón [C] para seleccionar el pedal con el que desea avanzar por la secuencia.

Utilice el botón [D] para seleccionar el pedal con el que desea retroceder por la secuencia.

4 Utilice el botón [E] para definir el comportamiento de la secuencia de registro al llegar al final de la secuencia (SEQUENCE END).

STOP (parada) Pulsar el botón TAB [▶] o pisar el pedal de "avance" no tiene ningún efecto. La secuencia se "detiene".

TOP (arriba)......La secuencia vuelve a empezar desde el principio. NEXT BANK (banco siguiente)

La secuencia pasa automáticamente al principio del siguiente banco de la memoria de registro de la misma carpeta.

5 Programe el orden de la secuencia.

Los números que aparecen en la parte inferior de la pantalla corresponden a los botones REGISTRATION MEMORY [1]–[8] del panel. Programe el orden de la secuencia de izquierda a derecha.

Pulse uno de los botones REGISTRATION MEMORY [1]–[8] en el panel y, a continuación, pulse el botón [6 ▲ ▼] (INSERT) (insertar) para introducir el número.

• Sustitución del número

Pulse el botón [5 ▲ ▼] (REPLACE) (sustituir) para sustituir el número en la posición del cursor por el número de la memoria de registro seleccionado actualmente.

• Eliminación del número

Pulse el botón [7 ▲ ▼] (DELETE) (eliminar) para eliminar el número de la posición del cursor.

• Eliminación de todos los números

Pulse el botón [8 \blacktriangle \blacktriangledown] (CLEAR) (borrar) para borrar todos los números de la secuencia.

Pulse el botón [F] para activar la función Registration Sequence.

Pulse el botón [DIRECT ACCESS] y, a continuación, el botón [EXIT] para volver a la pantalla Main (principal) y compruebe si aparecen los números de la memoria de registro según la secuencia programada anteriormente.

- Utilice el botón TAB [▶] para activar los números de la memoria de registro en el orden de la secuencia, o bien utilice el botón TAB [◄] para activarlos en el orden inverso. Los botones TAB [◄] [▶] sólo se pueden utilizar para la secuencia de registro cuando está activada la pantalla principal.
- Si se ha ajustado la operación del pedal en el paso 3, podrá utilizar un pedal para seleccionar los números de la memoria de registro en orden. El pedal se puede utilizar para la secuencia de registro independientemente de la pantalla que se active (a excepción de la pantalla del paso 3).



La secuencia de registro se indica en la parte superior derecha de la pantalla Main, de manera que pueda comprobar el número seleccionado actualmente.

Almacenamiento de los ajustes de la secuencia de registro

Los ajustes del orden de secuencia y del comportamiento de la secuencia de registro al llegar al final de la secuencia (SEQUENCE END) se incluyen como parte del archivo de banco de memoria de registro. Para almacenar la secuencia de registro que se acaba de programar, guarde el archivo de banco de memoria de registro.

- Pulse los botones REGIST BANK [+] y [–] simultáneamente para abrir la pantalla de selección REGISTRATION BANK.
- Pulse el botón [6♥] para guardar el archivo del banco (página 73).

<u> ATENCIÓN</u>

Los ajustes de la pantalla REGISTRATION SEQUENCE se guardan automáticamente en el instrumento al salir de la pantalla. Sin embargo, si apaga el instrumento sin salir de esta pantalla, se perderán los ajustes.

Retorno a la primera secuencia con una sola acción

En la pantalla Main, pulse los botones TAB [◀] y [▶] a la vez. De esta manera, se cancela el número de secuencia seleccionado (desaparece el indicador de la casilla situada en la parte superior derecha). Se seleccionará la primera secuencia al pulsar uno de los botones TAB [◀][▶] o al pisar el pedal.

ATENCIÓN

Tenga en cuenta que todos los datos de la secuencia de registro se pierden al cambiar de banco, a menos que los haya guardado con el archivo de banco de memoria de registro.

Utilización, creación y edición de canciones

Referencia a las páginas de la Guía rápida	
Práctica con las canciones predefinidas	. página 36
Reproducir las canciones y escucharlas antes de practicar	página 36
Visualización de notación musical (partitura)	página 39
Silenciar la parte de la mano derecha o izquierda	
con la partitura en pantalla	página 40
Práctica con la función de repetición de la reproducción	página 42
Grabación de la interpretación	página 43
Interpretación de canciones mientras se reproducen (karaol	ke) o
se toca	
Conexión de un micrófono (PSR-S900)	página 57
Conexión de un micrófono (PSR-S900)	página 57 página 58
Conexión de un micrófono (PSR-S900) Interpretación de canciones con la pantalla Lyrics (letras) Visualización de texto (PSR-S900)	página 57 página 58 página 58
Conexión de un micrófono (PSR-S900)	página 57 página 58 página 58
Conexión de un micrófono (PSR-S900) Interpretación de canciones con la pantalla Lyrics (letras) Visualización de texto (PSR-S900) Funciones prácticas para karaoke Funciones prácticas para cantar mientras se toca	página 57 página 58 página 58 página 59
Conexión de un micrófono (PSR-S900)	página 57 página 58 página 58 página 59

Tipos de canciones compatibles

El PSR-S900/S700 puede reproducir los siguientes tipos de canciones.

Canciones predeterminadas

Canciones en la pantalla PRESET (preajuste) de selección de canciones.

Canciones propias grabadas

Son canciones grabadas (página 43, página 147) y guardadas en la pantalla USER/ USB. (el USB está disponible cuando se conecta al instrumento un dispositivo de almacenamiento USB, como una memoria Flash USB o una unidad de disguetes.)

Datos de canciones comercializadas

Del sitio Web de Yamaha se pueden descargar datos de canciones para el instrumento y hay muchos títulos disponibles comercialmente como canciones de disco. Las canciones de disco están disponibles cuando se conecta la unidad de disquete opcional al instrumento. El instrumento es compatible con los discos de canciones (disquetes) de las siguientes marcas:













Antes de usar un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de leer "Manejo del dispositivo de almacenamiento USB (memoria Flash o unidad de disquetes USB, etc.)" en la página 23.

Antes de utilizar un disquete y la ranura del disco, consulte "Uso de disquetes" en la página página 22.

Los datos de música comercializada están protegidos por las leyes de copyright. La copia de este tipo de datos está terminantemente prohibida, excepto para uso personal.

Consulte la página 203 para obtener información sobre los tipos de datos de canciones que pueden reproducirse en el instrumento.

Utilización, creación y edición de canciones

Operaciones de reproducción de canciones

En este apartado se explican detalladamente las operaciones y funciones relacionadas con la reproducción de canciones que no se examinan en la "Guía rápida".

■ Inicio e interrupción de una canción

Pulse el botón SONG [▶ / ▮] (reproducir/pausa) para iniciar la reproducción de la canción y el botón SONG [■] (detener) para detenerla. Además, hay otras maneras prácticas de iniciar o interrumpir una canción.

En función de los datos de canciones concretos, el estilo también se reproducirá al mismo tiempo.

Inicio de la reproducción

Synchro Start

Puede iniciar la reproducción en cuanto empiece a tocar en el teclado. Con la reproducción interrumpida, pulse simultáneamente los botones SONG [■] (detener) y [►/ ■] (reproducir/pausa).

Función de pulsación

Esta útil función le permite pulsar el botón [TAP TEMPO] (tempo por pulsación) para ajustar el tempo e iniciar la canción automáticamente a la velocidad pulsada. Con el instrumento en el modo de espera de Synchro Start, sólo es necesario pulsar (presionar/soltar) el botón (cuatro veces para un compás de 4/4) y, de forma automática, comenzará la reproducción de canciones con el tempo seleccionado.

Aumento progresivo

Se puede utilizar el botón [FADE IN/OUT] (aumento progresivo/reducción progresiva) para producir aumentos progresivos suaves al iniciar la reproducción de canciones. Para producir aumentos progresivos, pulse el botón [FADE IN/OUT] mientras la reproducción está interrumpida y, a continuación, pulse el botón SONG [▶ / ▮] (reproducir/pausa) para reanudar la reproducción.

Detener la reproducción

Reducción progresiva

Se puede utilizar el botón [FADE IN/OUT] para producir reducciones progresivas suaves al detener la reproducción de canciones. Pulse el botón [FADE IN/OUT] al principio de la frase que desee reducir progresivamente.

Ajuste del tiempo de aumento y reducción progresivos

Los tiempos de aumento y reducción progresivos pueden definirse de modo independiente. Para obtener más información, consulte página 108.

■ Principio/Pausa/Rebobinar/Avance rápido

Desplazamiento al principio de la canción

Con independencia de que la canción se esté reproduciendo o esté detenida, pulse el botón SONG [] (detener).

Pausa en la canción

Pulse el botón SONG [▶ / **II**] (reproducir/pausa) durante la reproducción de la canción. Vuelva a pulsar el botón SONG [▶ / **II**] (reproducir/pausa) y se reanudará la canción desde la posición en que estaba.

Desplazamiento hacia adelante y hacia atrás (rebobinado y avance rápido)

Pulse los botones SONG [◀◀] (rebobinar) o SONG [▶▶] (avance rápido) para ir hacia atrás o hacia adelante (rebobinado y avance rápido).

Aparecerá una ventana emergente en la que se muestra el número de compás actual en la pantalla Main.

En las canciones que contengan marcas de frase, se pueden utilizar los botones [◀◀/▶▶] (rebobinado/avance rápido) para navegar por las marcas de frase de la canción. Si no desea establecer la posición de la canción mediante las marcas de frase, pulse el botón [E] y seleccione "BAR" (compás) en la ventana que muestra la posición de las canciones.

Marca de frase:

La marca de frase es un marcador preprogramado en algunos datos de canciones que señala una ubicación concreta (grupo de compases) en la canción.





Para canciones con marcas de frase



2 Pulse el botón [EXIT] (salir) para cerrar la ventana emergente que muestra el número del compás actual (o el número de marca de frase).

■ Repetición de reproducción/reproducción en cadena

- 1 Active la pantalla de operaciones. $[FUNCTION] \rightarrow [B]$ SONG SETTING
- 2 Establezca los parámetros para la repetición de la reproducción con los botones [H]/[I]. A continuación se muestran los parámetros disponibles.

REPEAT MODE (modo repetición)	Desactivar (OFF) Reproduce la canción seleccionada y luego se detiene. SINGLE Reproduce continuamente la canción seleccionada. ALL Reproduce continuamente todas las canciones de la carpeta que contiene la canción actual.
	RANDOM (aleatorio) Reproduce continuamente y de forma aleatoria todas las canciones de la carpeta que incluye la canción actual.
PHRASE MARK REPEAT (repetición de la marca de frase)	La repetición de reproducción se puede establecer en "ON" (activada) y "OFF" (desactivada) para las canciones que contengan marcas de frase. Cuando está activada, la parte correspondiente al número de marca de frase especificado se reproduce continuamente. Los pasos para especificar el número de marca de frase son los mismos que los contemplados en los pasos 1 y 2 de la sección "Desplazamiento hacia adelante y atrás (rebobinado y avance rápido)" (véase más arriba).

Utilización, creación y edición de canciones

■ Colocación de la siguiente canción en cola de reproducción

Mientras se reproduce una canción, la siguiente canción se puede añadir a la cola de reproducción. Resulta útil para encadenar la siguiente canción suavemente durante la interpretación en un escenario.

Seleccione la canción que desea reproducir a continuación en la pantalla Song Selection (selección de canciones) mientras se reproduce otra.

En la parte superior derecha del nombre de la canción correspondiente aparece la indicación "NEXT" (siguiente).

Para cancelar este ajuste, pulse el botón [8 ▼] (cancelar).

■ Uso de las funciones de acompañamiento automático con la reproducción de canciones

Cuando se reproducen al mismo tiempo una canción y un estilo, los canales 9 a 16 de los datos de la canción se sustituyen por canales de estilo, permitiendo la interpretación del acompañamiento de la canción. Pruebe a tocar los acordes mientras se reproduce la canción, tal como se muestra en las instrucciones siguientes.

- Seleccione una canción (página 36).
- 2 Seleccione un estilo (página 46).
- Pulse el botón STYLE CONTROL [ACMP] para activar el acompañamiento automático.
- 4 Pulse el botón STYLE CONTROL [SYNC START] (control de estilo [inicio sincronizado]) para activar el modo de espera, que permite iniciar el acompañamiento en el momento en que se empiece a tocar.
- Pulse el botón SONG [► /] (reproducir/pausa) para iniciar la reproducción.
- Toque los acordes con la canción.
 El nombre del acorde se indica en la pantalla Main. Para volver a la pantalla Main, pulse el botón [DIRECT ACCESS] (acceso directo) y, a continuación, pulse el botón [EXIT].

Cuando se interrumpe la reproducción de la canción, la reproducción de estilo se detiene al mismo tiempo.

• Tempo para reproducir una canción y un estilo al mismo tiempo Cuando se reproducen a la vez una canción y un estilo, se utiliza automáticamente el tempo establecido en la canción.

Interpretación de canciones con la función Quick Start (inicio rápido)

Con los ajustes predeterminados, la función Quick Start está activada. En algunos datos de canciones comercializadas, determinados ajustes relacionados con la canción (por ejemplo, selección de voces, volumen, etc.) se registran en el primer compás, antes de los datos reales de las notas. Cuando Quick Start se configura en "ON", el instrumento lee todos los datos iniciales que no sean notas a la velocidad más rápida posible y después reduce el tempo al valor adecuado en la primera nota. De esta forma puede iniciar la reproducción lo más rápidamente posible, con una pausa mínima para la lectura de datos. Cuando Quick Start se establece en "ON", las canciones se reproducen directamente desde la primera nota (que puede encontrarse en medio de un compás). Si desea realizar la reproducción desde el principio de un compás que tiene un silencio antes de la primera nota, establezca Quick Start en "OFF".

- 1 Active la pantalla de operaciones. [FUNCTION] → [B] SONG SETTING
- 2 Pulse los botones [7▼] (QUICK START) para establecer el inicio rápido en "OFF".

Bloqueo de parámetros

Puede "bloquear" parámetros concretos, como efecto, punto de división, etc., para que sólo se puedan seleccionar con los controles del panel (página 137).

Para las canciones sin datos de acordes, durante la reproducción de la canción no aparecerá en la pantalla principal el nombre del acorde actual.

Lectura automática de datos de canciones al insertar un dispositivo de almacenamiento USB

Puede hacer que el instrumento acceda automáticamente a la primera canción (no incluida en una carpeta) de un dispositivo de almacenamiento USB tan pronto como éste se conecte al terminal [USB TO DEVICE].

- 1 Active la pantalla de operaciones.
 [FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [◄][▶] MEDIA
- 2 Pulse el botón [3 ▲]/[4 ▲] (SONG AUTO OPEN) (selección automática de canciones) para seleccionar "ON".

Ajuste del balance de volumen y de la combinación de voces, etc. (MIXING CONSOLE [consola de mezclas])

Se pueden establecer los parámetros de mezcla de una canción. Consulte el apartado "Elementos ajustables (parámetros) en la pantalla MIXING CONSOLE" en la página 92. Active las pantallas "SONG CH 1–8" o "SONG CH 9–16" como se explica en el paso 3 del procedimiento básico de "Edición del balance del volumen y de la combinación de voces (MIXING CONSOLE)", en la página 91. A continuación se muestran dos ejemplos de operación.

Ajuste del balance del volumen de cada canal

- Seleccione una canción (página 36).
- Pulse el botón [MIXING CONSOLE] para que aparezca la pantalla MIXING CONSOLE.
- 3 Seleccione la ficha [VOL/VOICE] (volumen/voz) con los botones TAB [◄][►].
- Pulse varias veces el botón [MIXING CONSOLE] para que aparezcan las pantallas "SONG CH 1–8" o "SONG CH 9–16".
- 5 Pulse el botón [J] para seleccionar "VOLUME" (volumen).
- 6 Ajuste el balance del volumen de cada canal con los botones [1 ▲ ▼]– [8 ▲ ▼].
- Se pueden guardar los ajustes de volumen para la canción en la operación de configuración de SETUP (configuración) (página 166). Asegúrese de marcar el elemento "VOICE" en el paso 2 del procedimiento de configuración.

Acerca de las pantallas [SONG CH 1–8]/[SONG CH 9–16] (canales de canción 1-8/ canales de canción 9-16)

Una canción se compone de 16 canales independientes. En la pantalla MIXING CONSOLE se pueden realizar ajustes independientes para cada uno de los 16 canales. Ajuste los parámetros en las pantallas SONG CH 1-8 o SONG CH 9-16 respectivamente. Normalmente, el canal 1 se asigna al botón [TR 1], el canal 2 se asigna al botón [TR 2] y los canales 3 a 16 se asignan al botón [EXTRA TR], respectivamente.

Pulse los botones [C]/[H] (VOICE) en el paso 5 para seleccionar la voz que desea cambiar. A continuación, pulse uno de los botones [1 ▲ ▼] a [8 ▲ ▼] para que aparezca la pantalla de selección de voces del canal.

Modificación de voces

- 1-4 Los pasos a seguir son los mismos que en "Ajuste del balance del volumen de cada canal" (consulte la página 144).
- 5 Pulse el botón [H] para seleccionar "VOICE".
- O Pulse uno de los botones [1 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼] para que aparezca la pantalla de selección de voz del canal.
- Pulse uno de los botones [A] a [J] para seleccionar un sonido.
- Puede guardar la selección de voces modificadas de la canción en la operación de configuración (página 166).

 Asegúrese de marcar el elemento "VOICE" en el paso 2 del procedimiento


Asegúrese de marcar el elemento "VOICE" en el paso 2 del procedimiento de configuración.

Práctica de las canciones con las funciones de guía

Las funciones de guía le ofrecen útiles herramientas de aprendizaje y práctica para ayudarle a dominar el instrumento. Al pulsar el botón [SCORE], podrá ver la notación de la canción con las notas que debe tocar y cuándo debe tocarlas para facilitarle el aprendizaje. El PSR-S900 cuenta también con cómodas herramientas de práctica vocal que ajustan automáticamente la sincronización de la reproducción de la canción para que coincida con su interpretación vocal (al cantar con un micrófono conectado).

Selección del tipo de función Guide

- Active la pantalla de configuración: [FUNCTION] → [B] SONG SETTING
- Utilice los botones [A]/[B] para seleccionar el tipo de función Guide que desea. Están disponibles los tipos siguientes.



Seleccione una canción, acceda a la pantalla Score, pulsando el botón [SCORE], y toque después el teclado.

Grabación de los ajustes de guía en la pantalla SONG SETTING

Se pueden guardar los ajustes de guía como parte de los datos de la canción (página 166). En las canciones que tengan guardados ajustes de guía, la función Guide (guía) se activará automáticamente, recuperando los ajustes correspondientes cuando se seleccione la canción.

Para interpretación al teclado

Follow Lights (luces quía)

Cuando se selecciona, la reproducción de la canción se interrumpe a la espera de que el usuario toque las notas correctamente. Al tocar las notas correctas, se reanuda la reproducción de la canción. Esta función se ha desarrollado para los instrumentos de la serie Clavinova de Yamaha y se utiliza con fines de práctica. El teclado del Clavinova dispone de indicadores luminosos integrados que indican las notas que deben tocarse. Aunque el PSR-S900/S700 no dispone de estas luces, puede utilizar la misma función siguiendo las indicaciones de la notación en pantalla con la función Song Score (partitura de canción).

Any Key (cualquier tecla)

Con esta función puede tocar la melodía de una canción simplemente pulsando una sola tecla (vale cualquier tecla) siguiendo el ritmo. Se detiene la reproducción de la canción y el instrumento espera a que toque cualquier tecla. Sólo tiene que tocar una tecla del teclado en sincronización con la música para que prosiga la reproducción de la canción.

Para cantar

Karao-key

Con esta función puede controlar con un solo dedo el ritmo de la reproducción de la canción mientras canta. Resulta útil para cantar en sus propias interpretaciones. La reproducción de la canción se detiene y el instrumento espera a que cante. Sólo tiene que tocar una tecla del teclado para que prosiga la reproducción de la canción.

Vocal CueTIME (PSR-S900)

Esta función permite la práctica del canto con el tono adecuado. La reproducción de la canción se detiene y el instrumento espera a que cante. Cuando canta con el tono adecuado, se reanuda la reproducción de la canción.

Activación y desactivación de los canales de reproducción de la canción

Una canción se compone de 16 canales independientes. Cada canal de reproducción de la canción seleccionada se puede activar y desactivar independientemente. Normalmente, el canal 1 se asigna al botón [TR 1], el canal 2 se asigna al botón [TR 2] y los canales 3 a 16 se asignan al botón [EXTRA TR].

Pulse el botón [CHANNEL ON/OFF] (canal activado/desactivado) para que se muestre la pantalla CHANNEL ON/OFF de la canción.

Si no se muestra la pantalla siguiente, vuelva a pulsar el botón [CHANNEL ON/OFF].



2 Utilice los botones [1 ▲ ▼]-[8 ▲ ▼] para activar o desactivar cada canal.

Si sólo quiere que se reproduzca un canal en concreto (silenciando los demás canales), mantenga pulsado únicamente el botón $[1 \blacktriangle \blacktriangledown] - [8 \blacktriangle \blacktriangledown]$ que corresponda al canal que desee. Para cancelar la reproducción en solitario, vuelva a pulsar el mismo botón.

Grabación de su interpretación en MIDI

Puede registrar sus propias interpretaciones y guardarlas en la pantalla de la ficha User o en un dispositivo de almacenamiento USB. Se dispone de varios métodos de grabación diferentes:

Grabación rápida, que le permite grabar interpretaciones de forma cómoda y rápida; Grabación de varias pistas, para grabar varias partes diferentes en diversos canales; y Grabación por pasos, que le permite introducir las notas de una en una. Y como los datos grabados son MIDI, también puede editar fácilmente sus canciones. Para obtener detalles sobre MIDI, consulte la página 201, "¿Qué es el MIDI?" Para obtener información detallada sobre la grabación de audio USB (sólo PSR-S900), consulte la página 63.

Métodos de grabación

Existen tres métodos, como se muestra a continuación.


Realtime Recording (grabación en tiempo real)	Quick Recording (grabación rápida) ➤ Consulte a continuación.	Este método de grabación sencillo y cómodo le permite grabar sus interpretaciones rápidamente (muy útil, por ejemplo, en la grabación de solos de piano). Puede grabar con los botones [TR 1 (R)] o [TR 2 (L)], así como [EXTRA TR (STYLE)], que pueden emplearse para grabar al mismo tiempo.
	Multi track Recording (grabación de varias pistas) ➤ página 149	Le permite grabar una canción completa que contenga varias partes instrumentales distintas para crear el sonido de una orquesta o banda completa. Grabe la interpretación de cada parte instrumental de forma individual y cree composiciones totalmente orquestadas. También puede grabar su propia interpretación sobre las partes ya grabadas de una canción existente (canción predefinida o en un dispositivo de almacenamiento USB).
Step Recording (grabación por pasos)	Grabación por pasos ➤ página 152	Con este método puede componer la interpretación "escribiendo" un evento cada vez. Se trata de un método de grabación manual, no en tiempo real, similar a escribir la notación musical en el papel. Puede introducir notas, acordes y otros eventos de uno en uno (no es necesaria la interpretación en tiempo real).

También puede editar canciones cuando estén grabadas (página 162). Por ejemplo, puede editar una a una cada nota o utilizar la función Punch In/Out (entrada y salida de inserción) para volver a grabar una parte concreta.

Quick Recording (grabación rápida)

Le permite grabar sus interpretaciones de forma cómoda y rápida.

Pulse los botones SONG [REC] y SONG [] (detener) a la vez. Aparece una canción en blanco ("New Song") para su grabación.



La señal de entrada del micrófono no se puede grabar aquí, pero se puede grabar con la función de grabación de audio (página 63).

Capacidad de la memoria interna (pantallas de la ficha User)

La capacidad de la memoria interna del instrumento es de aproximadamente 1,4 MB (PSR-S900)/560 KB (PSR-S700). Esta capacidad se refiere a todos los tipos de archivos, incluidos los archivos de datos de voces, estilos, canciones y registro.

Las partes RIGHT 2 (derecha 2) y/o LEFT (izquierda) se graban en pistas separadas.

Empleo del metrónomo

Puede grabar la interpretación con el metrónomo activado (página 34). Sin embargo, el sonido del metrónomo no se graba.

Realice los ajustes del panel que desee para su interpretación al teclado.

A continuación se muestran algunas configuraciones de ejemplo que podrían interesarle.

• Grabación de las partes RIGHT 2 y/o LEFT

Han de activarse las partes del teclado [RIGHT 2] y/o [LEFT]. Seleccione la voz para cada parte del teclado (RIGHT 2, LEFT) accediendo a la pantalla de selección de voces (página 85, página 86).

- Grabación de estilos
 - 1 Seleccione un estilo (página 46).
 - 2 Ajuste el tempo de la grabación pulsando los botones TEMPO [–] [+], según sea necesario.
- Uso de los ajustes del panel Registration Memory (memoria de registro)

Pulse uno de los botones REGISTRATION MEMORY [1-8] (página 135).

Mientras mantiene pulsado el botón SONG [REC], pulse los botones SONG TRACK (pista de la canción) de las pistas que vayan a grabarse.



• Grabación de la interpretación

Pulse el botón SONG [TR 1] para la grabación de la parte de la mano derecha o el botón SONG [TR 2] para la grabación de la parte de la mano izquierda.

- **Grabación de estilos y Multi Pads** Pulse el botón SONG [EXTRA TR (STYLE)].
- Grabación simultánea de la interpretación y de la reproducción del estilo/Multi Pad

Pulse los botones SONG [TR 1]/[TR 2] y el botón SONG [EXTRA TR (STYLE)].

4 Inicio de la grabación.

Hay varios modos de iniciar una grabación.


• Inicio al tocar el teclado

Si ha seleccionado los botones SONG [TR 1]/[TR 2] en el paso 3, toque en la sección de la mano derecha del teclado (página 84). Si ha seleccionado el botón SONG [EXTRA TR (STYLES)] en el paso 3, toque en la sección de la mano izquierda (acordes) del teclado (página 110). La grabación empieza automáticamente en cuanto toca una nota en el teclado.

- Inicio pulsando el botón SONG [► / II] (reproducir/pausa)
 Si inicia la grabación de esta manera, se graban datos "vacíos" hasta que toca una nota en el teclado. Resulta útil para iniciar una canción marcando el tempo con uno o dos compases de baquetas o una introducción.
- Inicio al pulsar el botón STYLE CONTROL [START/STOP] (control de estilo [inicio/parada])


En este caso, las partes del ritmo (canales) del estilo empiezan a reproducirse y la grabación comienza simultáneamente.

5 Pulse el botón SONG [] (detener) para detener la grabación.



Al terminar la grabación, aparece un mensaje solicitando que guarde los datos de la interpretación grabada. Para cerrar el mensaje, pulse el botón [EXIT]. Consulte el paso 7 para obtener instrucciones sobre cómo guardar la grabación.

Escuche la interpretación que acaba de grabar. Pulse el botón SONG [> / II] (reproducir/pausa) para reproducir la interpretación que acaba de grabar.




Pulse el botón SONG [SELECT] para que aparezca la pantalla de selección de canciones, que le permite guardar los datos y, a continuación, quarde los datos en esta pantalla (página 73).

Grabación de varias pistas

Una canción se compone de 16 canales independientes. Con este método, puede grabar los datos de forma independiente en cada canal, uno a uno. Se pueden guardar tanto las partes de teclado como de estilo.

1 Pulse los botones SONG [REC] y SONG [] (detener) a la vez. Aparece una canción en blanco ("New

Song") para su grabación. Seleccione las voces para grabar las partes del teclado (RIGHT 1, RIGHT 2 y/o LEFT) (página 30, página 85, página 86). Seleccione también un estilo y un banco de Multi Pad para grabación, según sea necesario (página 46, página 52).



Ejemplo

Grabación de la parte RIGHT 2 del teclado en el canal 2

Pulse el botón PART SELECT [RIGHT 2] (selección de parte [derecha 2]) para que aparezca la pantalla Voice selection y elija una voz para la parte RIGHT 2. Asegúrese también de activar el botón PART ON/OFF [RIGHT 2] (parte activada/desactivada [derecha 2]).

Pausa y reinicio de la grabación

Para que la grabación quede en pausa, pulse el botón SONG [► / ■] (reproducir/pausa) durante la misma. Para reanudar la grabación, siga las operaciones que se muestran a continuación.

- Para grabar en [TR 1]/[TR 2], pulse el botón SONG [▶ / ▮▮] (reproducir/pausa).
- Para grabar en [EXTRA TR], pulse el botón STYLE CONTROL [SYNC START] y, a continuación, toque en la sección de acordes del teclado.

\Lambda ATENCIÓN Los datos de la canción grabada se perderán si selecciona otra canción o apaga el instrumento sin realizar la operación Guardar (página 73).

Acerca de los canales Consulte la página 151.

Establecimiento de todos los canales 5-16 en "REC" simultáneamente

Mientras mantiene pulsado el botón SONG [REC], pulse el botón SONG [EXTRA TR].

Al seleccionar la parte MIDI • Ajuste de un solo canal en

- MIDI
 Se graban todos los datos de entrada que se reciben a través de cualquiera de los canales MIDI del 1 al 16. Cuando se utiliza un controlador o teclado MIDI externo para grabar, se puede grabar sin
- utiliza un controlador o teclado MIDI externo para grabar, se puede grabar sin tener que ajustar el canal de transmisión MIDI en el dispositivo externo.

 Ajuste de varios canales en
- MIDI
 Cuando se utiliza un
 controlador o teclado MIDI
 externo para grabar, sólo se
 graban datos a través del canal
 MIDI, lo que significa que el
 dispositivo externo debe estar
 también configurado en el

Grabación de cada canal con el mismo tempo

mismo canal.

Utilice la función Metronome (metrónomo) (página 34) para grabar cada canal con el mismo tempo. Tenga en cuenta que el sonido del metrónomo no se graba.

Pausa y reinicio de la grabación


Consulte la página 148.

Mientras mantiene pulsado el botón SONG [REC], pulse los botones [1 ▲ ▼]-[8 ▲ ▼] para establecer en "REC" los canales que desee.

Normalmente, se deben grabar las partes de teclado en los canales 1-4, los Multi

Mientras mantiene pulsado el botón SONG [REC], pulse el botón [2 ▲] para establece el canal 2 en "REC".

Pads en los canales 5-8 y los estilos en los canales 9-16. Para cancelar la selección de canal, pulse nuevamente el botón SONG [REC].



3 Utilice los botones [C]/[D] para seleccionar la parte que desee para el canal que vaya a grabarse.

Esto determina qué parte, teclado o estilo (ritmo 1/2, bajo, etc.) o Multi Pad se graba en cada uno de los canales elegidos en el paso 2. Las asignaciones predefinidas de canales/partes se muestran en la sección "Acerca de los canales de canción" (página 151).


Pulse el botón [D] para seleccionar "RIGHT2".

Para cerrar la pantalla de elección de parte, pulse el botón [EXIT].

4 Inicie la grabación.


El método de inicio es el mismo que el del paso 4 de la grabación rápida (página 148).

5 Pulse el botón SONG [■] (detener) para detener la grabación.



Al terminar la grabación, aparece un mensaje solicitando que guarde la interpretación grabada. Para cerrar el mensaje, pulse el botón [EXIT]. Consulte el paso 8 para obtener instrucciones sobre cómo guardar los datos de la canción.

Escuche la interpretación que acaba de grabar. Pulse el botón SONG [► / ■■] (reproducir/pausa) para reproducir la interpretación que acaba de grabar.



Para grabar otro canal, repita los pasos 2 a 6.

Pulse el botón SONG [SELECT] para que aparezca la pantalla de selección de canciones, que le permite guardar los datos y, a continuación, guarde los datos en esta pantalla (página 73).

Acerca de los canales de canción

A continuación se muestran las asignaciones predefinidas de canal/parte.

Canales	Partes predefinidas		Canales	Partes de teclado	
1	RIGHT1	Par te	9	RHYTHM1	
2	RIGHT1	rte ecla	10	RHYTHM2	l
3	RIGHT1	s de ado	11	BASS	P
4	RIGHT1	el	12	CHORD1	art es
5	M.Pad1		13	CHORD2	E:: es
6	M.Pad2	P Pa	14	PAD	de)
7	M.Pad3	ult ad rte	15	PHRASE1	1
8	M.Pad4	S	16	PHRASE2	
			I	1	1

Acerca de las partes de teclado

Hay tres partes de teclado: RIGHT 1, RIGHT 2 y LEFT. De forma predefinida, se asigna la parte RIGHT 1 a cada uno de los canales 1-4. Normalmente, las partes de teclado deben grabarse en los canales 1-4.

Acerca de las partes de estilo

De forma predefinida, cada una de las partes de estilo se asigna a los canales 9–16, respectivamente, como se ha indicado anteriormente. Normalmente, las partes de estilo deben grabarse en los canales 9–16.

RHYTHM (ritmo) ... Es la parte básica del estilo, con patrones de ritmo de tambor y percusión. Normalmente se utiliza uno de los juegos de percusión.

BASS (bajo)..... Esta parte utiliza varios sonidos de instrumentos adecuados para ajustarse al estilo.

CHORD (acorde)... Es el fondo de acordes rítmicos que suele utilizarse con voces de piano o guitarra.

PAD (pulsador) Esta parte se utiliza para instrumentos sostenidos, como cuerdas, órganos, coros, etc.

PHRASE (frase) Esta parte se utiliza para intervenciones vigorosas de instrumentos metálicos, acordes con arpegios y otros extras que hacen que el acompañamiento sea más interesante.

Acerca de las partes de Multi Pad

De forma predefinida, cada una de las partes de Multi Pad se asigna a los canales 5-8, respectivamente, como se ha indicado anteriormente.


ATENCIÓN
Los datos de la canción
grabada se perderán si
selecciona otra canción o
apaga el instrumento sin
realizar la operación Guardar
(página 73).

Grabación por pasos

Este método le permite grabar datos musicales regulares, como melodías y acordes.


Operaciones básicas en la grabación por pasos

Pulse los botones SONG [REC] y SONG [] (detener) a la vez. Aparece una canción en blanco ("New Song") para su grabación.




- Active la pantalla de operaciones.

 [FUNCTION] → [F] DIGITAL REC MENU
- Pulse el botón [A] para mostrar la pantalla Song Creator (creador de canciones) y grabar/editar una canción.



4 Seleccione la ficha correspondiente con los botones TAB [◄][▶].
Para grabar melodías......Seleccione la ficha [1–16].
Para grabar acordes....Seleccione la ficha [CHORD] (acorde).




- Si en el paso 4 ha seleccionado la ficha "1–16", pulse el botón [F] y elija el canal para la grabación.
- 6 Pulse el botón [G] para que aparezca la pantalla STEP RECORD (grabar por pasos).
- 7 Inicie la grabación por pasos
 Para grabar melodías......Consulte la página 153.
 Para grabar acordes......Consulte la página 160.

Grabación de melodías

En esta sección se explica cómo se graban las notas por pasos, utilizando tres partituras como ejemplo.

Ejemplo 1


Estas explicaciones son aplicables al paso 7 de la sección "Operaciones básicas en la grabación por pasos" de la página 152.




 Los números que se muestran en la notación corresponden a los números de paso de las operaciones siguientes.

Tras acceder a la pantalla Step Record, seleccione la voz que se va a grabar.

Pulse el botón [G] para seleccionar " mf ".




- Pulse el botón [H] para seleccionar "Tenuto".
- Pulse el botón [I] para seleccionar el tipo de nota "normal".
- 4 Pulse el botón [6 ▲ ▼] para seleccionar la duración de la negra.
- Pulse las teclas C3, D3, E3, F3, G3 y A3 en orden, según la notación del ejemplo.



Dado que la partitura que muestra el instrumento se genera con los datos MIDI grabados, puede que la misma no coincida exactamente con lo que aparece aquí.

Acerca de los elementos que pueden seleccionarse mediante los botones [G] [H] [I] Consulte la página 155. 6 Pulse el botón [6 ▲ ▼] para introducir el silencio de negra.

Para introducir el silencio, utilice los botones [4 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼]. (Pulse el botón una vez para seleccionar el valor del silencio, y otra vez para introducirlo.) Se introducirá un silencio con la duración de nota especificada.



Pulse la tecla C4.



Pulse el botón SONG [■] (detener) para llevar el cursor al principio de la canción.



- 9 Pulse el botón SONG [► /] (reproducir/pausa) para escuchar las notas recién introducidas.
- Pulse el botón [EXIT] para salir de la pantalla Step Record.
 Si lo desea, también puede editar del mismo modo canciones que ya estén grabadas (página 162).
- Pulse el botón [I] (SAVE) para que aparezca la pantalla Song Selection que le permite guardar los datos y, a continuación, guarde los datos en esta pantalla (página 73).

ATENCIÓN
Los datos de la canción
grabada se perderán si
selecciona otra canción o
apaga el instrumento sin
realizar la operación Guardar
(página 73).

Lleve el cursor al principio de la canción.

Pulse el botón SONG [] (detener) durante la grabación.

Eliminación de datos

Pueden borrarse las notas introducidas por error.

- 1 Utilice los botones [A]/[B] en la pantalla STEP RECORD (página 152) para seleccionar los datos que desea eliminar.
- 2 Pulse el botón [J] (DELETE) (eliminar) para borrar los datos seleccionados.

Acerca de los elementos que pueden seleccionarse mediante los botones [G] [H] [I] en la pantalla Step Record

Botón [G]..... Determina la velocidad (sonoridad) de la nota que va a introducirse.

Elementos	Velocidad que se va a grabar
Kbd.Vel	Velocidad real a la que se toca el teclado
fff	127
ff	111
f	95
mf	79
mp	63
p	47
pp	31
ppp	15

Botón [H]..... Determina el tiempo de entrada (duración de la nota) de la nota que se va a introducir.

Elementos	Tiempo de entrada que se va a o	grabar
Normal		80%
Tenuto		99%
Staccato		40%
Staccatissimo		20%
Manual	El tiempo de duración (duración de la puede configurar en el porcentaje que desee con el control de introducción d	e se [′]

Botón [I] Determina el tipo de nota que se va a introducir. Si presiona el botón de forma alterna, los selectores de notas (en la parte inferior de la pantalla) cambian entre los tres valores básicos de nota. normal, notas con puntillo y tresillo.


Acerca de la velocidad

La velocidad viene determinada por la fuerza con la que se toca el teclado. Cuanto mayor sea la fuerza con la que se toca, mayor será el valor de velocidad y más fuerte será el sonido. Se puede especificar el valor de velocidad dentro de un intervalo de 1 a 127. Cuanto mayor sea el valor de velocidad, más fuerte será el sonido.

Dado que la partitura que muestra el instrumento se genera con los datos MIDI grabados, puede que la misma no coincida exactamente con lo que aparece

Acerca de los elementos que pueden seleccionarse mediante los botones [G] [H] [I] Consulte la página 155. Ejemplo 2


Estas explicaciones son aplicables al paso 7 de "Operaciones básicas en la grabación por pasos" de la página 152.




* Los números que se muestran en el pentagrama corresponden a los números de paso de la operación siguiente.

En este ejemplo, tenga presente que en uno de los pasos hay que mantener presionada una tecla del teclado mientras se ejecuta la operación. Tras acceder a la pantalla Step Record, seleccione la voz que se va a grabar.

Pulse el botón [G] para seleccionar " mp ".



- Pulse el botón [H] para seleccionar "Tenuto".
- Pulse el botón [I] para seleccionar el tipo de nota "normal".
- 4 Pulse el botón [5 ▲ ▼] para seleccionar la duración de la blanca.
- A la vez que mantiene pulsado F3 en el teclado, pulse el botón [7 ▲ ▼].
 Antes de continuar en el paso 6, suelte la tecla F3 y el botón [7 ▲ ▼].



- 6 Suelte la tecla F3 y pulse el botón [H] para seleccionar "Staccato."
- Pulse el botón [7▲ ▼] para seleccionar la duración de la corchea.
- Pulse las teclas E3, F3 y A3 en orden, según la notación del ejemplo.



- 9 Pulse el botón [G] para seleccionar " f ".
- 10 Pulse el botón [H] para seleccionar "Tenuto".
- Pulse el botón [I] para seleccionar "dotted" (con puntillo).
- 12 Pulse el botón [5▲▼] para seleccionar la duración de la blanca con puntillo.
- 13 Pulse la tecla A3 del teclado, como se indica en el ejemplo.
- 14 Pulse el botón [I] para seleccionar el tipo de nota "normal".
- 15 Pulse el botón [6 \blacktriangle \blacktriangledown] para seleccionar la duración de la negra.
- 16 Pulse la tecla F3 del teclado, como se indica en el ejemplo.
- 17 Pulse el botón SONG [■] (detener) para llevar el cursor al principio de la canción.



- Pulse el botón SONG [► /] (reproducir/pausa) para escuchar las notas recién introducidas.
- Pulse el botón [EXIT] para salir de la pantalla Step Record.
 Si fuera necesario, también puede editar las canciones que haya grabado (página 162).
- Pulse el botón [I] (SAVE) para que aparezca la pantalla Song Selection que le permite guardar los datos y, a continuación, guarde los datos en esta pantalla (página 73).

ATENCIÓN
Los datos de la canción
grabada se perderán si
selecciona otra canción o
apaga el instrumento sin
realizar la operación Guardar
(página 73).

Dado que la partitura que muestra el instrumento se genera con los datos MIDI grabados, puede que la misma no coincida exactamente con lo que aparece aquí.

Acerca de los elementos que pueden seleccionarse mediante los botones [G] [H] [I] Consulte la página 155.

Ejemplo 3


Estas explicaciones son aplicables al paso 7 de "Operaciones básicas en la grabación por pasos" de la página 152.



* Los números que se muestran en el pentagrama corresponden a los números de paso de la operación siguiente.


En este ejemplo, tenga presente que en uno de los pasos hay que mantener pulsada una tecla del teclado mientras se ejecuta toda la operación. Tras acceder a la pantalla Step Record, seleccione la voz que se va a grabar.

Pulse el botón [H] para seleccionar "Normal".




- Pulse el botón [I] para seleccionar el tipo de nota "normal".
- Pulse el botón [7 ▲ ▼] para seleccionar la corchea.
- A la vez que mantiene pulsada la tecla C3 del teclado, pulse el botón [7▲ ▼].

No suelte aún la tecla C3. Manténgala pulsada mientras ejecuta los pasos siguientes.




A la vez que mantiene pulsadas las teclas C3 y E3 del teclado, pulse el botón [7▲ ▼].

No suelte aún las teclas C3 y E3. Manténgalas pulsadas mientras ejecuta los pasos siguientes.




A la vez que mantiene pulsadas las teclas C3, E3 y G3 del teclado, pulse el botón [7▲ ▼].

No suelte aún las teclas C3, E3 y G3. Manténgalas pulsadas mientras ejecuta los pasos siguientes.



Mientras mantiene pulsadas las teclas C3, E3, G3 y C4 del teclado, pulse el botón [7 ▲ ▼] y, a continuación, pulse el botón [5 ▲ ▼]. Después de pulsar el botón [5 ▲ ▼], suelte las teclas.




- Pulse el botón SONG [■] (detener) para llevar el cursor al principio de la canción.
- Pulse el botón SONG [►/II] (reproducir/pausa) para escuchar las notas recién introducidas.
- Pulse el botón [EXIT] para salir de la pantalla Step Record. Si lo desea, también puede editar del mismo modo canciones que ya estén grabadas (página 162).
- Pulse el botón [I] (SAVE) para que aparezca la pantalla Song Selection que le permite guardar los datos y, a continuación, guarde los datos en esta pantalla (página 73).

ATENCIÓN
Los datos de la canción
grabada se perderán si
selecciona otra canción o
apaga el instrumento sin
realizar la operación Guardar
(página 73).


Grabación de acordes

Puede grabar por separado acordes y secciones (preludio, principal, coda, etc.) con una sincronización precisa. Estas instrucciones muestran cómo se graban los cambios en los acordes con la función Step Record.


Estas explicaciones son aplicables al paso 7 de "Operaciones básicas en la grabación por pasos" de la página 152.




- * Los números que se muestran en la notación corresponden a los números de paso de las operaciones siguientes.
- Compruebe que el botón STYLE CONTROL [AUTO FILL IN] (control de estilo [relleno automático]) está en OFF y, a continuación, pulse el botón STYLE CONTROL [MAIN VARIATION A] (control de estilo [variación principal A]).



- Pulse el botón [5 ▲ ▼] para seleccionar la duración de la blanca.
- Reproduzca los acordes C, F y G en la sección de acordes del teclado
- 4 Pulse el botón STYLE CONTROL [BREAK] (control de estilo [pausa]).



- 5 Pulse el botón [6▲ ▼] para seleccionar la duración de la negra.
- 6 Reproduzca los acordes F y G7 en la sección de acordes del teclado
- Pulse el botón STYLE CONTROL [MAIN VARIATION B] (control de estilo [variación principal B]).



- 8 Pulse el botón [4▲ ▼] para seleccionar la duración de la redonda.
- 9 Reproduzca el acorde C en la sección de acordes del teclado.
- Pulse el botón SONG [■] (detener) para llevar el cursor al principio de la canción.
- Pulse el botón SONG [> / II] (reproducir/pausa) para escuchar las notas recién introducidas.
- Pulse el botón [EXIT] para salir de la pantalla Step Record.
 Si lo desea, también puede editar del mismo modo canciones que ya estén grabadas (página 162).
- Pulse el botón [F] (EXPAND) (ampliar) para convertir los datos de entrada del cambio de acordes en datos de canción.
- Pulse el botón [I] (SAVE) para que aparezca la pantalla Song Selection que le permite guardar los datos y, a continuación, guarde los datos en esta pantalla (página 73).

⚠ ATENCIÓN
Los datos de la canción
grabada se perderán si
selecciona otra canción o
apaga el instrumento sin
realizar la operación Guardar
(página 73).

Eliminación de datos Pueden borrarse las notas

Pueden borrarse las notas introducidas por error (página 154).

Introducción de rellenos

Coloque el botón STYLE CONTROL [AUTO FILL IN] en la posición ON y pulse cualquiera de los botones STYLE CONTROL [MAIN VARIATION (A, B, C, D)]. (Se reproduce la sección de relleno correspondiente y después pasa automáticamente a la reproducción del patrón [MAIN VARIATION (A, B, C, D)] seleccionado.)


Edición de una canción grabada

Puede editar las canciones que haya grabado con cualquier método de grabación (grabación rápida, grabación de varias pistas o grabación por pasos).


Operaciones de edición básicas

- Seleccione una canción para editarla.
- Active la pantalla de operaciones.

 [FUNCTION] → [F] DIGITAL REC MENU
- Pulse el botón [A] para que aparezca la pantalla SONG CREATOR (creador de canciones) de grabación o edición de canciones.



4 Seleccione la ficha correspondiente con los botones TAB [◄][▶] y edite la canción.



- Regrabación de una sección concreta Punch In/Out (entrada/salida de inserción) (REC MODE) página 163 Permite volver a grabar una sección concreta de una canción.
- Edición de eventos de canal (CHANNEL).......página 164
 Permite editar los eventos de canal. Por ejemplo, puede eliminar datos o transponer notas por canal.
- Edición de eventos de acordes o notas (CHORD, 1–16) ... página 167 Permite cambiar o eliminar las notas o acordes grabados.

Regrabación de una sección concreta: entrada/salida de inserción (pantalla REC MODE [modo de grabación])

Para grabar de nuevo una sección concreta de una canción que ya haya grabado, utilice la función Punch IN/OUT. Con este método, sólo se sustituyen los datos que se encuentran entre los puntos de entrada y salida de inserción por los datos recientemente grabados. Tenga en cuenta que no se graba encima de las notas situadas antes y después de los puntos de entrada y salida de inserción, aunque se reproducen normalmente para guiarle en la sincronización de la entrada y salida de inserción. Para que la operación se realice automáticamente, puede especificar de antemano los puntos de entrada y salida de inserción mediante sus números de compás, o bien realizar su grabación manualmente por medio de un pedal o tocando el teclado.

Estas explicaciones son aplicables a la pantalla REC MODE del paso 4 de las "Operaciones de edición básicas" de la página 162.

- Utilice los botones [1 ▲ ▼]-[6 ▲ ▼] para determinar los ajustes de regrabación (como se explica a continuación).
- Mientras mantiene pulsado el botón SONG [REC], pulse el botón de la pista que desee.



- Pulse el botón SONG [► /] (reproducir/pausa) para iniciar la reproducción. Toque el teclado en el punto de entrada de inserción y detenga la grabación en el punto de salida de inserción.
- Pulse el botón [I] (SAVE) para que aparezca la pantalla Song Selection que le permite guardar los datos y, a continuación, guarde los datos en esta pantalla (página 73).

■ Ajustes de PUNCH IN

NORMAL	La grabación de sobrescritura comienza al pulsar el botón SONG [▶ / ▮▮] (reproducir/pausa) o cuando se toca el teclado en modo de espera sincronizada.
FIRST KEY ON	La canción se reproduce de forma normal y la grabación de sobrescritura comienza en el momento en que se toca el teclado.
PUNCH IN AT	La canción se reproduce de forma normal hasta el principio del compás en el que se ha indicado la entrada de inserción y, a continuación, comienza la grabación de sobrescritura en ese punto. Puede establecer el compás de entrada de inserción de sobrescritura pulsando el botón [3 ▲ ▼].


■ Ajustes de PUNCH OUT

REPLACE ALL	Elimina todos los datos situados después del punto en que se interrumpe la grabación.
PUNCH OUT	Se considera como punto de salida de inserción la posición de la canción en que se detiene la grabación. Este ajuste conserva todos los datos que se encuentran tras el punto en que se interrumpe la grabación.
PUNCH OUT AT	La grabación de sobrescritura real sigue hasta el principio del compás de salida de inserción especificado (establecido con el botón correspondiente de la pantalla), momento en que se detiene la grabación y prosigue la reproducción normal. Este ajuste conserva todos los datos que se encuentran tras el punto en que se interrumpe la grabación. Puede establecer el compás de salida de inserción de sobrescritura pulsando los botones [6 ▲ ▼].

ATENCIÓN
Los datos de la canción
grabada se perderán si
selecciona otra canción o
apaga el instrumento sin
realizar la operación Guardar
(página 73).

Ejemplos de regrabación con distintos ajustes de entrada y salida de inserción

Este instrumento presenta varios modos con los que se puede utilizar la función Punch In/Out. Las ilustraciones que aparecen a continuación indican una serie de situaciones en las que se vuelven a grabar los compases seleccionados de una frase de ocho compases.



■ Ajuste de entrada/salida de inserción con el pedal

Cuando se ajusta en ON, puede utilizar el pedal 2 para controlar los puntos de entrada y salida de inserción. Mientras se reproduce una canción, si se pisa (y mantiene pisado) el pedal 2 se activa la grabación de entrada de inserción, parándose la misma (salida de inserción) cuando se suelta el pedal. Durante una reproducción, puede pisar y soltar el pedal 2 tantas veces como desee para realizar la entrada y salida de inserción de la grabación de sobreescritura. Tenga en cuenta que la asignación de función actual del pedal 2 se cancela cuando la función Pedal Punch In/Out está establecida en ON.

Edición de eventos de canal (CHANNEL)

Estas explicaciones son aplicables a la pantalla de la ficha [CHANNEL] del paso 4 de las "Operaciones de edición básicas" de la página 162.

- Utilice los botones [A]/[B] para seleccionar el menú Edit (edición) (página 165).
- Utilice los botones [1 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼] para editar los datos.

 Para obtener más información sobre los parámetros disponibles, consulte la página 165.
- Pulse el botón [D] (EXECUTE) (ejecutar) para ejecutar la operación de la pantalla actual.

Una vez que se ha completado la operación (con la excepción de la pantalla del menú SETUP), este botón pasa a ser "UNDO" (deshacer), lo que permite recuperar los datos originales si no está satisfecho con los resultados de la operación. La función Undo sólo tiene un nivel; sólo puede anularse la última operación previa.

ATENCIÓN
Los datos de la canción
grabada se perderán si
selecciona otra canción o
apaga el instrumento sin
realizar la operación Guardar
(página 73).

4 Pulse el botón [I] (SAVE) para que aparezca la pantalla Song Selection que le permite quardar los datos y, a continuación, quarde los datos en esta pantalla (página 73).

■ Menú QUANTIZE (cuantificar)

La función Quantize le permite alinear la sincronización de todas las notas de un canal. Por ejemplo, si graba la frase musical que se muestra a la derecha, puede que no la toque con una precisión absoluta y que su interpretación vaya ligeramente por delante o por detrás de la



CHANNEL	Determina el canal de la canción que se va a cuantificar.		
SIZE	Selecciona el tamaño de cuantización (resolución). Para obtener unos resultados óptimos, debe establecer el tamaño de cuantización en el valor de nota más corto del canal. Por ejemplo, si en el canal las corcheas son las notas más cortas, debe utilizar la corchea como el tamaño de cuantización.		
	Después de cuantificar la corchea		
	Ajustes		
	negra corchea semi- corchea fusa semicorchea + tresillo de corcheas*		
	tresillo de negras corcheas tresillo de corcheas		
	Los tres ajustes de cuantización marcados con asteriscos (*) son especialmente prácticos ya que permiten cuantificar dos valores de nota distintos al mismo tiempo. Por ejemplo, si en el mismo canal hay corcheas y tresillos de corcheas y cuantifica en corcheas, todas las notas del canal se cuantifican en corcheas y se elimina por completo cualquier sensación de tresillo. Sin embargo, si se utiliza el ajuste corchea + tresillo de corcheas, las corcheas y las notas del tresillo se cuantificarán correctamente.		
STRENGTH	Determina la intensidad con la que se cuantificarán las notas. Un ajuste del 100% produce una sincronización exacta. Si se selecciona un valor inferior al 100%, las notas se desplazarán hacia los tiempos de cuantización especificados según el porcentaje especificado. Si se aplica un porcentaje inferior al 100%, la función permite conservar parte del sentimiento "humano" de la grabación. Duración de negra		
	Información original + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		
	Fuerza de cuantización=100 → ◆ ◆ ◆		
	Fuerza de cuantización=50		

Acerca del tamaño de cuantización (resolución)

El tamaño de cuantización o resolución es el número de cuadrantes por cada cuarto de nota.

■ Eliminación de los datos del canal especificado (menú DELETE)

Puede eliminar los datos del canal especificado en la canción. Seleccione el canal cuyos datos van a eliminarse por medio de los botones [1 ▲ ▼]-[8 ▲ ▼] y, a continuación, pulse el botón [D] (EXECUTE) para ejecutar la operación.

■ Mezcla (fusión) de datos de dos canales especificados (menú MIX [mezcla])

Con esta función puede combinar los datos de dos canales y colocar los resultados en un canal diferente. También le permite copiar los datos de un canal a otro.

SOURCE 1	Selecciona el canal (1–16) que va a mezclarse. Todos los eventos MIDI del canal seleccionado se copian en el canal de destino.
SOURCE 2	Selecciona el canal (1–16) que va a mezclarse. Sólo los eventos de nota del canal seleccionado se copian en el canal de destino. Además de los valores 1–16, hay un ajuste "COPY"(copia) que permite copiar los datos de Source 1 al canal de destino. Si se selecciona "COPY", los datos de Source 1 se copian al canal de destino. (Se mantienen los datos del canal original.)
DESTINATION	Selecciona el canal en el que se situarán los resultados de la operación de copia o de mezcla.

■ Menú CHANNEL TRANSPOSE (transposición de canales)

Con esta función puede transponer los datos grabados de canales individuales hacia arriba o hacia abajo un máximo de dos octavas en incrementos de semitono.

Para mostrar los canales 9-16

Pulse el botón [F] para alternar entre las pantallas de los dos canales: Canales 1–8 y Canales 9–16.

Transposición simultánea al mismo valor para todos los canales

Mientras mantiene pulsado el botón [G] (ALL CH) (todos los canales), pulse uno de los botones $[1 \blacktriangle \blacktriangledown] - [8 \blacktriangle \blacktriangledown]$.

Menú SETUP

Se muestran los ajustes actuales de la consola de mezclas (página 91) y permite grabar al principio de la canción otros ajustes del panel como los datos de configuración. Los ajustes de la consola de mezclas y del panel que se graben aquí se activarán automáticamente al inicio de la canción.

■ Procedimiento de grabación de la configuración

1 Active la pantalla de operaciones.

[FUNCTION] → [F] DIGITAL REC MENU → [A] SONG CREATOR → TAB $[\blacktriangleleft][\blacktriangleright]$ CHANNEL → [B] SET UP

2 Utilice los botones [1 ▲ ▼]-[7 ▲ ▼] para determinar los ajustes que se activarán automáticamente al inicio de la canción.

SONG (canción)	Graba el ajuste de tempo y todos los ajustes realizados desde la consola de mezclas.
KEYBOARD VOICE (voz del teclado)	Graba los ajustes del panel, incluso la selección de voces de las partes de teclado (RIGHT1, 2, y LEFT) y su estado de activación/ desactivación. Los ajustes del panel que se graban aquí son los mismos que los memorizados en el ajuste de una pulsación. Se puede grabar en cualquier punto de una canción (los demás elementos de esta tabla sólo se pueden grabar al principio de la canción).
SCORE SETTING (ajuste de partitura)	Graba los ajustes de la pantalla Score (partitura).
GUIDE SETTING (ajuste de guía)	Graba los ajustes de las funciones de guía, incluido el ajuste de activación y desactivación de guía.
LYRICS SETTING (ajuste de letras)	Graba los ajustes de la pantalla Lyrics.
MIC SETTING (ajuste de micrófono) (PSR-S900)	Graba los ajustes del micrófono y de la armonía vocal en la pantalla Mixing Console (página 91).

Utilización, creación y edición de canciones

- 3 Marque el elemento seleccionado pulsando el botón [8 ▲].
- 4 Pulse el botón [D] (EXECUTE) para ejecutar la operación de grabación de SETUP.
- 5 Pulse el botón [I] (SAVE) para que aparezca la pantalla Song Selection que le permite guardar los datos y, a continuación, guarde los datos en esta pantalla (página 73).

Edición de eventos de acordes o notas (CHORD, 1–16)

Estas explicaciones se refieren a las pantallas de las fichas CHORD y 1-16 del paso 4 de las "Operaciones de edición básicas" de la página 162.

- Si se selecciona la pantalla de la ficha 1–16, pulse el botón [F] para seleccionar el canal que se va a modificar.
- Lleve el cursor hasta los datos que desee.

 Para mover el cursor hacia arriba o hacia abajo Utilice el botón [A]/[B].

 Para mover el cursor al principio de los datos Pulse el botón [C].

 Para mover el cursor por las unidades

Measure/Beat/Clock (compás/tiempo/cuadrante).....Utilice los botones

 $[1 \blacktriangle \blacktriangledown] - [3 \blacktriangle \blacktriangledown].$

3 Edite los datos.

Edición de los datos línea por línea

Utilice los botones $[6 \blacktriangle \blacktriangledown]$ – $[8 \blacktriangle]$ para cortar/copiar/pegar/insertar/eliminar los eventos.

Edición de cada parámetro de los datos

- 1 Utilice los botones [D]/[E] para seleccionar el parámetro que se va a editar.
- 2 Utilice los botones [4 ▲ ▼]/[5 ▲ ▼] para editar el valor del parámetro. También se puede emplear el control de introducción de datos. Para introducir realmente un valor editado, sólo tiene que alejar el cursor del parámetro.

Para restablecer el valor original, pulse el botón [8 \blacktriangledown] (CANCEL) antes de mover el cursor.

- 4 Si la pantalla de la ficha CHORD está seleccionada, pulse el botón [F] (EXPAND) para convertir los datos en datos de canciones.
- Pulse el botón [I] (SAVE) para que aparezca la pantalla Song Selection que le permite guardar los datos y, a continuación, guarde los datos en esta pantalla (página 73).

ATENCIÓN
Los datos de la canción
grabada se perderán si
selecciona otra canción o
apaga el instrumento sin
realizar la operación Guardar
(página 73).

Selección de varias líneas de datos

Mientras mantiene pulsado el botón [J] (MULTI SELECT) (selección múltiple), pulse los botones [A]/[B].

Presentación de tipos de eventos específicos (FILTER) (filtro)

Puede seleccionar los tipos de eventos que se muestran en las pantallas de las fichas [CHORD] y [1-16]. Resulta muy útil, por ejemplo, cuando se desea que sólo se muestren los eventos de notas (página 169).


ATENCIÓN
Los datos de la canción
grabada se perderán si
selecciona otra canción o
apaga el instrumento sin
realizar la operación Guardar
(página 73).

Los datos de acorde y de sección grabados en tiempo real no se pueden indicar ni editar en esta pantalla.

Acerca del cuadrante

Es una unidad de resolución de nota. El tamaño de cuantización es el número de cuadrantes por cada cuarto de nota. En el PSR-S900/S700, un cuadrante es igual a 1/1920 de negra.

Acerca de los eventos mostrados en la pantalla



- 1 Indica la situación (posición) del evento correspondiente. Es igual que la indicación de la parte inferior izquierda de la pantalla.
- 2 Indica los tipos de eventos (consulte a continuación).
- 3 Indica los valores de los eventos.

Tipos de eventos que se muestran en la pantalla de la ficha 1-16

Note (nota)	Nota individual de una canción. Incluye el número de nota que corresponde a la tecla tocada, además de un valor de velocidad basado en la fuerza con la que se toca la tecla y el valor de tiempo de entrada (la duración de una nota).
Ctrl (Control Change [cambio de control])	Ajustes para el control de la voz, como el volumen, la panorámica, el filtro y la profundidad de efecto (editados por medio de la consola de mezclas, como se describe en la página 91), etc.
Prog (Program Change [cambio de programa])	Número de cambio de programa MIDI para seleccionar una voz.
P. Bnd (Pitch Bend [inflexión de tono])	Datos para cambiar el tono de una voz de forma continua.
A.T. (Aftertouch [tras la pulsación])	Este evento se genera cuando se pulsa la tecla después de haber tocado la nota.

Tipos de evento que se muestran en la pantalla de la ficha CHORD

Estilo	Estilo
Тетро	tempo
Acorde	nota fundamental del acorde, tipo de acorde, acorde de bajo
Sect	Sección del estilo de acompañamiento [Intro (preludio), Main (principal), Fill In (relleno), Break (pausa), Ending (coda)]
OnOff	Estado de activación/desactivación de cada parte (canal) del estilo de acompañamiento
CH.Vol	Volumen de cada parte (canal) del estilo de acompañamiento
S.Vol	Volumen general del estilo de acompañamiento

Cómo se muestran los tipos de eventos específicos (FILTER)

En las pantallas de edición se muestran varios tipos de eventos. En algunas ocasiones puede resultar difícil localizar los que desea editar. Para esto resulta muy útil la función Filter. Permite determinar qué tipos de eventos se mostrarán en las pantallas de edición.

Pulse el botón [H] (FILTER) en las pantallas de edición.

Seleccione el tipo de evento con los botones $[2 \blacktriangle \blacktriangledown] - [5 \blacktriangle \blacktriangledown]$.

Marque (para que se muestren) o quite la marca de los elementos selectionados con los botones $[6 \blacktriangle \triangledown]/[7 \blacktriangle \triangledown]$.

[H] (ALL ON) (todos)...... Marca todos los tipos de evento.

[I] (NOTE/CHORD)

(nota/acorde)...... Solamente selecciona los datos de NOTE/CHORD.

[J] (INVERT) (invertir)...... Invierte los ajustes de selección de todos los cuadros. Dicho de otro modo, introduce marcas en todos los cuadros que no las tenían

previamente y viceversa.

Pulse el botón [EXIT] para ejecutar los ajustes.

Si se pulsan los botones [C]-[E], aparecen sus respectivas pantallas Filter, como se muestra a continuación.

MAIN (principal).....Muestra la pantalla Main Filter (filtro principal). CTRL CHG

(cambio control) Muestra la pantalla Control Change Filter (filtro: cambio de control).

STYLE (estilo) Muestra la pantalla Accompaniment Style Filter (filtro: estilo de acompañamiento).

Edición de eventos exclusivos del sistema (SYS/EX.)

Estas explicaciones son aplicables a la pantalla de la ficha [SYS/EX] del paso 4 de las "Operaciones de edición básicas" de la página 162.

Desde esta pantalla, se puede editar los eventos exclusivos del sistema grabados que no pertenecen a un canal específico, como el tempo y el tiempo (signatura de tiempo). Las operaciones son básicamente las mismas que las del apartado "Edición de eventos de acordes o notas" de la página 167.

Eventos del sistema

ScBar (compás de inicio de partitura)	Determina el primer compás de una canción.
Tempo	Determina el valor de tempo.
Time (signatura de tiempo)	Determina la signatura de tiempo.
Key (signatura de tono)	Determina la signatura de tono, así como el ajuste mayor/menor de la partitura que se muestra en la pantalla.
XGPrm (parámetros XG)	Permite introducir varios cambios detallados en los parámetros XG. Para obtener más información, consulte "Formato de datos MIDI" en la lista de datos. La lista de datos está disponible en el sitio Web de Yamaha. (Vea la página 5.)
SysEx (exclusivo del sistema)	Muestra los datos exclusivos del sistema de la canción. Tenga en cuenta que no puede crear datos nuevos o cambiar el contenido de estos datos, aunque puede borrarlos, cortarlos, copiarlos y pegarlos.
Meta (evento Meta)	Muestra los eventos meta SMF de la canción. Tenga en cuenta que no puede crear datos nuevos o cambiar el contenido de estos datos, aunque puede borrarlos, cortarlos, copiarlos y pegarlos.

Pulse el botón [I] (SAVE) para que aparezca la pantalla Song Selection que le permite guardar los datos y, a continuación, guarde los datos en esta pantalla (página 73).

∕!\ ATENCIÓN Los datos de la canción grabada se perderán si selecciona otra canción o apaga el instrumento sin realizar la operación Guardar (página 73).

Edición de letras (LYRICS)

Estas explicaciones son aplicables a la pantalla de la ficha LYRICS del paso 4 de las "Operaciones de edición básicas" de la página 162. Desde esta pantalla puede editar eventos de letras grabados.

Las operaciones son básicamente las mismas que las del apartado "Edición de eventos de acordes o notas" de la página 167.

Eventos de letras

Name	Permite introducir el nombre de la canción.
Landar (Internal	
Lyrics (letra)	Permite introducir letras.
Codes (códigos)	CR Introduce un salto de línea en el texto de la letra. LF No está disponible en el instrumento. En algunos dispositivos MIDI, este evento puede eliminar la letra que aparezca en ese momento y mostrar la letra siguiente.

Introducción y edición de letras

- 1 Utilice los botones [4 ▲ ▼]/[5 ▲ ▼] (DATA ENTRY) para que aparezca la pantalla de edición de letras.
 - Las operaciones son las mismas que las del apartado "Introducción de caracteres" (página 77).
- 2 Pulse el botón [I] (SAVE) para que aparezca la pantalla Song Selection que le permite guardar los datos y, a continuación, guarde los datos en esta pantalla (página 73).

ATENCIÓN
Los datos de la canción
grabada se perderán si
selecciona otra canción o
apaga el instrumento sin
realizar la operación Guardar
(página 73).

Conexión del PSR-S900/S700 directamente a Internet

Puede adquirir y descargar datos de canciones y otros tipos de datos desde el sitio Web especial conectándose directamente a Internet. Esta sección contiene términos relacionados con la informática y las comunicaciones en línea. Si no está familiarizado con algunos de estos términos, consulte el glosario de términos utilizados en Internet (página 183).

Se puede abrir el sitio Web especial al conectarse directamente a Internet.


Conexión del instrumento a Internet

Puede conectar el instrumento a una conexión en línea permanente (ADSL, fibra óptica, conexión a Internet por cable, etc.) a través de un router o un módem equipado con un router. Para obtener instrucciones específicas sobre la conexión (además de información sobre adaptadores de red local y routers compatibles, etc.), consulte el sitio web de Yamaha (http://music.yamaha.com/homekeyboard).

Utilice un ordenador para conectarse a Internet e inicie una sesión en su explorador antes de conectar el instrumento, ya que no puede configurar el módem o el router desde el propio instrumento.


Para utilizar la conexión a Internet, en primer lugar deberá abrir una cuenta con un proveedor de acceso a Internet.

Ejemplo de conexión 1: Conexión por cable (utilizando un módem sin router)




* Aquí, "módem" se refiere a un módem ADSL, una unidad de red óptica (ONU) o un módem por cable.

Ejemplo de conexión 2: Conexión por cable (utilizando un módem con router)



Ejemplo de conexión 3: Conexión inalámbrica



* Aquí, "módem" se refiere a un módem ADSL, una unidad de red óptica (ONU) o un módem por cable.

Dependiendo de la conexión a Internet, es posible que no pueda conectarse a dos o más dispositivos (por ejemplo, un ordenador y el instrumento), según el contrato que haya firmado con el proveedor de servicio. En este caso no se podrá conectar al PSR-S900/S700. En caso de duda, consulte su contrato o póngase en contacto con su proveedor de servicio.

Conecte el cable LAN al puerto LAN.

Algunos tipos de módems necesitan un hub (concentrador) opcional para conectarse simultáneamente a varios dispositivos (como un ordenador, un instrumento musical, etc.).

Conecte el cable LAN al puerto LAN.


Conecte adaptador de juegos inalámbrico al puerto LAN.

También se puede utilizar un adaptador de red local inalámbrica con conexión USB.

Conexión del PSR-S900/S700 directamente a Internet

Acceso al sitio Web especial

En el sitio Web especial puede, entre otras cosas, escuchar y adquirir datos de canciones. Para acceder al sitio, pulse el botón [INTERNET] mientras el instrumento esté conectado a Internet.




Para cerrar la pantalla del sitio Web y volver a la pantalla de operaciones del instrumento, pulse el botón [EXIT].



Operaciones en el sitio Web especial

Desplazamiento de la pantalla


Si el tamaño de la página Web es demasiado grande para mostrarse de una sola vez en la pantalla del explorador del instrumento, en el lado derecho de la pantalla aparecerá una barra de desplazamiento. Utilice el control de introducción de datos para desplazarse por la pantalla y ver las partes de la página que no se muestran.



Conexión del PSR-S900/S700 directamente a Internet

Seguimiento de enlaces

Cuando en la página hay un enlace, aparece como un botón o en texto de color, etc. Para seleccionar el enlace, pulse los botones $[6 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \]/[8 \ \ \ \ \ \ \]$. Pulse el botón $[8 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \]$ (ENTER) para abrir el destino del enlace.




También puede seleccionar y abrir enlaces utilizando el control de introducción de datos y pulsando el botón [ENTER].

Introducción de caracteres

Consulte la página 77, "Introducción de caracteres", para obtener instrucciones sobre cómo introducir caracteres en un sitio Web, para escribir una contraseña, buscar datos, etc.

Volver a la página Web anterior

Para volver a una página Web seleccionada anteriormente, pulse el botón $[1 \blacktriangle \blacktriangledown]$ (BACK). Para volver a la página seleccionada antes de pulsar el botón $[1 \blacktriangle \blacktriangledown]$ (BACK), pulse el botón $[2 \blacktriangle \blacktriangledown]$ (FORWARD).




Actualización de una página Web/cancelación de la carga de una página Web

Para actualizar una página Web (para asegurarse de que dispone de la versión más reciente de la página, o para intentar volver a cargarla), pulse el botón [5 ▲] (REFRESH).

Para cancelar la carga de una página (si tarda demasiado en abrirse), pulse el botón $[6 \blacktriangle]$ (STOP).

Supervisión del estado de la conexión a Internet

Los mensajes e iconos de la parte inferior derecha de la pantalla Internet indican el estado actual de la conexión a Internet.



Los tres mensajes siguientes se muestran según el estado de carga de la página Web.

"Disconnected (Desconectado)"

Aparece cuando el instrumento no está conectado a Internet. Cuando aparece este mensaje, la página Web no se puede ver. Se muestra el icono 1.

"Now opening web page..." (abriendo página web) La página Web se está cargando. El icono 2 parpadea.

"Web page has been displayed." (página web mostrada)

La carga de la página Web se ha completado y la página se muestra completamente. El icono 2 deja de parpadear. Cuando la página Web mostrada utiliza SSL, aparece el icono 3 y la información se cifra para la comunicación.

La intensidad de la recepción se muestra en 4 cuando se conecta a Internet mediante LAN inalámbrica. Cuando la recepción sea débil, mueva el instrumento cerca del punto de acceso para mejorarla.

SSL:

SSL (Secure Sockets Layer) es un método estándar utilizado para proteger las comunicaciones en Internet mediante el cifrado de datos y otras herramientas.

Adquisición y descarga de datos

Puede adquirir y descargar datos de canciones (para reproducirlos en el instrumento) y otros tipos de datos en el sitio Web especial. Para obtener detalles sobre el modo de adquirir y descargar datos, consulte las instrucciones en el propio sitio.

Operación después de la adquisición y descarga

Cuando haya finalizado la descarga aparecerá un mensaje preguntándole si desea abrir la pantalla de selección de archivos. Seleccione "YES" para mostrar la pantalla de selección de archivos, en la que podrá seleccionar los datos descargados. Para volver a la pantalla de Internet, seleccione "NO". Cuando la pantalla de selección de archivos esté abierta, pulse el botón [8 ▲] (UP) para mostrar la carpeta del nivel superior siguiente.

ATENCIÓN

Los datos adquiridos podrían perderse si desconecta la alimentación del instrumento durante la descarga.

Destino de la descarga


El destino de la descarga depende del uso de medios de almacenamiento, como se describe a continuación.

- Cuando hay conectado un dispositivo de almacenamiento USB en el instrumento durante la compra:
 - Los datos descargados se guardan en la carpeta "MyDownloads" en la pantalla de la ficha USB de la pantalla de selección de archivos. Para cerrar la carpeta y recuperar la carpeta del nivel inmediatamente superior, pulse el botón $[8 \blacktriangle]$ (UP) en la pantalla de selección de archivos.
- Cuando no hay conectado un dispositivo de almacenamiento USB en el instrumento durante la compra:
 - Los datos descargados se guardan en la carpeta "MyDownloads" en la pantalla de la ficha User de la pantalla de selección de archivos. Para cerrar la carpeta y recuperar la carpeta del nivel inmediatamente superior, pulse el botón [8 🛦] (UP) en la pantalla de selección de archivos.


Registro de marcadores de sus páginas favoritas

Puede marcar la página que esté viendo y establecer un vínculo personalizado para abrirla al instante en el futuro.

- Con la página deseada seleccionada, pulse el botón [4▲ ▼]
 (BOOKMARK). Aparecerá la pantalla Bookmark, con una lista de los bookmarks guardados actualmente.
 - El título de la página web seleccionada registrada en el bookmark seleccionado aparece debajo de la lista.
- Muestre la pantalla utilizada para registrar bookmarks pulsando el botón [3 ▲ ▼] (ADD).



Seleccione la posición del nuevo bookmark pulsando el botón $[1 \blacktriangle \nabla]$



- Para guardar el bookmark, pulse el botón [7 ▲ ▼] (EXECUTE), o bien pulse el botón [8 ▲ ▼] (CANCEL) para cancelar la operación.
- 5 Para volver al explorador, pulse el botón [8 ▲ ▼] (CLOSE).

Abrir una página marcada con un bookmark


- Pulse el botón [4▲ ▼] (BOOKMARK) para abrir la pantalla Bookmark.
- Pulse el botón [1 ▲ ▼] (▲/▼) para seleccionar el bookmark deseado.



Pulse el botón [2▲▼] (VIEW) para abrir la página del bookmark seleccionado.

Edición de bookmarks

En la pantalla Bookmark puede cambiar los nombres y el orden de sus bookmarks, así como eliminar los bookmarks innecesarios de la lista.



- $\mathbf{0} \mathbf{A} / \mathbf{V}$
 - Mueve la posición de selección en la lista de bookmarks.
- **2** View (Ver)

Abre la página Web del bookmark seleccionado.

3 Add (Agregar)

Se utiliza al guardar un bookmark (página 175).

4 Mover

Cambia el orden de los bookmarks.

Seleccione el bookmark que desee mover y pulse el botón
 [4 ▲ ▼] (MOVE).

Cambiará la parte inferior de la pantalla para que pueda seleccionar la nueva posición del bookmark.

- 2 Seleccione la posición deseada pulsando el botón [1 ▲ ▼] (▲/▼).
- 3 Mueva el bookmark a la posición seleccionada pulsando el botón [7▲ ▼] (EXECUTE).
- **5** Changing names (cambio de nombres)

Cambia el nombre del bookmark seleccionado. Al pulsar el botón $[5 \blacktriangle \blacktriangledown]$ (CHANGE) aparece la pantalla de introducción de caracteres. Para obtener detalles sobre la introducción de caracteres, consulte la página 77.

6 Borrar

Elimina el bookmark seleccionado de la lista de bookmarks.

7 Close (Cerrar)


Cierra la pantalla Bookmark y vuelve a mostrar la pantalla del explorador.

Acerca de la pantalla Internet Settings

En la pantalla Internet Settings puede realizar diversos ajustes relacionados con la conexión a Internet, incluidas las preferencias para los menús y las pantallas. La pantalla Internet Settings tiene cuatro subpantallas: Browser (explorador), LAN, Wireless LAN (LAN inalámbrica) y Others (otros).


Funcionamiento básico

- Pulse el botón [5 ▼] (SETTING) para mostrar la pantalla Internet Settings.
- Pulse los botones TAB [◄][▶] para seleccionar la pantalla deseada.
- 3 Seleccione el elemento deseado pulsando el botón [1 ▲ ▼] (▲/▼).



- Para mostrar la pantalla Edit oportuna, pulse el botón [2 ▲ ▼]/
 [3 ▲ ▼] (EDIT).
 - Puede que la pantalla Edit no aparezca para algunos elementos, pero podrá ejecutarse el ajuste o cambio.
- Pulse el botón [2▲▼] (▲/▼] para seleccionar el ajuste o cambiar el valor

También lo puede hacer mediante el control de introducción de datos.



Introducción de caracteres


Puede introducir caracteres cuando se abre la pantalla para su introducción. (Consulte la "Introducción de caracteres" en la página 77.)

Conexión del PSR-S900/S700 directamente a Interne-

- Para aplicar el ajuste, pulse el botón [3 ▲] (ENTER). Para cancelar la operación, pulse el botón [3 ▼] (CANCEL).
- Para aplicar todos los ajustes modificados en la pantalla Internet Settings, pulse el botón [7 ▲ ▼] (SAVE).

 Para cancelar la operación, pulse el botón [8 ▲ ▼] (CANCEL).

Explorador



1 Encode (codificar)

Selecciona la codificación de caracteres para el explorador.

2 Página principal

Muestra y permite editar el título de la página Web registrada como página principal.


- **3** Set current page as Home (Definir esta página como página principal) Para obtener más información, consulte "Cambio de la página principal" en la página 181.
- **4** Restore default Home (restablecer página principal predeterminada) Restablece el ajuste de la página principal.
- **6** Show images (mostrar imágenes)

Los datos de imágenes y fotografías de la página Web se muestran en el explorador cuando esta opción está activada (On). Los datos de imágenes no se muestran cuando esta opción está desactivada (Off).

1 Time zone (zona horaria)

Determina el ajuste de la hora del explorador.

LAN



Tome nota de los ajustes de esta subpantalla por si tiene que volver a introducirlos.

Use DHCP (usar DHCP)	
DNS server1	
DNS server2	
Dirección IP	
Máscara de subred	
Puerta de enlace	

1 Use DHCP (usar DHCP)

Determina si se utiliza o no DHCP.

2 DNS server 1/DNS server 2 (servidor DNS 1/servidor DNS 2)

Determinan las direcciones de los servidores DNS preferido y alternativo. Estos ajustes se deben realizar cuando la anterior opción "Use DHCP" está ajustada en "ON (ajustar DNS manualmente)" o en "OFF".


③ IP address/Subnet mask/Gateway (dirección IP/máscara de subred/ puerta de enlace)

Estos ajustes sólo están disponibles cuando no se utiliza DHCP. Los ajustes son los siguientes: dirección IP, máscara de subred y dirección del servidor de la puerta de enlace. Estos ajustes se deben realizar cuando la opción anterior "Use DHCP" está ajustada en "OFF".

Los ajustes de LAN inalámbrica no son necesarios cuando se utiliza el adaptador de juegos inalámbrico.

LAN inalámbrica

Estos ajustes sólo son necesarios cuando se utiliza un adaptador de red local inalámbrica con conexión USB. En una configuración LAN inalámbrica, asegúrese de definir los parámetros de LAN de la página anterior y los de LAN inalámbrica que aparecen más adelante.



Tome nota de los ajustes de esta subpantalla por si tiene que volver a introducirlos.

SSID	
Channel (canal)	
Encryption (cifrado)	
WEP key type (tipo de clave WEP)	
WEP key length (longitud de clave WEP)	
WEP key (clave WEP)	

1 Wireless Networks (Redes inalámbricas)

Determina si se muestran o no las redes inalámbricas.

2 SSID

Determina el ajuste de SSID.

3 Channel (canal)

Determina el canal.


4 Encryption (cifrado)

Determina si los datos se cifran o no.

6 WEP key type/WEP key length/WEP key

Estos ajustes sólo están disponibles cuando la opción Encryption anterior está activada. Establecen el tipo y la longitud de la clave de cifrado.

Otros



1 Proxy server (servidor proxy)/Proxy port (puerto de proxy)/Nonproxy server (servidor no proxy)

Determinan el nombre del servidor proxy, el número de puerto y el nombre de host del servidor no proxy. Estos ajustes sólo son necesarios cuando se utiliza un servidor proxy.

2 Delete cookies (eliminar cookies)

Elimina la información de todos los archivos de cookies guardados.

- **3** Delete all bookmarks (eliminar todos los bookmarks) Elimina todos los bookmarks guardados.
- 4 Initialize setup (inicializar configuración)

Restaura todos los ajustes de las pantallas Internet Settings en sus valores predeterminados. Consulte la sección "Inicialización de los ajustes de Internet" en la página 182.

6 Connection information (información sobre la conexión)


Muestra información detallada acerca de la conexión actual.

Conexión del PSR-S900/S700 directamente a Internet

Cambio de la página principal

De modo predeterminado, la página superior del sitio Web especial se define automáticamente como la página principal del explorador. No obstante, puede especificar cualquier página del sitio como la página principal.

- 1 Abra la página que desee definir como su nueva página principal.
- Pulse el botón [5 ▼] (SETTING) para mostrar la pantalla Internet Settings.
- 3 Pulse el botón TAB [◄][▶] para seleccionar la ficha BROWSER.




- Pulse el botón [1▼] (▼) para seleccionar el ajuste "Set current page as Home" (definir esta página como la página principal).
- Utilice los botones [2▲▼]/[3▲▼] (EDIT) para definir la página seleccionada como su nueva página principal.
- Para volver al explorador, pulse el botón [7 ▲ ▼] (SAVE).
 Para cancelar la operación, pulse el botón [8 ▲ ▼] (CANCEL).

Inicialización de los ajustes de Internet

Los ajustes de la función de Internet no se inicializan cuando se utiliza la operación Initialize del instrumento; los ajustes de Internet se deben inicializar por separado de la manera descrita aquí. Con la inicialización se restaurarán los valores predeterminados no sólo de los ajustes del explorador, sino también de todos los que haya realizado en las pantallas Internet Settings (excepto para cookies y bookmarks), incluso los relacionados con la conexión a Internet.

- Pulse el botón [5 ▼] (SETTING) para mostrar la pantalla Internet Settings.
- Pulse los botones TAB [◄][►] para seleccionar la ficha OTHERS.
- 3 Pulse el botón [1 ▲ ∇] (▲ / ∇) para seleccionar "Initialize".



4 Utilice los botones [2 ▲ ▼]/ [3 ▲ ▼] (EDIT) para inicializar los ajustes de Internet.

Algunas cookies incluyen datos personales.

Eliminar cookies y bookmarks

Las cookies y los bookmarks se conservan después de ejecutar la operación de inicialización anterior.

Para eliminar las cookies o los bookmarks, siga el procedimiento que corresponda en la pantalla de la ficha OTHERS (página 180).

Glosario de términos utilizados en Internet

Adaptador de juegos inalámbrico (puente o convertidor Ethernet inalámbrico)	Dispositivo que permite una conexión inalámbrica sencilla con dispositivos electrónicos digitales, impresoras y máquinas de juegos, etc., equipadas con puertos LAN.
Banda ancha	Tecnología/servicio de conexión a Internet (como ADSL y fibra óptica) que hace posible la comunicación de grandes volúmenes de datos a alta velocidad.
Cookie	Sistema que registra determinada información que el usuario transfiere cuando visita un sitio Web y utiliza Internet. La función es similar a un archivo de preferencias de un programa informático convencional, en el sentido de que "recuerda" determinada información como el nombre de usuario y la contraseña, por lo que no es necesario volver a introducir la información cada vez que se visita el sitio.
Descargar	Transferir datos a través de una red desde un sistema "central" más grande a la unidad de disco duro u otro dispositivo de almacenamiento local de un sistema "cliente" más pequeño; es similar a copiar archivos de la unidad de disco duro a un disquete. Por lo que respecta a este instrumento, se refiere al proceso de transferencia de datos de canciones y de otro tipo desde un sitio Web al instrumento.
DHCP	Norma o protocolo mediante la cual las direcciones IP y otra información de bajo nivel sobre la configuración de la red se pueden asignar de modo dinámico y automático cada vez que se establece una conexión a Internet.
Dirección IP	Una cadena de números que se asigna a cada ordenador conectado a una red y que indica la ubicación del dispositivo en la red.
DNS	Sistema que convierte los nombres de los ordenadores conectados a una red en sus direcciones IP correspondientes.
Enlace	Información de ubicaciones en otras frases e imágenes, etc., que están bajo botones y cadenas de caracteres en una página Web. Cuando se hace clic en la zona del vínculo, la selección de página salta al vínculo correspondiente.
Explorador	Software utilizado para buscar, abrir y ver páginas Web. Por lo que respecta a este instrumento, se refiere a la pantalla que muestra el contenido de las páginas Web.
Internet	Internet es una enorme red formada por otras redes que hace posible la transferencia de datos a alta velocidad entre ordenadores, teléfonos móviles y otros dispositivos.
LAN	Local Area Network (red de área local); es decir, red de transferencia de datos que interconecta un grupo de ordenadores en un emplazamiento (como una casa o una oficina) mediante un cable especial.
LAN inalámbrica	Conexión de red local que permite transferir datos a través de una conexión inalámbrica sin cables.
Máscara de subred	Ajuste que se utiliza para dividir una red a gran escala en varias redes más pequeñas.
Módem	Dispositivo que se conecta entre una línea telefónica convencional y un ordenador para permitir la transferencia de datos. Convierte las señales digitales del ordenador en sonido analógico que se envía a través de la línea telefónica, y viceversa.
NTP	Network Time Protocol (protocolo de sincronización de hora), norma que ajusta el reloj interno del sistema de un ordenador a través de una red. Con este instrumento, el reloj interno del ordenador se utiliza para especificar la hora y fecha válidas para las cookies y para SSL.
Página principal	La primera página que aparece cuando se abre un explorador y el usuario se conecta a Internet. También se refiere a la "pantalla frontal" o página superior de un sitio Web.
Página Web	Se refiere a cada una de las páginas individuales que forman un sitio Web.
Proveedor	Empresa de comunicaciones que ofrece servicios de conexión a Internet. Para poder conectarse a Internet se necesita un contrato con un proveedor.
Proxy	Un servidor proxy es aquél a través del cual deben pasar todos los ordenadores de una red local para acceder a la información disponible en Internet. Intercepta la totalidad o parte de las solicitudes enviadas al servidor real para determinar si puede atenderlas él mismo. Si no puede, reenvía la solicitud al servidor real. Los servidores proxy se utilizan para aumentar el rendimiento y la velocidad, y para filtrar solicitudes, normalmente por razones de seguridad y para impedir el acceso no autorizado a una red interna.
Puerta de enlace	Sistema que enlaza diferentes redes o sistemas y hace posible la transferencia y conversión de los datos incluso cuando se utilizan normas de comunicaciones diferentes.
Router	Dispositivo que permite conectar varias redes de ordenadores. Por ejemplo, se necesita un router para interconectar varios ordenadores en una casa o una oficina y permitir que todos ellos tengan acceso a Internet y puedan compartir datos. Un router normalmente se conecta entre un módem y un ordenador, aunque algunos módems disponen de un router integrado.
Servidor	Ordenador o sistema de hardware que se utiliza como un punto central de una red y proporciona acceso a archivos y servicios.
Sitio	Esta abreviatura de "sitio Web" se refiere al grupo de páginas Web que se abren juntas. Por ejemplo, el conjunto de páginas Web cuyas direcciones empiezan por "http://www.yamaha.co.jp/" se conoce como el sitio de Yamaha.
SSID	Nombre de identificación que se utiliza para especificar una red concreta a través de una conexión de LAN inalámbrica. La comunicación sólo es posible entre terminales que tengan los mismos nombres SSID.
SSL	Secure Sockets Layer, una norma utilizada para transmitir datos confidenciales, como números de tarjetas de crédito, a través de Internet.
URL	Uniform Resource Locator, una cadena de caracteres que se utiliza para identificar sitios Web específicos en Internet y conectarse a los mismos. Una dirección URL completa normalmente empieza con los caracteres "http://".


Utilización de un micrófono (PSR-S900)

Referencia a las páginas de la Guía rápida	
Interpretación de canciones mientras se reproducen (karaoko	e)
o con su propia interpretación p	ágina 57
Conexión de un micrófonop	ágina 57
Interpretación de canciones con la pantalla Lyrics (letras) p	ágina 58
Funciones prácticas para karaokep	ágina 59
Ajuste del tempo	
Transposición	página 59
Aplicación de efectos a la voz	página 59
Adición de armónicos vocales a la voz	página 60
Práctica del canto con el tono adecuado (Vocal CueTIME) pá	ágina 145
Funciones prácticas para cantar con su propia	
interpretaciónp	ágina 61
Cambio de tono (transposición)	página 61
Visualización de la partitura en el instrumento y de las letras	
de canciones en el televisor	_
Comunicaciones entre canciones	página 62
Control de la sincronización de la reproducción mediante	
la voz (Karao-key) pá	ágina 146

Edición de los parámetros de armonía vocal


En esta sección se describe brevemente cómo crear sus propios tipos de armonía vocal (página 60), y se enumeran los parámetros detallados para editarlos. Se pueden crear y guardar hasta diez tipos de armonía vocal.

Pulse el botón [MIC SETTING/VOCAL HARMONY].




Pulse el botón [H] (VOCAL HARMONY TYPE) (tipo de armonía vocal) para que aparezca la pantalla de selección VOCAL HARMONY TYPE.

Pulse uno de los botones [A]-[J] para seleccionar el tipo de armonía vocal que desea editar.



- Pulse el botón [8▼] (EDIT) (editar) para que aparezca la pantalla VOCAL HARMONY EDIT (edición de armonía vocal).
- Si desea volver a seleccionar el tipo de armonía vocal, utilice los botones [1 ▲ ▼]/[2 ▲ ▼].

O bien puede volver a seleccionar el tipo de armonía vocal pulsando el botón [8 ▲ ▼] (RETURN) (atrás) para volver a la pantalla de selección de armonía vocal.



- Utilice los botones [3 ▲ ▼]-[5 ▲ ▼] para seleccionar el parámetro (página 186) que desea editar.
- 7 Establezca el valor del parámetro seleccionado anteriormente.
- Pulse el botón [I] (SAVE) (guardar) para guardar el tipo de armonía vocal editado (página 73).

<u>ATENCIÓN</u>


Se perderán los ajustes actuales si se cambia a otro tipo de armonía vocal o si se apaga el instrumento sin guardar la operación.

VOCODER TYPE	Determina cómo se aplican las notas armónicas al sonido del micrófono cuando el modo Harmony (armonía) (página 190) está establecido en "VOCODER".
CHORDAL TYPE	Determina cómo se aplican las notas armónicas al sonido del micrófono cuando el modo Harmony (página 190) está establecido en "CHORDAL" (acorde).
HARMONY GENDER TYPE	Determina si se cambia o no el género del sonido armónico. Off (desactivada) No se ha cambiado el género del sonido armónico. Auto (automático) Se ha cambiado automáticamente el género del sonido armónico.
LEAD GENDER TYPE	Determina si se cambiará (y cuándo se cambiará) el sonido vocal principal (por ejemplo, el sonido directo del micrófono). Se ha de tener en cuenta que el número de notas armónicas difiere en función del tipo seleccionado. Cuando está desactivado, se reproducen tres notas armónicas. Otros ajustes producen dos notas armónicas. Off (desactivada) No se produce ningún cambio de género. Unison (unísono) No se produce ningún cambio de género. Puede ajustar LEAE GENDER DEPTH (profundidad del género principal) a continuación. Male (masculina) Se aplica a la voz principal el cambio de género correspondiente. Female (femenina) Se aplica a la voz principal el cambio de género correspondiente.
LEAD GENDER DEPTH	Ajusta el grado del cambio en el género de la voz principal. Est disponible cuando LEAD GENDER TYPE no está desactivado (Off). Cuanto mayor sea el valor, más "femenina" será la voz armónica. Cuanto menor sea el valor, más "masculina" será la voz.
LEAD PITCH CORRECT	Este parámetro sólo es efectivo cuando LEAD GENDER TYPE n está desactivado (Off). Cuando se selecciona Smooth o Hard, e tono de la voz principal se cambia en niveles exactos de semitono.
UPPER GENDER THRESHOLD	El cambio de género ocurrirá cuando el tono armónico alcanco o supere el número especificado de semitonos por encima del tono vocal principal.
LOWER GENDER THRESHOLD	El cambio de género ocurrirá cuando el tono armónico alcanco o supere el número especificado de semitonos por debajo del tono vocal principal.
UPPER GENDER DEPTH	Ajusta el grado de cambio de género que se aplica a las notas armónicas por encima del umbral de género superior. Cuanto mayor sea el valor, más "femenina" será la voz armónica. Cuanto menor sea el valor, más "masculina" será la voz.
LOWER GENDER DEPTH	Ajusta el grado de cambio de género que se aplica a las notas armónicas por debajo del umbral de género inferior. Cuanto mayor sea el valor, más "femenina" será la voz armónica. Cuanto menor sea el valor, más "masculina" será la voz.
VIBRATO DEPTH	Define la profundidad de vibrato que se aplica al sonido armónico. También afecta al sonido vocal principal cuando LEAD GENDER TYPE no está desactivado (Off).

VIBRATO RATE	Define la velocidad del efecto de vibrato. También afecta al sonido vocal principal cuando LEAD GENDER TYPE no está desactivado (Off).
VIBRATO DELAY	Especifica la duración del retardo antes de que empiece el efecto de vibrato cuando se produce una nota. Los valores más altos producen un retardo más largo.
HARMONY1/2/3 VOLUME	Establece el volumen de la primera (más baja), segunda y tercera (más alta) nota armónica.
HARMONY1/2/3 PAN	Define la posición estéreo (panorámica) de la primera (más baja), segunda y tercera (más alta) nota armónica. Random La posición estéreo del sonido cambiará aleatoriamente cada vez que se toque el teclado. Es efectivo cuando el modo Harmony (página 190) está establecido en "VOCODER" o "CHORDAL". L63>R - C - L <r63 de="" l63="" un="" valor="">R desplaza la posición panorámica del sonido completamente hacia la izquierda, mientras que C la sitúa en el centro y L<r63 derecho.<="" el="" en="" extremo="" th=""></r63></r63>
HARMONY1/2/3 DETUNE	Desintoniza la primera (más baja), segunda y tercera (más alta) nota armónica el número de centésimas especificado.
PITCH TO NOTE	Cuando está establecido en "ON" (activado) puede "reproducir" los sonidos del instrumento con su voz. (El instrumento identifica el tono de la voz y lo convierte en datos de nota para el generador de tonos. Aun así, se debe tener en cuenta que los cambios dinámicos de la voz no afectan al volumen del generador de tonos.)
PITCH TO NOTE PART	Determina qué partes del instrumento estarán controladas por la parte vocal principal cuando el parámetro Pitch to Note esté activado (ON).


Ajuste del micrófono y el sonido armónico

Pulse el botón [MIC SETTING/VOCAL HARMONY].



Pulse el botón [1] (MIC SETTING) para que aparezca la pantalla MICROPHONE SETTING.

3 Pulse los botones TAB [◄][▶] para seleccionar la ficha OVERALL SETTING.



- 4 Utilice los botones [A]-[J] para seleccionar el elemento (parámetro) (véase más abajo) que desea ajustar.
- 5 Utilice los botones $[1 \blacktriangle \nabla]$ – $[8 \blacktriangle \nabla]$ para establecer el valor.
- 6 Pulse el botón [EXIT] para salir de la pantalla MICROPHONE SETTING.

Elementos ajustables (parámetros) de la ficha OVERALL SETTING

■ 3BAND EQ

EQ (ecualizador) es un procesador que divide el espectro de frecuencias en varias bandas que se pueden potenciar o atenuar según sea necesario para adaptarse a la respuesta de frecuencia global. El instrumento dispone de una función de ecualizador digital de tres bandas (bajo, medio y alto) de alta calidad para el sonido del micrófono.

- Ajusta la frecuencia central de la banda correspondiente.
- Potencia o atenúa el nivel de la banda correspondiente hasta 12 dB.

■ NOISE GATE

Este efecto silencia la señal de entrada cuando la entrada del micrófono está por debajo de un nivel especificado. De esta forma se elimina de hecho el ruido, lo que permite el paso de la señal deseada (vocal, etc.).

- SW (interruptor) Activa o desactiva el ajuste Noise Gate.
- TH. (umbral) Ajusta el nivel de entrada en el que la puerta empieza a abrirse.

ATENCIÓN

Los ajustes de la ficha **OVERALL SETTING se guardan** automáticamente en el instrumento al salir de la pantalla. Sin embargo, si apaga el instrumento sin salir de esta pantalla, se perderán los ajustes.

■ COMPRESSOR

Este efecto retiene la salida cuando la señal de entrada del micrófono supera un nivel especificado. Resulta especialmente útil para unificar voces que tienen sonidos dinámicos muy dispersos. "Comprime" de hecho la señal, de forma que las partes suaves suenen más altas y las altas más suaves.

• SW (selector)

Activa o desactiva el efecto Compressor.

• TH. (umbral)

Ajusta el nivel de entrada al que empieza a aplicarse la compresión.

• RATIO (porcentaje)

Ajusta el porcentaje de compresión.

• OUT (salida)

Ajusta el nivel de salida final.

■ VOCAL HARMONY CONTROL

Los parámetros siguientes determinan cómo se controla la armonía.

VOCODER CONTROL

El efecto Vocal Harmony en modo Vocoder (página 190) se controla mediante datos de notas, es decir, las notas que se tocan con el teclado o las de los datos de la canción. Con este parámetro puede determinar qué notas se utilizan para controlar la armonía.

SONG CHANNEL	MUTE/PLAY Cuando se establece en "MUTE" (silenciar), el canal seleccionado más abajo (para controlar la armonía) se silencia, es decir, se desactiva durante la reproducción de la canción.
	OFF/Channels 1–16 Cuando está ajustado en "OFF," se desactiva el control de datos de las canciones sobre la armonía. Cuando se establece en uno de los valores 1 a 16, se utilizan los datos de notas (reproducidos de una canción en el PSR-S900 o un secuenciador MIDI externo) que se encuentran en el canal correspondiente para controlar la armonía. Este ajuste está unido al ajuste HARMONY CH (canal de armonía) de la pantalla SONG SETTING (ajustes de canción) (página 145).
KEYBOARD	Desactivar (OFF) El control del teclado sobre la armonía se desactiva. UPPER Las notas que se tocan a la derecha del punto de división controlan la armonía. LOWER Las notas que se tocan a la izquierda del punto de división controlan la armonía.

BAL.

Le permite establecer el equilibrio entre la voz principal (su propia voz) y Vocal Harmony. Al aumentar este valor, aumenta el volumen de Vocal Harmony y baja el de la voz principal.

Cuando se ajusta en L<H63 (L: Lead Vocal (voz principal), H: armonía vocal), sólo se genera la salida de la armonía vocal; cuando el ajuste es L63>H, sólo se activa la salida de la voz principal.

• MODE

Todos los tipos de armonía vocal se integran en uno de tres modos que producen armonía de forma distinta. El efecto de armonía depende del modo de Vocal Harmony seleccionado y este parámetro determina la forma en que se aplica la armonía a su voz. Los tres modos se describen a continuación.

AUTO	Cuando el acompañamiento [ACMP] o la parte izquierda [LEFT] está ajustada en ON, y si existen datos de acordes en la canción, el modo se ajusta automáticamente en CHORDAL. En todos los demás casos, el modo se ajusta en VOCODER.
VOCODER	Se definen las notas armónicas con las notas que se toquen en el teclado, con los datos de las canciones o con ambos. Se puede especificar si el efecto Vocoder se controla mediante el teclado o con los datos de la canción (página 189).
CHORDAL	Las notas armónicas se determinan con los tres tipos de acorde siguientes: acordes reproducidos en la sección de acordes del teclado (con la opción de acompañamiento [ACMP] activada), acordes reproducidos en la sección de voz izquierda del teclado (con [ACMP] desactivado y [LEFT] activado) y acordes que se encuentran en los datos de canciones para controlar la armonía. (No está disponible si la canción no incluye ningún dato de acorde.)

• CHORD

Los siguientes parámetros determinan qué datos de la canción grabada se utilizan para identificar los acordes.

Desactivar (OFF)	No se identifican los acordes con los datos de la canción.
XF	Se utilizan los acordes en formato XF para Vocal Harmony.
1–16	Los acordes se identifican en los datos de notas del canal de canción especificado.

VOCAL RANGE

Ajústelo para obtener la armonía vocal más natural, dependiendo de su voz.

Normal	Ajuste normal
Low (baja)	Ajuste para voz más baja. Este ajuste también es adecuado para las voces elevadas.
High (alta)	Ajuste para voz más alta. Este ajuste también es adecuado para cantar cerca del micrófono.

■ MIC

Los parámetros siguientes determinan cómo se controla el sonido del micrófono.

• MUTE (silenciar)

Cuando se ajusta en ON, se desactiva el sonido del micrófono.

• VOLUME (volumen)


Ajusta el volumen de salida del sonido del micrófono.

Utilización de un micrófono (PSR-S900)


Talk Setting (ajuste de conversación)

Esta función permite establecer unos ajustes especiales para insertar intervenciones habladas entre las canciones, al margen de los ajustes de la interpretación.

Pulse el botón [MIC SETTING/VOCAL HARMONY] para que aparezca la pantalla MIC SETTING/VOCAL HARMONY.



- Pulse el botón [1] (MIC SETTING) para que aparezca la pantalla MICROPHONE SETTING.
- 3 Pulse los botones TAB [◄][▶] para seleccionar la ficha TALK SETTING.



- 4 Utilice los botones [A]/[B] para seleccionar el elemento (parámetro) (página 192) que desea ajustar.
- 5 Utilice los botones [1 ▲ ▼]–[7 ▲ ▼] para establecer el valor.
- 6 Pulse el botón [EXIT] para salir de la pantalla MICROPHONE SETTING.

⚠ ATENCIÓN


Los ajustes de la ficha TALK

SETTING se guardan
automáticamente en el
instrumento al salir de la
pantalla. Sin embargo, si
apaga el instrumento sin salir
de esta pantalla, se perderán
los ajustes.

Elementos ajustables (parámetros) de la ficha TALK SETTING

VOLUME	Determina el volumen de salida del sonido del micrófono.
PAN	Ajusta la posición panorámica estéreo del sonido de micrófono.
REVERB DEPTH	Establece la profundidad de los efectos de reverberación aplicados al sonido del micrófono.
CHORUS DEPTH	Establece la profundidad de los efectos de coro aplicados al sonido del micrófono.
TOTAL VOLUME ATTENUATOR	Estos botones determinan el grado de atenuación que se va a aplicar a todo el sonido (excepto a la entrada del micrófono), lo que le permite ajustar de forma eficaz el balance entre su voz y el sonido global de los instrumentos.
DSP MIC ON/OFF	Activa o desactiva el efecto DSP que se aplica al sonido del micrófono.
DSP MIC TYPE	Selecciona el tipo de efecto DSP que se va a aplicar al sonido del micrófono.
DSP MIC DEPTH	Ajusta la profundidad del efecto DSP que se aplica al sonido del micrófono.

Utilización del instrumento con otros dispositivos



! ATENCIÓN

Antes de conectar el instrumento a otros componentes electrónicos, apague todos los componentes. Además, antes de encender o apagar cualquier componente, asegúrese de ajustar todos los niveles de volumen al mínimo (0). De lo contrario, los componentes pueden sufrir una descarga eléctrica u otros daños.

Conexión de dispositivos de audio y vídeo

J. NOTA

Utilice cables de audio y enchufes adaptadores sin resistencia (cero).


Utilización de dispositivos de audio externos para reproducción (1 tomas [OUTPUT])

Puede conectar estas tomas a un sistema estéreo para amplificar el sonido del instrumento. El sonido del micrófono o la guitarra conectado a la toma del instrumento [MIC/LINE IN] se reproduce al mismo tiempo. Utilice cables de audio para las conexiones como las mostradas en los diagramas. Estas tomas están situadas en la parte inferior del panel de conexiones del instrumento.

ATENCIÓN


- Cuando el sonido del instrumento se reproduce en un dispositivo externo, debe encender en primer lugar el instrumento y, a continuación, el dispositivo. Invierta este orden al apagar la alimentación.
- No dirija la salida desde las tomas [OUTPUT] a las tomas [AUX IN]. Si realiza esta conexión, la entrada de señal de las tomas [AUX IN] sale de las tomas [OUTPUT]. Este tipo de conexiones podría dar como resultado un bucle de realimentación que haría imposible la interpretación normal e incluso podría causar daños en los dos equipos.

Cuando están conectadas, puede utilizar el control [MASTER VOLUME] (sonido principal) para ajustar el volumen del sonido que se reproduce en el dispositivo externo. Conecte las tomas de salida OUTPUT [L/L+R]/ [R] (tomas de auriculares estándar) del instrumento y las de entrada de unos altavoces conectados con cables de audio adecuados. Utilice únicamente la toma [L/L+R] para la conexión de un dispositivo mono.



Dispositivos de audio externos para reproducción con altavoces integrados (② Tomas [AUX IN])

Las salidas estéreo de otro instrumento pueden conectarse a estas tomas, lo que permite reproducir el sonido de un instrumento externo a través de los altavoces del instrumento. Conecte las tomas de salida (LINE OUT, etc.) de un sintetizador externo o el módulo generador de tonos y las tomas de entrada auxiliar AUX IN [L/L+R]/[R] del instrumento con los cables de audio adecuados.



^ ATENCIÓN

Cuando el sonido de un dispositivo externo se reproduce en el instrumento, debe encender en primer lugar el dispositivo externo y a continuación, el instrumento. Invierta este orden para desconectar la alimentación.

_ NOTA

- Utilice únicamente la toma [L/L+R] para la conexión de un dispositivo mono.
- El ajuste [MASTER VOLUME] del instrumento afecta a la señal de entrada procedente de las tomas [AUX IN].

Visualización del contenido de la pantalla del instrumento en un monitor de televisión independiente (3 Terminal [VIDEO OUT]) (PSR-S900)

Conecte el instrumento a un monitor de TV externo y podrá ver el contenido de la pantalla actual o las letras de las canciones (para cantar en grupo u otras situaciones similares) o archivos de texto en la televisión. Para ver las instrucciones sobre la conexión, consulte la página 59.

.♪ NOTA


- Ajuste NTSC o PAL para que coincida con el estándar utilizado por el equipo de vídeo.
- Al seleccionar LYRICS/TEXT como contenido de la señal de salida de pantalla, sólo se emiten las letras de las canciones o los archivos de texto por la salida VIDEO OUT, independientemente de la pantalla que aparezca en el instrumento.
- Evite mirar el monitor de vídeo o de TV durante periodos prolongados de tiempo ya que hacerlo podría ser perjudicial para la vista. Haga descansos frecuentes y fije la vista en objetos alejados para evitar la fatiga visual.

Ajustes de la salida de vídeo

- Active la pantalla de operaciones.

 [FUNCTION] → [J] (UTILITY) → TAB [◄][▶]

 SCREEN OUT
- Seleccione el equipo de vídeo estándar "NTSC" o "PAL" con los botones [1 ▲ ▼]/ [2 ▲ ▼]. Seleccione el contenido de la señal de salida de vídeo (Video Out), el contenido de la pantalla (LCD) actual o las letras o texto de las canciones (LYRICS/TEXT), con los botones [3 ▲ ▼]/[4 ▲ ▼].



Conexión de un micrófono o de una guitarra (4 Toma [MIC/LINE IN]) (PSR-S900)

Si conecta un micrófono a la toma [MIC/LINE IN] (toma de auriculares estándar 1/4"), podrá disfrutar cantando con la reproducción de canciones (KARAOKE) o con su propia interpretación. El instrumento reproduce su voz o los sonidos de la guitarra a través de los altavoces incorporados. Para ver las instrucciones sobre la conexión, consulte la página 57. Asegúrese de que el interruptor [LINE MIC] (línea micrófono) está en "LINE" (línea) al conectar dispositivos de nivel de salida alto.



Utilización del interruptor de pedal o controlador de pedal (6 Tomas [FOOT PEDAL 1/2])

El instrumento dispone de dos tomas FOOT PEDAL que pueden utilizarse para las siguientes funciones con el ajuste predeterminado inicial (ajuste de fábrica).


• Toma FOOT PEDAL 1

Conecte un interruptor de pedal opcional Yamaha FC4 o FC5 a esta toma para activar y desactivar el sostenido. El interruptor de pedal funciona como el pedal amortiguador del piano, pisado para sostenido y sin pisar para producir un sonido normal.

• Toma FOOT PEDAL 2

(PSR-S900Conecte un interruptor de pedal opcional Yamaha FC4 o FC5 a esta toma para controlar las voces Super Articulation (página 83).


(PSR-S700) Conecte un controlador de pedal opcional Yamaha FC7 a esta toma para cambiar el volumen mientras toca el instrumento (función de expresividad).



ATENCIÓN

Asegúrese de conectar o desconectar el pedal sólo cuando esté desconectada la alimentación.

Asignación de funciones específicas a cada pedal



Las funciones asignadas de forma predeterminada al interruptor o controlador de pedal conectado pueden modificarse, por ejemplo, para utilizar el interruptor de pedal para iniciar o parar la reproducción del estilo o el controlador de pedal para generar inflexiones del tono.

- Active la pantalla de operaciones.

 [FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [◄][▶]
 FOOT PEDAL
- Utilice los botones [A]/[B] para seleccionar uno de los dos pedales al que desea asignar la función.
- 3 Utilice el botón [1 ▲ ▼] para seleccionar las funciones que desea asignar al pedal especificado en el paso 2.

Se indican a continuación los detalles de las funciones de pedal.

4 Utilice los botones [2 ▲ ▼]-[8 ▲ ▼] para establecer los detalles de las funciones seleccionadas.

Los parámetros disponibles varían según la función seleccionada en el paso 3. Los detalles de los parámetros se indican en página 196.

5 Pise el pedal para comprobar que la función deseada se puede controlar con él.

Cuando se utilizan los pedales para cambiar los ajustes de la memoria de registro (página 138), estos ajustes no son válidos.

Establecer la polaridad del pedal

La operación de activación y desactivación del pedal puede variar en función del pedal concreto que haya conectado al instrumento. Por ejemplo, al pisar un pedal se puede activar la función seleccionada mientras que si se utiliza una marca o tipo de pedal distinto, se puede desactivar. Si es preciso, utilice este ajuste para invertir el control. Pulse el botón [I] (PEDAL POLARITY) (polaridad del pedal) para cambiar la polaridad.

A continuación se indican los detalles de las funciones de pedal. Para las funciones señaladas con "*", utilice únicamente el controlador de pedal ya que no se puede controlar adecuadamente la operación con un interruptor de pedal.

Funciones de pedal asignables

VOLUME*	Permite utilizar un controlador de pedal para ajustar el volumen.
SUSTAIN	Permite utilizar un pedal para controlar el sostenido. Al mantener pulsado el pedal, todas las notas que se toquen en el teclado se mantienen durante más tiempo. Al levantar el pie se interrumpen de inmediato las notas sostenidas.
SOSTENUTO	Permite utilizar un pedal para controlar el efecto de sostenuto. Si toca una nota o un acorde en el teclado y pisa el pedal mientras mantiene las notas, éstas se sostendrán todo el tiempo que esté pisado el pedal. Sin embargo, las notas posteriores no se sostendrán. De esta forma se puede sostener un acorde, por ejemplo, mientras las demás notas se tocan en staccato.
SOFT	Permite utilizar un pedal para controlar el efecto de sordina. Si mantiene pisado este pedal, se reduce el volumen y cambia ligeramente el timbre de las notas interpretadas. Sólo es efectivo para determinadas voces.
GLIDE	Cuando se pisa el pedal, el tono cambia y, tras soltarlo, se recupera el tono normal.
PORTAMENTO	El efecto portamento (un deslizamiento uniforme entre notas) puede producirse con el pedal pisado. El portamento se produce cuando las notas se tocan en estilo legato, es decir, se toca una nota mientras aún se mantiene la anterior. También se puede ajustar el tiempo de portamento desde la consola de mezclas (página 93). Esta función no afecta a algunas voces naturales que no sonarían bien con esta función.
PITCH BEND*	Permite subir o bajar la inflexión del tono con el pedal.
MODULATION*	Aplica un efecto de vibrato a las notas que se tocan en el teclado. Además, se pueden añadir varios efectos a la voz de S. Articulation (PSR-S900) (página 83). El efecto se hace más acusado si se pulsa el controlador de pedal. Puede activar o desactivar esta función para cada parte de teclado en esta pantalla.
S.ARTICULATION (PSR-S900)	Cuando se utiliza una voz de S. Articulation (gran articulación) que tiene un efecto asignado al pedal o al interruptor de pedal, puede activar el efecto pisando el pedal o el interruptor de pedal. Puede activar o desactivar esta función para cada parte de teclado en esta pantalla.
DSP VARIATION	Enciende o apaga el efecto de voz DSP VARIATION.
HARMONY/ECHO	Activa o desactiva el efecto HARMONY/ECHO
VOCAL HARMONY (PSR-S900)	Activa o desactiva la función Vocal Harmony.
TALK (PSR-S900)	Activa o desactiva la función de conversación MIC SETTING (ajuste de micrófono).
SCORE PAGE+	Con la canción interrumpida, puede pasar a la siguiente página de la partitura.
SCORE PAGE-	Con la canción interrumpida, puede pasar a la anterior página de la partitura.
LYRICS PAGE+	Con la canción interrumpida, puede pasar a la siguiente página de letras.
LYRICS PAGE-	Con la canción interrumpida, puede regresar a la página de letras anterior.
TEXT PAGE+ (PSR-S900)	Puede pasar a la siguiente página de texto.
TEXT PAGE- (PSR-S900)	Puede regresar a la página de texto anterior.
SONG PLAY/PAUSE (reproducción/ pausa de canción)	Igual que el botón SONG [▶ / ■] (reproducir/pausa).
STYLE START/STOP	Igual que el botón STYLE CONTROL [START/STOP] (control de estilo [inicio/parada]).
TAP TEMPO	Igual que el botón [TAP TEMPO] (tempo de pulsación).
SYNCHRO START	Igual que el botón [SYNC START] (inicio sinc).
SYNCHRO STOP	Igual que el botón [SYNC STOP] (parada sincronizada).
INTRO1–3	Igual que los botones [INTRO I-III] (preludio I-III).
MAIN A – D	Igual que los botones [MAIN VARIATION A-D] (variación principal A-D).
FILL DOWN	Reproduce un relleno seguido automáticamente por la sección Main (principal) del botón situado inmediatamente a la izquierda.

FILL SELF	Reproduce un relleno.
FILL BREAK	Reproduce una pausa.
FILL UP	Reproduce un relleno seguido automáticamente por la sección Main del botón situado inmediatamente a la derecha.
ENDING1-3	Igual que el botón [ENDING/rit. I-III] (coda/rit. I-III).
FADE IN/OUT	Igual que el botón [FADE IN/OUT].
FINGERED/FING ON BASS	El pedal cambia alternativamente entre los modos digitado y de bajo (página 106).
BASS HOLD	Con el pedal pisado, la nota de bajo del estilo de acompañamiento se mantendrá aunque se cambie el acorde durante la reproducción del estilo. Si el digitado se ajusta en "AI FULL KEYBOARD" (teclado completo IA), la función no es operativa.
PERCUSSION	El pedal reproduce un instrumento de percusión seleccionado con los botones [4 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼]. Puede utilizar el teclado para seleccionar el instrumento de percusión que desee.
RIGHT1 ON/OFF	Igual que el botón PART ON/OFF [RIGHT 1].
RIGHT2 ON/OFF	Igual que el botón PART ON/OFF [RIGHT 2].
LEFT ON/OFF (izquierda activada/ desactivada)	Igual que el botón PART ON/OFF [LEFT].
OTS+	Accede al siguiente ajuste de una pulsación.
OTS-	Accede al ajuste de una pulsación anterior.

Las funciones Sostenuto y Portamento no afectan a las voces de flautas de órgano aunque estén asignadas a los pedales.


Parámetros ajustables para cada función

Los parámetros que aparecen a continuación corresponden a los botones $[2 \blacktriangle \blacktriangledown] - [8 \blacktriangle \blacktriangledown]$ y su disponibilidad depende del tipo de control seleccionado. Por ejemplo, si se selecciona SUSTAIN (sostenido) como tipo, los parámetros "HALF PEDAL POINT" (punto el pedal medio) , "RIGHT 1", "RIGHT 2" y "LEFT" aparecen automáticamente en la pantalla.

SONG, STYLE, MIC*, M.PAD, LEFT, RIGHT1, RIGHT2	Especifican las partes que se verán afectadas por el pedal. * Disponible sólo en el PSR-S900.
UP/DOWN	Cuando está seleccionado GLIDE o PITCH BEND, este parámetro determina si se aumenta o reduce el cambio de tono.
RANGE	Cuando está seleccionado GLIDE o PITCH BEND, determina el ámbito del cambio de tono en semitonos. Vinculado al ajuste Mixing Console → Pitch Bend Range (margen de inflexión del tono) (página 93).
ON SPEED	Cuando está seleccionado GLIDE, determina la velocidad del cambio de tono, cuando se pisa el pedal.
OFF SPEED	Cuando está seleccionado GLIDE, determina la velocidad del cambio de tono, cuando se levanta el pie del pedal.
KIT	Cuando se asigna PERCUSSION al pedal, se muestran aquí todos los juegos de percusión (baterías) disponibles, lo que permite seleccionar el juego concreto que se utiliza para el pedal.
PERCUSSION	Cuando se asigna PERCUSSION al pedal, todos los sonidos del juego de percusión seleccionado (en KIT) aparecen aquí. Determina el sonido de instrumento concreto asignado al pedal.

Conexión de dispositivos MIDI externos (6 Terminales MIDI)

Utilice los terminales [MIDI] integrados y los cables MIDI estándar para conectar dispositivos MIDI externos.



MIDI IN	Recibe mensajes MIDI de un dispositivo MIDI externo.
MIDI OUT	Transmite mensajes MIDI generados por el instrumento.

Para una descripción general de MIDI y las instrucciones para utilizarlo de forma eficaz, consulte las siguientes secciones:

•	¿Qué es MIDI?página 2	201
•	¿Qué se puede hacer con MIDI?página 2	203
•	Ajustes MIDIpágina 2	204

Conexión a un ordenador, dispositivo USB e Internet





Conexión de un ordenador (6 terminales [MIDI] y 7 [USB TO HOST])

Si conecta un ordenador a los terminales [MIDI] o [USB TO HOST], puede transferir datos entre el instrumento y el ordenador mediante MIDI y así aprovechar los sofisticados programas de música para ordenadores. Tenga en cuenta que también debe instalar el controlador USB-MIDI adecuado.

Las siguientes instrucciones explican cómo se conectan y utilizan los terminales.

♪ NOTA

Si utiliza un ordenador que tiene una interfaz USB, es más aconsejable conectar el ordenador y el instrumento mediante USB, en lugar de con MIDI.

S NOTA


Controlador

Un controlador es un software que funciona como interfaz de transferencia de datos entre el sistema operativo del ordenador y un dispositivo de hardware que esté conectado. Necesita instalar un controlador USB-MIDI para conectar el ordenador y el instrumento. Consulte la guía de instalación aparte (página 4).

(Esta explicación está dividida en dos partes que cubren las dos conexiones: conexión al terminal [USB TO HOST] y la conexión al terminal [MIDI].)

• Conexión a un terminal [USB TO HOST]

Al conectar el instrumento al ordenador mediante USB, utilice un cable estándar USB (con el logo USB) para conectar el terminal [USB TO HOST] del instrumento al terminal USB del ordenador. A continuación instale el controlador USB-MIDI.



) NOTA

Acerca de los terminales [USB TO HOST] y [USB TO DEVICE]

Hay dos tipos de terminales USB en el instrumento: [USB TO HOST] y [USB TO DEVICE]. Asegúrese de no confundir los dos terminales y las conexiones de cable correspondientes.

Compruebe que enchufa la conexión adecuada en la dirección correcta. En la siguiente sección se describe el terminal [USB TO DEVICE].

ATENCIÓN

Debe tomar precauciones al utilizar un terminal [USB TO HOST])

Cuando conecte el equipo al terminal [USB TO HOST], es importante que cumpla los siguientes requisitos o, de lo contrario, puede bloquearse el equipo y dañarse o perderse los datos. Si el equipo o el instrumento se bloquean, apague el instrumento y vuelva a iniciar el equipo.

- Antes de conectar el ordenador al terminal [USB TO HOST], salga de cualquier modo de ahorro de energía del ordenador (como suspendido, en espera, etc.), cierre cualquier aplicación de software abierta y apague el instrumento.
- Siga estas instrucciones antes de apagar el instrumento o desconectar el cable USB del/al instrumento/ordenador.
- Cierre todas las aplicaciones de software del ordenador.
- Asegúrese de que no se están transmitiendo datos desde el instrumento. (Sólo se transmiten datos tocando notas en el teclado o reproduciendo una canción.)
- Mientras haya un dispositivo USB conectado al instrumento, debe esperar al menos seis segundos entre estas operaciones: Cuando se apaga el instrumento y se vuelve a encender o cuando se conecta/desconecta alternativamente el cable USB.

NOTA

- El instrumento iniciará la transmisión poco después de que se establezca la conexión USB.
- Al utilizar un cable USB para conectar el instrumento al ordenador, establezca la conexión directamente sin pasar por un concentrador USB.
- Para más información sobre la instalación del software de secuencia, consulte el manual de instrucciones del software pertinente.

almacenamiento USB

Empleo de dispositivos de

Este tipo se utiliza para conectar el instrumento a un dispositivo de almacenamiento USB y permite guardar los datos que ha creado en el dispositivo conectado y leerlos desde el mismo. La siguiente descripción indica cómo se conectan y utilizan.

Antes de usar un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de leer "Manejo del dispositivo de almacenamiento USB (memoria Flash o unidad de disquetes USB, etc.)" en la página 23.

- Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al terminal [USB TO DEVICE] con un cable USB estándar.
- A continuación, salga una vez de la pantalla de selección y vuelva a la pantalla (o pulse los botones TAB [◀] y [▶] simultáneamente de la pantalla de selección). Aparecen automáticamente las fichas USB (USB 1, USB 2, etc.) de manera que puede guardar archivos y reproducir datos de música de los dispositivos.

Comprobación de la memoria restante en el dispositivo de almacenamiento USB

Puede comprobarlo en la pantalla que se abre con la siguiente operación:

 $[FUNCTION] \rightarrow [J] UTILITY \rightarrow TAB [\blacktriangleleft][\blacktriangleright] MEDIA$ Seleccione el dispositivo con los botones [A]/[B] de esta pantalla y pulse [F] ((PROPERTY) (propiedad).

NOTA

Incluso con un ordenador conectado al terminal [USB TO HOST] y un dispositivo de almacenamiento USB conectado al terminal [USB TO DEVICE], no puede acceder al dispositivo de almacenamiento USB desde el ordenador mediante el instrumento


Formateo de medios de almacenamiento USB

Para obtener más detalles, consulte la página 72.


∠! ATENCIÓN

La operación de formateo sobrescribe cualquier dato que existiera anteriormente. Actúe con precaución.

Hay dos formas de conectar el instrumento mediante MIDI a un ordenador. Si dispone de una interfaz MIDI integrada en el ordenador, conecte el terminal de salida MIDI OUT de la interfaz del ordenador al terminal de entrada [MIDI IN] del instrumento y conecte el terminal [MIDI OUT] del instrumento al terminal MIDI IN de la interfaz.



La segunda opción de conexión implica otra interfaz MIDI externa conectada al ordenador mediante un puerto USB o un puerto serie (terminal de impresora o módem). Con cables MIDI estándar, conecte el terminal MIDI OUT de la interfaz externa al terminal [MIDI IN] del instrumento y conecte el terminal [MIDI OUT] del instrumento al terminal MIDI IN de la interfaz.



E NOTA

Asegúrese de utilizar la interfaz MIDI adecuada para su ordenador.

Conexión de un adaptador LAN tipo USB y un dispositivo de almacenamiento USB (3 mediante el terminal [USB TO DEVICE])

Hay dos maneras de utilizar el terminal [USB TO DEVICE1.

- Si conecta un adaptador LAN tipo USB, puede acceder directamente a sitios Web de Internet especiales para descargar datos de música (página 171).
- Si conecta el instrumento a un dispositivo de almacenamiento USB con un cable USB estándar, podrá guardar los datos que cree en el dispositivo conectado y leerlos desde el mismo.


Acerca de los terminales [USB TO HOST] y [USB TO DEVICE] Hay dos tipos de terminales USB en el instrumento: [USB TO HOST] y [USB TO DEVICE]. Asegúrese de no confundir los dos

terminales y las conexiones de cable correspondientes. Compruebe que enchufa la conexión adecuada en la dirección correcta. Dispone de explicaciones sobre el terminal [USB TO HOST] en la sección anterior.

Copia de seguridad de los datos en un ordenador

■ Copia de seguridad de los datos del instrumento en un ordenador


Cuando haya guardado los datos en un dispositivo de almacenamiento USB, podrá copiarlos en el disco duro del ordenador y archivar y organizar los archivos como desee. Basta con volver a conectar el dispositivo como se muestra a continuación.



Copia de archivos de un disco duro de ordenador a un dispositivo de almacenamiento USB

Se pueden transferir los archivos que contiene el disco duro del ordenador al instrumento copiándolos antes en el medio de almacenamiento y conectándolo después al instrumento.

Se pueden copiar del disco duro del ordenador a un dispositivo de almacenamiento USB tanto los archivos creados en el mismo instrumento como los archivos MIDI estándar o archivos de estilo formateados con el sistema de conversión Style File creados con otros dispositivos. Una vez copiados los datos, conecte el dispositivo al terminal [USB TO DEVICE] del instrumento y reproduzca los datos en este último.



Conexión a Internet (**9** Puerto LAN)

Existen tres formas de utilizar el puerto [LAN] para acceder a sitios web de Internet especiales y descargar datos de canciones, etc. Consulte la página 171 para obtener instrucciones sobre los procedimientos de conexión.

¿Qué es MIDI?

En pocas palabras, MIDI es un estándar de transmisión de datos que permite un control completo y sencillo entre instrumentos musicales electrónicos o digitales y otros dispositivos. Para entender mejor lo que es MIDI, tomemos en primer lugar los instrumentos acústicos, como un piano de cola y una guitarra clásica. Con el piano, usted pulsa una tecla y un martillo interno golpea determinadas cuerdas y toca una nota. Con la guitarra, se acciona directamente una cuerda y suena la nota


Pero, ¿cómo tocan las notas los instrumentos digitales?

Reproducción de nota de guitarra acústica



Accione una cuerda y la caja resonará produciendo el sonido.


Producción de notas en un instrumento digital



Según la información de interpretación del teclado, se reproduce una nota de muestreo almacenada en el generador de tonos y se oye por los altavoces.


Como se muestra en la ilustración anterior, en un instrumento electrónico, la nota de muestreo (nota previamente grabada) almacenada en la sección del generador de tonos (circuito electrónico), se reproduce en base a la información recibida desde el teclado.

Veamos ahora qué sucede cuando se reproduce una grabación. Al reproducir un CD de música (por ejemplo, una grabación de un solo de piano), se escucha el sonido real (vibración en el aire) del instrumento acústico. Esto se denomina datos de audio para diferenciarlo de los datos MIDI.



En el ejemplo anterior, los sonidos acústicos reales de la interpretación del pianista se captan en la grabación como datos de audio que se graban en CD. Al reproducir ese CD en el sistema de audio, se puede escuchar la interpretación real del pianista. El piano en sí no es necesario ya que la grabación contiene los sonidos reales del mismo y los altavoces los reproducen.


Grabación y reproducción de los sonidos de un instrumento digital (datos MIDI)



) NOTA

En el caso de los instrumentos digitales, las señales de audio se envían a través de las tomas de salida (como [AUX OUT]) del instrumento.

El "controlador" y el "generador de tonos" de la ilustración anterior equivalen al piano de nuestro ejemplo acústico. Aquí, la interpretación en el teclado se capta como datos de canciones MIDI (vea la ilustración más abajo). Para grabar la interpretación de audio en un piano acústico, se necesita un equipo de grabación especial. No obstante, como el PSR-S900/S700 dispone de un secuenciador incorporado que permite grabar datos de interpretación, no es necesario contar con este equipo de grabación. En su lugar, el instrumento digital le permite grabar y reproducir los datos.



Sin embargo, también necesitamos una fuente de sonido para producir el audio, que en definitiva procede de los altavoces. El generador de tonos del instrumento cumple esta función. El secuenciador reproduce la interpretación grabada, reproduciendo los datos de canciones con un generador de tonos que tiene capacidad para producir de forma precisa varios sonidos de instrumentos, incluidos los del piano. Considerándolo bajo otro ángulo, la relación del secuenciador y del generador de tonos es similar a la del pianista y el piano, uno toca el otro. Como los instrumentos digitales manejan los datos de reproducción y los sonidos reales de manera independiente, podemos escuchar nuestra interpretación al piano reproducida por otro instrumento, como una guitarra o un violín.

NOTA

Aunque se trata de un solo instrumento musical, se puede decir que el PSR-S900/S700 consta de varios componentes electrónicos: un controlador, un generador de tonos y un secuenciador. Por último, analizaremos los datos reales que se graban y que sirven de base para la reproducción de sonidos. Por ejemplo, supongamos que toca una negra de "Do" usando el sonido de piano de cola en el teclado del instrumento. A diferencia de los instrumentos acústicos que emiten una nota con resonancia, el instrumento electrónico extrae del teclado información como "con qué voz", "con qué tecla", "con qué fuerza", "cuándo se ha pulsado" y "cuándo se ha soltado". A continuación, cada porción de información se transforma en un valor numérico y se envía al generador de tonos. Empleando estos números como base para la generación de sonido, el generador de tonos reproduce la nota de muestreo almacenada.

Datos de ejemplo del teclado

Número de voz (con qué voz)	01 (piano de cola)
Número de nota (con qué tecla)	60 (C3)
Activación de nota (cuándo se ha pulsado) y desactivación de nota (cuándo se ha soltado)	Temporización expresada numérica- mente (nota negra)
Velocidad (intensidad con la que se tocó)	120 (fuerte)

Las operaciones del panel del instrumento, como tocar el teclado y seleccionar las voces, se procesan y almacenan como datos MIDI. Las canciones y estilos de acompañamiento automático también están formadas por datos MIDI.

MIDI corresponde a las siglas inglesas de interfaz digital para instrumentos musicales (Musical Instrument Digital Interface), que permite la comunicación entre instrumentos musicales electrónicos transmitiendo y recibiendo datos de notas, cambio de control, cambio de programa y otros tipos de datos o mensajes MIDI. El instrumento puede controlar un dispositivo MIDI transmitiendo los datos relacionados con las notas y varios tipos de datos de controlador. El instrumento puede controlarse con mensajes MIDI de entrada que determinan automáticamente el modo del generador de tonos, seleccionan los canales MIDI, los sonidos y efectos, cambian los valores de los parámetros y, naturalmente, reproducen los sonidos especificados para las distintas partes.

E NOTA

Los datos MIDI tienen las siguientes ventajas sobre los datos de audio:

- La cantidad de datos es muy inferior.
- Los datos pueden modificarse de forma fácil y eficaz, incluso hasta el punto de cambiar voces y transformar los datos.

Los mensajes MIDI pueden dividirse en dos grupos: mensajes de canales y mensajes del sistema.

Mensajes de canal

El PSR-S900/S700 es un instrumento electrónico que puede gestionar 16 canales MIDI (o recibir 32 canales para la recepción de datos MIDI mediante el terminal [USB]). Esto se expresa normalmente como que "puede tocar 16 instrumentos al mismo tiempo". Los mensajes de canal transmiten información, por ejemplo, sobre la activación o desactivación de notas y el cambio de programa, para cada uno de los 16 canales.

Nombre del mensaje	Operación y ajuste del panel
Note ON/OFF (activación/ desactivación de nota)	Mensajes que se generan cuando se toca el teclado. Cada mensaje incluye un número de nota específico que corresponde a la tecla pulsada, además de un valor de velocidad que se basa en la fuerza con la que se ha pulsado la tecla.
Cambio de programa	Selección de voces (con los ajustes MSB/LSB de selección del banco de cambio de control)
Control Change (cambio de control)	Volumen, panpot (consola de mezclas), funcionamiento de la rueda de modulación, etc.
Inflexión de tono	Funcionamiento de la rueda de inflexión del tono


J. NOTA

Los datos de interpretación de todas las canciones y estilos se gestionan como datos MIDI.


Canales MIDI

Los datos de interpretación MIDI se asignan a uno de los dieciséis canales MIDI. Por medio de estos canales, 1 a 16, los datos de interpretación para dieciséis partes instrumentales diferentes pueden enviarse simultáneamente a través de un cable MIDI.

Pensemos en los canales MIDI como si fueran canales de TV. Cada cadena de televisión transmite sus emisiones en un canal determinado. El aparato de televisión doméstico recibe muchos programas simultáneamente de varias cadenas de TV y nosotros elegimos un canal para ver el programa que queremos.



MIDI funciona siguiendo este principio básico. El instrumento transmisor envía datos MIDI en un canal MIDI concreto (canal de transmisión MIDI) a través de un solo cable MIDI al instrumento receptor. Si el canal MIDI del instrumento receptor (canal de recepción MIDI) coincide con el canal de transmisión, el instrumento receptor sonará según los datos enviados por el instrumento transmisor.



. NOTA

El teclado y el generador de tonos interno del instrumento también están conectados mediante MIDI. \rightarrow LOCAL CONTROL (página 207)

Por ejemplo, se pueden transmitir simultáneamente varias partes o canales, incluidos los datos de estilo (como se muestra en la siguiente página).

Ejemplo: Grabación una interpretación con el sonido del acompañamiento automático (reproducción de estilo) del instrumento en un secuenciador externo

		(A) (B) (B) (B)
Pista de PSR-S900/S700 (canal)	Cable MIDI	Secuenciador externo
RIGHT 1	Canal 1	\rightarrow
RIGHT 2	Canal 2	Pista 2
LEFT	Canal 3	Pista 3
Instrumento STYLE	Canal 4	Pista 4
Instrumento STYLE	Canal 5	Pista 5
Instrumento STYLE	Canal 6	Pista 6
Instrumento STYLE	Canal 7	Pista 7
Instrumento STYLE	Canal 8	Pista 8
Instrumento STYLE	Canal 9	Pista 9
Instrumento STYLE	Canal 10	Pista 10
Instrumento STYLE	Canal 11	Pista 11

Como se puede ver, al transmitir datos MIDI es fundamental determinar qué datos se envían a través de qué canal MIDI (página 207).

Con el instrumento también puede determinar cómo se reproducen los datos recibidos (página 208).

Mensajes del sistema


Son datos que utiliza todo el sistema MIDI. Incluyen mensajes exclusivos del sistema para la transferencia de datos que son exclusivos de cada fabricante de instrumentos y mensajes en tiempo real que controlan el dispositivo MIDI.

Nombre del mensaje	Operación y ajuste del panel
Mensaje exclusivo del sistema	Ajustes de tipo de efecto (consola de mezclas), etc.
Mensajes en tiempo real	Ajuste del reloj, operación de inicio/parada

Los mensajes que el PSR-S900/S700 transmite o recibe aparecen en el gráfico de implementación MIDI y formato de datos MIDI en la lista de datos. La lista de datos está disponible en el sitio Web de Yamaha. (Consulte la página 5.)


¿Qué se puede hacer con el MIDI?

■ Grabe los datos de la interpretación (1 a 16 canales) con las funciones de acompañamiento automático en un secuenciador externo (u ordenador con software de secuenciador). Una vez grabados, edite los datos con el secuenciador y reprodúzcalos de nuevo en el instrumento.



Cuando desee utilizar el instrumento como un generador de tonos de varios timbres compatible con XG, ajuste el modo de recepción para los canales MIDI 1 al 16 en "SONG" en MIDI/USB 1 en MIDI Receive (página 208).

■ Control desde un teclado MIDI externo



Compatibilidad de datos MIDI

En esta sección se ofrece información básica sobre la compatibilidad de datos: si otros dispositivos MIDI pueden reproducir los datos grabados por el PSR-S900/S700 y si el PSR-S900/S700 puede reproducir datos de canciones comercializados o datos de canciones creados para otros instrumentos o en un ordenador. Dependiendo del dispositivo MIDI o las características de los datos, es posible que pueda reproducir los datos sin problemas o que tenga que realizar algunas operaciones especiales para ello. Si tiene algún problema para reproducir datos, consulte la información siguiente.

Formatos de secuencia

Se graban y almacenan datos de canciones en diferentes sistemas que se llaman "formatos de secuencia".

La reproducción sólo se produce cuando el formato de secuencia de los datos de canciones coincide con el del dispositivo MIDI. El PSR-S900/S700 es compatible con los siguientes formatos.

SMF (archivo MIDI estándar)

Éste es el formato de secuencia más corriente. En general, los archivos MIDI estándar está disponibles en dos tipos distintos: Formato 0 o Formato 1. Muchos dispositivos MIDI son compatibles con Formato 0 y la mayor parte del software comercializado está grabado como Formato 0.

- El PSR-S900/S700 es compatible con el Formato 0 y con el Formato 1.
- Los datos de canciones grabados en el PSR-S900/S700 se guardan automáticamente como Formato 0 SMF.

ESEQ

Este formato de secuencia es compatible con muchos dispositivos MIDI de Yamaha, incluidos los instrumentos de la serie PSR-S900/S700. Se trata de un formato corriente que se utiliza con distintos programas de software de Yamaha.

• El PSR-S900/S700 es compatible con ESEQ.

XF

El formato XF de Yamaha mejora el formato SMF (archivo MIDI estándar) con una mayor funcionalidad y capacidad de ampliación abierta para el futuro. El PSR-S900/S700 puede mostrar letras cuando se reproduce un archivo XF que contiene datos de letras (SMF es el formato que más se utiliza para archivos de secuencia MIDI. El PSR-S900/S700 es compatible con los formatos SMF 0 y 1 y graba datos de "canciones" con el formato SMF 0.)

Archivo de estilo

El formato de archivo de estilo (SFF) combina toda la experiencia y conocimientos de Yamaha sobre el acompañamiento automático en un solo formato unificado.

Formato de asignación de sonidos

Con MIDI, los sonidos se asignan a números específicos denominados "números de programa". El estándar de numeración (orden de la asignación de voces) se denomina "formato de asignación de voces".

Es posible que los sonidos no se reproduzcan de la forma prevista a menos que el formato de asignación de sonidos de los datos de canciones coincida con el del dispositivo MIDI compatible utilizado para la reproducción. El PSR-S900/S700 es compatible con los siguientes formatos.

J NOTA

Aunque los dispositivos y los datos utilizados cumplan las condiciones anteriores, es posible que los datos no sean totalmente compatibles, dependiendo de las especificaciones de los dispositivos y los métodos de grabación de datos concretos.

Nivel 1 del sistema GM

Éste es uno de los formatos de asignación de voces más comunes.

Muchos dispositivos MIDI son compatibles con el Sistema GM nivel 1, al igual que la mayor parte del software comercializado.

Nivel 2 del sistema GM

"Nivel 2 del sistema GM" es una especificación estándar que mejora el "Nivel 1 del sistema GM" original y la compatibilidad de los datos de canciones. Proporciona una polifonía mejor, mayor selección de voces, ampliación de parámetros de voces y procesamiento de efectos integrado.

XG

XG es una ampliación importante del formato Nivel 1 del sistema GM y ha sido desarrollado por Yamaha específicamente para ofrecer más voces y variaciones, así como un mayor control expresivo sobre las voces y los efectos, y para asegurar la compatibilidad de los datos en el futuro.

Los datos de canciones grabadas en el PSR-S900/S700 con voces de la categoría XG son compatibles con XG.

DOC (Disk Orchestra Collection) (colección de discos orquestales)

Este formato de asignación de voces es compatible con muchos dispositivos MIDI de Yamaha, incluidos los instrumentos de la serie PSR-S900/S700.

GS

GS ha sido desarrollado por Roland Corporation. Al igual que Yamaha XG, GS es una importante mejora del GM para ofrecer más sonidos y juegos de percusión con sus variaciones, además de un mayor control expresivo de los sonidos y efectos.


Ajustes MIDI

En esta sección, se pueden realizar los ajustes relacionados con MIDI para el instrumento. El PSR-S900/S700 ofrece un conjunto de diez plantillas preprogramadas que permiten volver a configurar el instrumento de forma instantánea y sencilla para que se ajuste a su propia aplicación MIDI o dispositivo externo. Además, puede editar las plantillas preprogramadas y guardar hasta diez de las plantillas originales en la pantalla USER (usuario). Puede guardar todas estas plantillas originales como un único archivo en dispositivos de almacenamiento USB, desde la pantalla de selección de configuración MIDI SETUP, a la que se accede pulsando [FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [◄][▶] SYSTEM RESET.

Funcionamiento básico

Active la pantalla de operaciones (selección de plantillas MIDI).

Función → [I] MIDI



Para utilizar o editar las plantillas preprogramadas


Pulse el botón TAB [◀] para seleccionar la pantalla PRESET (preajuste). Pulse uno de los botones [A] - [J] para seleccionar una plantilla MIDI.

Para utilizar o editar las plantillas que ha quardado en la pantalla USER

Pulse el botón TAB [▶] para seleccionar la pantalla USER. Pulse uno de los botones [A] - [J] para seleccionar una plantilla MIDI.

Para editar una plantilla, pulse el botón [8▼] (EDIT) (editar) y aparecerá la pantalla MIDI de edición.

Se muestran los ajustes de los parámetros individuales para la plantilla seleccionada. Aquí se puede editar cada parámetro.




4 Utilice los botones TAB [◄][▶] para acceder a la pantalla del ajuste correspondiente.

Pantalla SYSTEM	Ajustes del sistema MIDI (página 207)
Pantalla TRANSMIT	Ajustes de la transmisión MIDI (página 207)
Pantalla RECEIVE	Ajustes de la recepción MIDI (página 208)
Pantalla BASS	Ajustes para la nota de bajo de un acorde para la reproducción de estilos con los datos de recepción MIDI (página 209)
Pantalla CHORD DETECT	Ajustes para el tipo de acorde para la reproducción de estilos con los datos de recepción MIDI (página 209)

- 5 Cuando haya terminado de editar, pulse el botón [EXIT] (salir) para volver a la pantalla de selección de plantillas MIDI (PRESET o USER).
- 6 Seleccione la pantalla de la ficha USER para guardar los datos con los botones TAB [◄][▶] (página 73).

Plantillas MIDI preprogramadas




Nombre de la plantilla	Descripción
All Parts (todas las partes)	Transmite todas las partes, incluidas las partes del teclado (RIGHT1, 2 y LEFT), con la excepción de las partes de las canciones.
KBD & STYLE (teclado y estilo)	Básicamente igual que "All Parts" con la excepción del modo en que se administran las partes del teclado. Las partes de la mano derecha se consideran como "UPPER" (superior) en lugar de RIGHT1 1 y 2 y la parte de la mano izquierda se considera como "LOWER" (inferior).
Master KBD (teclado principal)	En este ajuste, las funciones del instrumento como teclado "principal", tocando y controlando uno o varios generadores de tono u otros dispositivos conectados (como un ordenador/secuenciador).
Song (canción)	Todos los canales de transmisión están establecidos para que correspondan con los canales de canción 1-16. Se utiliza para reproducir datos de canciones con un generador de tonos externo y para grabar los datos de canciones en un secuenciador externo.
Clock Ext. (reloj externo)	La reproducción (de canciones o estilos) se sincroniza con un reloj MIDI externo en lugar del reloj interno del instrumento. Se debería utilizar esta plantilla para establecer el tempo en el dispositivo MIDI conectado al instrumento.
MIDI Accord 1 (acordeón MIDI 2)	Los acordeones MIDI permiten transmitir los datos MIDI y reproducir los generadores de tonos conectados desde el teclado y los botones de bajo/acordes del acordeón. Esta plantilla permite reproducir melodías con el teclado y controlar la reproducción de estilos en el instrumento con los botones izquierdos.
MIDI Accord 2 (acordeón MIDI 2)	Prácticamente igual que la función "MIDI Accord 1" anterior, pero en este caso, las notas acorde/bajo que se interpretan con la mano izquierda en el acordeón MIDI también se reconocen como eventos de nota MIDI.
MIDI Pedal 1 (pedal MIDI 1)	Las unidades de pedal MIDI permiten interpretar con los pies los generadores de tonos conectados (especialmente útiles para interpretar partes de bajo de una sola nota). Esta plantilla permite reproducir y controlar tocar la nota fundamental del acorde en la reproducción de estilos con una unidad de pedal MIDI.
MIDI Pedal 2 (pedal MIDI 2)	Esta plantilla permite reproducir la parte de bajo para la reproducción de estilos con la unidad de pedal MIDI.
MIDI OFF (MIDI desactivado)	No se envían ni reciben señales MIDI.

Pantalla SYSTEM

Ajustes del sistema MIDI

Estas explicaciones se aplican a la pantalla SYSTEM que aparece en el paso 4 de "Operaciones básicas" de la página 204.



■ LOCAL CONTROL

Activa o desactiva el control local para cada parte. Cuando el control local está configurado en "ON", el teclado del instrumento controla su propio generador de tonos interno (local), lo que permite que las voces internas se toquen directamente desde el teclado. Si lo configura en "OFF", el teclado y los controladores se desconectan de forma interna de la sección del generador de tonos del instrumento, por lo que no se emite sonido alguno al tocar el teclado o utilizar los controladores. Por ejemplo, esto le permite utilizar un secuenciador MIDI externo para tocar las voces internas del instrumento y utilizar el teclado para grabar notas en el secuenciador externo, tocar un generador de tonos externo o ambas cosas.

■ Ajuste del reloj, etc.

CLOCK (reloj)

Determina si el instrumento se controla mediante su propio reloj interno o mediante una señal de reloj MIDI recibida desde un dispositivo externo. INTERNAL (interno) es el ajuste normal del reloj cuando se utiliza el instrumento sólo o como teclado principal para controlar los dispositivos externos. Si utiliza el instrumento con un secuenciador externo, ordenador MIDI u otro dispositivo MIDI, y desea que esté sincronizado con el dispositivo, establezca este parámetro en el ajuste correspondiente: MIDI, USB 1 o USB 2. En este caso, asegúrese de que el dispositivo externo está conectado correctamente (p. ej. al terminal MIDI IN del instrumento), y de que transmite adecuadamente la señal del reloj MIDI. Cuando esté configurado para ser controlado con un dispositivo externo (MIDI, USB 1 o USB 2), se indica el Tempo como "Ext." en la pantalla Main.

■ TRANSMIT CLOCK (reloj de transmisión)

Activa y desactiva la transmisión de reloj MIDI (F8). Cuando está desactivado (OFF), no se transmite ningún dato de inicio/parada ni de reloj MIDI aunque se esté reproduciendo una canción o estilo.

• RECEIVE TRANSPOSE (transposición de recepción)

Determina si se ha aplicado el ajuste de transposición del instrumento (página 61) a los eventos de nota que recibe el instrumento mediante MIDI.

● START/STOP (inicio/parada)

Determina si los mensajes de entrada FA (inicio) y FC (parada) afectan a la reproducción de la canción o del estilo.

■ MESSAGE SW (interruptor de mensajes)

• SYS/EX. (sis/ex.)

El ajuste "Tx" activa o desactiva la transmisión MIDI de mensajes exclusivos del sistema MIDI. El ajuste "Rx" activa o desactiva la recepción MIDI y el reconocimiento de mensajes exclusivos del sistema MIDI generados por el equipo externo.


● CHORD SYS/EX. (sis./ex. de acorde)

El ajuste "Tx" activa o desactiva la transmisión MIDI de datos exclusivos de acordes MIDI (detección de acordes, nota fundamental y tipo). El ajuste "Rx" activa o desactiva la recepción MIDI y el reconocimiento de datos exclusivos de acordes MIDI generados por el equipo externo.

Pantalla TRANSMIT

Ajustes de transmisión MIDI

Estas explicaciones se aplican a la pantalla TRANSMIT (transmisión) que aparece en el paso 4 de "Operaciones básicas" de la página 204. Determina qué partes se enviarán como datos MIDI y en qué canales MIDI se enviarán.



Operación

Seleccione la parte que desea transmitir y el canal por el que se transmitirá. También se pueden determinar los tipos de datos que se enviarán.

 A excepción de las dos partes siguientes, la configuración de las partes es la misma que las que se explican en este manual.

UPPER

La parte del teclado interpretada en el lado derecho del teclado desde el punto de división para las voces (RIGHT1 y/o 2).

• LOWER

La parte del teclado interpretada en el lado izquierdo desde el punto de división para las voces. El estado activado/desactivado del botón [ACMP] no le afecta.

■ Tx MONITOR (monitor de transmisión)

Los puntos que corresponden a cada canal (1-16) parpadean brevemente cuando los datos se transmiten en los canales.

J NOTA

Cuando se asignan partes diferentes al mismo canal de transmisión.

Si se asigna el mismo canal de transmisión a varias partes, los mensajes MIDI transmitidos se unen en un único canal, lo que resulta en sonidos inesperados y posibles problemas técnicos en el dispositivo MIDI conectado.

5 NOTA

Acerca de las canciones protegidas

No se pueden transmitir las canciones protegidas contra escritura aunque estén establecidos los canales de canción 1 a 16 correctos para su transmisión.


■ Mensajes MIDI que se pueden transmitir o recibir (reconocidos)

Los siguientes mensajes MIDI se pueden establecer en la pantalla TRANSMIT/RECEIVE (transmitir/recibir).

- Nota (eventos de nota).....página 168
- CC (CONTROL CHANGE) (cambio de control)página 168
- PC (PROGRAM CHANGE) (cambio de programa).....página 168
- Pitch Bend (PB) (inflexión de tono)página 168
 A T. (Aftertouch Itras la pulsación)página 168
- A.T. (Aftertouch [tras la pulsación])......página 168

Pantalla RECEIVE

Ajustes de la recepción MIDI



Estas explicaciones se aplican a la pantalla RECEIVE (recepción) que aparece en el paso 4 de "Operaciones básicas" de la página 204. Así se determina qué partes recibirán datos MIDI y en qué canales MIDI se recibirán.

Operación

Seleccione el canal que desea recibir y la parte por la que desea recibir el canal. También puede determinar los tipos de datos que desea recibir.

- El PSR-S900/S700 puede recibir mensajes MIDI en 32 canales (16 canales x 2 puertos) con una conexión USB.
- A excepción de las dos partes siguientes, la configuración de las partes es la misma que las que se explican en este manual.

KEYBOARD

Los mensajes de nota recibidos controlan la interpretación del teclado del instrumento.

• EXTRA PART 1-5 (parte extra 1-5)

Ha y cinco partes especialmente reservadas para recibir e interpretar datos MIDI. Normalmente, el propio instrumento no utiliza estas partes. Se puede utilizar el PSR-S900/S700 como un generador de tonos de varios timbres de 32 canales utilizando las cinco partes además de las generales (a excepción del sonido del micrófono).

Rx MONITOR

Los puntos que corresponden a cada canal (1-16) parpadean brevemente cuando los datos se reciben en el canal o los canales.


J. NOTA


Bloqueo de parámetros

Puede "bloquear" parámetros concretos, como efecto, punto de división, etc., para que sólo se puedan seleccionar con los controles del panel (página 137).

■ Transmisión/recepción MIDI mediante el terminal USB y los terminales MIDI.

A continuación se detalla la relación entre los terminales [MIDI] y el terminal [USB] que se pueden utilizar para transmitir/recibir 32 canales (16 canales x 2 puertos) de los mensajes MIDI:






Pantalla BASS (bajo)

Ajuste de la nota de bajo para la reproducción de estilos mediante la recepción MIDI

Estas explicaciones se aplican a la pantalla BASS (bajo) que aparece en el paso 4 de "Operaciones básicas" de la página 204.

Estos ajustes permiten determinar la nota de bajo para la reproducción de estilos en función de los mensajes de nota recibidos mediante MIDI. Los mensajes de activación/desactivación de notas recibidos en los canales establecidos como "ON" se reconocen como la nota de bajo del acorde de la reproducción de estilos. Las notas de bajo se detectarán con independencia de los ajustes de [ACMP] o punto de división. Si se ajustan en "ON" varios canales a la vez, la nota de bajo se detecta a partir de datos MIDI fusionados recibidos a través de los canales.



Operación


Seleccione el canal y ajuste el canal en "ON/OFF". Utilice la opción All OFF (todos desactivados) para desactivar todos los canales.

Pantalla CHORD DETECT

Ajuste del tipo de acorde para la reproducción de estilos mediante la recepción MIDI

Estas explicaciones se aplican a la pantalla CHORD DETECT (detección de acordes) que aparece en el paso 4 de "Operaciones básicas" de la página 204. Estos ajustes permiten determinar el tipo de acorde para la reproducción de estilos en función de los mensajes de nota recibidos mediante MIDI. Los mensajes de activación/desactivación de notas recibidos en los canales establecidos como "ON" se reconocen como las notas para detectar acordes en la reproducción de estilos. Los acordes que van a detectarse dependen del tipo de digitado. El tipo de acorde se detectará con independencia de los ajustes de [ACMP] o punto de división. Si se ajustan en "ON" varios canales a la vez, el tipo de acorde se detecta a partir de datos MIDI fusionados recibidos a través de los canales.


El procedimiento es prácticamente el mismo que el de la pantalla BASS.



Visualización del número de cambio de programa de voz

Determina si se muestran el número y banco de voz en la pantalla de selección de voz. Resulta práctico si se desea comprobar qué valores MSB/LSB de selección de banco y qué número de cambio de programa se deben especificar a la hora de seleccionar la voz desde un dispositivo MIDI externo.

Puede establecerse en la pantalla que aparece con la siguiente operación: [FUNCTION] → [J] UTILITY →TAB [◀][▶] CONFIG 2 (config.2). Active (ON) y desactive (OFF) el menú DISPLAY VOICE NUMBER (mostrar número de voz).



J. NOTA

- La numeración que aparece empieza en "1". Por tanto, los números de cambio de programa MIDI reales son inferiores, puesto que el sistema de numeración empieza con el "0".
- Esta opción no está disponible para las voces GS (los números de cambio de programa no aparecen).

Solución de problemas

General

El instrumento no se enciende.

 Inserte bien el enchufe hembra en la toma del instrumento y el enchufe macho en una salida de corriente alterna adecuada.

Se oye un sonido "clic" o "pop" al encender o apagar la alimentación.

 Se está aplicando corriente eléctrica al instrumento. Esto es normal.

Los altavoces del instrumento emiten ruido.

 Es posible que se oiga un ruido si se utiliza un teléfono móvil junto al instrumento o si suena el timbre de llamada. Desconecte el teléfono móvil o utilícelo lejos del instrumento.

Las letras de la pantalla no se pueden leer porque la pantalla es demasiado brillante (u oscura).

- Utilice el mando [LCD CONTRAST] para ajustar el contraste de la pantalla.
- Ajuste el brillo de la pantalla (página 20).

El volumen general es demasiado bajo o no se oye ningún sonido.

- Puede que el volumen principal esté demasiado bajo.
 Ajústelo al nivel adecuado con el control [MASTER VOLUME].
- Todas las partes del teclado están desactivadas. Utilice el botón PART ON/OFF [RIGHT 1]/[RIGHT 2]/[LEFT] para activarlo
- Puede que el volumen de las partes individuales esté ajustado demasiado bajo. Aumente el volumen en la pantalla BALANCE (página 41).
- Asegúrese de que el canal deseado está ajustado en ON (página 108).
- Los auriculares están conectados, de manera que desactivan la salida de los altavoces Desenchufe los auriculares.
- El botón [FADE IN/OUT] está activado, de manera que se silencia el sonido. Pulse el botón [FADE IN/OUT] para desactivar la función.
- Asegúrese de que las funciones de Control local están ajustadas en ON (página 207).

No suenan todas las notas que se tocan simultáneamente.

 Probablemente esté superando la polifonía máxima (página 215) del instrumento. Cuando se supera la polifonía máxima, las notas tocadas al principio dejarán de sonar, y dejarán que suenen las que se han tocado en último lugar.

El volumen del teclado es inferior al volumen de reproducción de la canción o el estilo.

 Puede que el volumen de las partes del teclado esté ajustado demasiado bajo. Aumente el volumen en la pantalla BALANCE (página 41).

Las teclas no suenan con el tono adecuado.

 Asegúrese de que la función del ayudante de interpretación está desactivada en la pantalla de operaciones (página 44).

Algunas notas suenan con un tono incorrecto.

Probablemente se ha definido el parámetro Scale (escala) en algo que no sea "Equal", lo que cambia el sistema de afinado del teclado. Asegúrese de que "Equal" está seleccionado como escala en la pantalla Scale Tune (página 87).

- Existe una ligera diferencia de calidad de sonido entre las distintas notas que se tocan en el teclado.
- Algunas voces tienen un sonido de bucle.
- En tonos mayores se puede advertir ruido o vibrato, dependiendo de la voz.
- Es normal y es resultado del sistema de muestreo del instrumento.

El tono de algunas voces aumentará una octava cuando se toquen en los registros inferiores o superiores.

 Esto es normal. Algunas voces cuentan con un límite de tono que, cuando se alcanza, provoca este tipo de variación de tono.

La pantalla Main no aparece aunque se encienda el instrumento.

• Esto puede ocurrir si se ha instalado en el instrumento un dispositivo de almacenamiento USB. La instalación de algunos dispositivos de almacenamiento USB puede alargar el intervalo que transcurre entre el momento en que se enciende el instrumento y la aparición de la pantalla Main. Para evitarlo, encienda el instrumento después de desconectar el dispositivo.

Archivos/carpetas

Algunos caracteres del nombre de archivo o carpeta son incomprensibles.

 Se han cambiado los ajustes del idioma. Ajuste el idioma adecuado para el nombre de archivo o carpeta (página 19).

No aparece un archivo existente.

 Puede que se haya cambiado o eliminado la extensión del archivo (.MID, etc.). Cambie manualmente el nombre del archivo en un ordenador, añadiendo la extensión adecuada.

Los datos incluidos en el dispositivo de almacenamiento USB no aparecen en el propio instrumento.

 El instrumento no acepta nombres de archivos con más de 50 caracteres. Cambie el nombre del archivo y reduzca el número de caracteres a 50 o menos.

Demostración

¿Cómo se puede detener la demostración?

• Pulse el botón [EXIT].

No suena la voz seleccionada en la pantalla Voice Selection.

- Compruebe si la parte seleccionada está activada (página 84).
- Para seleccionar la voz para el rango de teclas que se tocan con la mano derecha, pulse el botón PART SELECT [RIGHT 1]. Para superponer la voz en el rango de teclas que se tocan con la mano derecha, pulse el botón PART SELECT [RIGHT 2]. Para seleccionar la voz para el rango de teclas que se tocan con la mano izquierda, pulse el botón PART SELECT [LEFT].

El sonido parece extraño o no es el esperado cuando se cambia una voz de ritmo (juego de batería, etc.) del estilo o la canción desde el mezclador.

• Cuando se cambian las voces de ritmo/percusión (juegos de batería, etc.) del estilo y la canción desde el parámetro VOICE, se restablecen los ajustes detallados relativos a la voz de batería, y en algunos casos podrá no ser posible restaurar el sonido original. En el caso de la reproducción de canciones, puede restaurar el sonido original volviendo al comienzo de la canción y reproduciéndola desde ese punto. En el caso de la reproducción del estilo, puede restaurar el sonido original seleccionando de nuevo el

No se pueden aplicar los efectos Tremolo/Trill a la voz Organ Flute.

• Esto es normal; los ajustes Tremolo y Trill de la pantalla Harmony/Echo no tienen efecto en las voces Organ Flute.

La función Harmony (armonía) no funciona.

• No se puede utilizar esta función con los modos de digitado de teclado completo o de teclado AI completo. Seleccione un modo de digitado adecuado (página 107).

Cuando se cambia una voz, cambia el efecto seleccionado anteriormente.

• Cada voz cuenta con sus propios ajustes predeterminados adecuados, que se recuperan automáticamente cuando se activan los parámetros de Voice Set correspondientes (página 105).

La voz produce un ruido excesivo.

• Algunas voces pueden producir ruidos, dependiendo de los ajustes de contenido armónico y/o de intensidad en la página FILTER de la pantalla Mixing Console (página 93).

El sonido presenta distorsión o ruido.

- Puede que el volumen esté ajustado demasiado alto. Asegúrese de que todos los ajustes de volumen oportunos son adecuados.
- Puede estar causado por determinados efectos. Intente cancelar todos los efectos innecesarios, especialmente los efectos de distorsión (página 95).
- Ajuste el sonido con los botones [8 ▲ ▼] (TOTAL GAIN ADJ.) de la pantalla mostrada en el paso 6 de "Edición y almacenamiento del EQ seleccionado" (página 98), si utiliza el ecualizador maestro.
- Algunos ajustes de resonancia del filtro en el pantalla VOICE SET (página 101) pueden provocar distorsiones en la voz. Cambie estos ajustes si es necesario.
- Puede producirse ruido dependiendo de los ajustes realizados en la pantalla Filter de la consola de mezclas. Ajuste los controles de contenido armónico o de intensidad en la pantalla Filter (página 93).

El sonido no cambia al sustituir voces con la función Song Auto Revoice.

• Dependiendo de los datos de la canción concreta, habrá algunos casos en los que Song Auto Revoice no tenga ningún efecto, ni siquiera al sustituir voces.

El sonido no cambia, ni siquiera al editar el sonido.

• Tenga en cuenta que los ajustes que se realizan en los parámetros podrán no suponer un gran cambio en el sonido real, dependiendo de los ajustes originales de la

No se pueden seleccionar voces, excepto las de la pantalla Preset, para la grabación por pasos.

• Esto es normal.

Estilo

No se empieza a reproducir el estilo.

- Asegúrese de pulsar el botón STYLE CONTROL [START/ STOP1.
- Puede que el reloj MIDI esté ajustado en "EXTERNAL." Compruebe que está ajustado en "INTERNAL" (página 207).

Sólo suena el canal de ritmo.

- Asegúrese de que está activada la función de acompañamiento automático: pulse el botón [ACMP].
- Tal vez esté tocando teclas de la zona de la mano derecha del teclado. Asegúrese de tocar teclas de la sección de acordes del teclado.

No se pueden seleccionar estilos.

• Si el tamaño de los datos de estilo es grande (120 KB o más), no se podrá seleccionar el estilo porque el instrumento no puede leer datos tan grandes.

El acompañamiento automático no reconoce o emite el acorde deseado.

- Puede que no esté tocando las teclas correctas para indicar el acorde. Consulte "Tipos de acordes reconocidos en el modo Fingered" en la lista de datos. La lista de datos está disponible en el sitio Web de Yamaha. (Consulte la página 5.)
- Puede que esté tocando las teclas según otro modo de digitado, y no el seleccionado actualmente. Compruebe el modo de acompañamiento y toque las teclas según el modo seleccionado (página 107).

No se puede activar Synchro Stop.

• Synchro Stop no puede activarse si el modo de digitado está ajustado en "Full Keyboard" o "Al Full Keyboard", o si el botón [ACMP] está desactivado. Asegúrese de que el modo de digitado está ajustado en un modo que no sea "Full Keyboard" o "Al Full Keyboard" y que el botón [ACMP] está activado.

Los acordes de acompañamiento automático se reconoce independientemente del punto de división o del lugar donde se interpretan los acordes en el teclado.

• Es normal si el modo de digitado está ajustado en "Full Keyboard" (teclado completo) o "Al Full Keyboard" (teclado Al completo). Si se ha seleccionado uno de estos modos, los acordes se reconocen en todo el teclado. independientemente del ajuste del punto de división. Si lo desea, seleccione otro modo de digitado (página 107).

Cuando se reproduce un estilo y se selecciona otro, el estilo recién seleccionado no se reproduce con el tempo adecuado.

 Puede seleccionar si el tempo adecuado se seleccionará automáticamente si utiliza el parámetro TEMPO en la función STYLE CHANGE BEHAVIOR (Comportamiento del cambio de estilo).

Al iniciar una canción mientras se reproduce un estilo, se detiene la reproducción del estilo.

Esto se debe a que la reproducción de canciones tiene prioridad. A continuación se indican dos maneras de reproducir un estilo y una canción al mismo tiempo.

- Ajuste la canción en el modo de espera de Synchro Start y, a continuación, inicie el estilo.
- Inicie la reproducción del estilo después de reproducir una canción.

El balance de nivel de las diversas partes es incorrecto o se emiten sonidos inesperados cuando se selecciona un estilo o una voz después de seleccionar una canción.

 El balance de nivel de las partes puede cambiar y se pueden producir sonidos inesperados debido a los efectos aplicados a cada parte.

El ajuste "Off" no se muestra para el parámetro Play Type (tipo de interpretación) en la función de montaje (Style Creator).

 La sección seleccionada está ajustada para habilitar la grabación. Libere la asignación de la grabación pulsando el botón [1 ▼]-[8 ▼] adecuado en la pantalla de canales de grabación (botón TAB [◄] → ficha BASIC → [F] REC CH).

Los canales BASS-PHR2 no se pueden editar en Channel Edit (edición de canales).

 Es normal, los canales BASS-PHR2 de los estilos predefinidos no se pueden editar.

Memoria de registro

No se puede activar la canción o el estilo registrado en la memoria de registro.

 Si la canción o el estilo registrado está incluido en un dispositivo de almacenamiento USB y éste no está conectado al instrumento, no se podrá activar la canción ni el estilo. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB adecuado que contiene los datos de la canción o el estilo.

El orden para acceder a los ajustes de la memoria de registro no se muestra en la pantalla de ajustes de Registration Sequence.

• No se ha seleccionado el banco que contiene el registro. Seleccione el banco adecuado (página 136).

Cuando se utiliza la función Freeze de la memoria de registro, el ajuste de activación/desactivación de la parte izquierda no cambia aunque se cambie el ajuste de la memoria de registro.

• El ajuste de activación/desactivación de la parte izquierda está incluido en el grupo de estilos. Desactive la casilla de verificación "STYLE" en la pantalla de ajustes de Freeze (página 138).

Aunque se seleccione una configuración de memoria de registro que incluya una voz de usuario o USB, la pantalla File Selection (selección de archivo) muestra una voz predeterminada.

• Esto es normal, incluso cuando aparece la voz Preset (predeterminada), la que suena realmente es la voz de usuario o USB seleccionada. Cuando se guarda una voz de usuario o USB en la unidad de usuario o USB, los datos reales se dividen en dos tipos independientes: 1) la propia voz predeterminada original, y 2) la configuración de parámetros definida en Voice Set. Cuando se reactiva una configuración de memoria de registro que incluye una voz de usuario o USB, el instrumento selecciona la voz predeterminada, en la que está basada la voz de usuario o USB, y a continuación aplica la configuración de parámetros correspondiente, de forma que suene la voz de usuario o USB original.

Canción

No se pueden seleccionar canciones.

- Puede deberse a que se han cambiado los ajustes de idioma. Ajuste el idioma adecuado para el nombre del archivo de canción.
- Si el tamaño de los datos de la canción es grande (300 KB o mayor), no se podrá seleccionar la canción porque el instrumento no puede leer datos tan grandes.

No se inicia la reproducción de las canciones.

- Se ha seleccionado "New Song" (nueva canción), una canción en blanco. Asegúrese de que selecciona una canción adecuada en la pantalla Song Selection (selección de canciones) (página 36).
- Asegúrese de pulsar el botón SONG [► /] (reproducir/pausa).
- La canción se ha detenido al final de los datos de canción.
 Vuelva al comienzo de la canción pulsando el botón
 SONG [] (detener).
- En el caso de una canción a la que se haya aplicado la protección contra escritura (en la parte superior izquierda del nombre de la canción aparece "Prot. 2 Edit"), el archivo original podrá no encontrarse en la misma carpeta. No se puede reproducir a menos que el archivo original (que muestra "Prot.2 Orig" en la parte superior izquierda del nombre de la canción) se encuentre en la misma carpeta.
- En el caso de una canción a la que se haya aplicado la protección contra escritura (en la parte superior izquierda del nombre de la canción aparece "Prot. 2 Edit"), podría haberse cambiado el nombre del archivo original. Cambie el nombre del archivo por el nombre de archivo original (de manera que en la parte superior izquierda del nombre de la canción aparezca "Prot.2 Orig").
- En el caso de una canción a la que se haya aplicado la protección contra escritura (en la parte superior izquierda del nombre de la canción aparece "Prot. 2 Edit"), podría haberse cambiado el icono del archivo. Las canciones a las que se ha aplicado la protección contra escritura no se pueden reproducir si se ha cambiado el icono del archivo de la canción original.
- Puede que el reloj MIDI esté ajustado en "EXTERNAL." Compruebe que está ajustado en "INTERNAL" (página 207).

La reproducción de la canción se detiene antes de que finalice la canción.

 La función de guía está activada. (En este caso, la reproducción está "esperando" a que se toque la tecla correcta.) Pulse el botón [GUIDE] para desactivar la función de guía.

La última canción seleccionada antes de apagar el instrumento ya no está disponible.

 Si la última canción seleccionada antes de apagar el instrumento está contenida en un dispositivo de almacenamiento USB, deberá volver a conectar el mismo dispositivo de almacenamiento USB para acceder a la canción de nuevo.

El número de compás es diferente del de la partitura en la pantalla Song Position, que se muestra al pulsar los botones [◀◀]/[▶▶] (rebobinado/avance rápido).

• Esto ocurre cuando se reproducen datos musicales para los que se ha ajustado un tempo fijo específico.

En la función AB Repeat no se puede ajustar el punto B.

 No se ha ajustado el punto A. Ajuste el punto B después de ajustar el punto A.

Cuando se reproduce una canción, no se reproducen algunos canales.

• La reproducción de estos canales debe estar ajustada en "OFF". Active la reproducción de los canales que estén ajustados en "OFF" (página 146).

Una canción a la que se haya aplicado la protección contra escritura (en la parte superior izquierda del nombre de la canción aparece "Prot. 2 Edit") no se puede mover a un medio externo como una tarjeta SmartMedia o un disquete.

 Una canción a la que se haya aplicado protección contra escritura no se puede mover a un medio externo como una tarjeta SmartMedia, un disquete, etc. Utilice el terminal [USB TO DEVICE] para mover la canción a un dispositivo de memoria flash USB conectado a este instrumento.

Guía

La melodía se sigue reproduciendo, incluso cuando se especifica la pista 1 como la parte que se debe silenciar para la práctica con una sola mano.

 Se ha asignado a la pista 1 una parte que no es la parte de la melodía. Vuelva a asignar el canal que contiene la melodía a la pista 1 (página 145).

Partitura

Cuando se muestra la partitura de música, las notas largas que se han introducido, como notas redondas y ligados, no se muestran correctamente.

 Las notas largas, como notas redondas y ligados, podrán no aparecer en la partitura exactamente como se introdujeron. Puede que se solucione el problema si selecciona "Tenuto"; para ello pulse el botón [H] antes de introducir cada nota en la pantalla Step Record (página 153).

El tempo, el ritmo, el compás y la notación musical no se muestran correctamente.

 Algunos datos de canciones para el instrumento se han grabado con ajustes especiales de "tempo libre". Para esos datos de canciones no se mostrarán correctamente el tempo, ritmo, compás y notación musical.

El nombre de la nota oculta parcialmente la nota en la pantalla.

 Cuando varias notas ocurren cerca las unas de las otras, el nombre de la nota podrá ocultar la nota situada a la izquierda.

No aparece la partitura de música de la parte de la mano derecha/izquierda.

 No se han asignado los canales adecuados a las partes de la mano derecha e izquierda. Ajuste los canales de las pistas 1 y 2 en "AUTO" (página 145).

La notación mostrada en la pantalla está cortada, y el punto medio de un compás empieza en la línea siguiente.

 Cuando todas las notas de un compás no caben en una línea, las notas restantes del compás se pasan a la línea siguiente.

Las notas con puntillo se indican como silencios.

 Esto es normal; a veces, las notas con puntillo se indican como silencios.

Los acordes no se muestran.

 Si la canción seleccionada no incluye datos de acordes, éstos no aparecerán.

Letras (Karaoke)

Las letras no se muestran.

 Si la canción seleccionada no incluye datos de letras, éstas no aparecerán.

Algunas de las letras se solapan.

• Esto ocurre con canciones que incluyen muchas letras.

El ajuste Lyrics Background (fondo de las letras) no se puede cambiar.

 Cuando se especifica el color de fondo en los datos de las canciones, no se puede cambiar el ajuste Lyrics Background.

Tecnología de ayudante de interpretación

La tecnología del ayudante de interpretación no funciona correctamente.

• Pulse el botón SONG [(detener) para detener la reproducción de la canción y, a continuación, ajuste [ACMP] y PART ON/OFF [LEFT] en "Off". Por último, vuelva a iniciar la canción.

Salida de vídeo (PSR-S900)

El contenido de la pantalla del instrumento no se puede enviar a través de la salida de vídeo y no aparece en un monitor externo.

• Asegúrese de que el ajuste NTSC o PAL se corresponde con la norma de su equipo de vídeo (página 194).

Es posible que aparezcan líneas paralelas intermitentes en el monitor de vídeo o de televisión.

• En algunas ocasiones es posible que aparezcan líneas paralelas intermitentes en el monitor de vídeo o de televisión. Esto no significa necesariamente que el monitor funcione mal. Para obtener resultados óptimos, pruebe a ajustar los valores de color en el propio monitor.

El monitor que está utilizando podrá no mostrar el contenido de la pantalla del instrumento como es de esperar.

• Tenga en cuenta que después de ajustar todos los valores según se recomienda aquí, es posible que el monitor que utilice no muestre el contenido de la pantalla del instrumento de la forma prevista (por ejemplo, el contenido no cabe en la pantalla, los caracteres aparecen borrosos o los colores pueden ser incorrectos).

Micrófono y armonía vocal (PSR-S900)

La señal de entrada del micrófono no puede grabarse.

• La señal de entrada del micrófono no se puede grabar mediante la grabación de canciones o estilos. Utilice la función USB Audio Recorder (página 63).

Se puede oír la armonía junto con el sonido del micrófono.

• Vocal Harmony (armonía vocal) está ajustada en "ON". Desactive la armonía vocal (página 60).

El efecto de Vocal Harmony suena distorsionado o desafinado.

Puede que el micrófono vocal esté captando sonidos extraños, como la voz del estilo del instrumento. En concreto, los sonidos graves podrían hacer que el efecto Vocal Harmony no se oyera bien. Para resolver este problema:

- Cante lo más cerca posible del micrófono.
- Utilice un micrófono direccional.
- Baje el volumen principal, el volumen del estilo o el volumen de la canción (página 41).
- Separe el micrófono de los altavoces externos lo más posible.
- Recorte la banda baja con la función 3 Band EQ de la pantalla MICROPHONE SETTING (página 188).
- Incremente el nivel de entrada del micrófono (TH) en la función Compressor de la pantalla MICROPONE SETTING (página 189).

La función Vocal Harmony (armonía vocal) no produce las notas de armonía adecuadas.

• Compruebe que está utilizando el método adecuado para especificar las notas de armonía del modo Vocal Harmony actual (página 190).

USB Audio Recorder (PSR-S900)

Apareció el mensaje "Esta unidad está ocupada ahora" y, a continuación, se canceló la grabación.

- Asegúrese de utilizar un dispositivo de almacenamiento USB compatible (página 23).
- Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB tiene suficiente memoria (página 199).
- Si utiliza un dispositivo de memoria USB en el que se hubiesen grabado datos anteriormente, compruebe primero que no quede información importante y, a continuación, aplique formato (página 72) e intente grabar de nuevo.

Apendice

Especificaciones

			PSR-S900	PSR-S700
Fuente de so	nido		AWM de mu	estro estéreo
Teclado			61 teclas (C1 - C6 d	con pulsación inicial)
Visualización	ı		Pantalla LCD QVGA en color de 320 x 240 puntos	Pantalla LCD QVGA en blanco y negro de 320 x 240 puntos
	Partitura de la n	núsica, letra		SÍ
Fuente de so Teclado Visualización Voz Effects (Efectos) Estilo de acompaña-miento	Texto		SÍ	_
	Polifonía (máx.)		128	96
	Selección de sonidos		392 voces + 480 voces XG 19 kits de batería y voces SFX + GM2 + GS para reproducción de canciones GS	317 voces + 480 voces XG 16 kits de batería y voces SFX + GM2 + GS para reproducción de canciones GS
		S. Articulation! Voice (voz de gran articulación)	23	_
1/07		Mega Voice (voz mega)	15	10
v U Z		Live! Voice	20	14
		Cool! Voice	26	18
		Voces Voice	22	11
		Voz Organ Flutes! (flautas de órgano)	10	10
		Regular Voice (voz normal)	276	254
	Edición de voce	s (Voice Set)	SÍ	
	Bloques de	Reverb/Chorus/DSP		6
	efectos	Micrófono	1	_
	Tipos de efectos	Reverb/Chorus/DSP	Reverb: 34 predeterminados + 3 de usuario Chorus: 29 predeterminados + 3 de usuario DSP 1: 191 predeterminados + 3 de usuario DSP 2-4: 106 predeterminados + 10 de usuario	
(2.00.00)		Ecualización maestra	5 predeterminados + 2 de usuario	
		Ecualizador de parte	28 partes	
	Armonía vocal		60 predeterminados + 10 de usuario	_
	Estilos de acompañamiento		305	205
		Estilos profesionales	281	193
		Estilos de sesión	24	12
	Estilo y voz Meg	ja	SÍ	
Estilo de	Digitado		Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, Al Fingered, Full Keyboard, Al Full Keyboard	
	Style Creator (creador de estilos)		SÍ	
IIIEIIIO	Ajuste de un too	lue (OTS)	4 para cada estilo	
	Enlace OTS		SÍ	
	Music Finder	Preset		SÍ
	(buscador de música)	Edición	SÍ	
	Capacidad RAM		120 KB	
	Canciones pred	etinidas	5 muestras	
Canción	Guía		Follow Lights (luces de seguimiento), Any Key (cualquier tecla), Karao-Key (tecla de Karaoke), Vocal CueTIME (cue time vocal)	Follow Lights, Any Key, Karao-Key
	Tecnología de a	yudante de interpretación	SÍ	
	Grabación Canales de grabación		Quick Recording, Multi Recording, Step Recording, Song Editing 16	
	Capacidad RAM		300 KB	

		PSR-S900	PSR-S700	
USB Audio R	ecorder	SÍ	_	
Multi Pad	Predefinido	4 pads × 95 bancos	4 pads × 80 bancos	
Conexión dire	ecta a Internet	Puerto LAN, adaptador de juegos in adaptador externo (o		
Memoria flash USB		Si	ĺ	
	Disquete (2HD, 2DD)	Adaptador externo (de USB a DEVICE)		
Dispositivo de memoria	Disco duro	Adaptador externo (d	de USB a DEVICE)	
de memoria	Memoria flash (interna)	1,4 MB	560 KB	
	Tarjeta de memoria (SmartMedia, etc.)	Adaptador externo (de USB a DEVICE)		
	Intervalo de tempo	5-500, Ajuste	e del tempo	
Tempo	Metrónomo	Si		
	Clip	Bell on/off (campana a	ctivada/desactivada)	
Estado de	Botones	8		
la memoria de registro	nemoria			
	Demostración	S		
	Idioma de la pantalla	6 idiomas (inglés, japonés, alen	nán, francés, español, italiano)	
Otros	Direct Access	S		
	Transpose (Transposición)	Keyboard/Song/Master		
	Tipo de escala	9		
Conexión	USB a HOST	Si	ĺ	
del ordenador	USB a DEVICE	S		
		PHONES, MIDI (IN, OUT), FOOT PEDAL (1, 2), AUX IN (R, L/L+R), OUTPUT (R, L/L+R), LAN		
Otros conecto	ores	MIC (INPUT VOLUME, MIC/LINE IN), VIDEO OUT	_	
Función del pedal		VOLUME, SUSTAIN, SOSTENUTO, SOFT, GLIDE, PORTAMENTO, PITCHBEND, MODULATION, S.ARTICULATION (PSR-S900), DSP VARIATION, SONG PLAY/PAUSE, STYLE START/STOP, etc.		
Amplifi-	Amplificadores	12 W × 2		
cadores/ Altavoces	Altavoces	(12 cm + 4 cm ("cúpula")) X 2	(12 cm + 5 cm) × 2	
Consumo de	energía	40 W	35 W	
Dimensiones	[ancho × fondo × alto]	1003 mm × 433 mm × 148 mm (395/8" × 171/8" × 57/8")		
Peso		11,5 kg		
	Auriculares	HPE-150/HPE-30		
	Interruptor de pedal	FC4 / FC5		
	Controlador de pie	FC7		
Accesorios opcionales	Unidad de disquetes	UD-FD01		
	Adaptador de alimentación de CA	PA-300B/PA-300		
	Soporte para teclado	L-6/L-7 (El tamaño exterior del PSR-900/700 supera los límites descritos en las instrucciones de montaje del L-6. No obstante, hemos realizado pruebas que han determinado que es seguro puede utilizar el soporte con el instrumento.)		

^{*} Las especificaciones y descripciones del presente manual de instrucciones tienen una función meramente informativa. Yamaha Corp. se reserva el derecho de cambiar o modificar los productos o las especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Puesto que las especificaciones, los equipos o las opciones podrían no ser las mismas en todos los sitios, le rogamos consulte con su distribuidor de Yamaha.

Índice

Números		E	
1–16	152, 162	EDIT	122
		Editar (armonía vocal)	184
A		Editar (bookmarks)	177
Adaptador do juggos inglámbrico	171 102	Editar (canción)	
Adaptador de juegos inalámbrico	,	Editar (efecto)	
AI FINGERED		Editar (EQ)	
AI FULL KEYBOARD		Editar (estilo)	
Ajuste de una sola pulsación		Editar (letra)	
Ajustes MIDI		Editar (Music Finder)	
Ajustes programados de fábrica		Editar (OTS)	
ARABIC		Editar (voz)	
Archivo		Efecto (micrófono)	
Armonía vocal		efectos de sonido	
ASSEMBLY		EFFECT	
Atril		EFFECT/EQ	
Auriculares		Enlace OTS	
AUTO REVOICE SETUP		EQ (ecualizador)	
Avance rápido		EQUAL TEMPERAMENT	
Avance rapido	172	ESEQ	
В		Establecer la polaridad del pedal	
		Estado de conexión	
BALANCE	41	Estilo	,
Balance de volumen	41	Estructura de estilos	
BASIC	119	EXIT	
BASS (bajo)	209	Explorador	179
BOOKMARK	175	Г	
Brillo	20	<u> </u>	
Buscar (registros de Music Finder)	111	Factory Reset	79
		FADE IN/OUT (canción)	
C		FADE IN/OUT (estilo)	
Canales de canción	1 5 1	FADE IN/OUT/HOLD TIME	
canción		Favoritos	
Caracteres	,	FILTER	
Carpeta		FINGERED	,
CHANNEL		FINGERED ON BASS	
CHANNEL ON/OFF	,	Folleto Lista de datos	
CHORD (acorde)		FOOT PEDAL	
CHORD DETECT	,	FOOTAGE	
CHORD FINGERING		Formato	
COMMON		Formato de archivo de estilo (SFF)	
Comportamiento del cambio de estilo		FREEZE	
Conexión directa a Internet		FULL KEYBOARD	107
CONFIG 1		Función de acompañamiento automático	
CONFIG 2		Función de práctica	
Configuración de la pantalla de selección	20, 203	Función de pulsación	
de archivos	70	Función de tutor de acorde	
Contraste		Funcionamiento básico de la pantalla de selecc	
CONTROLLER		de archivos	
Cool!			
COPY		G	
Cualquier tecla			
CUT		Glosario de términos utilizados en Internet	
	/ 3	GM System Level 1 (nivel 1 de sistema GM)	
D		GM System Level 2 (nivel 1 de sistema GM)	
		Grabación	
DELETE	75	grabación MIDI	
[DEMO], botón	12	Grabar (canción)	
Demostración		Grabar (estilo)	
Demostración (voces)		GROOVE	
[DIGITAL RECORDING], botón		GS	
Direct Access		Guardar (Music Finder)	
Dispositivo de almacenamiento USB		Guía	40, 145
DOC (Disk Orchestra Collection)			
Drums	83		

Н		0	
HARMONY	102	Operaciones relacionadas con los archivos	
HARMONY/ECHO		y carpetas	7
Home Page (página principal)		Organ Flutes	
Hz		Otros (ajustes de Internet)	
		OTS Link Timing	
I		OVERALL SETTING	
ICON	76	P	
Imagen de fondo (letras)			
Inicialización de los ajustes de Internet		PANEL PART	92
Inicio sincronizado (canción)		Pantalla	209
Inicio sincronizado (estilo)		Pantalla de selección de archivos	
Internet Settings	178	Pantalla Function	,
Introducción de caracteres		Pantalla Main	
Izquierda		PARAMETER	,
·		Parte	84
K		Partes del teclado	84
		Partitura	39
Karaoke		PASTE	74, 75
Karao-key		Pausa	142
KEYBOARD/PANEL		Phrase Mark	142
KIRNBERGER	88	Plantillas MIDI	206
L		Polaridad de pedal	
		Portamento Time	100
LAN	179	Práctica con una mano	
LAN inalámbrica	180	PRESET	27
Language	19	Principio	142
LCD		Pro	
Left Hold	50	PROPERTY	
Live!	83	Prot. 1	
Luces guía	146	Prot. 2 Edit	
Lyrics	58	Prot. 2 Orig	
Lyrics (letra)	170	PURE MAJOR	
		PURE MINOR	
M		PYTHAGOREAN	8
MASTER TUNE		Q	
[MASTER VOLUME], control		QUANTIZE	12.
MEAN-TONE		Quantize Quick Recording	
MEDIA		QUICK START	
Mega Voice (voz mega)		QUICK STAKT	17
MELODIC MINOR		R	
Memoria Flash			
Mensajes		RANDOM	
Metrónomo		Realtime Recording (grabación en tiempo real)	
MIC SETTING (ajuste de micrófono)		Rebobinado	
MicrófonoMIDI		REC MODE	
MIXING CONSOLE		RECEIVE	
MULTI FINGER		REGISTRATION MEMORY	
Multi Pad Creator (creador de Multi Pad)		REGISTRATION SEQUENCE	
Multi Pads		REPEAT MODE	
Multi track recording		REPEAT MODE (modo repetición)	
Music Finder		Repertoire	
music I muci		Repetición de A-B	
N		Reproducción en cadena	
		Revoice (reconfiguración de voces)	
NAME		Right 1	
Nivel de retorno del efecto		Right 2	
Nombre del propietario	21	Rueda de inflexión del tono	
Notación		Rueda de modulación	34
Número de cambio de programa de voz	209		

Apendice

S	
SAVE	73
SCALE TUNE	
Section Set	
Session	
SFX	
SINGLE FINGER	
SMF (archivo MIDI estándar)	
SONG CH 1-8/9-16	
sonidos de percusión	
SOUND	101
[STANDBY\/ON], interruptor	
Step Recording (grabación por pasos)	
Stop ACMP	109
Style Assembly (montaje de estilos)	118
Style Creator (creador de estilos)	118
STYLE PART	92, 151
STYLE SETTING/SPLIT POINT	
Style Touch	
Super Articulation	
Synchro Stop	
SYS/EX.	
SYSTEM	207
Т	
TALK	
TALK SETTING	
TAP TEMPO	
tecnología del ayudante de interpretación	
Tempo	
Text	
Tiempo de aumento y reducción progresivos Time Signature	
Tipo de efecto	
Tono	
TOUCH	
TRANSMIT	
Transpose	
Transpose (Transposición)	
TUNE	
TONE	93
U	
UP	
USB Audio Recorder	63
[USB TO DEVICE], terminal	13
[USB TO HOST], terminal	13
USER	
٧	
<u>V</u>	
Ventana Synchro Stop	
Vibrato	
VIDEO OUT	
Vocal CueTIME	
VOCAL HARMONY EDIT	
VOCAL HARMONY TYPE	
Voces	
Voice	
VOICE SET	
VOICE, botones	
VOL/VOICE	
VULUVIE/ATTAUK	[1]

W	
WERCKMEISTER	88
X	
XF	203
XG	204

péndice

Gráfico de botones del panel

Se puede confirmar la posición del botón en el panel con los controles del panel (página 14).

Número	
[1 ▲ ▼]-[8 ▲ ▼]	12
A	
[A]–[J]	28
В	
[BALANCE]	31
С	
[CHANNEL ON/OFF]	
D	
[DEMO]	D
E	
ENDING/rit. [I]/[II]/[III] [ENTER] [EXIT] [EXTRA TR]	9
F	
[FADE IN/OUT]	54
G	
[GUIDE]	2
Н	
[HARMONY/ECHO]	ð
I	
Iconos del juego de batería	16
L	
[LCD CONTRAST]	0

M [MASTER VOLUME] [METRONOME] MIC SETTING/VOCAL HARMONY [MIXING CONSOLE]...... MULTI PAD CONTROL [SELECT]....... [MUSIC FINDER]...... 0 R Rueda [MODULATION]...... S [SCORE] STYLE CONTROL [START/STOP] [SYNC START]..... ISYNC STOPI [TAP TEMPO] [TOUCH] [TR 2] TRANSPOSE [-][+]

٧

Limited Warranty

90 DAYS LABOR

1 YEAR PARTS

Yamaha Corporation of America, hereafter referred to as Yamaha, warrants to the original consumer of a product included in the categories listed below, that the product will be free of defects in materials and/or workmanship for the periods indicated. This warranty is applicable to all models included in the following series of products:

PSR SERIES OF PORTATONE ELECTRONIC KEYBOARDS

If during the first 90 days that immediately follows the purchase date, your new Yamaha product covered by this warranty is found to have a defect in material and/or workmanship, Yamaha and/or its authorized representative will repair such defect without charge for parts or labor.

If parts should be required after this 90 day period but within the one year period that immediately follows the purchase date, Yamaha will, subject to the terms of this warranty, supply these parts without charge. However, charges for labor, and/or any miscellaneous expenses incurred are the consumers responsibility. Yamaha reserves the right to utilize reconditioned parts in repairing these products and/or to use reconditioned units as warranty replacements.

THIS WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY WHICH YAMAHA MAKES IN CONNECTION WITH THESE PRODUCTS. ANY IMPLIED WARRANTY APPLICABLE TO THE PRODUCT, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANT ABILITY IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY. YAMAHA EXCLUDES AND SHALL NOT BE LIABLE IN ANY EVENT FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states do not allow limitations that relate to implied warranties and/or the exclusion of incidental or consequential damages. Therefore, these limitations and exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state.

CONSUMERS RESPONSIBILITIES

If warranty service should be required, it is necessary that the consumer assume certain responsibilities:

- 1. Contact the Customer Service Department of the retailer selling the product, or any retail outlet authorized by Yamaha to sell the product for assistance. You may also contact Yamaha directly at the address provided below.
- 2. Deliver the unit to be serviced under warranty to: the retailer selling the product, an authorized service center, or to Yamaha with an explanation of the problem. Please be prepared to provide proof purchase date (sales receipt, credit card copy, etc.) when requesting service and/or parts under warranty.
- 3. Shipping and/or insurance costs are the consumers responsibility.* Units shipped for service should be packed securely.
 - *Repaired units will be returned PREPAID if warranty service is required within the first 90 days.
 - **IMPORTANT:** Do NOT ship anything to ANY location without prior authorization. A Return Authorization (RA) will be issued that has a tracking number assigned that will expedite the servicing of your unit and provide a tracking system if needed.
- 4. Your owners manual contains important safety and operating instructions. It is your responsibility to be aware of the contents of this manual and to follow all safety precautions.

EXCLUSIONS

This warranty does not apply to units whose trade name, trademark, and/or ID numbers have been altered, defaced, exchanged removed, or to failures and/or damages that may occur as a result of:

- 1. Neglect, abuse, abnormal strain, modification or exposure to extremes in temperature or humidity.
- 2. Improper repair or maintenance by any person who is not a service representative of a retail outlet authorized by Yamaha to sell the product, an authorized service center, or an authorized service representative of Yamaha.
- 3. This warranty is applicable only to units sold by retailers authorized by Yamaha to sell these products in the U.S.A., the District of Columbia, and Puerto Rico. This warranty is not applicable in other possessions or territories of the U.S.A. or in any other country.

Please record the model and serial number of the product you have purchased in the spaces provided below.

Model	Serial #	Sales Slip #
Purchased from		Date
(Retailer)		

YAMAHA CORPORATION OF AMERICA

Electronic Service Division 6600 Orangethorpe Avenue Buena Park, CA 90620

KEEP THIS DOCUMENT FOR YOUR RECORDS. DO NOT MAIL!

FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

- 2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.
- 3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/ uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of

other electronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures: Relocate either this product or the device that is being

affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

(class B)

OBSERVERA!

Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.

ADVARSEL: Netspæendingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sålæenge netledningen siddr i en stikkontakt, som er t endt — også selvom der or slukket på apparatets afbryder.

VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta.

This product contains a high intensity lamp that contains a small amount of mercury. Disposal of this material may be regulated due to environmental considerations.

For disposal information in the United States, refer to the Electronic Industries Alliance web site: www.eiae.org

(mercury)

(standby)

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT (DECLARATION OF CONFORMITY PROCEDURE)

Responsible Party: Yamaha Corporation of America

Address: 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park,

Calif. 90620

Telephone: 714-522-9011 Type of Equipment: Electronic Keyboard Model Name: PSR-S900/S700

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following conditions:

- 1) this device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

See user manual instructions if interference to radio reception is suspected.

IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM Connecting the Plug and Cord

IMPORTANT. The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

: NEUTRAL BLUE BROWN : LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured makings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED. Making sure that neither core is connected to the earth terminal of the three pin plug.

This applies only to products distributed by Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

(2 wires)

^{*} This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd.

135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America

6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, U.S.A. Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO

Yamaha de México S.A. de C.V.

Calz. Javier Rojo Gómez #1149, Col. Guadalupe del Moral C.P. 09300, México, D.F., México Tel: 55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda.

Rua Joaquim Floriano, 913 - 4' andar, Itaim Bibi, CEP 04534-013 Sao Paulo, SP. BRAZIL Tel: 011-3704-1377

ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A. Sucursal de Argentina

Viamonte 1145 Piso2-B 1053, Buenos Aires, Argentina Tel: 1-4371-7021

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A.

Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM

Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd. Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL. England

MK7 8BL, England Tel: 01908-366700

IRELAND

Danfay Ltd.

61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin Tel: 01-2859177

GERMANY

Yamaha Music Central Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Central Europe GmbH, Branch Switzerland

Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland Tel: 01-383 3990

AUSTRIA

Yamaha Music Central Europe GmbH, Branch Austria

Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-60203900

CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/ HUNGARY/SLOVENIA

Yamaha Music Central Europe GmbH, Branch Austria, CEE Department Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria

Tel: 01-602039025

POLAND

Yamaha Music Central Europe GmbH Sp.z. o.o. Oddzial w Polsce

ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland Tel: 022-868-07-57

THE NETHERLANDS/ BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Central Europe GmbH,

Branch Benelux

Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: 0347-358 040

FRANCE

Yamaha Musique France

BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000

ITALY

Yamaha Musica Italia S.P.A.

Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL

Yamaha-Hazen Música, S.A.

Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: 91-639-8888

GREECE

Philippos Nakas S.A. The Music House 147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece Tel: 01-228 2160

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB

J. A. Wettergrens Gata 1 Box 30053 S-400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031 89 34 00

DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office

Generatorvej 6A DK-2730 Herlev, Denmark Tel: 44 92 49 00

FINLAND

F-Musiikki Oy

Kluuvikatu 6, P.O. Box 260, SF-00101 Helsinki, Finland Tel: 09 618511

NORWAY

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB

Grini Næringspark 1 N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70

ICELAND

Skifan HF

Skeifan 17 P.O. Box 8120 IS-128 Reykjavik, Iceland Tel: 525 5000

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Central Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2312

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Central Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE

LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali, Dubai, United Arab Emirates Tel: +971-4-881-5868

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd. 25/F., United Plaza, 1468 Nanjing Road (West), Jingan, Shanghai, China Tel: 021-6247-2211

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd.

11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: 2737-7688

INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor) PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.

8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, Korea Tel: 080-004-0022

MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.

Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 3-78030900

PHILIPPINES

Yupangco Music Corporation

339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO, Makati, Metro Manila, Philippines Tel: 819-7551

SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd.

#03-11 A-Z Building 140 Paya Lebor Road, Singapore 409015 Tel: 747-4374

TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd.

3F, #6, Sec. 2, Nan Jing E. Rd. Taipei. Taiwan 104, R.O.C. Tel: 02-2511-8688

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.

891/1 Siam Motors Building, 15-16 floor Rama 1 road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330, Thailand Tel: 02-215-2626

OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2317

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.

Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND

Music Houses of N.Z. Ltd.

146/148 Captain Springs Road, Te Papapa, Auckland, New Zealand Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2312



Yamaha Home Keyboards Home Page (English only)

http://music.yamaha.com/homekeyboard

Yamaha Manual Library

http://www.yamaha.co.jp/manual/

